# Manuale d'uso e manutenzione

Pompa dosatrice a membrana per reagenti DC-25

## 1. Descrizione

La pompa DC-25 dosa ipoclorito di sodio e altri reagenti in proporzione alla portata misurata. La portata di dosaggio si regola modificando la frequenza delle iniezioni.

| | |
|---|---|
| **Modello** | DC-25 |
| **Descrizione** | Pompa dosatrice a membrana per reagenti |
| **Fornitore** | Rho Chimica Acque S.r.l. |
| **Codice del manuale** | MU-DC25 rev. 2 del 2024 |

## 2. Dati tecnici

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Portata massima | 25 l/h a 5 bar |
| Regolazione | 0-100% con segnale 4-20 mA oppure a impulsi |
| Membrana | PTFE |
| Testata | PVDF |
| Alimentazione | 230 V monofase 50 Hz |
| Grado di protezione | IP65 |

## 3. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

## 4. Installazione

Installare la pompa sopra il serbatoio del reagente, con altezza di aspirazione non superiore a 1,5 m. Prevedere sempre la valvola di iniezione e la valvola di contropressione tarata a 1,5 bar.

## 5. Allarmi e segnalazioni

| Codice | Descrizione | Gravità | Intervento |
|---|---|---|---|
| D-01 | Livello minimo nel serbatoio del reagente | Blocco | La pompa si arresta per evitare il funzionamento a secco; rifornire il serbatoio. |
| D-03 | Rottura della membrana | Blocco | Sostituire la membrana e pulire la camera di rilevamento prima del riavvio. |
| D-07 | Mancanza di flusso | Allarme | Il sensore di flusso non rileva iniezioni; spurgare la testata e pulire le valvole. |
| D-12 | Sovrapressione in mandata | Blocco | Pressione superiore a 7 bar; verificare che la valvola di iniezione non sia ostruita. |

## 6. Manutenzione

| Intervento | Intervallo | Note |
|---|---|---|
| Pulizia del filtro di fondo | ogni 3 mesi | più frequente con reagenti che cristallizzano |
| Taratura della portata | ogni 6 mesi | con cilindro graduato |
| Sostituzione della membrana | ogni 12 mesi | anche in assenza di perdite |
| Sostituzione delle valvole di aspirazione e mandata | ogni 12 mesi | insieme alla membrana |

## 7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Rho Chimica Acque S.r.l., Via dei Reagenti 4, Montefosco, indirizzo di posta elettronica assistenza@rhochimica.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.