Manuale d'uso e manutenzione

Sonda di livello piezoresistiva sommergibile LS-40

1. Descrizione

La sonda LS-40 misura il livello nelle vasche e nei pozzi tramite una cella piezoresistiva compensata in temperatura. Il cavo ventilato compensa le variazioni della pressione atmosferica.

Modello	LS-40
Descrizione	Sonda di livello piezoresistiva sommergibile
Fornitore	Iota Strumentazione S.r.l.
Codice del manuale	MU-LS40 rev. 3 del 2024

2. Dati tecnici

Caratteristica	Valore
Campo di misura	0-10 m di colonna d'acqua, estendibile a 40 m
Segnale di uscita	4-20 mA a due fili
Precisione	0,25% del fondo scala
Alimentazione	12-30 V in corrente continua
Cavo	ventilato, lunghezza standard 20 m
Grado di protezione	IP68

3. Avvertenze di sicurezza

- Prima di ogni intervento togliere tensione, bloccare l'interruttore in posizione di aperto e apporre il cartello di lavori in corso.
- Le operazioni di installazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato e formato sui rischi specifici dell'impianto.
- Non sollevare mai la macchina dal cavo di alimentazione. Utilizzare esclusivamente i punti di sollevamento previsti e accessori di sollevamento di portata adeguata.
- Negli ambienti con possibile presenza di gas attenersi alle procedure di accesso agli spazi confinati e utilizzare un rilevatore multigas.

4. Installazione

Sospendere la sonda al cavo, ad almeno 20 cm dal fondo e lontano dal getto di ingresso. L'estremità del cavo ventilato deve terminare in una scatola con filtro anticondensa.

5. Allarmi e segnalazioni

Codice	Descrizione	Gravità	Intervento
L-01	Segnale inferiore a 3	Allarme	Indica cavo interrotto o sonda guasta; verificare la continuità del loop.
L-02	Segnale superiore a 20	Allarme	Indica sovrapressione o cortocircuito; verificare che la sonda non sia oltre il campo di misura.
L-05	Deriva dello zero	Avviso	Rilevata in fase di verifica quando lo zero si scosta di oltre lo 0,5% del fondo scala; richiedere la taratura.

6. Manutenzione

Intervento	Intervallo	Note
Pulizia della membrana	ogni 6 mesi	con acqua e spazzola morbida
Verifica dello zero	ogni 12 mesi	con sonda in aria
Taratura	ogni 24 mesi	presso laboratorio accreditato

7. Assistenza

Per assistenza tecnica e ricambi originali rivolgersi a Iota Strumentazione S.r.l., Via Galvani 12, Fontechiara, indirizzo di posta elettronica taratura@iotastrumentazione.example. Indicare sempre il modello e il numero di matricola riportati sulla targhetta.