UART: U2.TXD(6) -> U1.RXD(8), U1.TXD(7) -> U2.RXD(7)

MODE0/1, CFG0/1, SET, DEF, RST: internal pull-up/pull-down -> Mode 0, protocol, 9600 bps

TP1=SET, TP2=GND: short them while changing the CH9329 settings

J1	TYPE-C-31-M-12		
VBUS_SER	A4	VBUS	CC1 A5 CC1_SER
VBUS_SER	A9	VBUS	CC2 B5 CC2_SER
VBUS_SER	B4	VBUS	D+ A6 USB_SER_DP
VBUS_SER	B9	VBUS	D+ B6 USB_SER_DP
GND	A1	GND	D- A7 USB_SER_DM
GND	A12	GND	D- B7 USB_SER_DM
GND	B1	GND	SBU1 A8
GND	B12	GND	SBU2 B8
GND	SH	SHIELD	

U2	CH340N		
USB_SER_DP	1	UD+	V3 8 V3_340
USB_SER_DM	2	UD-	RXD 7 UART_9329_TX
GND	3	GND	TXD 6 UART_9329_RX
	4	RTS#	VCC 5 +5V

U1	CH9329		
LED_ACT	1	ACT#	V33 16 V33
	2	MODE0	VCC 15 +5V
	3	MODE1	GND 14 GND
	4	CFG0	UD- 13 USB_HID_DM
	5	CFG1	UD+ 12 USB_HID_DP
	6	RST	SET 11 SET
UART_9329_TX	7	TXD	DEF 10
UART_9329_RX	8	RXD	UP 9

J2	TYPE-C-31-M-12		
VBUS_HID	A4	VBUS	CC1 A5 CC1_HID
VBUS_HID	A9	VBUS	CC2 B5 CC2_HID
VBUS_HID	B4	VBUS	D+ A6 USB_HID_DP
VBUS_HID	B9	VBUS	D+ B6 USB_HID_DP
GND	A1	GND	D- A7 USB_HID_DM
GND	A12	GND	D- B7 USB_HID_DM
GND	B1	GND	SBU1 A8
GND	B12	GND	SBU2 B8
GND	SH	SHIELD	

TP1	SET		
SET	1		
TP2	GND		
GND	1		

R1	5.1k		
CC1_SER	1	2	GND
R2	5.1k		
CC2_SER	1	2	GND
R3	5.1k		
CC1_HID	1	2	GND
R4	5.1k		
CC2_HID	1	2	GND

C1	100nF		
+5V	1	2	GND
C2	100nF		
+5V	1	2	GND
C3	100nF		
V3_340	1	2	GND
C4	100nF		
V33	1	2	GND
C5	10uF		
+5V	1	2	GND
C6	100nF		
VBUS_SER	1	2	GND
C7	100nF		
VBUS_HID	1	2	GND

D1	BAT54WS		
VBUS_SER	2	1	+5V
D2	BAT54WS		
VBUS_HID	2	1	+5V

D3	USBLC6-2SC6		
USB_SER_DP	1	I/O1/O1	6 USB_SER_DP
GND	2	GND/VBUS	5 VBUS_SER
USB_SER_DM	3	I/O2/O2	4 USB_SER_DM

D4	USBLC6-2SC6		
USB_HID_DM	1	I/O1/O1	6 USB_HID_DM
GND	2	GND/VBUS	5 VBUS_HID
USB_HID_DP	3	I/O2/O2	4 USB_HID_DP

R5	1k		
+5V	1	2	LED_A
LED1	KT-0603R		
LED_A	2	1	LED_ACT

#FLG01	pwr	
	+5V	PWR_FLAG
#FLG02	pwr	
	GND	PWR_FLAG

Fits the published FRISK-CASE 3D model: 65.4 x 31.4 mm
UART(USB serial) to USB HID keyboard/mouse

Sheet: /
File: kvm-board.kicad_sch

Title: CH9329 USB KVM emulator board

Size: A3	Date:	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1