

ภาคผนวก ก.

คู่มือการใช้งาน


#### คู่มือการใช้งาน

โรงเรือนเพาะเห็ดอัจฉริยะ (Smart Mushroom Farm) จะมีโหมดการทำงานอยู่ 2 โหมด การทำ 1) โหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ (AUTO) 2) โหมดการทำงานแบบควบคุมเอง (MANUAL)

- 1) โหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ (AUTO) จะควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนโดย อัตโนมัติตามค่าที่กำหนดไว้ เช่น กำหนดค่าความชื้นต่ำสุดไว้ที่ 80% หากค่าความชื้นที่อ่านได้จาก เซ็นเซอร์ ต่ำกว่า 80% ระบบจะสั่งให้ปั้มทำงานเพื่อเพิ่มความชื้นโดยอัตโนมัติ
- 2) โหมดการทำงานแบบควบคุมเอง (MANUAL) จะสามารถควบคุมการทำงานของปั้มและ พัดลมได้โดยการกดปุ่มที่หน้าโรงเรือน ปุ่มควบคุมที่เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) หรือ ปุ่ม ควบคุมวินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application)


#### 1. คู่มือการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

ข**้นตอนที่ 1** เมื่อเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) จะต้องกรอก ชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ให้ถูกต้องก่อนเข้าใช้งาน




รูปที่ ก.1 แสดงภาพหน้าเข้าสู่ระบบของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

**ขั้นตอนที่ 2** เมื่อกรอก username และ password ถูกต้องเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) จะแสดงหน้าข้อมูลต่างๆ ภายในโรงเรือน หรือ หน้า dashboard ดังรูปที่ ก.2




ร**ูปที่ ก.2** แสดงภาพหน้า dashboard ของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) (1)

**ขั้นตอนที่ 3** จากรูปที่ ก.2 จะเห็นว่าเป็นโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ (AUTO) หาก ต้องการเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็นโหมดควบคุมเอง (MANUAL)



ร**ูปที่ ก.3** แสดงภาพหน้า dashboard ของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) (2)

**ขั้นตอนที่ 4** กำหนดค่าต่างๆ และตั้งค่าการแจ้งเตือนของ LINE Notify โดยทำการคลิกที่ แถบซ้ายบนของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)



ร**ูปที่ ก.4** แสดงภาพหน้า dashboard ของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) (3)

**ขั้นตอนที่ 5** เมื่อคลิกที่แถบซ้ายบนของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) จะแสดงเมนู นำทางขึ้นมา ให้คลิกที่ Setting

← → ♡	☐ https://7ff ⊖	<b>A 1</b>	ABP	⋬	<b>(±)</b>					
ว่าด้วยเรื่องหน่วยความ	M ใส่ใจ 9. การพัฒนาโปร	🔐 ESP32 เบื้อง	เต้น :: บทที่	>	Other f					
	Setting Mushroom	Environment \	Variables							
	Temperature Min	(*c): S	ubmit							
	Temperature Max	(*c): S	ubmit							
Humidity Min (percent): Submit										
	Humidity Max (per	cent):	Submit							
	Set Light (lx):	Subm	it							
	Control - Line	Notify Change Mo	ode							
Control - Line Notify Save Data										
Control - Line Notify ON/OFF										
	Return	to Home Page								

ร**ูปที่ ก.5** แสดงภาพหน้า Setting ของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

ขั้นตอนที่ 6 หากต้องการดูข้อมูลต่างๆ แบบตาราง ภายในโรงเรือนย้อนหลัง ที่เมนูนำทางให้ คลิกที่ Data Logger โดยหน้า Data Logger จะสามารถเลือกดูข้อมูลตามวันที่ที่ระบุหรือสามารถเลือกดูข้อมูลระหว่างวันที่ถึงวันที่ได้

Search Date 2020-09-15			Search Start Date				End Date			
ID	Temperature	Humidity	Temp Limit Min	Temp Limit Max	Humi Limit Min	Humi Limit Max	Ctrl Mode	Pump State	Fan State	Timestamp
258	28.20	90.50	25	30	80	99	MANUAL	OFF	OFF	2020-09-15 02:00:00
259	28.00	90.90	25	30	80	99	MANUAL	OFF	OFF	2020-09-15 03:00:00

รูปที่ ก.6 แสดงภาพหน้า Data Logger ของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

**ขั้นตอนที่ 7** หากต้องการดูข้อมูลต่างๆ แบบกราฟ ภายในโรงเรือนย้อนหลัง ที่เมนูนำทางให้ คลิกที่ Chart โดยหน้า Chart จะสามารถเลือกดูข้อมูลตามวันที่ที่ระบุโดยค่าเริ่มต้นจะเป็นวันที่ ปัจจุบัน



รูปที่ ก.7 แสดงภาพหน้า Chart ของเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)


#### 2. คู่มือการใช้งานวินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application)

**ขั้นตอนที่ 1** ทำการเชื่อมต่อ Serial Port ระหว่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32LoRa) และ คอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานวินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application)




ร**ูปที่ ก.8** แสดงภาพหน้าเข้าสู่ระบบของวินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application)

ข**้นตอนที่ 2** เมื่อกรอก username และ password ถูกต้องวินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application) จะทำการแสดงหน้า Dashboard ขึ้นมา




ร**ูปที่ ก.8** แสดงภาพหน้า Dashboard ของวินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application) (1)

## ขั้นตอนที่ 3 คลิกที่ปุ่ม Connect เพื่อทำการเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์



รูปที่ ก.9 แสดงภาพหน้า Dashboard ของวินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application) (2)

ขั้นตอนที่ 4 หากต้องการเปลี่ยนโหมดการทำงานให้คลิกที่ปุ่ม Change mode ของวินโดว์ แอปพลิเคชัน (Windows Application) เมื่อโหมดการทำงานเป็นโหมดควบคุมเอง (MANUAL) วินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application) จะแสดงปุ่มควบคุมพัดลมและปั๊มขึ้นมา



รูปที่ ก.9 แสดงภาพหน้า Dashboard ของวินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application) (3)

ประวัติผู้เขียน

# ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นายนรินทร สอนชัยภูมิ

วัน-เดือน-ปีเกิด 19 มีนาคม 2540

ที่อยู่ 56 หมู่ 7 ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210

อีเมล narinthon.so@rmuti.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 0933953607

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหัวนาคำ

ปีการศึกษา 2553

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านหัวนาคำ

ปีการศึกษา 2556

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

ปีการศึกษา 2559

## ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-นามสกุล นายวรรณณรงค์ สถิตวิทยกูล

วัน-เดือน-ปีเกิด 14 พฤษภาคม 2541

ที่อยู่ 30/69 ถ.อำมาตย์ ต.ในมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

อีเมล wannarong.sa@rmuti.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ 0862323374

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีการศึกษา 2553

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีการศึกษา 2556

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีการศึกษา 2559