Utilización de la calculadora

Temas tratados en este capítulo:


Selección de la calculadora
Introducción de números
Resultado actual
Uso de las funciones matemáticas incorporadas
Edición de la pantalla
Asignación de variables
Salida de la calculadora

El +2 puede ser usado también como calculadora, con todas las funciones habituales de las calculadoras más potentes.

Para utilizar la calculadora, abra el menú de presentación y seleccione la opción Calculadora. (Si no sabe cómo seleccionar una opción del menú, consulte el capítulo 2.)

La calculadora puede ser seleccionada en cuanto se enciende el +2. O bien, si ya se está trabajando con 128 BASIC, se puede elegir la opción Salida del menú de edición para volver al menú de presentación y entonces seleccionar la opción Calculadora. El programa de BASIC con el que se estuviera trabajando al realizar esta selección será conservado en la memoria y reestablecido cuando se abandone esta opción.

Cuando se ha seleccionado la opción Calculadora la pantalla cambia a:



y la calculadora del +2 queda preparada para aceptar instrucciones. Escriba:

6+4

Tan pronto como pulse INTRO, aparecerá la respuesta: 10. (Observe que no se pulsa la tecla = como se haría en una calculadora corriente.)

Verá que el cursor está situado a la derecha de la respuesta, que es un *resultado actual* (como en una calculadora normal). Esto significa que usted puede sencillamente escribir la siguiente operación para que sea aplicada al 'resultado actual' (sin tener que escribirlo de nuevo). Así, con el cursor todavía a la derecha del 10, escriba:

/5

y obtendrá la respuesta: 2. Ahora escriba:

*PI

La calculadora responde con 6.2831853. El +2 ha utilizado la función intrínseca π ; todo lo que usted ha tenido que hacer es escribir Pl. Esto es válido para todas las funciones matemáticas del +2. Para comprobarlo, escriba:

*ATN 60

y obtendrá 9.7648943. También es posible 'editar' el contenido de la pantalla. Desplace el cursor (con la tecla —) hasta el principio de la línea y escriba INT, de forma que la línea quede así:

INT 9.7648943

Cuando pulse INTRO, obtendrá la respuesta: 9. Esto también demuestra que el +2 puede escribir el valor de una expresión aunque ello no implique la realización de ningún cálculo. Como ejemplo, pulse INTRO y después escriba:

1E6

y obtendrá el valor de esa expresión. Fíjese en que antes de escribir 1E6 ha sido necesario pulsar [INTRO] para indicarle al ordenador que íbamos a empezar un cálculo nuevo.

Una característica muy útil de la calculadora del +2 es que permite asignar valores a variables para usarlos en cálculos posteriores. Esto requiere el empleo de la sentencia LET (como en BASIC). Ecriba lo siguiente:

LET x=10

(Es necesario pulsar INTRO dos veces para que el +2 acepte la asignación de la variable.) Ahora, para comprobar que el +2 reconoce la variable x, escriba lo siguiente:

x + 90


y a continuación:

+x*x

Si está usted usando la calculadora mientras tiene almacenado en la memoria un programa de BASIC, debe elegir las variables para la calculadora de forma que no entren en conflicto con las utilizadas por el programa.

No se puede usar las palabras clave de BASIC como nombres de variables.

Cuando termine de trabajar con la calculadora, pulse la tecla EDIT. La pantalla cambiará a:



Seleccione la opción Salida para volver al menú de presentación. Si estaba trabajando en un programa de 128 BASIC antes de empezar a usar la calculadora, puede volver al programa seleccionando la opción 128 BASIC. (Si desea seguir con la calculadora, seleccione la opción Calculadora.)

| | | ٠ | |
|---|--|---|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| • | | | |
| | | | |
| | | | • |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 10 1 0 |
| | | | |
| | | | · · |
| | | | 100 |
| | | | ,+ 40pp |

Conexión de periféricos

Temas tratados en este capítulo:

Joystick(s)
Monitor
Amplificador
Impresora
Dispositivos serie
Dispositivo MIDI
Teclado numérico
'Interface One' y microunidades
Otros dispositivos

El +2 puede ser conectado a una amplia gama de dispositivos adicionales (*periféricos*), tales como joysticks, monitor, amplificador, etc. En este capítulo vamos a dar toda la información necesaria para conectarlos.

Joysticks

Con el +2 sólo se puede utilizar los joysticks Sinclair SJS1. Cualquier otro tipo de joystick (por ejemplo, Atari) no operará directamente, ya que su clavija de conexión está cableada de forma diferente.

En el lateral izquierdo del +2 se encuentran los dos zócalos para joystick. En general, con los programas de juego sólo se usa el **JOYSTICK1**.

Si un programa determinado le permite elegir el tipo de joystick, seleccione la opción 'Interface Two' (o 'Sinclair'), ya que los circuitos de joystick del +2 están diseñados para funcionar exactamente igual que el Interface Two.

Es importante no conectar ni desconectar el joystick cuando el +2 está encendido.

Zócalos JOYSTICK1 y JOYSTICK2

| | Patilla | Función |
|--|---------------------------------|---|
| 1 no utilizada 2 masa 3 no utilizada 4 disparo 5 arriba 6 derecha 7 izquierda 8 masa 9 abajo | 2 3 4 5 6 7 8 | masa no utilizada disparo arriba derecha izquierda masa |



Monitor

Además de un televisor (o en su lugar), el +2 puede utilizar un monitor monocromático o de color. Si el monitor que usted desea usar no está anunciado como compatible con el Sinclair +2 (o el Spectrum 128), es muy probable que tenga que adquirir un cable especial para él; en tal caso, consulte a su distribuidor.

Observe que si el monitor no acepta la señal BRIGHT, sólo podrá mostrar 8 de los 16 colores disponibles.

Zócalo RGB



| 1 PAL compuesta 1.2V pico a pico/ 2 0 V — 3 brillo TTL 4 sincr. compuesta TTL 5 sincr. vertical TTL 6 verde TTL | 75 ohms |
|---|---------|
| 7 rojo TTL | |
| 8 azul TTL | |

Al utilizar un monitor se ha de prever qué se desea hacer con el sonido. Si el monitor tiene entrada de audio, se la puede conectar al zócalo **SONIDO** de la parte posterior del +2; si el monitor no admite sonido, se necesitará un amplificador externo (véase el apartado siguiente).


Amplificador

El +2 normalmente reproduce el sonido a través del aparato de televisión al que está conectado. Sin embargo, si se está usando un monitor o si se desea grabar o amplificar el sonido, se puede tomar la señal de audio del zócalo **SONIDO** de la parte posterior del +2. (Es una clavija monoaural de 3.5 mm; la señal es de 200 mV pico a pico sobre impedancia de 5 k Ω .) Cuando se utiliza un amplificador, conviene tener en cuenta que las señales de 'carga' y 'grabación' del magnetófono también son enviadas a la salida **SONIDO**; por consiguiente, se debe bajar el mando de volumen del amplificador al mínimo mientras se efectúa estas operaciones.

Otro detalle que se debe observar es que el nivel de sonido producido por BEEP es equivalente al de los tres canales de PLAY funcionando al mismo tiempo. En la práctica, esto significa que BEEP sonará bastante más alto que PLAY, lo cual puede causar problemas si los niveles de sonido son críticos.

No se debe conectar ni desconectar nada en el zócalo **SONIDO** mientras el +2 esté encendido.

Zócalo SOUND:



Impresora (y otros dispositivos serie)

El +2 puede ser utilizado con la mayor parte de las impresoras 'serie' que cumplan la norma RS232. Recomendamos a los usuarios no expertos que se abstengan de experimentar con las conexiones del interfaz. Pida a su distribuidor el cable necesario para interconectar el ordenador y la impresora; aténgase a las instrucciones del fabricante de la impresora en lo referente a conexión y funcionamiento.

La impresora se conecta en el zócalo RS232/MIDI que está en la parte posterior del +2.

Cualquier otro dispositivo serie necesitará también un cable de tipo 'serie para Spectrum +2'; pídaselo así a su distribuidor. Por si desea preparar usted mismo el cable, las conexiones son las siguientes:

| Patilla | Función |
|---------|---------|
| 1 | GND |
| 2 | TXD |
| 3 | RXD |
| 4 | DTR |
| 5 | CTS |
| 6 | +12 V |
| | |





Dispositivo MIDI

Aunque la puerta para el MIDI (Musical Instrument Digital Interface, 'interfaz digital para instrumentos musicales') comparte con el RS232 el mismo zócalo, requiere un cable diferente (que usted puede conseguir de su distribuidor). El otro extremo del cable debe ser conectado al zócalo MIDI IN del sintetizador. El +2 no está preparado para recibir datos del MIDI, sino que sólo puede actuar como generador. La puerta MIDI no requiere ninguna preparación (salvo las órdenes incluidas en PLAY para encenderlo).

El empleo del interfaz MIDI no afecta a la velocidad de transmisión del RS232.

Zócalo MIDI:



| Patilla | Función |
|---------|-----------------|
| 1 | Retorno |
| 2 | no utilizada |
| 3 | no utilizada |
| 4 | no utilizada |
| 5 | Salida de datos |
| 6 | no utilizada |

Teclado numérico

El teclado numérico permite el acceso a una amplia gama de recursos de edición, tales como 'desplazamiento por página', 'borrar palabras' y 'borrar hasta el final de la línea'. También puede ser empleado teclado de tipo 'calculadora'.

El teclado numérico se conecta en el zócalo TECLADO de la parte posterior del +2.

Interface One y microunidades

El +2 puede funcionar con el 'Interface One' y con microunidades. Con estos dispositivos se suministra instrucciones completas.


El 'Interface One' y las microunidades se conectan en el zócalo EXPANSION E/S de la parte posterior del +2.

Otros dispositivos

El +2 puede ser conectado a una gama muy amplia de periféricos a través del zócalo **EXPANSION** E/S de la parte posterior del aparato. Aunque este zócalo es muy parecido al del antiguo Spectrum de 48K, no se puede garantizar que un dispositivo que funcione correctamente con éste lo haga igual con el +2. Así pues, antes de comprar cualquier dispositivo de expansión, debe usted cerciorarse de que funciona con el +2.

¡ATENCION! Es muy peligroso conectar o desconectar cualquier dispositivo en el zócalo **EXPANSION** E/S estando el +2 encendido. Si lo hace, es probable que estropee tanto el ordenador como el dispositivo.

Zócalo EXPANSION E/S:



| Patilla | Fila superior | Fila inferior |
|---------|---------------|---------------|
| 1 | A15 | A14 |
| 2 | A13 | A12 |
| 3 | D7 | +5 V |
| 4 | no utilizada | +9 V |
| 5 | D0 | 0 V |
| 6 | D1 | 0 V |
| 7 | D2 | CK |
| 8 | D6 | A0 |
| 9 | D5 | A2 |
| 10 | D3 | A2 |
| 11 | D4 | A3 |
| 12 | INT | IORQGE |
| 13 | NMI | 0 V |
| 14 | HALT | no utilizada |
| 15 | MREQ | no utilizada |
| 16 | IORQ | no utilizada |
| 17 | RD | no utilizada |
| 18 | WR | BUSRQ |
| 19 | _5 V | RESET |
| 20 | WAIT | A7 |
| 21 | +12 V | A6 |
| 22 | <u>-1</u> 2 V | A 5 |
| 23 | <u>M1</u> | A4 |
| 24 | RFSH | ROMCS |
| 25 | A8 | BUSACK |
| 26 | A10 | A9 |
| 27 | no utilizada | A11 |

Índice

| A | Cinta de cassette 141, 145, 146 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | CIRCLE 123, 209 |
| ABS 72, 205 | Circunferencias 79, 123 |
| ACS 82, 205 | CLEAR 169, 177, 209 |
| Altavoces 131 | CLOSE 209 |
| Amplificador 131, 235 | CLS 47, 107, 209 |
| AND 91, 205 | CODE 95, 146, 179, 195, 206 |
| Anidamiento 51 | Código de máquina 177 |
| Animación 148 | Color 5, 113, 125, 173, 175, 214 |
| Apóstrofo 43, 214 | Coma 43, 214 |
| ASN 82, 205 | Comillas 44, 64, 65 |
| AT 105, 107, 155, 173, 215 | Coordenada(s) 106, 121 |
| ATN 82, 205 | x 106, 121 |
| Atributos 114, 116, 165 | y 106, 121 |
| ATTR 116, 119, 205 | COPY 154, 210 |
| Auriculares 131 | CONTINUE 43, 45, 174, 187, 209 |
| | Contraste 115 |
| В | COS 80, 206 |
| _ | Cursor 19, 28, 32, 36, 64, 174 |
| BASIC 17, 19, 27, 33, 176, 231 | |
| BEEP 132, 209, 235 | D |
| BIN 98, 99, 205, 228 | |
| Binario 99, 225 | DATA 57, 146, 173, 192, 209 |
| Bit 226 | Decimal 225 |
| BLOQ MAYS, tecla 29, 34 | DEF 73, 194, 210 |
| BORDER 118, 209 | Desembalaje 1 |
| BORR, tecla 22 | Detención de un programa 42, 45, 48 |
| BREAK, tecla 36, 154, 192 | DIM 87, 210 |
| BRIGHT 115, 209 | Dimensionar 87, 210 |
| Brillo 114 | Disco de silicio 28, 148 |
| Bucles 49 | Disección 89, 204 |
| Byte 99, 163, 227 | Dos puntos 43, 214 |
| Byte 75, 105, 227 | DRAW 122, 210 |
| C | DIMA:: 122, 210 |
| | E |
| Cable de antena 1, 2 | 2 |
| Cadena vacía 64, 106, 129, 145, 204 | Edición 19, 23, 25, 32, 36 |
| Calculadora 229 | EDIT, tecla 10, 20, 41, 231 |
| Caracteres 95, 99, 181 | Eje x 81 |
| de control 99, 181 | Eje y 81 |
| Carga de programas 13, 15, 142, 143 | Encendido 5 |
| Carta de ajuste 5 | Ensamblador 177, 181 |
| CAT 148, 209 | ERASE 148, 210 |
| CAT 148, 209 CHR\$ 95, 110, 205 | Error de sintaxis 32 |
| | Lirror do cintovic 7 / |

| EXP 77, 206 EXPANSION E/S, zócalo 161, 237, 238 Exponentes 63, 77 | Interface one 237 two 233 |
|--|---|
| Expresiones literales 44, 61, 62, 89, 101, 168 | INTRO, tecla 41, 130 INVERSE 116, 123, 212 |
| aritméticas 61, 72, 77, 208 lógicas 91 matemáticas 61, 72, 74, 208 | J |
| numéricas 63, 70, 167, 203 | Joysticks 160, 233 |
| EXTRA, tecla 30, 35 | zócalo 233, 234 |
| F | L |
| FLASH 115, 210 | LEFT\$ 74 |
| FN 73, 194, 206 | LEN 69, 206 |
| FOR 50, 187, 210 | LET 40, 61, 212, 230 |
| FORMAT 153, 196, 211 | LINE 109, 145, 179 |
| Funciones 69, 72, 205 | LIST 36, 39, 212 |
| logarímicas 79 | Listado 22, 41 |
| trigonométricas 80 | LLIST 153 |
| | LN 79, 206 |
| G | LOAD 144-147, 151, 179 |
| | LPRINT 153, 175 |
| GO SUB 55, 192, 211 | |
| GO TO 25, 42, 44, 211 | M |
| Grabación de un programa 141, 144 | |
| Grados 82 | Magnetófono 14, 16, 141 |
| Gráficos 96, 121 | Matrices 87, 146, 167, 168, 203 |
| definibles por el usuario 31, 35, 97, | MAYUSC, tecla 28-30, 32, 129 |
| 102, 125 | Mensajes 189 |
| GRAF, tecla 31, 35, 96 | de error 189 |
| Hardware 164, 199 | Menús 9-11, 13, 15 |
| Hexadecimal 225 | Memoria 159, 163, 169, 199 |
| | MERGE 145, 148, 152, 195 |
| I | Microprocesador Z80 177, 181, 199 |
| | Microunidades 157, 166, 237 |
| IF 47, 91, 211 | MIDI 139, 161, 213, 236 |
| Impresora 22, 153, 235 | MID\$ 74 |
| IN 159, 206 | Modo |
| INK 115, 211 | C 29 |
| INKEY\$ 129, 206 | E 30 |
| INPUT 42, 107, 211 | G 31 |
| Instalación 2, 3 | K 28, 32 |
| Instrucciones 33 | L 29 |
| INT 72, 206 | MOVE 212 |

R Movimiento 127 Música 131, 137 Radianes 82 Raices 77 N Raíz cuadrada 72 RAM 159, 163, 169, 170, 199 NEW 41, 169, 213 RAMTOP 169, 176, 194, 209 NEXT 50, 187, 213 RANDOMIZE 83, 84, 174, 215 NOT 91, 206 READ 57, 192, 215 Números aleatorios 83 Redes 157 de línea 20, 23, 39 Redondeo de números 72, 73 Reinicialización 14 P REM 42, 215 Renumerar 21, 41, 172 **OPEN 213** RESET, botón 9, 14 Operadores de relación 48, 208 **RESTORE 57, 215** OR 91, 206 RETURN 55, 191, 215 **Ordenes 33** RGB, zócalo 234 OUT 159, 213 RIGHT\$ 74 OVER 116, 123, 213 RND 83, 174, 207 ROM 159, 163, 170, 199 P RS232 153, 157, 161, 235 RUN 24, 43, 44, 144, 216 Palabras clave 39, 63, 231 \mathbf{S} Pantalla 7, 22, 24, 32, 37, 106, 147 PAPER 115, 213 SAVE 141, 144, 145, 146, 149, 179 Paréntesis 62, 67, 73, 146, 205 SCREEN\$ 105, 147, 207 Parpadeo 114 Scroll 36, 108, 111, 175 PAUSE 127, 213 SGN 71, 207 PEEK 99, 128, 164, 171, 206 Signo 72 Periféricos 157, 233 SIMB, tecla 28, 34 PI 79, 123, 206 SIN 80, 121, 207 Pila 55, 169 Sintonización TV 5 Pixel 106, 114, 121, 124 Sobreimpresión 117, 119 PLAY 28, 131, 139, 195, 213, 235 Sonido 131, 200, 235 PLOT 121, 214 SOUND, zócalo 131, 235 POINT 124, 206 SPECTRUM 28, 171, 216 POKE 99, 110, 164, 171, 214 SQR 72, 207 PRINT 39, 43, 63, 214 STEP 50, 210 Procesador 177 STR\$ 70, 207 Programas 13, 15, 142 STOP 48, 191, 216 Pseudoaleatorios 84 Subcadena 65, 204 Puertas E/S 159


Subíndice 87, 190

Punto y coma 43, 214

Subrutina 55 \mathbf{v} Subteclado numérico 157, 161, 237 VAL 70, 207 T VAL\$ 71, 207 Variable(s) 62, 74, 87, 108, 145, 171, 190 TAB 107, 155, 173, 215 Tampón 154 de control 50, 168 de sistema 166, 169 TAN 82, 207 Teclado 28, 33, 129, 160 Velocidad de transmisión 153 THEN 47, 91, 211 VERIFY 141-147, 150, 151, 216 TL\$ 74 VIDEO INV, tecla 212 VIDEO NORM, tecla 212 TO 50, 65, 210 TV 2, 5, 6, 7, 113, 116 \mathbf{z} U Zócalo Unidad de alimentación 1, 2 TV 2

9 V DC 2

USR 99, 125, 171, 179, 207



| | • | |
|--|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 100 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 1000 |
| | | **** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | . ~ |
| | | (MITT) |
| | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 11.7884 |
| | | |

