PFEIFFER VACUUM

Betriebsanleitung Operating Instructions Mode d'emploi

TPH 180 H / TPU 180 H

Turbomolekularpumpe Turbomolecular Pump Pompe turbomoléculaire




PM 800 190 BN/D (9610) N 3642

Inhal	t	Conte	ents	Conte	enu
1	Allgemeines	1	General	1	Généralités
2	Technische Daten	2	Technical Data	2	Caractéristiques techniques
<u>2</u> .1	Maßbild	2.1	Dimensional Diagram	2.1	Dessin cóte
2.2	Saugvermögen/Gasdurchsatz	2.2	Volume Flow Rate/Gas	2.2	Débit-volume / Débit de gaz
2.3	Enddruck	۷.۲	Throughput	2.3	Pression finale
2.5	Litation	2.3	Ultimate Pressure	2.0	1 1033iOii iiiidiC
3	Vorvakuumpumpe	3	Backing pump	3	Pompe primaire
4	Installation	•	Daoking pamp	4	Installation
4.1	Hinweis zu Installation	4	Installation	4.1	Remarques concernant
4.2	Hochvakuumanschluß	4.1	Note concerning Installation		l'installation
4.2.1	Einsetzen des Splitterschutzes	4.2	High-vacuum Connection	4.2	Connexion vide poussé
	Vorvakuumanschluß	4.2.1	Insertion of the Splinter Shield	4.2.1	Mise en place du pare-éclats
4.4		4.3	Fore Vacuum Connection	4.3	Raccord vide primaire
	Kühlung	4.4		4.4	Refroidissement
4.4.1	Wasserkühlung		Cooling Water Cooling	4.4.1	
	Kühlwasseranschluß	4.4.1	Water Cooling		Refroidissement par eau
	Luftkühlung		Cooling Water Connection	4.4.1.1	Connexion eau de
	Montage Luftkühlung	4.4.2	Air Cooling	4.4.0	refroidissement
4.5	Flutanschluß		Installation of Air Cooling	4.4.2	Refroidissement par air
4.5.1	Montage der Fluteinrichtung	4.5	Venting Connection	4.4.2.1	Montage du système de
4.5.2	Elektrischer Anschluß	4.5.1	Installation of the Venting		refroidissement à l'air
	Fluteinrichtung		Device	4.5	Raccord remise à l'air
4.6	Elektrischer Anschluß Turbo- pumpe	4.5.2	Electrical Connection of Venting Device	4.5.1	Montage du système de remise à l'air
		4.6	Electrical Connection of Turbo	4.5.2	Raccordement électrique du
5	Betrieb		Pump		dispositif de remise à l'air
5.1	Einschalten		•	4.6	Raccordement électrique de la
5.2	Heizen der Turbopumpe	5	Operation		pompe turbo
	Abschalten	5.1	Switching-on the Pump		FF
5.4	Stillsetzen der Turbopumpe	5.2	Heating of the Turbo Pump	5	Fonctionnement
J .¬	Otmoctzen der Tarbopampo	5.3	Switching-off the Pump	5.1	Enclenchement
6	Instandhaltung	5.4	Shutting-down the Turbo Pump	5.2	Etuvage de la pompe turbo
6.1	Reinigung der Turbopumpe	J. T	Onditing down the range ramp	5.3	Arrêt
6.1.1	Reinigung im unzerlegten	6	Maintenance	5.4	Mise hors service de la pompe
0.1.1	Zustand	6.1	Cleaning the Turbo Pump	5.4	turbo
6.0		6.1.1	Cleaning the Pump in fully		turbo
6.2	Wechsel des Betriebsmittel-	0.1.1	assembled Condition	6	Entretien
	speichers	6.0		6.1	
6.3	Prüfen des Antriebs in der	6.2	Changing the Operating		Nettoyage de la pompe turbo
	Turbopumpe		Medium Reservoir	6.1.1	Nettoyage sans démontage
6.3.1	Prüfen des Motors mit An-	6.3	Checking the Drive in the	6.2	Remplacement du reservoir
	triebselektronik TCP	0.04	Turbo Pump	~ ~	d'agent lubrifiant
6.3.2	Prüfen des Motors ohne	6.3.1	Testing the Motor with TCP	6.3	Vérification du moteur de la
	Antriebselektronik TCP		Electronic Drive Unit		pompe turbo
6.4	Lagerwechsel	6.3.2	Testing the Motor without TCP	6.3.1	Vérification du moteur avec
6.4.1	Demontage		Electronic Drive Unit		commande électronique TCP
	Montage	6.4	Bearing Replacement	6.3.2	Vérification du moteur sans
6.5	Einsendung zur Reparatur	6.4.1	Disassembly		commande électronique TCP
	ins Service-Center	6.4.2	Assembly	6.4	Remplacement des paliers
		6.5	Returning to Service Center for	6.4.1	Démontage
7	Ersatzteile		Repair	6.4.2	Montage
				6.5	Renvoi au Centre de Service
8	Betriebsmittel	7	Spare parts		Après-Vente pour réparation
9	Zubehör	8	Operating Medium	7	Pièces de rechange
		9	Accessories	8	Agent lubrifiant

Accessoires

KURZANWEISUNG

Turbomolekularpumpen TPH/TPU 180 H



Diese Kurzanweisung ist nur gültig in Zusammenhang mit der ausführlichen Betriebsanweisung.

Blatt heraustrennen und bei der Pumpe aufbewahren -

BRIEF INSTRUCTIONS

Turbomolecular Pumps TPH/TPU 180 H

BREVE INSTRUCTION DE SERVICE

pompes turbomoléculaires TPH/TPU 180 H

- 1 HV-Flansch
- 4 Vorvakuumflansch
- 5 Flutanschluß
- 6 Kühlwasseranschluß Turbopumpe
- 36 Lagerschild
- 58 Steckdose
- 1 High vacuum flange
- 4 Fore vacuum flange
- 5 Venting connection
- 6 Cooling water connection turbo pump
- 36 Motor part
- 58 Socket
- 1 Bride vide poussé
- 4 Bride vide primaire
- 5 Raccord de remise à l'air
- 6 Raccord d'eau pompe turbo
- 36 Flasque du moteur
- 58 Prise de courant

These brief instructions are only valid together with the detailed operating instructions.

Take out this page and store near the amua -

Le présente instruction résumée ne est valide qu'en relation avec le manuel d'utilisation intégral édité pour les types de pompes respectifs.

- Le présent feuillet est à détacher du manuel et à garder sous la main, à proximité immédiate de la pompe -

INSTALLATION

- Blindflansche erst unmittelbar vor Montage entfernen.
- Auf größtmögliche Sauberkeit achten!
- Betriebsmittel ist eingefüllt!
- HV-Flansch-Belastung (drehmomentfrei!): max. 50 kg.
- Einbaulage: vertikal bis horizontal (siehe 4.2).
- Je nach Einsatz, Turbopumpe verankern und Splitterschutz verwenden (siehe 4.2.1).
- Vibrationsübertragung von Vorpumpe ausschließen.
- Kühlungsart (Standard): Wasserkühlung
- Umgebungstemperatur ≤ 35 °C: Luftkühlung möglich.
- Umgebungstemperatur ≥ 35°C: ausschließlich Wasserkühlung.
- Anschluß Fluteinrichtungen: über Anschlußgewinde G 1/8" oder Flutflansch DN 10 ISO-KF PM 033 737 -T (Siehe 4.5)
- Elektrischer Anschluß nach den örtlich 🕒 geltenden Bestimmungen; besondere Anforderungen: siehe Abschnitt 4.6.

INSTALLATION

- Take off the blank flanges immediately Ne retirer la bride d'obturation qu'au before installation.
- Maintain utmost cleanliness.
- Operating medium is already filled in!
- HV flange load (torque-free!): max. 50 kilos.
- Installation attitude: from vertical to horizontal (Para. 4.2).
- Depending on the application, anchor the turbo pump and use a splinter shield (Para. 4.2.1).
- Prevent vibrations from being transmitted from the backing pump.
- Type of cooling (standard): water cooling
- Ambient temperature ≤ 35 °C : air cooling possible.
- Ambient temperature ≥ 35 °C : water cooling only.
- Connection of venting devices : by 1/8" gas thread or DN 10 ISO-KF venting flange PM 033 737 -T (Para. 4.5)
- Electrical connection according to local regulations; special requirements: see Para 46

INSTALLATION

- tout dernier moment avant le montage de la pompe.
- Veiller à observer la plus grande propreté!
- La pompe est livrée avec son plein en agent lubrifiant.
- Contrainte supportée par la bride de vide poussé (sans couple de torsion!): 50 kg maxi.
- Position de montage: quelconque, de la verticale à l'horizontale (voir section 4.2).
- Selon l'application prévue, fermement ancrer la pompe turbomoléculaire et la pourvoir d'un pare-éclats (section 4.2.1).
- Eliminer toute transmission de vibrations de la pompe primaire.
- Mode de refroidissement (standard): par eau.
- Températures ambiantes ≤ 35°C: refroidissement par air faisable.
- Températures ambiantes ≥ 35°C: refroidissement par eau exclusif.
- Raccordement d'équipements de remise à l'air: par brides G1/8" ou bride de remise à l'air DN 10 ISO-KF PM 033 737 -T (Voir 4.5)
- Branchements électriques: à reconduire selon les prescriptions locales. Exigences spécifiques: voir section 4.6.

BETRIEB

 Alle erforderlichen Zusatzgeräte anschließen (siehe 4.3 – 4.6).

EINSCHALTEN Turbopumpe:

Schalter S1 am TCP drücken (siehe 5.1).

NEUSTART der Pumpe:

über Spannungsunterbrechung ≥ 2 Sek. z.B. mit Schalter S1 (siehe 5.1), oder Reset-Taster S3 drücken ≥ 5 Sek.

HEIZEN der Pumpe:

Schalter S2 drücken (siehe 5.2)

ABSCHALTEN der Pumpe:

Schalter S1 am TCP drücken (siehe 5.3).

FLUTEN:

- manuell:
 - mit Handventil 6 (siehe 4.5).
- automatisch:

Mit Stromausfallfluter TSF 010 sofort nach Abschalten.

Bei Einsatz von TCP 380 und TSF 012, automatischer Flutbeginn bei ca. 20 % der Nenndrehzahl.

STILLSETZEN:

- Pumpe abschalten, aus Anlage demontieren und reinigen.
- Betriebsmittelspeicher wechseln.
- HV-Flansch verschließen, Pumpe evakuieren.
- Fluten mit N2 oder trockener Luft.
- Pumpe verschließen, für trockene Lagerung sorgen (siehe 5.4).

OPERATION

Connect all required accessory equipment (Paras. 4.3 – 4.6).

STARTING the turbo:

Press switch S1 at TCP (Para. 5.1).

RESTARTING the pump:

by interrupting the voltage supply for \geq 2 seconds, e.g. by pressing switch S1 (para. 5.1), or Reset button S3 \geq 5 sec.

HEATING the pump:

Press switch S2 (Para. 5.2).

STOPPING the pump:

Press switch S1 at the TCP (Para. 5.3).

VENTING:

- Manual venting:
- via manual valve 6 (Para. 4.5).
- Automatic venting:

With emergency vent valve TSF 010 immediately after stopping. When a TCP 380 and TSF 012 are employed, venting starts automatically at 20% of the rated speed.

SHUTTING DOWN:

- Stop the pump, remove from plant and clean.
- Exchange the operating medium reservoir.
- Close the HV flange, evacuate the pump.
- Vent with No or dry air.
- Close the pump, store in a dry place (Para. 5.4)

MAINTENANCE

Upper bearing: permanent magnet bearing – maintenance-free Lower bearing: ball bearing – lubricated with TL 011

CHANGING OPERATING MEDIUM for ball bearing:

Exchange the operating medium reservoir on the underside (Para. 6.2).
 Do not fill in any additional operating medium.

CLEANING:

- Light contamination Cleaning agent bath
- Heavy contamination contact the BALZERS Service (Para. 6.1).

BEARING REPLACEMENT:

This work must be carried out with special tools in rooms with minimum dust (Para. 6.4). Spare parts package for bearing replacement: see Para. 7. If you have any difficulties, please contact the BALZERS Service.

RETURNING FOR REPAIR:

Read the General Notes and Para. 6.5.

EXPLOITATION

- Raccorder tous les équipements et appareils requis (voir sect. 4.3 à 4.6).

MISE EN MARCHE de la pompe turbomoléculaire:

Presser le commutateur S1 de la TCP (section 5.1).

REDEMARRAGE de la pompe:

Par le commutateur S1, par exemple, à la suite de coupures de tension ≥ 2 secondes (section 5.1), ou commutateur S3 Reset ≥ 5 sec.

ETUVAGE de la pompe:

Presser le commutateur S2 (sect. 5.2).

ARRET de la pompe:

Presser le commutateur S1 de la TCP (sect. 5.3).

REMISE A L'AIR:

- manuelle: par la vanne à commande manuelle 6 (section 4.5).
- automatique: A l'aide du contrôleur de remise à l'air TSF 010, immédiatement après la coupure de tension.
 En relation avec la TCP 380, ainsi que du dispositif TSF 012, la remise à l'air s'effectue automatiquement dès que la vitesse de la pompe tombe en deçà de 20 % de son vitesse nominale.

ARRETS PROLONGES:

- Arrêter la pompe, la démonter de l'unité et la nettoyer.
- Remplacer le réservoir à de l'agent lubrifiant.
- Obturer soigneusement la bride de vide poussé, évacuer la pompe.
- Mettre à l'air avec de l'azote (N₂).
- Fermer la pompe et l'entreposer dans un local sec. (section 5.4).

ENTRETIEN

Palier supérieur: à aimantation permanente (donc exempt de tout entretien). Palier inférieur: roulement à billes, Iubrifié avec TL 011

REMPLACEMENT D'AGENT LUBRI-FIANT pour roulement à bille:

 Procéder à l'échange du réservoir de l'agent lubrifiant (section 6.2).
 Ne pas rajouter d'agent lubrifiant supplémentaire.

NETTOYAGE:

- légers salissements: par bain de détergent.
- forts salissements: consulter le SAV BALZERS (section 6.1).

REMPLACEMENT DES PALIERS:

A réaliser avec des outils spéciaux, dans des locaux extrêmement propres et exempts de poussière (section 6.4). Sets de remplacement: voir section 7. En cas de problèmes, consulter le SAV BALZERS.

ENVOI POUR REPARATION:

Tenir compte des instructions générales afférentes, et lire attentivement la section. 6.5.

INSTANDHALTUNG

Oberes Lager: Permanentmagnetlager – wartungsfrei

unteres Lager: mit TL 011 geschmiertes Kugellager

BETRIEBSMITTELWECHSEL für Kugellager:

 Betriebsmittelspeicher an der Unterseite austauschen (siehe 6.2).
 Kein zusätzliches Betriebsmittel einfüllen.

REINIGUNG:

- leichte Verschmutzung Reinigungsmittel-Bad
- starke Verschmutzung BALZERS-Service verständigen (siehe 6.1).

LAGERWECHSEL:

Durchführung nur mit Spezialwerkzeug in staubarmen Räumen (siehe 6.4). Ersatzteilpaket Lagerwechsel siehe Abschnitt 7.

Bei Schwierigkeiten bitte BALZERS-Service verständigen.

EINSENDUNG ZUR REPARATUR:

Allgemeine Hinweise und Abschnitt 6.5 lesen.

Betriebsanweisung

Turbomolekularpumpen TPH 180 H. TPU 180 H

Wichtige Hinweise

Prüfen Sie sofort nach dem Auspakken, ob die Sendung mit den Angaben auf dem Lieferschein übereinstimmt.

Lesen Sie die *Betriebsanweisung*, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Befolgen Sie die Anweisungen in allen Punkten.

Alle Geräte entsprechen dem Gesetz über technische Arbeitsmittel vom 24. Juni 1968, § 3. Die Betriebsanweisung ist nach DIN 8418 erstellt.

Wenn Sie selbst Reparatur- oder Wartungsarbeiten an den Geräten vornehmen, die mit gesundheitsschädlichen Stoffen in Berührung gekommen sind, dann beachten Sie die entsprechenden Vorschriften.

Bei Geräten, die Sie an uns zu Reparatur- oder Wartungsarbeiten einschikken, beachten Sie folgendes:

- kontaminierte Geräte (radioaktiv, chemisch, etc.) sind vor der Einsendung entsprechend den Strahlenschutzvorschriften zu dekontaminieren.
- Zur Reparatur oder Wartung eingehende Geräte müssen mit deutlich sichtbarem Vermerk "Frei von Schadstoffen" versehen sein. Derselbe Vermerk ist auch auf dem Lieferschein und Anschreiben anzubringen.
- Verwenden Sie bitte beigefügte Bestätigung.
- Sie haben die Möglichkeit, die Geräte durch uns dekontaminieren zu lassen (ausgenommen sind radioaktiv kontaminierte Geräte). Der Reparaturauftrag ist dann entsprechend zu erweitern und die Prozeßgase, mit denen das Gerät in Berührung war, sind anzugeben. Fehlen sie, so werden sie von uns kostenpflichtig ermittelt. Besondere Transportvorschriften sind zu beachten.
- Wir werden eine Dekontamination durchführen und Ihnen berechnen, wenn Sie den Vermerk "Frei von Schadstoffen" am Gerät oder in den Begleitpapieren nicht angebracht haben.

Operating Instructions

for

Turbomolecular Pumps TPH 180 H, TPU 180 H

Important Information
Please check immediately after
unpacking whether the consignment
conforms to the information given on
the delivery note.

Please read the *operating instructions* before you operate the unit and follow them in all respects.

All units comply with the law concerning technical implements dated 24 June, 1968, Section 3. The operating instructions have been prepared in accordance with DIN 8418.

If you perform repair or maintenance work on units which have come into contact with substances which are detrimental to health, please observe the relevant regulations.

If you return units to us for repair or maintenance work, please follow the instructions below:

- contaminated units (radioactively or chemically etc.) must be decontaminated in accordance with the radiation protection regulations before they are returned.
- Units returned for repair or maintenance must bear a clearly visible note "Free from harmful substances". This note must also be provided on the delivery note and accompanying letter.
- Please use the attached attestation declaration.
- We offer the possibility to have the units decontaminated by us (excepted are units with radioactive contamination). In this case, the repair order must be extended accordingly, and the process gases with which the unit has come into contact must be stated. If this information is missing, it will be determined by us at extra cost. Special transportation regulations must be observed.
- We will carry out the decontamination and invoice this work to you if you have not attached the note "Free from harmful substances" to the unit or in the accompanying papers.

Instruction de service pour

Pompes turbomoléculaires TPH 180 H, TPU 180 H

Directives importantes

A la réception de l'envoi, s'assurer au déballage que le contenu du (des) colis corresponde bien aux articles énumerés sur le bon de livraison.

Avant que de mettre l'appareil en service, lire attentivement les instructions de service et s'y conformer en tous points.

Tous nos appareils répondent aux prescriptions légales du 24 juin 1968 § 3, relatives aux appareillages techniques, et leurs instructions de service sont rédigées en concordance avec la norme DIN 8418.

L'utilisateur procède-t-il lui-même à des travaux de réparation ou d'entretien sur des appareils qui auraient été en contact avec des matières toxiques, il est alors tenu de respecter les prescriptions afférentes.

Au renvoi de tous appareils à réparer ou à réviser, prière de tenir compte des points suivants:

- les appareils ayant servi à la manipulation de fluides (radioactifs, chimiques, etc.) doivent être préalablement décontaminés (prescriptions relatives à la protection contre les émissions radioactives)
- Tous les appareils qui nous sont retournés à fin de réparation ou de révision, sont impérativement à pourvoir d'un avis bien visible attestant qu'ils sont "libres de toutes substances toxiques". Le même avis est à préciser sur le bon de livraison et les documents d'accompagnement.
- Utiliser le certificat d'absence de risques ci-joint!
- A l'exception des appareils ayant servi à la manipulation de fluides radioactifs, l'utilisateur peut nous laisser le soin de décontaminer les appareils retournés. Dans ce cas, la commande est à rédiger en conséquence, en précisant la nature des fluides manipulés. Cette indication fait-elle défaut, les frais d'analyse visant à déterminer ces fluides seront facturés en sus. En tous les cas, les prescriptions spéciales de transport et d'emballage sont à respecter
- Il est automatiquement procédé à la décontamination d'appareils retournés si ceux-ci ne sont pas pourvus de l'avis "libre de toutes substances toxiques", ou si cette même mention ne figure pas sur les documents accompagnant l'envoi. Les frais de décontamination sont toujours à la charge de l'expéditeur.

 "Schadstoffe" sind: Stoffe und Zubereitungen gemäß EG-Richtlinie vom 18.09.1979, Artikel 2.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

 "Harmful substances" are defined as: materials and preparations in accordance with the EEC Specification dated 18 September, 1979, Article 2.

Technical modifications reserved.

 Les "substances toxiques" sont celles énumérées par l'article 2 de la prescription de la CE en date du 18 septembre 1979.

Modifications techniques reservées.







Fig. 2 TPH 180 H mit Luftkühlung TPH 180 H with air cooling TPH 180 H avec refroidissement par air

1 Allgemeines

Die Turbopumpen TPH oder TPU 180 H können jeweils nur zusammen mit einer Vorvakuumpumpe – siehe Abschnitt 3 – betrieben werden. Ein-/Ausschalten und Überwachen der Turbopumpe erfolgt durch die Antriebselektronik TCP 380 oder TCP 310. Turbopumpe, Verbindungskabel und Antriebselektronik bilden, mit einer entsprechenden Vorvakuumpumpe, ein betriebsfertiges System.

Lieferumfang Turbopumpe: wie Fig. 1.

1 General

The turbo pump models TPH or TPU 180 H can only be operated together with a backing pump – see Section 3. Starting/stopping and monitoring of the turbo pump are performed by the electronic drive unit TCP 380 or TCP 310. The turbo pump, connecting cable and electronic drive unit form an operational system together with the appropriate backing pump.

The turbo pump, as supplied: see Fig. 1.

1 Généralités

Les pompes turbomoléculaires TPH ou TPU 180 H ne peuvent être utilisées qu'en liaison avec une pompe primaire – voir paragraphe 3 –. La mise en et hors-circuit et la surveillance de la pompe turbo sont assurées par l'électronique de commande TCP 380 ou TCP 310. La pompe turbo, le câble de raccordement et l'électronique de commande forment, en combinaison avec la pompe primaire correspondante, un système assemblé en état d'exploitation.

Quantité de livraison pompe turbo: voir illustration de Fig. 1.

- TPH 180 H: Flansch DN 100 ISO-K TPU 180 H: Flansch DN 100 CF-F
- Aufbau und Leistungdaten beider Turbopumpen sind bis auf den Ansaugflansch gleich.
- ger hochvakuumseitig
- geschmiertes Kugellager vorvakuumseitig
- Temperatur-Überwachung
- Serienmäßig mit Wasserkühlung - siehe Abschnitt 4.4.1
- Umbau auf Luftkühlung möglich - siehe Abschnitt 4.4.2
- Einbaulage von vertikal bis horizontal möglich – siehe Abschnitt 4.2 Trockene Vorvakuumpumpe (Mem-
- branpumpe) einsetzbar.

- TPH 180 H: flange DN 100 ISO-K TPU 180 H: flange DN 100 CF-F
- Design and performance data of both turbo pumps are identical, except for the intake flange.
- Verschleißfreies Permanent-Magnetla- Non-wearing permanent magnet bearing on high-vacuum side
 - Ball bearing, lubricated, on fore vacuum side
 - Temperature monitoring
 - With water cooling as a standard feature - see Section 4.4.1
 - Conversion to air cooling possible see Section 4.4.2
 - Optional installation attitude from vertical to horizontal - see Section 4.2
 - Dry backing pump (diaphragm pump) useable.

- TPH 180 H : bride DN 100 ISO-K TPU 180 H: bride DN 100 CF-F
- La structure et les caractéristiques techniques des deux pompes turbo sont identiques, exception faite de la bride d'aspiration.
- Palier à magnétisation permanente anti-usure côté vide poussé
- Roulement à billes avec huilage côté
- Contrôle de la température
- En série avec refroidissement par eau voir par. 4.4.1
- Transformation pour refroidissement par air - voir par. 4.4.2
- Possibilité de montage vertical ou horizontal - voir par. 4.2
- Pompe primaire sèche (pompe à membrane) est utilisable.

2 Technische Daten

2 Technical Data

2 Caractéristiques techniques

Turbomolekularpumpe

Turbomolecular pump

Pompe turbomoléculaire

	n. m³/h ar	100 ISO-K DN 25 ISO 18 17 14 3 > 10 2 · 1	0 0 0 0
Stickstoff N2 Helium He Helium He Wasserstoff H2 Helium He Hydrogen H2 Helium He Hydrogen H2 Hydrogen	ar	17 14 3 > 10 2 · 1	0 0 0
Helium He Wasserstoff H2 Helium He Hydrogen H2 Hydrogen H2 I/s Empfohlene Vorpumpe: Membranvakuumpumpe MD 4T diaphragm vacuum pump MD 4T Mompe primaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T mi Kompressions- Compression ratio Taux de compression pour N2 He He H2 N2 He H2 Theor. Enddruck Enddruck Theor. Ultimate pressure Mendruck metallgedichtet 2 Ultimate pressure metal-sealing 2 Pression finale théor. mt Sperrgasmenge, max. Sealing gas, max. Gaz de barrière, max. mt Nenn-Drehzahl Stand-by Drehzahl Stand-by Drehzahl Stand-by Drehzahl Stand-by Speed Witesse en mode Stand-by Temps de montée en régime 1 Manueup time 1 Temps de montée en régime 1 Manueup time 1 Temps de montée en régime 1 Massertemperatur 15 °C Wassertemperatur Water temperature 15 °C Wassertemperatur Water temperature Température de refroidissement 15 °C I/h Wassertemperatur Water temperature Température d'eau °C Membranvakuumpumpe MD 4T Hydrogene H2 Hydrogene H2 Hydrogene H2 I/s Taux de compression pour Prepsumpe nompe à vide à membrane MD 4T mi Fompe of vide à membrane MD	ar	17 14 3 > 10 2 · 1	0 0 0
Wasserstoff H2 Hydrogen H2 I/s Empfohlene Vorpumpe: Membranvakuumpumpe MD 4T Kompressions- verhältnis für N2 He H2 Theor. Enddruck Enddruck metallgedichtet 2) Enddruck vitongedichtet 2) Sperrgasmenge, max. Nenn-Drehzahl Stand-by Drehzahl Stand-by Drehzahl Betriebsmittelfüllung Kühlwasserbedarf bei Wassertemperatur Wassertemperatur Wassertemperatur Wassertemperatur Wassertemperatur Recommended backing pump: diaphragm vacuum pump MD 4T Pompe primaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T Taux de compression pour N2 He H2 Pression finale théor. Pression finale joint en métal 2) Pression finale joint en métal 2) Pression finale joint en viton 2) Mtesse en mode Stand-by Premps de montée en régime 1) Temps de montée en régime 1) Mtessertemperatur Consommation eau de refroidissement pour température d'eau Water temperature Water temperature Température d'eau Visse en mode Stand-by Temps de montée en régime 1) Température d'eau Viense en mode Stand-by Temps de montée en régime 1) Temps de montée en régime 1) Temps de montée en régime 10 Température d'eau Viense en mode Stand-by Temps de montée en régime 10 Température d'eau Viense en mode Stand-by Température d'eau	ar	14 3 > 10 2 · 1	0
Empfohlene Vorpumpe: Membranvakuumpumpe MD 4T Kompressions- verhältnis für N ₂ He H ₂ Theor. Enddruck Enddruck witongedichtet ²⁾ Enddruck vitongedichtet ²⁾ Sperrgasmenge, max. Nenn-Drebzahl Stand-by Drebzahl Hochlaufzeit ¹⁾ Betriebsmittelfüllung Kühlwasserbedarf bei Wassertemperatur Recommended backing pump: diaphragm vacuum pump MD 4T Pompe primaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T mi Pompe primaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T mi Pompe primaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T mi Pompe primaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T mi Pompe primaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T mi Pompe primaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T mi Pompe primaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T mi Pompe grimaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T mi Pompe primaire recommandée: pompe à vide à membrane MD 4T mi Pompe a vide à membrane MD 4T mi Pression finale théor. Pression finale théor. Pression finale joint en viton ²⁾ mt Pression finale joint en viton ²⁾ mt Pression finale joint en viton ²⁾ mt Pression finale théor. Pression finale thé	ar	> 10 2 · 1	
Membranvakuumpumpe MD 4T diaphragm vacuum pump MD 4T pompe à vide à membrane MD 4T mi Kompressions- verhâltnis für N2 for N2 pour N2 He He H2 N2 He H2 Theor. Enddruck Enddruck metallgedichtet 21 Ultimate pressure metal-sealing 21 Pression finale théor. mt Enddruck vitongedichtet 21 Ultimate pressure witon-sealing 21 Pression finale joint en métal 21 mt Sperrgasmenge, max. Nenn-Drehzahl Stand-by Drehzahl Hochlaufzeit 11 Ru-up time 11 Setriebsmittelfüllung Kühlwasserbedarf bei Wassertemperatur Massertemperatur Massertemperature Massertemperatur Massertempe	ar	> 10 2 · 1) ¹²
Kompressions- verhältnis für N2 he He H2 Theor. Enddruck Enddruck metallgedichtet 21 Enddruck vitongedichtet 21 Enddruck vitongedichtet 21 Sperrgasmenge, max. Nenn-Drehzahl Stand-by Drehzahl Hochlaufzeit 11 Betriebsmittelfüllung Kühlwasserbedarf bei Wassertemperatur Water temperature Compression ratio Faux de compression pour N2 He H2 Pression finale théor. Intimate pressure Pression finale joint en métal 21 Pression finale joint en métal 21 Pression finale joint en métal 21 Pression finale joint en viton 21 Mression finale joint en métal 21 Pression finale joint en métal 22 Pression finale joint en méta	ar	> 10 2 · 1) ¹²
verhältnis für N ₂ He He H ₂ Theor. Enddruck Enddruck metallgedichtet ²⁾ Enddruck vitongedichtet ²⁾ Sperrgasmenge, max. Nenn-Drehzahl Stand-by Drehzahl Hochlaufzeit ¹⁾ Betriebsmittelfüllung Entimate pressure metal-sealing ²⁾ Stand-by Drehzahl Stand-by Speed Cooling water requirement Wassertemperatur Water temperature Fression finale théor. Mression finale joint en métal ²⁾ Pression finale joint en viton ²⁾ Mression finale joint en viton ²⁾ Mression finale joint en métal ²⁾ Mression finale joint en métal ²⁾ Pression finale joint en viton ²⁾ Mression finale joint en métal ²⁾ Mression finale théor. Malling finale ficality Pression finale théor. Malling finale ficality Pression finale théor. Mression finale		2 · 1	
He H		2 · 1	
H2 Theor. Enddruck Enddruck metallgedichtet 21 Enddruck witongedichtet 21 Enddruck vitongedichtet 21 Ultimate pressure metal-sealing 21 Pression finale joint en métal 21 Pression finale joint en métal 21 Enddruck vitongedichtet 21 Enddruck vitongedichtet 21 Enddruck witongedichtet 21 Enddr			
Theor. Enddruck Enddruck metallgedichtet 21 Enddruck vitongedichtet 21 Endd		5 - 1	
Enddruck metallgedichtet 21 Enddruck vitongedichtet 21 Enddruck vitongedichtet 21 Sperrgasmenge, max. Nenn-Drehzahl Stand-by Drehzahl Hochlaufzeit 11 Betriebsmittelfüllung Kühlwasserbedarf bei Wassertemperatur Water temperature Ultimate pressure metal-sealing 21 Pression finale joint en métal 21 Pression finale joint en viton 21 Pression finale joint en métal 22 Pression finale joint en viton 24 Pression fi			O ⁵
Enddruck vitongedichtet 21 Sperrgasmenge, max. Nenn-Drehzahl Stand-by Drehzahl Hochlaufzeit 11 Setriebsmittelfüllung Kühlwasserbedarf bei Wassertemperatur Water temperature Ultimate pressure viton-sealing 21 Sealing gas, max. Rated speed Stand-by Speed Vitesse en mode Stand-by Temps de montée en régime 11 mt Temps de montée en régime 12 mt Tem		10-	12
Sperrgasmenge, max. Sealing gas, max. Gaz de barrière, max. Menn-Drehzahl Stand-by Drehzahl Stand-by speed Hochlaufzeit 1) Betriebsmittelfüllung Coperating medium filling Kühlwasserbedarf bei Wassertemperatur 15 °C Wassertemperatur Water temperature Wassertemperatur Water temperature Wassertemperatur Water temperature Gaz de barrière, max. Timp. Gaz de barrière, max. Timp. Temps de montée en régime 1) Temps de montée en régime 1) Temps de montée en régime 1) Temps de lubrifiant Consommation eau de refroidissement pour température de refroidissement 15 °C I/h Température d'eau °C	ar	5 - 10	
Nenn-Drehzahl Rated speed Vitesse nominale 1/r Stand-by Drehzahl Stand-by speed Vitesse en mode Stand-by 1/r Hochlaufzeit 11 Run-up time 11 Temps de montée en régime 11 mi Betriebsmittelfüllung Operating medium filling Remplissage de lubrifiant cm Kühlwasserbedarf bei Cooling water requirement Consommation eau de Wassertemperatur 15 °C at water temperature 15 °C refroidissement pour température de refroidissement 15 °C I/h Wassertemperatur Water temperature Température d'eau °C	ar	1 · 10	8 C
Stand-by Drehzahl Stand-by speed Vitesse en mode Stand-by 1/r Hochlaufzeit 1) Run-up time 1) Temps de montée en régime 1) mi Betriebsmittelfüllung Operating medium filling Remplissage de lubrifiant cm Kühlwasserbedarf bei Cooling water requirement Consommation eau de Wassertemperatur 15 °C refroidissement pour température de refroidissement 15 °C l/h Wassertemperatur Water temperature Température d'eau °C	ar I/s	0.1 - 0	0,25
Hochlaufzeit 1) Betriebsmittelfüllung Coperating medium filling Run-up time 1) Operating medium filling Remplissage de lubrifiant Consommation eau de refroidissement pour température de refroidissement 15 °C Wassertemperatur Water temperature Température d'eau Consommation eau de refroidissement pour température de refroidissement 15 °C I/h	ıin	500	000
Betriebsmittelfüllung Operating medium filling Remplissage de lubrifiant cm Kühlwasserbedarf bei Cooling water requirement Consommation eau de Wassertemperatur 15 °C at water temperature 15 °C refroidissement pour température de refroidissement 15 °C l/h Wassertemperatur Water temperature Température d'eau °C	iin	330	00
Kühlwasserbedarf bei Cooling water requirement Consommation eau de Wassertemperatur 15 °C at water temperature 15 °C refroidissement pour température de refroidissement 15 °C l/h Wassertemperatur Water temperature Température d'eau °C	1	4	
Wassertemperatur 15 °C at water temperature 15 °C refroidissement pour température de refroidissement 15 °C l/h Wassertemperatur Water temperature Température d'eau °C	3	8	
température de refroidissement 15°C !/h Wassertemperatur Water temperature Température d'eau °C			
refroidissement 15 °C I/h Wassertemperatur Water temperature Température d'eau °C			
Wassertemperatur Water temperature Température d'eau °C		4.5	
		15 5 –	
		5 -	25
bei Luftkühlung temperature for air cooling admissible pour			
refroidissement à air °C		0 -	35
Leistungsaufnahme Power input of Puissance absorbée		U –	
der Heizung heater par le chauffage W		60)
Heizmanschette im Lieferumfang Heating jacket included Chemise chauffante en livraison		0.	-
in consignment	nein	, no, non	ja, yes, oui
Gewicht Weight Poids kg		10)
Zulässiges Magnetfeld ³⁾ Permissible magnetic field ³⁾ Champ magnétique admissible ³⁾ mT			5

¹⁾ bis 90 % der Nenndrehzahl mit TCP 310/380

²⁾ Erläuterungen unter 2.3

³⁾ Bei stärkeren Magnetfeldern Abschirmung auf Anfrage

¹⁾ to 90 % of the rated speed with TCP 310/380

²⁾ Comments under 2.3

³⁾ Screening for stronger magnetic fields on request

¹⁾ à 90 % de la vitesse nominale avec TCP 310/380

²⁾ Commentaire voir 2.3

³⁾ Pour des champs plus fort écran antimagnétique sur demande

2.1 Dimensional Diagram

2.1 Dessin coté




Fig. 3

- Hochvakuumanschluß
- Vorvakuumanschluß
- **G** Flutanschluß ¹⁾
- ₩ Kühlwasseranschluß
- O Anschluß-Antriebselektronik
- Luftkühlung
- **©** Gaseinlaß
- ¹⁾ Flutschraube G1/8" (serienmäßig) oder Flutflansch DN 10 iSO-KF


- High vacuum connection
- Fore vacuum connection
- Venting connection 1)
- Ocoling water connection
- O Connection for electronic drive unit
- Air cooling
- **⊙** Gas inlet
- 1) Venting screw G1/8" (standard) or venting flange DN 10 ISO-KF


- Raccordement vide poussé
- O Bride vide primaire
- ⊕ Raccordement entrée d'air ¹)
- 6 Branchement commande électronique
- Refroidissement par air
- 😉 Tubulure d'admission du gaz

2.2 Saugvermögen/Gasdurchsatz

2.2 Volume Flow Rate/Gas Throughput

2.2 Débit-volume/Débit de gaz





¹⁾ Vis d'entrée d'air G1/8" (standard) ou raccordement d'entrée d'air DN 10 ISO-KF

2.3 Enddruck

Unter dem Enddruck von Turbomolekularpumpen wird nach DIN 28428 der Druck verstanden, der in einem Meßdom 48 Stunden nach dem Ausheizen erreicht wird. Der Enddruck für die Pfeiffer Turbopumpen TPH/U 180 H liegt je nach verwendetem Vorpumpensystem bei folgenden Werten:

2.3 Ultimate Pressure

According to DIN 28 428, the *ultimate pressure* of turbomolecular pumps is the pressure which is attained in a measuring dome 48 hours after baking-out. Depending on the type of backing pump system used, the ultimate pressure of the Pfeiffer turbo pumps TPH/U 180 H is as follows:

2.3 Pression finale

Par pression finale des pompes turbomoléculaires on entend selon DIN 27 428 la pression que l'on obtient dans un dôme de mesure 48 heures après l'étuvage. La pression finale des pompes turbo Pfeiffer TPH/U 180 H atteint, selon le système de pompage primaire utilisé, les valeurs suivantes:

Enddruck Ultimate pressure Pression finale	Vorpumpensystem	Backing-pumps combination	Combinaison des pompes primaires	Dichtung für Ansaugflansch Seal for intake socket Joint pour bride d'aspiration
< 5 · 10-11 @	Membranvakuum- pumpe oder zweistufige Drehschieber- vakuumpumpe	Diaphragm vacuum purnp or two-stage rotary vane vacuum pump	Pompe à vide à membrane ou pompe à vide rota- tive à palettes à deux etages	Metall Metal Métallique
<1·10 ⁻⁸ ®	Membranvakuumpumpe oder zweistufige Dreh- schiebervakuumpumpe	Diaphragm vacuum pump or two-stage rotary vane vacuum pump	Pompe à vide à membrane ou pompe à vide rota- tive à palettes à deux étages	Viton

Die Turbopumpe unterschreitet während der Endabnahme den Enddruckwert B, der ohne Ausheizen der Pumpe erreicht wird. During final acceptance, the turbo pump falls below the ultimate pressure B, being attained without baking out of the pump.

Pendant la phase de réception finale, la pompe turbo atteint une valeur de pression plus basse que la valeur de pression B étant obtenue sans étuvage de la pompe.

3 Vorvakuumpumpe

Fig. 6

Als Vorvakuumpumpe empfehlen wir unsere Membranpumpe MD 4T, die absolut ölfrei arbeitet. Eine Ölrückströmung ist somit ausgeschlossen.

Die Membranpumpe MD 4T kann in zwei Ausführungen geliefert werden:

- mit Plastikschlauch und G 1/4" Verschraubung zum direkten Anschluß an die Turbopumpe (Fig. 6);
- mit Anschluß DN 16 ISO-KF.
- Medienberührende Aggregatteile aus PTFE, AL und Polyamid.
- Leichter Membran- und Ventilwechsel.

Es können auch andere Pumpen, die ein Vakuum von ≤ 5 mbar erzeugen, eingesetzt werden.



Fig. 6 Membranvakuumpumpe MD 4T Diaphragm vacuum pump MD 4T Pompe à vide à membrane MD 4T

3 Backing Pump

Fig. 6

We recommend application of our diaphragm pump MD 4T as the backing pump. This pump is operated without any oil, backstreaming of oil is therefore prevented.

The diaphragm pump MD 4T is available in two versions:

- with plastic hose and G ¼" screw fitting for direct connection to the turbo pump (Fig. 6);
- with DN 16 ISO-KF connection.
- The unit components coming into contact with the pump fluid are made of PTFE, Al and polyamide.
- Easy replacement of diaphragm and valves

Other pumps generating a vacuum of ≤ 5 mbar may also be employed.

3 Pompe primaire

Fig. 6

Nous recommandons comme pompe primaire notre pompe à membrane MD 4T, ne nécessitant aucun graissage, ce qui évite tout reflux d'huile.

La pompe à membrane MD 4T peut être fournie en deux versions:

- avec tuyau flexible en plastique et raccord G ¼" pour connexion directe à la pompe turbo (Fig. 6);
- avec bride de connexion DN 16 ISO-KF.
- Les pièces des groupes baignés par les fluides sont en PTFE, Al et polyamide.
- Remplacement très simple de la membrane et de la vanne.

D'autres pompes pouvant produire un vide ≤ 5 mbar peuvent également être utilisées.

4 Installation

4.1 Hinweis zur Installation

- Die Turbopumpe wird mit Betriebsmit- tel-Füllung geliefert.
- Blindflansche an Hoch- und Vorvakuumanschluß erst unmittelbar vor der Montage entfernen.
- Arbeiten die Turbopumpen in einem Magnetfeld bei Feldstärken über 5,5 mT, sind geeignete Abschirmmaßnahmen vorzusehen (Abschirmgehäuse auf Anfrage).

4.2 Hochvakuumanschluß

Fig. 7

Wird ein Rezipient frei am Hochvakuumflansch der Turbopumpe befestigt, darf kein Drehmoment übertragen werden (einseitige Belastung). Die axiale Belastbarkeit des Hochvakuumstutzens beträgt max. 50 kg.

Achtung! Bei verankerter Turbopumpe dürfen keine Kräfte aus dem Rohrleitungssystem auf die Pumpe einwirken.

- Alle UHV-Teile müssen bei größter Sauberkeit montiert werden. Unsaubere Bauelemente verlängern die Auspumpzeit durch eine hohe Desorptionsrate.
- Die Pumpe kann in horizontaler bis vertikaler Einbaulage an den Rezipienten angeflanscht werden.
- Bei einer Verbindung Turbopumpe-Rezipient über einen Federungskörper muß die Pumpe verankert werden.
- Zur Verankerung der Pumpe sind im Unterteil (Standfläche) vier Gewindelöcher M5 vorhanden (Gummifüße abschrauben).
- Zum Schutz der Turbopumpe gegen Fremdkörper, Splitterschutz 2 (Fig. 8) einsetzen (Zubehör, Abschnitt 9). Der Splitterschutz verringert das Saugvermögen um ca. 15 %.
- Weicht die Einbaulage bei Verwendung einer ölgedichteten Vorvakuumpumpe von der Vertikalen ab, muß die Pumpe mit dem Vorvakuumflansch 4 nach unten eingebaut werden. Eine maximale Abweichung von 20° nach links oder rechts ist zulässig (Fig 7).

Bei Einsatz einer Membranvakuumpumpe als Vorpumpe ist die Lage des Vorvakuumflansches beliebig wählbar.

4 Installation

4.1 Note concerning Installation

- The turbo pump is supplied with the operating medium filled in.
- Remove the blank flanges at the highand roughing vacuum connection just before you install the pump.
- If the turbo pumps operate in a magnetic field with field intensities exceeding 5.5 mT, suitable screening measures must be provided (screening housing upon request).

4.2 High-vacuum Connection Fig. 7

If a vacuum chamber is fitted to the high-vacuum flange of the turbo pump without support, it must be ensured that no torque is transmitted (lateral stress). The maximum axial load-bearing capacity of the high-vacuum socket is 50 kg.

Attention! When the turbo pump is anchored in place, it must be ensured that no forces from the piping system act on the pump.

- All UHV components must be fitted with the utmost cleanliness. Unclean components increase the pump-down time as a result of the high desorption rate.
- The pump can be flanged to the vacuum chamber from horizontal to vertical.
- If the turbo pump is connected to the vacuum chamber via a metal bellows, the pump must be anchored.
- The pump base has four M5 tap holes for anchoring the pump (unscrew the rubber legs).
- In order to protect the pump from foreign matters, a splinter shield 2 (Fig. 8) should be fitted (Accessories, Sec. 9). The volume flow rate of the pump is reduced by approx. 15 % as a result of the splinter shield.
- If the installation attitude deviates from perpendicular, in case an oil sealed backing pump is employed, the pump must be installed with the fore vacuum flange 4 facing downwards. A maximum deviation of 20° to the left or right is permitted (Fig. 7).

If a diaphragm vacuum pump is used as the backing pump, the location of the fore vacuum flange can be selected as desired.

4 Installation

4.1 Remarques concernant l'installation

- La pompe turbo est livrée avec sa charge d'agent lubrifiant.
- N'enlever les brides pleines des raccordements vide élevé et côté vide primaire que juste avant le montage.
- Si les pompes turbo fonctionnent dans des champs magnétiques dont les intensités dépassent 5,5 mT, il est nécessaire de prévoir des mesures de blindage appropriées (carter de blindage sur demande).

4.2 Connexion vide poussé

Fig. 7

Un récipient librement bridé sur la pompe turbo ne doit pas exercer un moment de torsion (charge unilatérale). La charge axiale de la bride vide poussé est de 50 kg au maximum.

Attention! Si la pompe turbo est ancrée aucune force provenant du système tubulation ne doit produire des effets sur la pompe.

- Toutes les pièces UHV doivent être montées dans un état de parfaite propreté. Des éléments de construction qui ne seraient pas propres prolongent le temps de pompage en raison du taux de désorption élevé.
- La pompe peut être bridée sur l'enceinte de la position horizontale à la position verticale.
- En cas de raccordement pompe turboenceinte par un raccord souple, il faut que la pompe soit ancrée au sol.
- Pour l'ancrage 4 perçages filetés M5 sont prévus à la partie inférieure (surface reposant sur le sol; dévisser les pieds en caoutchouc).
- Pour protéger la pompe contre des corps étrangers, monter un pare-éclats 2 (Fig. 8) (voir accessoires, par. 9). Le pare-éclats réduit le débit-volume d'env. 15 %.
- Si la position de montage de la pompe s'écarte de la verticale, à l'utilisation d'une pompe primaire à joint d'huile, il faut monter la pompe avec le bride vide primaire 4 vers le bas. Une différence maximale de 20° vers la gauche ou la droite est admise (Fig. 7).

A la mise en oeuvre de pompe à vide à membrane en tant que pompe primaire, la position de la bride du vide primaire peut être quelconque.




Fig. 7

- 1 Hochvakuumflansch
- 4 Vorvakuumflansch
- 1 High-vacuum flange
- 4 Fore vacuum flange
- 1 Bride vide poussé 4 Bride vide primaire

4.2.1 Einsetzen des Splitterschutzes Fig. 8

- Vorgespannte Klemmfahnen 3 nach innen drücken, Splitterschutz 2 mit Siebwölbung nach oben in den Hochvakuumflansch 1 einsetzen und bis zum Anschlag schieben.
- Prüfen, ob der Splitterschutz festsitzt (Vermeidung von Geräuschen). Eventuell Splitterschutz wieder herausnehmen, Klemmfahnen nach außen biegen und ,wie oben beschrieben, wieder in den Hochvakuumflansch 1 einsetzen.
- 4.2.1 Insertion of the Splinter Shield Fig. 8
- Push the prestressed clamping lugs 3 inwards, insert the splinter shield 2 with the curved strainer facing upwards in the high-vacuum flange 1 and push up to the stop.
- Check whether the splinter shield is firmly seated (to avoid noise). If necessary, remove the splinter shield again, bend the clamping lugs to the outside and reinsert in the highvacuum flange 1 as described above.
- 4.2.1 Mise en place du pare-éclats Fig. 8
- Enfoncer à l'intérieur les talons de serrage précontraintes 3, fixer le pareéclats 2 avec le dôme du filtre vers le haut dans le bride vide poussé 1 et pousser jusqu'à la butée.
- Contrôler la bonne assise du pareéclats (absence de bruits), sinon retirer le pare-éclats, plier les talons de serrage vers l'extérieur et refixer dans le bride vide poussé 1 comme précédemment décrit.




Fig. 8

- 1 Hochvakuumflansch
- 2 Splitterschutz
- 3 Klemmfahne
- 1 High-vacuum flange
- 2 Splinter shield
- 3 Clamping lug
- 1 Bride vide poussé
- 2 Pare-éclats
- 3 Talon de serrage

4.3 Vorvakuumanschluß Fig. 9

Anschluß 4 an Turbopumpe TPH/ TPU 180 H: DN 25 ISO-KF/G 1/4" (Fig. 9a).

 Die Vorvakuumleitung 8 kann bei Einsatz einer MD 4T Membranvakuumpumpe mit Wellschlauch DN 16 ISO-KF ausgeführt werden.

Alle Verbindungen der Vorvakuumleitung 8 können mit Kleinflansch-Bauelementen hergestellt werden. (Zubehör, Abschnitt 9).

- Um die Belüftung des Rezipienten über die Vorvakuumpumpe zu verhindern, empfiehlt sich der Einbau eines Sicherheitsventiles 9.
- Zur Dämpfung von Vibrationen ist bei starren Rohrverbindungen ein Federungskörper einzubauen.
- Alle Bauteile sind im Balzers-Katalog "Komponenten für die Vakuumtechnik" aufgeführt.
- Elektrischer Anschluß Vorvakuumpumpe - siehe Betriebsanweisung der

Antriebselektronik.

4.3 Fore Vacuum Connection

Fig.9

- Connection 4 at turbo pump TPH/ TPU 180 H: DN 25 ISO-KF/G 1/4" (Fig. 9a).
- The fore vacuum line 8 can be made of a flexible metal hose DN 16 ISO-KF, if a MD 4T diaphragm vacuum pump is employed.
- All connections to the fore vacuum line 8 can be made using small-flange components.


(Accessories, Section 9).

- In order to prevent the vacuum chamber from being vented via the backing pump, we recommend application of safety valve 9.
- metal bellows must be installed to reduce the transmission of vibrations.
- All components are listed in the Balzers catalog "Vacuum Components".
- For electrical connection of the backing pump, see operating instructions of the electronic drive unit.

4.3 Raccord vide primaire

Fig. 9

- Raccord 4 sur pompe turbo TPH/ TPU 180 H: DN 25 ISO-KF/G 1/4" (Fig. 9a).
- En utilisant une pompe à vide à membrane MD 4T, un tuyau souple DN 16 ISO-KF peut être utilisé comme raccord vide primaire 8.
- Tous les raccords de la canalisation de vide primaire 8 peuvent être réalisés avec des éléments de construction à petite bride. (Accessoires, par. 9).
- Pour éviter la remise à l'air de l'enceinte à travers la pompe primaire, il est recommandé de monter une vanne de sécurité 9.
- In the case of rigid pipe connections, a Si l'on utilise des canalisations de raccordement rigides, il faut monter un raccord souple, pour amortir la transmission des vibrations de la pompe primaire
 - Autres éléments de construction repris dans le catalogue Balzers "Composants pour la Technique du Vide"
 - Pour le raccordement électrique de la pompe primaire, se reporter aux instruction de service de l'électronique de commande.



Vorvakuumanschluß DN 25 ISO-KF/G1/4" Fore vacuum connection DN 25 ISO-KF/G 1/4" Raccord vide primaire DN 25 ISO-KF/G 1/4"

- 4 Vorvakuumanschluß Turbopumpe
- 7 Sauganschluß Vorvakuumpumpe
- 8 Vorvakuumleitung
- 9 Sicherheitsventil (Vorvakuumpumpe)
- 4 Fore vacuum connection, turbo pump
- 7 Intake connection, backing pump
- 8 Fore vacuum line
- 9 Safety valve (Backing pump)
- 4 Raccord vide primaire pompe turbo
- 7 Raccord d'aspiration pompe primaire 8 Canalisation de vide primaire
- 9 Vanne de sécurité (pompe primaire)

4.4 Kühlung

Zum Abführen der Reibungswärme und der beim Heizen auftretenden Wärme müssen die Turbopumpen gekühlt werden.

Die Turbopumpe ist durch zwei PTC-Widerstände thermisch geschützt. Ein PTC-Widerstand ist in der Motorwicklung, der andere im Pumpengehäuse angeordnet. Wird an einem der beiden Widerstände die zulässige Temperatur überschritten, reduziert die Antriebselektronik die Antriebsleistung bis auf Null.

4.4.1 Wasserkühlung

Die Korrosionsbeständigkeit der Metalle ist im allgemeinen auf eine sehr dünne Oxydschicht zurückzuführen, die an der Oberfläche einen passiven Zustand aufrecht erhält. Dafür muß aber ein Mindestgehalt an Sauerstoff vorhanden sein.

In geschlossenen Kühlsystemen muß damit gerechnet werden, daß ohne besondere Maßnahmen der Sauerstoffgehalt unter die Mindestmenge absinkt. Hier sollte bei der Rückkühlung des Wassers für die Möglichkeit genügender Sauerstoffaufnahme gesorgt werden.

In allen Fällen ist das Kühlwasser zu filtrieren, um Schmutz und organische Schwebstoffe vom Kühlkreislauf fernzuhalten. Es könnte sonst zu lokalen Ablagerungen kommen, welche die Bildung von Lochfraß begünstigen.

Um Korrosionsschäden zu vermeiden, sind folgende Anforderungen an das Kühlwasser einzuhalten:

Wasser filtriert, mechanisch rein, optisch klar, ohne Trübung, ohne Bodensatz, chemisch neutral.

Min. Sauerstoffgehalt	4 mg/kg
Max. Chloridgehalt	100 mg/kg
Max. Kaliumpermanganat-	
Verbrauch	10 mg/kg
pH-Wert	7-9
Vorlaufüberdruck bis max	7 bar

Aggressive Kohlensäure und Ammoniak darf nicht nachweisbar sein.

Werden die aufgeführten Werte überschritten bzw. unterschritten und treten deshalb Störungen oder Schäden an den von uns gelieferten Anlagen auf, sind wir von jeglicher Haftung aufgrund solcher Störungen oder Schäden befreit.

4.4 Cooling

The turbo pumps must be cooled in order to dissipate the frictional heat and the heat produced during heating.

The turbo pump is protected against overheating by two PTC resistors. One PTC resistor is fitted in the motor winding, and the other in the pump housing. If the permissible temperature is exceeded at one of the two resistors, the electronic drive unit reduces the drive power to zero.

4.4.1 Water cooling

Onlý a thin film of oxides is generally the base for the corrosion resistance of the metals. It maintains a passive state on the surface. For this purpose however, it is necessary that a minimum amount of oxygen is available.

In closed cooling systems it must be taken into consideration that the oxygen content drops below the minimum quantity if no special measures are taken. In this case, a possibility for absorption of a sufficient amount of oxygen should be provided when recooling the water.

The cooling water must always be filtered to keep dirt and organic suspended matter away from the cooling circuit. Otherwise deposits could be formed which might be the reason for local corrosion.

To avoid corrosion damages, the following requirements for the cooling water must be met:

Water filtered, mechanically clean, optically clear, without turbidity, without deposits, chemically neutral.

Minimum oxygen content
Maximum chloride content
Max. sodium permanganate
consumption
pH-value
T - 9
Inlet excesspressure up to
Max. 4 mg/kg
100 mg/kg
100 mg/kg
7 - 9
Inlet excesspressure up to
max. 7 bar.

No aggressive carbon dioxide and ammonia should be detectable.

If the actual values are above or below the values indicated above and as a result trouble or damage occurs to equipment delivered by us, we cannot be held liable in case of such trouble or damage.

4.4 Refroidissement

Pour dissiper la chaleur provenant d'une part, de la friction des parties mobiles de la pompe et, d'autre part, du chauffage des locaux, il est indispensable que les pompes turbomoléculaires soient refroidies.

Les pompes sont protégées par deux résistances thermiques PTC. L'une d'entre elles est placée dans le bobinage du moteur, l'autre dans le corps de pompe. En présence d'un accroissement de température au-delà du seuil admissible, détecté par l'une des deux résistances PTC, l'électronique réduit alors la vitesse d'entraînement de la pompe, au besoin jusqu'à arrêt complet.

4.4.1 Refroidissement par eau
La résistance des métaux à la corrosion est à ramener en général à une
couche très mince d'oxyde, qui maintient sur la surface un état passif. Pour
cela il faut qu'il y ait un contenu minimal en oxygène.

Dans des systèmes de refroidissement fermés, il faut prendre en considération, que sans des mesures spéciales, le contenu en oxygène s'abaisse au-dessous de la quantité minimale. Ici il faut prendre soin qu'au cours du refroidissement il y ait possibilité de retour d'absorption de quantités suffisantes d'oxygène.

En tous cas l'eau de refroidissement doit être filtrée pour éliminer du circuit de refroidissement la crasse et les matières organiques en suspension. Sinon des sédimentations locales pourraient se former favorisant la corrosion localisée.

Pour éviter des détériorations par corrosion les exigences suivantes pour l'eau de refroidissement respectivement l'eau chaude sont à respecter:

L'eau filtrée, méchaniquement pure, optiquement claire, sans louche, sans dépôt, chimiquement neutre.

Contenu en oxygène minimal 4 mg/kg
Contenu en chlorures
maximal 100 mg/kg
Consommation maximale en
permanganate de potassium 10 mg/kg
Valeur pH 7 à 9
Surpression à l'entrée
jusqu'à max. 7 bar.

Il ne doit pas y avoir de traces d'acide carbonique agressif et d'ammoniaque.

Si les valeurs indiquées sont dépassées vers le haut respectivement vers le bas et si pour cette raison des dérangements ou des détériorations apparaissent dans des installations fournies par nos soins, nous ne pouvons être tenus pour responsables de ces dérangements ou détériorations.

4.4.1.1 Kühlwasseranschluß Fig. 10

 Anschluß an vorhandenes Kühlwassernetz (Überdruck maximal 7 bar) oder über Kühlaggregat 15 – Typ TZK 350¹⁾

Elektrischer Anschluß: siehe Betriebsanweisung der Antriebselektronik.

 Vor- und Rücklauf des Kühlwassers an -den Anschlüssen 6 beliebig anschließbar

Kühlwasser vom Netz:

 Bei Verwendung eines Schmutzfängers 13 im Vorlauf, Kühlwasserwächter TCW (14) im Rücklauf einsetzen.

Umlaufkühlung:

 Bei Einsatz eines Kühlaggregats (15), keinen Schmutzfänger einsetzen; Kühlwasserwächter TCW (14) im Rücklauf.

Elektrischer Anschluß: siehe Betriebsanweisung der Antriebselektronik.

1) Zubehör, Abschnitt 9

4.4.1.1 Cooling Water Connection Fig. 10

 Connection to existing cooling water system – max. excess pressure 7 bar, or via cooling unit 15 – type TZK 350¹¹.

Electrical connection: see operating instructions of electronic drive unit.

 Cooling water supply and return lines can be connected optionally to connections 6.

Cooling water from the supply system:

 If dirt trap 13 is installed in the supply pipe, install cooling water monitor TCW (14) in the return pipe.

Circular cooling:

 If you use a cooling unit (15), do not install a dirt trap; cooling water monitor TCW (14) in the return pipe.

Electrical connection: see operating instructions of electronic drive unit.

1) Accessories, Section 9

4.4.1.1 Connexion eau de refroidissement

Fig. 10

 au réseau d'eau de refroidissement en place (surpression 7 bar maximum) ou au groupe de refroidissement 15 – type TZK 350 ¹⁾

Raccordement électrique: voir l'instruction de service de l'électronique de commande.

 L'amenée et le reflux de l'eau de refroidissement peuvent être raccordés au choix aux raccords 6.

Refroidissement par eau courante:

 A l'utilisation d'un filtre d'impuretés (13) sur le circuit aller, installer sur le circuit de retour un dispositif de controleur d'eau de refroidissement TCW (14).

Refroidissement par eau circulatoire:

 A l'utilisation d'un système de refroidissement (15), installer un contrôleur d'eau de refroidissement TCW (14) sur le circuit de retour; ne pas employer de filtre d'impuretés.

Raccordement électrique : voir l'instruction de service de l'électronique de commande.

1) Accessoires, voir paragraphe 9




Fig. 10

- 6 Kühlwasseranschluß Turbopumpe
- 10 Anschluß Kühlwassernetz
- 11 Freier Abfluß
- 13 Schmutzfänger
- 14 Kühlwasserwächter TCW 002
- 15 Kühlaggregat TZK 350
- 6 Cooling water connection, turbo pump
- 10 Cooling water mains connection
- 11 Free discharge
- 13 Dirt trap
- 14 TCW 002 cooling water monitor
- 15 TZK 350 cooling unit
- 6 Raccordement d'eau de refroidissement pompe turbo
- 10 Raccord réseau d'eau de refroidissement
- 11 Ecoulement libre
- 13 Filtre d'impuretés
- 14 Contrôleur d'eau de refroidissement TCW 002
- 15 Système de refroidissement TZK 350

4.4.2 Luftkühlung Fig. 11

- lung 16 (Zubehör, Abschnitt 9) umgestellt werden. Dies ist nur bei Betrieb ohne Gaslast möglich.
- Elektrischer Anschluß: siehe Betriebsanweisung der Antriebselektronik.

4.4.2.1 Montage Luftkühlung Fig. 11

- Turbopumpe auf den Hochvakuumflansch 1 stellen und Gummifüße 12 abschrauben (Achtung, Dichtfläche!).
- Halter 17 so anschrauben, daß die Anschraubfläche des Lüfters 21 parallel zur Achse Vorvakuumflansch-Flutanschluß liegt.
- Vormontierte Luftkühlung 16 demontieren. Kappe 22 in Pfeilrichtung aus dem Schwalbenschwanz schieben.
- Lüfter 21 demontieren.
- Grundplatte 23 mit den Schwingungsdämpfern 18 an den Halter 17 schrauben
- Lüfter 21 mit den Muttern 19 anschrauben.
- Kappe 22 in den Schwalbenschwanz einsetzen und mit den Schrauben 20 befestigen.

4.4.2 Air cooling Fig. 11

- Die Turbopumpen können auf Luftküh- -- The turbo pumps can be converted to air cooling 16 (Accessories, Section 9). This is however only possible if the pump is operated without gas load.
 - Electrical connection: see operating instructions of electronic drive unit.

4.4.2.1 Installation of air cooling Fig. 11

- Place the turbo pump on the highvacuum flange 1 and unscrew the rubber legs (Caution, sealing surface!).
- Screw on the support 17 so that the screwing side of fan 21 is parallel to the center line of the fore vacuumflange-venting connection.
- Disassemble the preassembled air cooling 16. Push cap 22 out of the dovetail in the direction of the arrow.
- Disassemble fan 21.
- Screw base plate 23 with dampers 18 to support 17.
- Screw on fan 21 using nuts 19.
- Insert cap 22 in the dovetail and fasten using screws 20.

4.4.2 Refroidissement par air Fig. 11

- Les pompes turbo peuvent être branchées sur refroidissement par air 16 (Accessoires, voir par. 9). Če changement n'est possible qu'en l'absence de gaz.
- Raccordement électrique : voir instruction de service de l'électronique de commande.

4.4.2.1 Montage du système de refroidissement à air Fig. 11

- Placer la pompe turbo sur la bride vide poussé 1 et dévisser les pieds en caoutchouc 12 (Attention, surface de contact!).
- Visser le support 17 de telle façon que la surface de vissage du ventilateur 21 se trouve parallèle à l'axe du raccord de remise à l'air.
- Démonter le refroidissement par air 16 prémonté. Faire sortir le capot 22 en le faisant coulisser dans la queue d'aronde dans le sens de la flèche.
- Démonter le ventilateur 21.
- Visser la plaque de base 23 avec les amortisseurs de vibrations 18 sur le support 17.
- Visser le ventilateur 21 avec les écrous 19.
- Placer le capot 22 dans la queue d'aronde et fixer avec les vis 20.




Fig. 11

- 1 HV-Flansch
- 4 Vorvakuumanschluß
- 5 Flutanschluß
- 12 Gummifuß
- 16 Luftkühlung
- 17 Halter
- 18 Schwingungsdämpfer
- 19 Mutter
- 20 Schraube 21 Lüfter
- 22 Карре
- 23 Grundplatte

- 1 HV-flange
- 4 Fore vacuum connection
- 5 Venting connection
- 12 Rubber leg
- 16 Air cooling
- 17 Support
- 18 Damper
- 19 Nut
- 20 Screw
- 21 Fan 22 Cap
- 23 Base plate

- 1 Bride vide poussé
- 4 Raccord vide primaire
- 5 Raccord de remise à l'air
- 12 Pied en caoutchouc
- 16 Refroidissement par air
- 17 Support
- 18 Amortisseur de vibrations
- 19 Ecrou
- 20 Vis
- 21 Ventilateur
- 22 Capot
- 23 Plaque de base

4.5 Flutanschluß

Die Turbopumpe kann manuell über die serienmäßige Verschlußschraube (G 1/8") im Flutanschluß mit Atmosphäre geflutet werden. Es ist kein spezielles Hand-Flutventil erforderlich. Durch das Anschlußgewinde G 1/8" ist es möglich, mit handelsüblichen Bauteilen Flutleitungen zu realisieren.

Vorhandene Flutventile TVF und Stromausfallfluter TSF mit DN 10 ISO-KF-Anschluß können mit Flutflansch PM 033 737-T an den Turbopumpen angeschlossen werden.

Zum verzögerten Sicherheitsfluten von Turbopumpe und Rezipient kann ein Flutsteuergerät TCF oder ein Ventilsteuergerät TCV mit dem Flutventil TVF 012, oder das TCP 380 mit dem Flutventil TSF 012 eingesetzt werden.

Bei Einsatz folgender Gerätekombinationen kann, nach dem Abschalten oder nach Stromausfall, das Flutventil sofort oder verzögert geöffnet werden:

4.5 Venting Connection

The turbo pumps can be vented manually via the standard screw plugs (gas thread 1/8") at the vent opening. No special manual vent valve is needed.

The 1/8" connecting thread allows vent lines to be built from commercially available components.

If you have TVF vent valves and TSF emergency vent valves with DN 10 ISO-KF connection, these can be fitted with venting flange PM 033 737-T to the turbo pumps.

For delayed safety venting of the Turbo pump and vacuum chamber the TCF vent control unit or TCV valve control unit can be applied with vent valve TVF 012, or the TCP 380 with vent valve TSF 012.

When the equipment combinations given below are employed, the vent valve may be opened immediately or after a delay following switch-off of the pump or in case of a power failure:

4.5 Raccordement de remise à l'air

La pompe turbomoléculaire peut être remise à l'atmosphère manuellement au moyen du boulon d'obturation (G 1/8") monté en série sur le raccord de remise à l'air. Une vanne spéciale de remise à l'air n'est pas nécessaire. Grâce au filetage G 1/8" standard, il est possible de réaliser un circuit de remise à l'air avec des éléments couramment trouvés dans le commerce.

Les vannes de remise à l'air TVF, ainsi que le dispositif TSF (pour remise à l'air en cas de coupure de tension), tous deux équipés de raccords DN 10 ISO-KF, peuvent être raccordées à la pompes turbo avec la bride de remise à l'air PM 033 737-T.

Pour une remise à l'air retardée, ou temporisée, de la pompe turbomoléculaire ou du récipient, il peut être utilisé, au choix, un appareil de commande TCF ou une commande de vanne TCV, ou une commande électronique TCP 380, avec vanne de remise à l'air TSF 012.

A la mise en oeuvre des combinaisons d'appareils ci-après énumérées, il est possible, après l'arrêt de la pompe ou après une coupure de tension, d'ouvrir la vanne de remise à l'air soit immédiatement, soit avec un certain retard:

Funktion / Gerätekombination Function / Instrument-combination Fonction / Combinaison d'appareils

Fluten-sofort/verzögert Venting-immediately/delayed Remise à l'air immédiate/temporisée	Flutventil ² Vent valve ²⁾ Vanne de remise à l'air ²⁾	Steuergerät ²⁾ Control device ²⁾ Appareil de commande ²⁾	Antriebselektronik ²⁾ Electronic drive unit ²⁾ Commande électronique ²⁾
verzögert 1 – 30 Min.; Ventil schließt verzögert 1 – 30 min. delay; valve closes delayed tempor. 1 – 30 min.; la vanne se ferme tempor.	TVF 012	TCF/TCV 103	TCP 310 ³ /TCP 380 ⁴
verzögert ¹⁾ Ventil bleibt offen delayed ¹⁾ valve remains open temporisée ¹⁾ , vanne reste ouverte	TSF 012		TCP 380
sofort, Ventil bleibt offen immediately, valve remains open immédiate, vanne reste ouverte	TSF 010		unabhängig independent indépendant

¹⁾ Nach dem Abschalten oder nach Stromausfall wird das Flutventil TSF 012 vom Antriebsmotor der auslaufenden Turbo pumpe mit Strom versorgt. Flutbeginn bei ca. 20% der Nenndrehzahl.

- ²⁾ Zubehör, Abschnitt 9
- 3) mit TCS 312 R
- 4) mit TCS 304 R

- 1) After stopping of the pump or a power failure, the TSF 012 vent valve is supplied with power from the drive motor of the slowing-down turbo pump. Venting starts at approx. 20 % of the rated speed.
- 2) Accessories, Chapter 9
- 3) with TCS 312 R
- 4) with TCS 304 R

- Après l'arrêt de la pompe ou après une coupure de tension, la vanne de remise à l'air TSF 012 est alimentée en courant par le moteur de la pompe en marche inertielle.

 Début de la remise à l'air: environ à 20 % de la vitesse nominale.
- 2) Accessoires, voir section 9
- 3) avec TCS 312 R
- 4) avec TCS 304 R

Betriebsanweisungen / Operating instructions / Instructions de service:

TVF 012 - PM 800 126 BD,E,F
TSF 012 - PM 800 168 BD,E,F
TSF 010 - PM 800 032 BD,E,F
TCF/TCV 103 - PM 800 196 BD,E,F
TCP 310 - PM 800 183 BD,E,F
TCP 380 - PM 800 188 BD,E,F

4.5.1 Montage der Fluteinrichtung Fig. 12

- Verschlußschraube aus dem Flutanschluß 5 (G 1/8") schrauben.
- Flutventil 25 mit Anschluß G 1/8" in den Flutanschluß schrauben.
- Eventuell vorhandene Flutventile TVF oder Stromausfallfluter TSF mit
 Anschluß DN 10 ISO-KF können an der Turbopumpe mit dem Flutflansch 26²⁾ G 1/8" / DN 10 ISO-KF (PM 033 737 -T) angeschlossen werden.
- Trockenvorlage 27 TTV 001²⁾ an eine vorher bereitgestellte Haltevorrichtung anschrauben.
- Schlauchverbindung 28 zwischen Pos.
 25 und 27 herstellen.
 - 2) Zubehör, Abschnitt 9.

4.5.1 Installation of the Venting Device Fig. 12

- Unscrew the screw plug from venting connection 5 (gas thread 1/8").
- Screw vent valve 25 with 1/8" connection into the venting connection.
- If you have TVF vent valves or TSF emergency vent valves with DN 10 ISO-KF connection, these can be connected to the turbo pump by venting flange 26²³ 1/8" / DN 10 ISO-KF (PM 033 737 -T).
- Screw air drier 27 TTV 001²⁾ to a holding device provided previously.
- Connect the hose 28 between positions 25 and 27.
 - 2) Accessories, section 9.

4.5.1 Montage du système de remise à l'air Fig. 12

- Dévisser le bouchon obturateur du raccord de remise à l'air 5 (G 1/8 pouces).
- Visser la vanne de remise à l'air 25 avec le raccord G 1/8 pouces dans le raccord de remise à l'air.
- Les vannes de mise à l'air TVF ou les canaux de remise à l'air en cas de panne de courant TSF avec raccords DN 10 ISO-KF peuvent être raccordés à la pompe turbomoléculaire avec la bride de remise à l'air 26²⁾ G 1/8 pouces / DN 10 ISO-KF (PM 033 737 -T) –.
- Visser le tube-sécheur 27 TTV 001²⁾ sur un support prévu au préalable.
- Fixer le tuyau 28 souple entre les pos. 25 et 27.
 - 2) Accessoires, voir paragraphe 9.
- 4.5.2 Raccordement électrique du dispositif de remise à l'air

4.5.2 Elektrischer Anschluß Fluteinrichtung

4.5.2 Electrical Connection Venting Device

Gerät Device Appareil	Betriebsanweisung Operating Instructions Instruction de service	Schaltplan Wiring diagram Schéma électrique
Stromausfallfluter TSF 010 Emergency vent valve TSF 010 Canal de remise à l'air p. panne de courant TSF 010	TCP 310	PM 021 049 S
Flutventil TSF 012 Vent valve TSF 012 Vanne de remise à l'air TSF 012	TCP 380	PM 021 949 -S
Flutventil TVF 012 mit Steuergerät TCF Vent valve TVF 012 with control unit TCF Vanne de remise à l'air TVF 012 avec commande TCF	TCP 310	PM 021 049 -S




Fig. 12 24 Steuergerät TCF/TCV 25 Flutventil TSF/TVF 26 Flutflansch G 1/8" / DN 10 ISO-KF 27 Trockenvorlage TTV 001

28 PVC-Schlauch

24 TCF/TCV control unit 25 TSF/TVF vent valve 26 Venting flange, 1/8" / DN 10 ISO-KF 27 TTV 001 air drier 28 PVC hose 24 Commande TCF/TCV 25 Vanne de remise à l'air TSF/TVF 26 Bride de remise à l'air G 1/8" /DN 10 ISO-KF 27 Tube-sécheur

28 Tuyau en PVC

4.6 Elektrischer Anschluß Turbopumpe

Der elektrische Anschluß ist nach den

örtlichen Bestimmungen durchzufüh-

< 0,2 Ohm gefordert, so ist die Turbo-

ren. Sind Schutzleiter-Widerstände

Beim Trennen der Turbopumpe vom

Pumpstand und Betreiben mit länge-

zur bauseitigen Erde an einem der

rem Kabel, muß ein zusätzliches Kabel

Befestigungslöcher des Pumpstandes

mit Schrauben min. M5 angebracht

und die Anschlußstelle mit einem

Schildchen mit Schutzleitersymbol

pumpe zusätzlich zu erden.

Erdung Turbopumpe:

versehen werden.

Siehe Betriebsanweisung der eingesetzten Antriebselektronik

TCP 380 TCP 310 PM 800 188 BD,E,F PM 800 183 BD.E.F

 See operating instructions of the electronic drive unit employed

4.6 Electrical Connection of Turbo

TCP 380 TCP 310

Pump

PM 800 188 BD, E, F PM 800 183 BD, E, F

Electrical connection must be made in accordance with local regulations. If PE conductor resistances of < 0.2 ohms are required, the turbo pump must also be earthed

Earthing the turbo pump:

When separating the turbo pump from the pumping unit and when the pump is being operated using a long cable, an additional earthing cable must be attached by the customer to one of the mounting holes of the pumping unit with screws of min M5 and the point of connection marked with a P.E. symbol.

4.6 Raccordement électrique de la pompe turbo

Voir l'instruction de service de la commande électronique utilisée

TCP 380 TCP 310

PM 800 188 BD, E, F PM 800 183 BD, E, F

Le raccordement électrique est à effectuer conformément aux prescriptions locales en vigueur. Dans le cas où des résistances-terre < 0,2 Ohm sont requises, la pompe turbo est à mettre en plus à la masse.

Mise à terre de la pompe turbo:

Si la pompe turbo est séparée du groupe de pompage et mise en service individuellement, il convient de mettre celle-ci convenablement à la terre en la reliant par un câble adéquat au châssis du groupe. Fixer pour cela le câble avec un boulon d'au moins M5 sur l'un des trous de fixation sur le groupe. Ne pas oublier d'indiquer ce montage (prescriptions relatives à la sécurité) par une plaquette signalétique appropriée (symbole du conducteur de protection).

Notizen /Notes		
·		· <u></u>
	 	·
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	 	
		<u> </u>

5 Betrieb

5.1 Einschaften

- Turbopumpe an der Antriebselektronik einschalten.
- Bei Einsatz der Antriebselektronik TCP 310 eventuell Reset-Taste ≥ 5 Sekunden betätigen.

Bei Anschluß nach Schaltplan – siehe Betriebsanweisung der Antriebselektronik – wird mit dem Einschalten der Turbopumpe

- die Vorvakuumpumpe und die Kühlung eingeschaltet;
- das Flutventil TSF 010 oder TSF 012 geschlossen;
- das Sicherheitsventil (in der Vorvakuumleitung) geöffnet, falls vorhanden. (Siehe 9.)

Heizung der Turbopumpe an der Antriebselektronik einschalten (Nur bei Turbopumpen mit Heizmanschette).

Das Hochlaufen der Turbopumpe erfolgt automatisch. Die Anlaufzeit bis zum Drehzahlschaltpunkt ist abhängig vom Rezipienten.

5.2 Heizen der Turbopumpe

Achtung! Der Enddruck richtet sich nach der Sauberkeit der Pumpe und der Apparatur. Um den Enddruck in möglichst kurzer Zeit zu erreichen, ist es zweckmäßig, Turbopumpe und Apparatur zu heizen. Ist der beheizte Rezipient direkt angeflanscht, muß darauf geachtet werden, daß die Temperatur des Hochvakuumflansches beim Heizen der Apparatur 120°C nicht überschreitet.

Wird der Rezipient höher als 200°C geheizt, muß die Wärmestrahlung vom Rezipienten auf den Pumpenrotor z.B. mit einem Strahlungsschild reduziert werden.

Die Heizdauer der Pumpe und des Rezipienten richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad und dem gewünschten Enddruck. Die Heizdauer der Pumpe sollte mindestens 4 Stunden betragen.

5 Operation

5.1 Switching-on

- Switch on the turbo pump at the electronic drive unit.
- If the TCP 310 electronic drive unit is employed, press button "Reset" for ≥ 5 seconds if necessary.

When the pump is connected as shown in the wiring diagram – see operating instructions of the electronic drive unit –, the following operations are performed when starting the pump:

- the backing pump and cooling system are switched on:
- the vent valve TSF 010 or TSF 012 is closed;
- the safety valve (in the fore vacuum line) is opened, if employed. (See 9.)

Switch on the turbo pump heater at the electronic drive unit (only for turbo pumps with heating jacket).

The turbo pump runs-up automatically. The time from starting up to the speed switch point depends on the size of the vacuum chamber.

5.2 Heating of the Turbo Pump

Attention! The ultimate pressure is a function of the cleanliness of the pump and vacuum chamber. In order to attain the ultimate pressure within the shortest possible time, a bake-out of the pump and of the chamber is recommended. If the heated chamber is flanged directly, care must be taken that the temperature of the HV flange does not exceed 120° C while the chamber is being heated.

If the chamber is heated up to more than 200° C, thermal radiation from the chamber to the rotor of the pump must be reduced, e.g. by a radiation shield.

The length of the baking cycle for the pump and chamber depends on the degree of contamination and on the ultimate pressure desired. The baking cycle for the pump should be at least four hours.

Fonctionnement

5.1 Enclenchement Mettre la pompe turbomoléculaire en

- Mettre la pompe turbomoléculaire en marche à la commande électronique.
- En cas d'utilisation de l'électronique de commande TCP 310, pousser éventuellement la touche "Reset" pendant ≥ 5 secondes minimum.

Si le raccordement est fait conformément au schéma électrique – voir les instructions de service de la commande électronique –, la mise en marche de la pompe turbomoléculaire

- enclenche la pompe de vide primaire et le ventilateur;
- ferme la vanne de remise é l'air TSF 010 ou TSF 012;
- ouvre la vanne de sécurité (dans le circuit de vide primaire), en cas de présence. (Voir 9.)

Mettre en marche l'étuvage de la pompe turbomoléculaire à la commande électronique. (Uniquement pour les pompes turbo avec chemises chauffantes).

La montée en vitesse de la pompe turbo est automatique. La durée de démarrage jusqu'au point de commutation est fonction de la dimension de l'enceinte.

5.2 Etuvage de la pompe turbo *Attention!*

La pression finale dépend de la propreté de la pompe et de l'appareillage. Pour atteindre la pression finale dans le temps le plus court possible, il est bon d'étuver la pompe turbomoléculaire et l'appareillage. Si un récipient chauffé est raccordé directement sur la bride, il faut veiller à ce que la température de la bride vide poussé ne dépasse pas 120° C pendant l'étuvage de l'appareillage.

Si le récipient est chauffé à une température plus élevée que 200° C, la radiation à partir du récipient vers le rotor de la pompe doit être réduite, p.e. par écran protecteur.

La durée d'étuvage de la pompe et du récipient dépend de leur degré de pollution et de la pression finale que l'on veut atteindre. L'étuvage de la pompe devrait durer au moins 4 heures.

5.3 Abschalten

abschalten.

Bei Anschluß nach Schaltplan - siehe Betriebsanweisung der Antriebselektronik - wird mit dem Abschalten der Turbopumpe:

- die Vorvakuumpumpe und die Kühlung abgeschaltet;
- das Flutventil TSF 010 oder TSF 012 geöffnet;
- das Sicherheitsventil (in der Vorvakuumleitung) geschlossen, falls vorhanden. (Siehe 9.)

Heizung der Turbopumpe an der Antriebselektronik abschalten (Nur bei Turbopumpen mit Heizmanschette).

Bei Kühlwasser: Zufluß absperren, um Kondensation an den gekühlten Flächen zu vermeiden.

Fluten der Turbopumpe siehe Abschnitt 4.5.

5.4 Stillsetzen der Turbopumpe

Zum Stillsetzen der Turbopumpe über längere Zeit ist folgendes zu beachten:

- Bei der Turbopumpe ist ein Betriebsmittelwechsel durchzuführen. Die Gebrauchsfähigkeit des von Pfeiffer verwendeten Betriebsmittels TL 011 beträgt ohne Betrieb 2 Jahre.
- Hochvakuumflansch der Turbopumpe verschließen und Pumpe über Vorvakuumflansch evakuieren.
- Turbopumpe über Flutanschluß mit trockener Luft oder mit Stickstoff N2 fluten.
- Vorvakuum- und Flutanschluß verschließen.
- Turbopumpe senkrecht auf den Gummifüßen abstellen.
- In Räumen mit feuchter oder aggressiver Atmosphäre ist die Turbopumpe zusammen mit einem Beutel Trockenmittel, z.B. Silicagel, in einen Plastikbeutel einzuschweißen.

5.3 Switching-off the Pump

Turbopumpe an der Antriebselektronik - Switch off the pump at the electronic drive unit.

> If the pump is connected as shown in the wiring diagram - see operating instructions of the electronic drive unit –, the following operations are performed at stopping of the pump:

- the backing pump and cooling system are switched off;
- the vent valve TSF 010 or TSF 012 is opened;
- the safety valve (in the fore vacuum line) is closed, if employed. (See 9.)

Switch off the heater at the electronic drive unit (for turbo pumps with heating jacket only).

With cooling water: shut off the supply line so as to avoid condensation on the cooled surfaces

Venting of the turbo pump see Section 4.5.

5.4 Shutting-down the Turbo Pump

For extended shutdowns of the turbo pump, the following must be observed:

- An operating medium change must be carried out on the turbo pump. The useability of the TL 011 operating medium used by Pfeiffer is 2 years if the pump is not operated.
- Close the high-vacuum flange of the turbo pump and evacuate the pump via the fore vacuum flange.
- Vent the turbo pump with dry air or N2 nitrogen via the venting connection.
- Close the fore vacuum- and the venting connection.
- Place the turbo pump vertically on its rubber leas.
- In rooms with moist or aggressive atmosphere, the turbo pump must be vacuum packed into a plastic bag, together with a bag of desiccant, e.g. silīca gel.

5.3 Arrêt

Arrêter la pompe turbomoléculaire à la commande électronique.

Si le raccordement est fait conformément au schéma électrique - voir l'instruction de service de la commande électronique -, l'arrêt de la pompe turbomoléculaire:

- coupe la pompe primaire et le circuit de refroidissement à air,
- ouvre la vanne de remise à l'air TSF 010 ou TSF 012;
- ferme la vanne de sécurité (dans le circuit de vide primaire), en cas de présence. (Voir 9.)

Couper l'étuvage de la pompe turbomoléculaire à la commande électronique (uniquement pour pompes turbomoléculaires avec chemises chauffan-

Pour eau de refroidissement : couper l'arrivée d'eau pour éviter la condensation sur les surfaces refroidies.

Remise à l'air de la pompe turbomoléculaire - voir paragraphe 4.5.

5.4 Mise hors service la pompe turbo

Pour la mise hors service des pompes turbo pendant un temps assez long, respecter les indications suivantes:

- En ce qui concerne la pompe turbo, il faut faire un changement d'agent lubrifiant. L'aptitude de l'agent lubrifiant TL 011 utilisé par Pfeiffer est de 2 ans hors fonctionnement.
- Fermer la bride vide poussé de la pompe turbo et faire le vide dans la pompe par la bride vide primaire.
- Remplir la pompe turbo par le raccord de remise à l'air sec ou d'azote N2 primaire.
- Fermer le raccord vide primaire.
- Placer la pompe turbo verticalement sur les pieds en caoutchouc.
- Dans des locaux humides ou dans l'atmosphère corrosive, il faut enfermer la pompe turbo dans un plastique soudé, en y joignant un sachet de dessicateur, par ex. de Silicagel.

6 Instandhaltung

6.1 Reinigung der Turbopumpe

Bei leichter Verschmutzung z.B. durch Betriebsmittelniederschläge kann die Pumpe in unzerlegtem Zustand gereinigt werden. Handelt es sich jedoch um schwerlösliche Medien oder liegt eine extreme Verschmutzung vor, muß die Pumpe vollkommen demontiert werden. Hierzu sollte grundsätzlich unser Service herangezogen werden, damit die Gewähr für einwandfreie Funktion gegeben ist.

Ein Zeichen für die Verschmutzung der Pumpe ist, wenn der gewünschte Arbeitsdruck nicht mehr in der üblichen Zeit erreicht wird, obwohl sich die Leck- und Desorptionsrate nicht verändert hat.

6.1.1 Reinigung im unzerlegten Zustand Fig. 13

- Pumpe abschalten und auf Atmosphärendruck fluten.
- Pumpe aus der Anlage demontieren.
- Wenn vorhanden, Heizmanschette abnehmen.
- Betriebsmittelspeicher an der Unterseite entnehmen (siehe Abschnitt 6.2).
- Pumpe senkrecht, mit Anschlußflansch _ nach unten, in passenden Behälter stellen.
- Reinigungsmittel bis zur Trennung Gehäuse-Mittelstück (Fig. 13) in den Behälter füllen.
- Reinigungsmittel ca. 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Pumpe in dieser Zeit mehrmals langsam heben und senken, so daß an den Stator- und Rotorscheiben eine Spülung stattfindet.
- Vorgang mit neuem Reinigungsmittel mindestens zweimal wiederholen.
- Pumpe aus dem Bad herausnehmen.
- Zur Entleerung der Reinigungsmittelreste aus dem Magnetlager, Pumpe mehrmals langsam von senkrecht (bezogen auf den Hochvakuumflansch oben) um 180° kippen.
- Pumpe ca. 30 Minuten mit Flansch nach unten auf einen Rost oder ähnliches stellen. Vorsicht, Dichtfläche!
- Pumpe mit blindgeflanschtem Hochvakuumstutzen an die Vorpumpe anschließen und ca. 5 – 10 Minuten evakuieren, damit Reinigungsmittelrückstände abgesaugt werden!
- Turbopumpe nicht einschalten!
- Pumpe belüften und von der Vorpumpe trennen.
- Betriebsmittelspeicher einsetzen (siehe Abschnitt 6.2).

6 Maintenance

6.1 Cleaning the Turbo Pump

In case of slight contamination, e.g. oil deposits, the pump can be cleaned in assembled condition. If, however, contamination is by insoluble media or severe, the pump must be completely disassembled, a process which should be carried out by our service engineers, to warrant troublefree functioning of the pump.

Pump contamination is indicated, when the desired working pressure can no longer be attained in the usual time, even though there have been no changes in leakage and desorption rate.

6.1.1 Cleaning the Pump in fully assembled Condition

Fig. 13

- Switch-off the pump and vent it to atmospheric pressure.
- Detach the pump from the plant.
- Remove the heating jacket, if any.
- Take out the operating medium reservoir from the bottom side (see Para, 6.2).
- Put pump vertically into a suitable vessel with the inlet flange pointing down- ward.
- Fill cleaning agent into the vessel up to the separating line between housing and center piece (Fig. 13).
- Expose the pump to the cleaning agent for approx. 5 to 10 minutes.
- During this period, slowly lift and lower the pump several times to allow the stator and rotor disks to be flushed.
- Repeat this operation at least twice with fresh cleaning agent.
- Take the pump out of the bath.
- To drain remaining cleaning agent from the magnet bearing, tilt the pump several times from vertical (with the high-vacuum flange pointing upwards) – by 180°.
- Place the pump on a grill or the like with flange pointing downward for approx. 30 minutes. Caution, sealing surface!
- Connect the pump with blank-flanged high-vacuum connection to the backing pump and evacuate approx. 5 to 10 min. so that cleaning agent residues are pumped off.
- Do not start the turbo pump!
- Vent the pump and disconnect it from the backing pump.
- Insert the operating medium reservoir (see Para. 6.2).

6 Entretien

6.1 Nettoyage de la pompe turbo

En cas de salissure légère, par ex. par dépôt d'huile, on peut nettoyer la pompe sans la démonter. Mais s'il s'agit de matières difficilement solubles ou si la pompe est fortement polluée, il faut démonter entièrement la pompe. Pour cela, il est nécessaire de faire appel à notre service après vente, de façon à assurer par la suite un bon fonctionnement.

Un signe de salissure de la pompe est donné par la non-obtention du vide de travail désiré dans le temps qu'il fallait auparavant pour l'obtenir, et ce quoique le taux de fuite et le taux de désorption n'aient pas varié.

6.1.1 Nettoyage sans démontage Fig. 13

- Arrêter la pompe et la remettre à la pression atmosphérique.
- Sortir la pompe de l'installation.
- S'il y a lieu, défaire la chemise chauffante.
- Retirer le reservoir de l'agent lubrifiant (voir section 6.2).
- Placer la pompe verticalement, bride de raccordement vers le bas, dans un récipient approprié.
- Introduire du détergent dans le récipient jusqu'à la séparation capot-pièce intercalaire (Fig. 13).
- Laisser agir le détergent 5 à 10 min. env.
- Pendant ce temps, soulever et abaisser la pompe plusieurs fois, ce qui provoque un rinçage des disques du stator et du rotor.
- Recommencer toute l'opération au moins une fois avec du détergent propre.
- Sortir la pompe du bain.
- Pour vidanger les restes du détergent des paliers magnétiques, basculer la pompe plusieurs fois à 180° de la position bride vide poussé en haut à celle de bride en bas.
- Laisser la pompe au moins 30 min.
 bride vers le bas sur une grille ou similaire. Attention, surface de contact!
- Raccorder la pompe avec la tubulure vide poussé à bride d'obturation à la pompe primaire et l'évacuer environ 5 à 10 min. afin d'aspirer les résidus du produit de nettoyage.
- Ne pas mettre en route la pompe turbo!
- Remettre la pompe à l'air et l'isoler de la pompe primaire.
- Mettre en place le reservoir d'agent lubrifiant (voir section 6.2).

- Anschließend kann die Pumpe wieder in Betrieb genommen werden.
- Beim ersten Evakuierungsvorgang ist die Pumpzeit, bedingt durch Reinigungsmittelreste, länger.

 – Pumpe wieder in die Anlage montieren.
- The pump is now ready for operation.
- The pumping time for the first evacuation process is longer, due to cleaning agent residues.
- Refit the pump into the plant.
- La pompe pourra ensuite être mise en route à tout moment.
- A la première opération d'évacuation, le temps de pompage sera plus long en raison des résidus d'agent lubri-
- Remonter la pompe dans l'installation.




Fig. 13 29 Max. Flüssigkeitsspiegel 30 Reinigungsmittel 31 Behälter 29 Max. liquid level 30 Cleaning agent 31 Vessel

- 29 Niveau maximal du líquide
- 30 Détergent 31 Récipient

Notizen / Notes				
			<u></u>	
	 	· -		
	 			

6.2 Wechsel des Betriebsmittelspeichers

Das System zur Schmierung des Kugellagers ist bei Lieferung der Turbopumpen mit Betriebsmittel TL 011 gefüllt. Ein Wechsel des Betriebsmittelspeichers ist mindestens jährlich vorzunehmen (bei extremer Belastung oder unreinen Prozessen entsprechend häufiger).

Hierbei ist wie folgt vorzugehen:

- Pumpe mit Hochvakuumflansch 1 auf eine glatte, saubere Fläche stellen. Vorsicht Dichtfläche!
- Verschlußdeckel 32 losschrauben und herausnehmen (Fig. 14);
- Betriebsmittelspeicher 33 (Filzscheiben) herausnehmen und entsprechend entsorgen;
- Verunreinigungen an Pumpe und Verschlußdeckel mit einem sauberen, fusselfreien Tuch beseitigen;
- Neuen Betriebsmittelspeicher 33 aus Originalverpackung entnehmen und mit Pinzette am Haltebügel in den Einstellring 34 (Fig. 15 und 33) einsetzen. Kein zusätzliches Betriebsmittel zugeben
- Verschlußdeckel 32 montieren, auf richtige Lage des O-Ringes 48 achten;
- Die Turbopumpen TPH/TPU 180 H dürfen nur mit Pfeiffer Betriebsmittel betrieben werden.
- Bestell-Nr. Betriebsmittelspeicher: PM 033 592 -T.

6.2 Changing the Operating Medium Reservoir

The turbo pumps are supplied with operating medium TL 011 filled into the ball bearing lubrication system. The operating medium reservoir must be changed at least once a year (more frequently, if the operating conditions are particularly unfavourable).

The procedure is as follows:

- Place the pump with the high-vacuum flange 1 on a flat clean surface. Be careful with the sealing surface!
- Unscrew screw cap 32 and remove it (Fig. 14);
- Remove the operating medium reservoir 33 (felt discs) and dispose of as prescribed;
- Clean the pump and screw cap from dirt using a clean lint-free cloth;
- Take new operating medium reservoir 33 from its original packaging and insert it in setting ring 34, holding the strap with tweezers (Fig. 15 and 33).
 Do not add extra operating medium.
- Reinstall screw cap 32, ensure that the O-ring 48 is seated properly.
- The TPH/TPU 180 H turbo pumps must always be operated with Pfeiffer operating medium.
- Order code, operating medium reservoir:
 PM 033 592 -T.

6.2 Remplacement du réservoir d'agent lubrifiant

Le système de lubrification des roulements et paliers des pompes turbo est livré avec le plein en fluide TL 011. Le renouvellement du réservoir est à effecteur au moins une fois par an (ou plus souvent, dans le cas d'un service intensif ou particulièrement sévère).

Procéder comme suit :

- Déposer la pompe avec la bride vide poussé 1 sur une surface lisse et propre. Attention, surface de contact!
- Dévisser et retirer le couvercle obturateur 32, Fig. 14;
- Sortir du réservoir d'agent lubrifiant les disques de feutre 33 faisant office d'accumulateur, et les donner aux services d'évacuation spécialisés (protection de l'environnement nature! !);
- Nettoyer soigneusement avec un chiffon propre et non pelucheux la pompe et le couvercle obturateur;
- Retirer le réservoir à agent lubrifiant 33 de son emballage d'origine, et le positionner dans la bague de réglage 34 avec les pincettes placées sur l'étrier (Fig. 15 et 33). Ne pas rajouter d'agent lubrifiant supplémentaire.
- Remonter le couvercle obturateur 32 en veillant à ce que le joint torique 48 soit bien en place;
- Les pompes turbomoléculaires TPH/ TPU 180 H ne doivent être exploitées qu'avec d'agent lubrifiant Pfeiffer.
- No. de commande du réservoir de l'agent lubrifiant: PM 033 592 -T.







6.3 Checking the Drive in the

Fig. 15

Turbo Pump

6.3 Prüfen des Antriebs in der Turbopumpe

	Test des Antriebs bei 20°C	Test of drive at 20°C	Test d l'entraîne- ment sans 20°C
G – F	Hallsondenpfad	Hall probe path	Trajet de courant des sondes de Hall
L – H	Hallsondenausgang 1	Hall probe output 1	Sortie 1 des sondes de Hall
J – K	Hallsondenausgang 2	Hall probe output 2	Sortie 2 des sondes de Hall
F – M E – A	Temperatursensoren	Temperature sensors	Détecteurs de température
E B E C E D	Motorspulen	Motor coils	Bobines de moteur
N - P	R _F für TPH/TPU 180 H	R _F for TPH/TPU 180 H	R _F pour TPH/TPU 180 H

Zwischen E und F darf keine elektrische Verbindung bestehen!

There must be no electrical connection between E and F!

6.3 Vérification du moteur de la pompe turbo.

١	Widerstände / Resistors / Résistances
	100 Ω ≤ R ≤ 200 Ω
	ca. 40 Ω (20 Ω 55 Ω)
	ca. 40 Ω (20 Ω 55 Ω)
	$100~\Omega \le R \le 300~\Omega$
	0,25 Ω
	2.4.40

Aucune liaison électrique ne doit exister entre les bornes E et F1

6.3.1 Prüfen des Motors mit Antriebselektronik TCP Achtung: Hallsondenspannungen sind nicht potentialfrei. 0 V-Verbindung zum Oszilloskop entfernen. Nie beide Hallsondenspannungen gleichzeitig

messen.

6.3.2 Prüfen des Motors ohne Antriebselektronik TCP mit Meß- und Prüfadapter und externem Netzgerät. Hallsonden mit Konstantstrom 40 mA an Kontakt G und F speisen (+Pol an G). Rotor von Hand drehen. Hallspannung gemäß Fig. 16 mit Oszilloskop oder Drehspulinstrument messen.

6.3.1 Testing the Motor with TCP Electronic Drive Unit

Caution: Hall probe voltages are not potential-free. Disconnect the 0 V connection to the oscilloscope. Never measure the two Hall probe voltages at the same time.

6.3.2 Testing the Motor without TCP Electronic Drive Unit

 With measuring and test adapter and external power supply. Feed a constant current of 40 mA to the Hall probes at contact G and F (positive pole at G).
 Turn the rotor by hand. Measure the Hall voltage as shown in Fig. 16 using an oscilloscope or moving-coil voltmeter

6.3.1 Vérification du moteur avec commande électronique TCP Attention: les tensions émises par les sondes de Hall ne sont pas exemptes de potentiel! Oter la liaison 0 V sur l'oscilloscope. Ne jamais mesurer les deux tensions simultanément!

6.3.2 Vérification du moteur sans commande électronique TCP
Avec adaptateur de mesure et de contrôle et unité d'alimentation externe. Alimenter les sondes de Hall avec courant continu 40 mA aux contacts G et F (pôle positif à la fiche G). Tourner le rotor à la main. Mesurer la tension de Hall selon Fig. 14 avec oscilloscope ou instrument magnéto-électrique.




Fig. 16




Fig. 17 Antrieb TPH/TPU

Drive TPH/TPU

Entraînement TPH/TPU

Legende 8 Kabel TCP-Turbopumpe X₅ Ausgang TCP X₈ Turbopumpe Legend
8 Cable TCP-turbo pump
X₅ TCP output
X₈ Turbo pump

Légende 8 Câble TCP-pompe turbo X_5 Sortie TCP X_8 Pompe turbo

6.4 Lagerwechsel

Allgemeines:

Die Beschreibung des Lagerwechsels ist ein Wegweiser für die richtige Durchführung.

- Für den Lagerwechsel steht unser Spezialwerkzeug zur Verfügung (Fig. 18).
- Der Lagerwechsel sollte von geschultem Personal in geeigneten, staubarmen Räumen durchgeführt werden.
- Balzers Service-Schulungen (Wartung von Pumpen, Lagerwechsel etc.) werden für unsere Kunden in regelmäßigem Turnus angeboten. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an unsere Vertretungen oder Tochtergesellschaften.
- Ein Ersatzteilpaket, welches alle benötigten Teile zum Lagerwechsel beinhaltet, steht Ihnen zur Verfügung (siehe Abschnitt 7).
- Bei jedem Lagerwechsel muß auch der -Betriebsmittelspeicher gewechselt werden (Abschnitt 6.2).
- Hochvakuumseitig ist der Rotor in einem verschleißfreien Permanent-Magnetlager gelagert. Bei einem Lagerwechsel ist nur das Kugellager auf der Motorseite zu wechseln.
- Luftkühlung nach Montagebeschreibung unter 4.4.2.1 demontieren.

6.4 Bearing Replacement

General:

The description of bearing replacement is a guide for the correct procedure.

- Special tools are available for replacement of the bearings (Fig. 18).
- Bearing replacement should be carried out by trained personnel in suitable, dust reduced rooms.
- Balzers service courses (pump maintenance, bearing replacement, etc.) are offered to our customers at regular intervals. Please contact our agencies or subsidiaries if you are interested.
- A spare parts package containing all necessary parts for bearing replacement is available. (See Para. 7.)
- Whenever bearings are replaced, the operating medium reservoir must also be changed (Section 6.2).
- On the high-vacuum side, the rotor is supported in a non-wearing permanent – magnet bearing. In case of bearing replacement, only the ball bearing on the motor side must be replaced.
- Dismantle the air cooling system according to the assembly instructions described in 4.4.2.1.

6.4 Remplacement des paliers

Généralités:

Très détaillée, la description des opérations de changement des paliers est impérativement à respecter.

- N'utiliser pour cela que notre outillage spécial (voir Fig. 18).
- Le remplacement des paliers ne doit être entrepris que par le personnel spécialement formé, dans des locaux appropriés, stériles (salles blanches).
- Balzers offre à sa clientèle des cours spéciaux de formation (entretien des pompes, changement des paliers, etc.) à intervalles réguliers. Consultez à ce sujet nos représentants dans votre district ou nos filiales.
- Pour le remplacement des paliers, il existe un kit comprenant toutes les pièces de rechange nécessaires (voir section 7, "Pièces de rechange").
- Le remplacement des paliers exige le renouvellement du réservoir d'agent lubrifiant (section 6.2).
- Du côté du vide poussé, le rotor repose sur un palier magnétique à aimantation permanente, donc inusable. Au remplacement du palier, il suffit donc de n'échanger que le roulement à billes côté moteur.
- Démonter le système de refroidissement à air, comme indiqué par le instruction donnée alinéa 4.4.2.1.




Fig. 18

Werkzeug für Lagerwechsel

A Aufziehdorn	PM 003 742
B Einstellwerkzeug	PM 013 211 AX
C Motorteilabzieher	PM 003 425 -U

Tools for bearing replacement

A Mandrel	PM 003 742
B Setting tool	PM 013 211 AX
C Puller for motor part	PM 003 425 -U

Outillage pour le remplacement des paliers

A Mandrin	PM 003 742
B Outil d'ajustage	PM 013 211 AX
C Extracteur partie de moteur	PM 003 425 -U

Notizen / Notes
<u> </u>
<u> </u>

6.4.1 Demontage Fig. 19 – 27, 36

- Pumpe mit Hochvakuumflansch 1 auf eine glatte, saubere Fläche stellen.
 Vorsicht Dichtfläche!
- Verschlußdeckel 32 losschrauben und herausnehmen.
- Betriebsmittelspeicher 33 entnehmen (Fig. 19) und entsprechend entsorgen.
- Einstellring 34 mit Werkzeug "B" herausschrauben (Fig. 20).
- Scheibe unten 35 herausnehmen (haftet eventuell am Einstellring 34).
- Vier Innensechskantschrauben 38 (M5, -SW 4) aus dem Motor-Lagerschild 36 herausdrehen (Rotor 60 blockiert jetzt).
- Spritzmutter 37 abschrauben (Linksgewinde, SW 3; Fig. 21).
- Zwei Gummifüße 12 entfernen, Werkzeug "C" einschrauben (Fig. 22) und Motor-Lagerschild 36 abziehen (Fig. 23, 24).
- Werkzeug "C" wieder abnehmen.
- Kugellager 39, Radialschwingring 40 und Scheibe 41 herausdrücken (Fig. 25).
- Axialschwingring 42 entnehmen (Fig. 26).

Auszutauschen sind: Betriebsmittelspeicher 33, Rillenkugellager 39, Radialschwingring 40 und Axialschwingring 42 (Fig. 27).

6.4.1 Disassembly Fig. 19 – 27, 36

- Place the pump on the high-vacuum flange 1 on a flat clean surface. Be careful with the sealing surface!
- Unscrew and remove screw cap 32.
- Remove operating medium reservoir 33 (Fig. 19) and dispose of as prescri- – bed.
- Unscrew setting ring 34 using tool "B" (Fig. 20).
- Remove lower washer 35 (it may stick to the setting ring 34).
- Unscrew four hexagonal socket screws 38 (size M5, SW 4) from motor part 36 (rotor 60 is now locking).
- Unscrew splash nut 37 (left-hand thread, SW 3; Fig. 21).
- Remove two rubber legs 12, fasten tool "C" (Fig. 22), and pull off the motor part 36 (Fig. 23, 24).
- Remove tool "C".
- Force out deep groove ball bearing 39, radial antivibration ring 40 and washer 41 (Fig. 25).
- Remove axial antivibration ring 42 (Fig. 26).

The following parts must be replaced: operating medium reservoir 33, deep groove ball bearing 39, radial antivibration ring 40 and axial antivibration ring 42 (Fig. 27).

6.4.1 Démontage Fig. 19 – 27, 36

- Déposer la pompe avec la bride vide poussé 1 sur une surface lisse et propre. Attention, surface de contact !
- Dévisser et retirer le couvercle obturateur 32.
- Retirer le réservoir d'agent lubrifiant 33 (Fig. 19) et évacuer les déchêts conformément aux règles sur l'environnement.
- Dévisser et retirer la bague de réglage 34 à l'aide de l'outil "B" (Fig. 20).
- Sortir le disque en bas, 35 (Peut éventuellement coller à la bague 34).
- Dévisser les 4 vis à six pans creux 38 (M5, SW 4) du flasque du moteur 36 (le rotor (60) bloque maintenant).
- Dévisser l'écrou de barbotage 37 (filetage gauche, SW3; Fig.21).
- Retirer les deux pieds en caoutchouc 12, visser l'outil "C" (Fig. 22) et retirer du flasque du moteur 36 (Fig. 23, 24).
 Ressortir l'outil "C".
- Pousser pour faire sortir le roulement rainuré à billes 39, l'anneau antivibration radial 40 et le disque 41 (Fig. 25).
- Retirer l'anneau antivibration axial 42 (Fig. 26).

Sont à échanger : le réservoir d'agent lubrifiant 33, le roulement rainuré à billes 39, l'anneau antivibration radial 40 et l'anneau antivibration axial 42 (Fig. 27).

Legende zu Fig. 19 bis 36

- 1 HV-Flansch
- 4 Vorvakuumflansch
- 5 Flutanschluß
- 7 Kühlwasseranschluß
- 12 Gummifuß
- 32 Verschlußdeckel
- 33 Betriebsmittelspeicher
- 34 Einstellring
- 35 Scheibe unten
- 36 Motor-Lagerschild
- 37 Spritzmutter
- 38 Schraube
- 39 Rillenkugellager
- 40 Radialschwingring
- 41 Scheibe
- 42 Axialschwingring 43 O-Ring
- 45 QUAD-Ring
- 47 O-Ring
- 48 O-Ring 58 Steckdose
- 58 Steckdose 59 Holweckstufe
- 60 Rotor

- Legend, Fig. 19-36
 - 1 HV flange
- 4 Fore vacuum flange
- 5 Venting connection
- 7 Cooling water connection
- 12 Rubber leg
- 32 Screw cap
- 33 Operating medium reservoir
- 34 Setting ring
- 35 Washer, bottom
- 36 Motor part
- 37 Splash nut
- 38 Screw
- 39 Deep groove ball bearing
- 40 Radial antivibration ring
- 41 Washer
- 42 Axial antivibration ring
- 43 O-ring
- 45 QUAD-ring
- 47 O-ring
- 48 O-ring
- 58 Socket 59 Holweck stage
- 60 Rotor

- Légende Fig. 19 36
- 1 Bride vide poussé
 4 Bride vide primaire
- 4 Bride vide primaire 5 Raccord de remise à l'air
- 7 Raccord liquide de refroidissement
- 12 Pied en caoutchouc
- 32 Couvercle obturateur
- 33 Réservoir d'agent lubrifiant
- 34 Baque de réglage
- 35 Disque inférieur
- 36 Flasque du moteur
- 37 Ecrou de barbotage
- 38 Vis
- 39 Roulement rainuré à billes
- 40 Anneau antivibration radial
- 41 Disque
- 42 Anneau antivibration axial
- 43 Joint torique
- 45 Joint en QUAD
- 47 Joint torique
- 48 Joint torique 58 Prise
- 59 Etage Holweck
- 60 Rotor




Fig. 19
Betriebsmittelspeicher 33
herausnehmen
Remove operating medium reservoir 33
Enlever le réservoir de l'agent
lubrifiant 33




Fig. 20 Einstellring 34 herausschrauben Unscrew setting ring 34 Dévisser la bague de réglage 34




Fig. 21 Spritzmutter 37 herausdrehen Unscrew splash nut 37 Dévisser l'écrou de barbotage 37




Fig. 22 Werkzeug "C" befestigen Install tool "C" Fixer l'outil "C"




Fig. 23 Motor-Lagerschild 36 lösen Loosen motor part 36 Desserrer le flasque du moteur 36




Fig. 24 Motor-Lagerschild 36 abnehmen Remove motor part 36 Enlever le flasque du moteur 36



Fig. 25 Teile 39-41 herausdrücken Press out parts 39-41 Pousser les pièces 39-41



Fig. 26 Axialschwingring 42 entnehmen Remove axial antivibration ring 42 Retirer l'anneau antivibration axial 42



X=Austauschteile
X=Exchange parts
X=Pièces de rechange

6.4.2 Montage Fig. 28 - 36

- Alle Teile, die wiederverwendet werden, vor Montage in Reinigungsmittel-Bad reinigen und leicht mit Betriebsmittel benetzen1).
- Motor-Lagerschild 36 montieren (Steckdose 58 und Flutanschluß 5 in einer Richtung).
- auf Sitz des Ö-Ringes 43 achten.
- Durch Drücken des Rotors 60 zum Motor-Lagerschild 36 prüfen, ob er in unterer Stellung steht (An der Nabe der Rotorblätter, im Bereich der Auswucht-Gewindebohrungen drücken).
- Axialschwingring 42 schmieren¹⁾ und in Nut einlegen.
- Scheibe 41 mit Ausdrehung zum Rillenkugellager 39 hin einlegen (Fig. 28).
- einlegen.
- Rillenkugellager 39 erst unmittelbar vor der Montage aus der Verpackung nehmen und nicht zusätzlich waschen oder ölen!
 - (Lager ist mit TL 011 geschmiert).
- Rillenkugellager 39 mit Lagerkäfig in Richtung Rotor (Fig. 29) einsetzen und mit dem Aufziehdorn "A" durch leichte Schläge bis zum Anschlag aufziehen (Fig. 30).
- Spritzmutter 37 einschrauben (Linksgewinde; Fig. 31), mit Innensechskantschlüssel SW 3 anziehen und wieder lösen. Anschließend mit Drehmomentschlüssel, eingestellt auf 0,6 Nm, anziehen (Fig. 32).
- Gummifüße 12 eindrehen.
- Scheibe, Pos. 35, schmieren1) und in Einstellring 34 einlegen (haftet durch Ölfilm).
- Einstellring 34 mit O-Ring 47 durch Werkzeug "B" bis zum Anschlag einschrauben (Fig. 33).
- Markierung am Werkzeug auf das Motor-Lagerschild 36 übertragen (Fig. -34), Werkzeug "B" um 90° (ca. 1/4 Umdrehung) zurückdrehen.
- Neuen Betriebsmittelspeicher 33 aus Originalverpackung entnehmen und mit Pinzette am Haltebügel in den Einstellring 34 einsetzen (Fig. 35);
- Kein zusätzliches Betriebsmittel zugeben. (Betriebsmittel ist eingefüllt).
- Verschlußdeckel 32 montieren.
- Die Pumpe ist betriebsbereit.
 - 1) Mit dem restlichen Betriebsmittel aus dem Lieferbehälter.

6.4.2 Assembly Fig. 28 - 36

- Clean all parts that are reused in cleaning agent bath and slightly lubricate them¹⁾ before installation.
- Install motor part 36 (socket 58 and venting connection 5 in the same direction).
- Check the seating of O-ring 43.
- Check by pressing rotor 60 towards motor part 36 whether it is in its lower position (press onto the hub of the rotor vanes, at the balancing tap holes).
- Lubricate axial antivibration ring 421) and insert it into the groove.
- Insert washer 41 with the recess facing deep groove ball bearing 39 (Fig. 28).
- Radialschwingring 40 schmieren 1 und Lubricate radial antivibration ring 40 1 and insert it.
 - Unpack ball bearing 39 just before installation; do not wash or oil it additionally! (The bearing is lubricated with -TL 011).
 - Insert the ball bearing 39 with the bearing cage facing the rotor (Fig. 29) and install it with the mounting mandrel "A" up to the stop with light taps (Fig. 30).
 - Install splash nut 37 (left-hand thread; Fig. 31), tighten with Allen key SW 3 and loosen again. Then tighten with a dynamometric key, set to 0.6 Nm (Fig. 32).
 - Screw in the rubber legs 12.
 - Lubricate the washer 351) and insert in setting ring 34 (oil film acts as an adhesive)
 - Screw in setting ring 34 with O-ring 47 up to the stop using tool "B"
 - Transfer the tool mark to the motor part 36 (Fig. 34), turn back tool "B" by 90° (ca. 1/4 turn).
 - Take new operating medium reservoir 33 from its original packaging and insert it in setting ring 34, holding the strap with tweezers (Fig. 35).
 - Do not add extra operating medium (already filled in).
 - Install screw cap 32.
 - The pump is now ready for operation.
 - Using the rest of operating medium from the delivery reservoir.

6.4.2 Montage Fig. 28 - 36

- Toutes les pièces réutilisables doivent être nettoyées au bain de détergent et graissées légèrement avant remonta ge^{1} .
- Monter le flasque du moteur 36 (prise 58 et raccord de remise à l'air 5 dans une même direction).
- Veiller à la bonne position du joint torique 43.
- Contrôler en poussant le rotor 60 vers le flasque 36 s'il est bien en position basse (appuyer sur le moyeu du rotor dans la zone des taraudages d'équilibrage).
- Graisser l'anneau antivibration axial 421) et l'insérer dans la rainure.
- Fixer le disque 41 avec le chambrage vers le roulement rainuré à billes 39 (Fig. 28).
- Graisser l'anneau antivibration radial 401) et l'insérer.
- Ne sortir le roulement rainuré à billes 39 de son emballage que juste avant le montage et ne pas laver ou graisser! (Le roulement est graissé avec TL 011).
- Placer le roulement 39 avec la cage orienté vers le rotor (Fig. 29) et donner de petits coups avec le mandrin "A" pour faire monter jusqu'à la butée
- Visser l'écrou de barbotage 37 (pas à gauche; Fig. 31), serrer avec la clé pour vis à six pans creux SW3 puis desserrer. Bloquer enfin avec la clé dynamométrique réglée sur 0,6 Nm (Fig. 32).
- Positionner les pieds en caoutchouc 12 en les tournant.
- Graisser 1) le disque pos. 35 et l'insérer dans la bague de réglage 34 (adhère gràce au film de graisse).
- Visser la bague de réglage 34 avec le joint torique 47 jusqu'à la butée à l'aide de l'outillage "B" (Fig. 33).
- Reporter le repère sur l'outil sur le flasque 36 (Fig. 34), desserrer l'outillage "B" de 90° (env. 1/4 ème de tour).
- Retirer le réservoir d'agent lubrifiant 33 de son emballage d'origine et le positionner dans la bague de réglage 34 avec les pincettes placées sur l'étrier (Fig. 35).
- Ne pas rajouter d'agent lubrifiant, le réservoir est livré rempli.
- Placer le couvercle obturateur 32.
- La pompe peut être mise en service.
 - 1) Avec le même agent lubrifiant que celui dans le réservoir.



Fig. 28 Scheibe 41 einlegen Insert washer 41 Insérer le disque 41



Fig. 29 Rillenkugellager 39 Deep groove ball bearing 39 Roulement rainuré à billes 39



Fig. 30 Rillenkugellager 39 aufziehen Install deep groove ball bearing 39 Remonter le roulement à billes 39



Fig. 31 Spritzmutter 37 einschrauben Install splash nut 37 Visser l'écrou de barbotage 37



Fig. 32 Spritzmutter 37 anziehen Tighten splash nut 37 Serrer l'écrou de barbotage 37



Fig. 33 Einstellring 34 einschrauben Screw in setting ring 34 Visser bague de réglage 34





Fig. 34 Werkzeugstellung markieren Mark tool position Marquer la position de l'outillage



Fig. 35 Betriebsmittelspeicher 33 einsetzen Insert operating medium reservoir 33 Insérer le réservoir de l'agent lubrifiant 33



6.5 Einsendung zur Reparatur ins Service-Center

Verständigen Sie bitte bei auftretenden Schwierigkeiten Ihren zuständigen Balzers-Service.

Reparaturaufträge werden ausschließlich aufgrund unserer allgemeinen Lieferungsbedingungen durchgeführt. Für Reparaturen gilt eine Gewährleistungszeit von 6 Monaten. Reparaturen werden ohne Rückfrage ausgeführt, wenn die Reparaturkosten nicht mehr als 50 % des Artikel-Neuwertes bzw. nicht mehr als DM 5 000,— betragen.

Bitte beachten Sie:

Das in der Pumpe befindliche Betriebsmittel muß vor der Einsendung zur Reparatur abgelassen werden. Bevor Sie die Pumpe zur Reparatur einsenden, lesen Sie bitte die einführenden Hinweise in dieser Betriebsanweisung.

Unsere Empfehlung:

Wir empfehlen Ihnen entsprechende Wartungsverträge mit Ihrer zuständigen Balzers-Servicestelle abzuschließen, damit Ihnen keine größeren Schäden entstehen, die an der Pumpe unangenehme Ausfallzeiten verursachen.

6.5 Returning to Service Center for Repair

We request that you contact the Balzers Service Center responsible for you should problems arise.

All repair orders are carried out on the basis of our General Terms of Delivery only. For repairs, the warranty period is 6 months. Repair work is performed without checkback if the repair costs do not exceed 50% of the nominal value of the article or DM 5.000.00.

Please note:

The operating medium in the pump must be drained before you return the pump for repair.

When returning for repairs, the important introductory notes contained in these instructions are to be observed.

Recommendation:

We recommend that you conclude corresponding service agreements with your responsible Balzers Service Center, thereby avoiding extended periods of inactivity caused by major damage to the pump.

6.5 Renvoi au Centre de Service Après-Vente pour réparation

En cas de problèmes quelconques, n'hésitez pas à contacter l'agence Balzers la plus proche dans votre district. Les ordres de réparation ne peuvent être reconduits que sur la base de nos conditions générales. Nous accordons aux appareils réparés par nos services après vente une garantie de 6 mois. Un ordre de réparation est exécuté sans que l'accord du client ne soit sollicité, dans la mesure où les frais entraînés par cette réparation n'excèdent pas 50 % du prix neuf de l'article concerné et ne dépassent pas la somme de 5.000,00 DM.

Observations:

Avant que de nous être renvoyée, la pompe défectueuse doit être vidangée de son agent lubrifiant.
Il convient de respecter impérativement les remarques d'introduction importantes des précentes instructions

ment les remarques d'introduction importantes des présentes instructions de service en cas d'envoi pour réparation.

Nous vous recommandons:

de conclure, avec votre agence Balzers, un contrat de maintenance qui vous évitera, en cas de défaillance de votre pompe, de grosses pertes consécutives au temps d'immobilisation de celle-ci.

7 Ersatzteile

Achtung! Bei Ersatzteilanfrage bzw. Bestellung Typ und Gerätenummer angeben.

7 Spare Parts


Attention! When inquiring about or ordering spare parts, please indicate the type and serial number.

7 Pièces de rechange

Attention! Veuillez indiquer sur la demande de prix ou la commande pour pièces de rechange le type et le numéro de fabrique.


Ersatzteilliste / Spare parts list / Pièces de rechange TPH 180 H. TPU 180 H

Pos. Item Pos.	Benennung / Description / Désignation		Stück Quant. Pièces	
	Dichtungssatz/Set of seals/Jeu de joints	Pos. 43 - 49 + 51	1	PM 043 259 -T
33	Betriebsmittelspeicher/Operating medium reservoir/Réservoir d'agent lubrifiant	* ***	1	PM 033 592 -T
35	Scheibe unten / Washer underside / Disque d'en bas		1	PM 033 290
39	Rillenkugellager/Deep groove ball bearing/Roulement rainuré à billes		1	PM 033 236
40	Radialschwingring/Radial antivibration ring/Anneau antivibration radial		1	PM 003 203
41	Scheibe/Washer/Disque		1	PM 033 292
42	Axialschwingring/Axial antivibration ring/Anneau antivibration axial	·	1	PM 033 291 -X
43	O-Ring/O-ring/Joint torique	P 115 x 2,5	2	P 4071 322 PP
44	QUAD-Ring/QUAD ring/Joint en QUAD	Vi 10,82 x 1,78	1	P 4081 630 C
45	USIT-Ring/USIT-ring/Joint en USIT	MS-NBR U 12,7/18x1,5	4	P 3529 142
46	O-Ring/O-ring/Joint torique	Vi 27 x 2,5	1	P 4070 465 PV
47	O-Ring/O-ring/Joint torique	Vi 30 x 4	1	P 4070 516 PV
48	O-Ring/O-ring/Joint torique	Vi 38 x 3	1	P 4070 621 PV
49	O-Ring/O-ring/Joint torique	Vi 6 x 2,2	1	P 4070 088 PV
50	Dichtung/Seal/Anneau	AL-NE, DN25 ISO KF	1	BP 213 316 -T
51	O-Ring / O-ring / Joint torique	P 24,8 x 1,5	1	P 4070 417 PP
	Ersatzteilpaket I (Lagerwechsel) / Spare parts package I (Bearing replacement) / Paquet de pièces de rechange I (Remplacement des paliers)	Pos. 33, 35, 39 – 42	1	PM 258 010 -T



Ersatzteilliste / Spare parts list / Pièces de rechange TPH 180 H, TPU 180 H Luftkühlung / Air cooling / Refroidissement par air

Pos. Item Pos.	Benennung / Description / Désignation		Stück Quant. Pièces	
16	Bausatz Luftkühlung/Kit for air-cooling/Lot pour refroidissement par air	230 V 50/60 Hz	1	PM Z01 077
16	Bausatz Luftkühlung/Kit for air-cooling/Lot pour refroidissement par air	115 V 50/60 Hz	1	PM Z01 078
17	Halter kompl./Support compl./Support compl.		1	PM 006 640 -X
18	Schwingungsdämpfer/Damper/Amortisseur de vibrations	16871 Ø 8x8xM3	3	P 3695 702 QE
19	6KT-Mutter/Nut/Ecrou	0,8 D, MS M3	3	N 3415 037 M
21	Lüfter / Fan / Ventilateur	230 V	1	PM 006 229 -R
21	Lüfter / Fan / Ventilateur	115 V	1	PM 006 640 -R






Fig. 38

8 Betriebsmittel Betriebsmittelspeicher PM 033 592 -T 8 Operating Medium Operating medium reservoir PM 033 592 -T 8 Agent lubrifiant Réservoir d'agent lubrifiant PM 033 592 -T

9 Zubehör	9 Accesso	ories	9 Accessoires		
Bauteile zum Heizen und I	Kühlen Components 1	or heating and cooling	Eléments pour le chauft refroidissement	fage et	
Heizmanschette TPH	Heating jacket TPH	Chemise chauffante TPH	115 V / 230 V	PM 043 444 -T	
Kühlwasserwächter TCW 002	Cooling water monitor TCW 002	Contrôleur d'eau de refroidissement TCW 002	115 V, 50/60 Hz 220 V, 50/60 Hz 240 V, 50/60 Hz	PM C00 131 PM C00 130 PM C00 132	
Anschlußgarnitur für TCW 002 Schmutzfänger G 1/8" Kühlaggregat Luftkühlung	Connecting set for TCW 002 Dirt trap G 1/8" Cooling unit Air cooling	Jeu de pièces de raccordement pour TCW 0 Filtre d'impuretés G 1/8" Système de refroidissement Refroidissement par air	TZK 350 230 V, 50 / 60 Hz 115 V, 50 / 60 Hz 230 V,50 / 60 Hz 115 V, 50 / 60 Hz	PM 494 019 -T P 4161 300 2R PM Z00 100 A PM Z00 102 A PM Z01 077 PM Z01 078	
Bauteile zum Fluten	Components f	or venting	Eléments pour la remise à l'air		
Stromausfallfluter TSF 010 ¹⁾ / E Vanne de remise à l'air en cas d	Emergency vent valve TSF 010 ¹⁾ de panne de courant TSF 010 ¹⁾		115 V AC G1/8" 115 V AC DN 10 ISO-KF	PM Z01 110 PM Z01 017	
Stromausfallfluter TSF 010 ¹⁾ / E Vanne de remise à l'air en cas d	Emergency vent valve TSF 010 ¹⁾ de panne de courant TSF 010 ¹⁾		220 V AC G1/8" 220 V AC DN 10 ISO-KF	PM Z01 111 PM Z01 010	
Stromausfallfluter TSF 010 ¹ } / E Vanne de remise à l'air en cas d			240 V AC G 1/8" 240 V AC DN 10 ISO-KF	PM Z01 112 PM Z01 016	
Flutventil TSF 0121) / Vent valve	e TSF 012 ¹⁾ / Vanne d'entrée d'air TS	SF 012 ¹⁾	G 1/8" DN 10 ISO-KF	PM Z01 106 PM Z01 105	
max. Flutgasüberdruck / Ventin		/F 012 ¹⁾	G 1/8"	PM Z01 082	
Surpression du gaz de remise à			DN 10 ISO-KF	PM Z01 080	
Flutventil TVF 012 ¹⁾ / Vent valve max. Flutgasüberdruck / Ventin Surpression du gaz de remise à		/F 012 ¹⁾	G 1/8" DN 10 ISO-KF	PM Z01 087 PM Z01 085	
Flut-Steuergerät TCF 103 ¹⁾ / Ve Appareil de commande pour le	int control unit TCF 1031)		110 V / 220 V / 240 V 50 - 60 Hz	PM C01 355	
Ventil-Steuergerät TCV 103 ¹⁾ / Appareil de commande de vann			115/230 V 50 - 60 Hz	PM C01 365	
Flutflansch	Venting flange	Bride de remise à l'air	DN 10 ISO-KF / G 1/8"	PM 033 737 -T	
Installationselemente	Components f	or installation	Eléments pour l'installation		
Zentrierring für TPH	Centering ring for TPH	Anneau de centrage	DN 100 ISO-K	BP 213 199 -T	
Überwurfflansch TPH CU-Dichtung (10 St.)	Rotatable flange TPH Copper gasket	Bride tournante TPH Joint en cuivre	DN 100 ISO-K	BN 845 071 -T	
für TPU Schraubensatz TPU	(10 pcs.) for TPU Set of screw TPU	(10 Pc.) pour TPU Jeu de vis TPU	DN 100 CF-F DN 100 CF-F	BN 845 038 -T BN 845 013 -T	
Reduzierstück	Reducing fitting	Raccord réducteur	DN 10 ISO-KF/G 1/4"	PO 988 086	
Reduzierzwischenstück	Reducing transition fitting	Raccord réducteur intermédiaire	DN 25/16 ISO-KF	BP 217 023 -R	
	e metal hose 500 mm / Tuyau flexib e metal hose 750 mm / Tuyau flexib		DN 16 ISO-KF DN 16 ISO-KF	BP 217 488 -X BP 217 489 -X	
Krümmer 90° / Band 90° / Cou	de 90°		DN 16 ISO-KF	BP 217 002 -R	
Zentrierring AI/Vi / Centering ri Zentrierring AI/Vi / Centering ri	ng Al/Vi / Anneau de centrage Al/V ng Al/Vi / Anneau de centrage Al/V	i i	DN 16 ISO-KF DN 10 ISO-KF	BP 213 327 -T BP 213 326 -T	
Spannring / Clamping ring / An	neau de serrage		DN 10/16 ISO-KF	BP 217 426 -T	

 $^{^{11}}$ Anwendung siehe Abschnitt 4.5 / 11 For application, see chapter 4.5 / 11 Applications, voir section 4.5

Weiteres Zubehör	Additional accessories	Accessoires additionnels		
Splitterschutz	Splinter shield	Pare-éclats	1	PM 006 125 AX
PVC-Schlauch	PVC hose	Tuyau en PVC	8 x 14/1 m	N 2358 170 JS
Trockenvorlage (Zeolith-Füllung)	Air drier (Zeolite-filling)	Tubè-sécheur (Remplissage de Zeolithe)	TTV 001	PM Z00 121
Verbindungsschlauch Membranvakuumpumpe – Turbopumpe	Connecting hose diaphragm vacuum pump – turbo pump	Tuyau de connexion Pompe à vide à membrane – pompe turbo	1 m	P 0988 088
Anschlußkabel Turbopumpe Antriebselektronik	Connecting cable turbo pump - electronic drive unit	Câble de raccordement pompe turbo - commande électrique	3 m	PM 011 232 -X
Sperrgasventil	Sealing gas valve	Vanne du gaz de fermeture		PM Z00 141
Sicherheitsventil	Safety valve	Vanne de sécurité	110 V, 50/60 Hz	P 0989 435
Stecker für Sicherheitsventil	Connector for safety valve	Connecteur pour vanne de sécurité	110 V, 50/60 Hz	P 0989 438
Membranvakuumpumpe (Standard Diaphragm vacuum pump (Standa Pompe à vide à membrane (Standa	rd) /	MD4T MD4T MD4T MD4T	100 V, 50/60 Hz 110 – 115 V, 50/60 Hz 200 - 208 V, 50/60 Hz 220 – 240 V, 50/60 Hz	PM Z01 163 PM Z01 162 PM Z01 161 PM Z01 160
Membranvakuumpumpe (mit Anso Diaphragm vacuum pump (with DI Pompe à vide à membrane (avec re	N 16 ISO-KF connection) /	MD4T MD4T MD4T MD4T	100 V, 50/60 Hz 110 – 115 V, 50/60 Hz 200 – 208 V, 50/60 Hz 220 – 240 V, 50/60 Hz	PM Z01 153 PM Z01 152 PM Z01 151 PM Z01 150

Sicherheitsinformation für die Rücksendung von Vakuumgeräten und -komponenten

Safety information for the return of vacuum systems and components

Information de sécurité sur l'état d'appareils et de composants de technique du vide à retourner à l'usine

Allgemeine Information

Der Unternehmer (Betreiber) trägt die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit seiner Arbeitnehmer. Sie erstreckt sich auch auf das Personal, das bei der Reparatur und/oder Wartung der Vakuumgeräte und -komponenten beim Betreiber oder beim Hersteller mit diesen in Berührung kommt. Die Kontaminierung der Vakuumgeräte und -komponenten muß kenntlich gemacht werden, und die Erklärung über Kontaminierung ist auszufüllen.

Health Erklärung über Declara

Das Personal, das die Reparatur und/ oder die Wartung durchführt, muß vor Aufnahme der Arbeiten über den Zustand der Vakuumgeräte und -komponenten informiert werden. Dazu dient die 'Erklärung über Kontaminierung von Vakuumgeräten und -komponenten'.

Kontaminierung

Diese Erklärung ist dem Hersteller oder der von ihm beauftragten Firma direkt zuzusenden. Ein zweites Exemplar muß den Begleitpapieren beigefügt werden.

Versand

Bei Versand von kontaminierten Vakuumgeräten und -komponenten sind die in der Betriebsanweisung angegebenen Versandvorschriften zu beachten, so zum Beispiel:

- Betriebsmittel ablassen,
- Pumpe durch Spülen mit Gas neutralisieren,
- Filtereinsätze entfernen,
- alle Öffnungen luftdicht verschließen,
- in geeignete Schutzfolie einschweißen,
- Versand in geeigneten Transportcontainern.

General Introduction

The employer (user) is responsible for the Health and Safety of his employees. This also applies to all those persons that come into contact with the vacuum components either at the user, or manufacturer's premises during repair or service. The contamination of vacuum systems and components has to be declared and the Health and Safety Declaration form completed.

Health and Safety Declaration

Those persons carrying out repair or service have to be informed of the condition of the components. This is the purpose of the 'Declaration of Contamination of Vacuum Equipment'.

This declaration must be sent directly to the manufacturer or representative company. A second copy must be sent with the equipment.

Despatch

When returning equipment the procedures set out in the Operating Instructions must be followed. For example:

- drain the pump operating agent,
- neutralise by flushing with gas,
- remove filter elements,
- seal all outlets,
- seal in heavy gauge polythene or a bag,
- despatch in suitable transport container.

Information générale

L'employeur (l'utilisateur) est responsable de la sécurité et de la santé de ses employés. Cette responsabilité s'étend également aux personnes chargés de la réparation ou de l'entretien des appareils et des composants de technique du vide chez l'utilisateur ou en usine.

Le degré de contamination doit être défini et specifié sur le certificat sur l'état de contamination.

Certificat sur l'état de contamination

Il est obligatoire d'informer tout d'abord le personnel, chargé des réparations/de l'entretien, de l'état des composants à traiter, d'où l'importance de ce certificat; il doit être envoyé au fournisseur ou à la société en charge de réparation ou de décontamination. Une copie doit accompagner l'équipement à réparer.

Le transport

Lors d'un retour de matériel contaminé il faut strictement respecter les prescriptions données dans l'instruction de service par exemple:

- vidange d'huile de la pompe primaire,
- rinçage de la pompe par gaz neutre,
- changement de la cartouche filtre,
- obturation de tous les orifices,
- emballage hermétique du matériel sous feuille plastique,
- transport dans colis adéquats.

Erklärung über Kontaminierung von Vakuumgeräten und -komponenten

Die Reparatur und/oder die Wartung von Vakuumgeräten und -komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine korrekt und vollständig ausgefüllte Erklärung vorliegt. Ist das nicht der Fall, kommt es zu Verzögerungen der Arbeiten. Wenn die Reparatur/Wartung im Herstellerwerk und nicht am Ort ihres Einsatzes erfolgen soll, wird die Sendung gegebenenfalls zurückgewiesen.

Diese Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgefüllt und unterschrieben werden:

1. Art der Vakuumger	äte und -komponenten		2. 0	Grund für die Einsendur	ng:	
- Typenhezeichnung	1000					
- Artikelnummer:						
		Į.				
- Rechnungsnummer:			_			
_						
- Lieleldatuin.	<u> </u>	-				
3. Zustand der Vakuum	ngeräte und -komponent	en		insatzbedingte Kontami eräte und -komponentei		er Vakuum-
 Waren die Vakuumg 	eräte und -komponenten		9	orate and Romponemen		
in Betrieb? ja □	∃ nein □		_	toxisch	ja □	nein □
 Welches Pumpenöl v 	wurde verwendet? .		_	ätzend	ja 🗆	nein 🗆
 Sind die Vakuumger 	äte und -komponenten		_	mikrobiologisch*)	ja ⊔	nein ⊔
	gefährdenden Schad-			explosiv*)	ja 🗀	nein 🗆
stoffen?			_	radioaktiv* ⁾	ja 🗆	nein 🗆
ia □	(weiter siehe Absatz 5)		_	sonstige Schadstoffe	ja ∐	nein ∐
nein □	(weiter siehe Absatz 4)			_	=	
			1	0.00		
einer vorschriftsmäßige	iv oder radioaktiv kontamin n Reinigung entgegengenor rozeßbedingter, gefährliche	mmen!				
Handelsname Produktname Hersteller	Chemische Bezeichnung (evtl. auch Formel)	Gefahrk	(lasse	Maßnahmen bei Freiwerden der Schadsloffe	Erste Hil	fe bei Unfällen
1.						
2.						
3.					<u> </u>	
4.						
5.					+	
	Erklärung n/wir, daß die Angaben in di nd -komponenten erfolgt ge				d. Der Vers	sand der kontami-
Straße:			PLZ,	Ort:		
Telefon:		-				
Fax:			Telex	«:		
Name (in Druckbuchstaben):						
Position:						
Datum:			Firm	enstempel:		
Rechtsverbindliche Unte	erschrift:					

Declaration of Contamination of Vacuum Equipment and Components

The repair and/or service of vacuum components will only be carried out if a correctly completed declaration has been submitted. Non-completion will result in delay. The manu-

facturer could refuse to accept any equipment without a declaration.

This declaration can only be completed and signed by authorised and qualified staff.

1. Description of o	component		2. F	Reason for return:		
 Equipment type, 	/model:		_			
- Serial No.:			-	**		
- Invoice No.:			-			
			_			
3. Equipment cond	dition		1	rocess related contaming fequipment	nation	
- Has the equipme	ent been used?			r equipment		
	□ No □		-	toxic	Yes 🗆	No 🗆
 What type of put 	mp oil was used?			corrosive	Yes □	No □
				explosive*)	Yes □	No □
- Is the equipment	t free from potentially			biological hazard*)	Yes ⊔	No ⊔
harmful substan				radioactive*)	Yes □	No □
Yes l	☐ (go to Section 5)		-	other harmful substances	Yes □	No 🗆
No [☐ (go to Section 4)					
*) We will not accept evidence of deconta		nat has been	radioa	ctively or biologically contan	ninated wit	hout written
Please list all substance	es, gases and by-products w	hich may ha	ve con	e into contact with the equi	pment:	
Tradename	Chemical name	Danger	r class	Precautions associated	Action if s	spillage or
Product name Manufacturer	(or symbol)	Dungo	0.000	with substance	human co	
1.				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2.						
3.						
4.						
5						
5. Legally Binding D	Declaration					
I hereby declare that	t the information supplied o			lete and accurate. The desp		
accordance with the	appropriate regulations co	vering Packaç	ging, Ti	ransportation and Labelling	of Dangero	us Substances.
Name of Organisation	on:					
Address:			Post	code:		
Tel.:						
Fax:			Tele	«		
Name:	<u>.</u>					
Job title:						
<u> </u>						
Date:			Com	pany stamp:		
Legally binding sign	ature:					
J /						

Déclaration sur l'état de contamination de matériel de technique du vide

Notre service peut intervenir et s'occuper du matériel seulement si vous l'avez envoyé avec ce certificat précisement

rempli. Selon l'état du matériel, nous nous réservons le droit de refuser la réparation dans notre usine.

Ce certificat doit être rempli et signé uniquement par une personne autorisée.

1. Description du m	47.1				
	iateriei	2.	Raisons du retour:		
- Tyne:					
Diff					
No. de facture:				. ,	
– Date de livraison:	. <u>-</u> . <u>*</u>				
<u> </u>			<u> </u>		
3. Etat du matériel			Contamination causé fonctionnement	e par le	
 Le matériel était-il 	l utilisé?				
oui 🗆	non □		– toxique	oui 🗀	non 🗆
 Type d'huile utilisé 	<u> </u>		– corrosif	oui 🗆	non 🗆
••			– explosif*)	oui 🗆	non 🗆
			– microbiologique*)	oui ∐	non 🗆
 Le matériel est-il c 	•		- radioactif*)		
des produits à risc				oui 🗆	non □
oui 🗆	(voir paragraphe 5)		– autres	oui 🗆	non 🗆
non □	(voir paragraphe 4)				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	J L			
une decontamination ature des produits de c	effectuée par vos soins et cer ontamination	tifiee par écrit.			
<u> </u>		Andread State of the State of t	7		
Designation du produit	Formule chimique	Degré de danger	Mesures à prendre en cas d'émanation	en cas d'	de lère urgence accident
	i				
1.					
2.					
2. 3.					
2. 3. 4.					
1. 2. 3. 4. 5. Cortificat do validi	**				
2. 3. 4. 5. Certificat de validit Je soussigné, certifie dans le respect des pr Société, Institut:	que les déclarations ci-dessus escriptions légales.	sont correctes	e et complètes. Le transpo	ort du matérie	l est effectué
2. 3. 4. 5. . Certificat de validit Je soussigné, certifie dans le respect des pr	que les déclarations ci-dessus escriptions légales.	sont correctes	s et complètes. Le transpo	ort du matérie	l est effectué
2. 3. 4. 5. Certificat de validit Je soussigné, certifie dans le respect des pr Société, Institut:	que les déclarations ci-dessus escriptions légales.	sont correctes	s et complètes. Le transpo	ort du matérie	l est effectué
2. 3. 4. 5. Certificat de validit Je soussigné, certifie dans le respect des pr Société, Institut:	que les déclarations ci-dessus escriptions légales.		<u> </u>		
2. 3. 4. 5. Certificat de validit Je soussigné, certifie dans le respect des pr Société, Institut: Adresse: Téléphone:	que les déclarations ci-dessus escriptions légales.				
2. 3. 4. 5. Certificat de validit Je soussigné, certifie dans le respect des pr Société, Institut: Adresse: Téléphone: Télécopie: Nom (et responsabilité dans	que les déclarations ci-dessus escriptions légales.				
2. 3. 4. 5. Certificat de validit Je soussigné, certifie dans le respect des pr Société, Institut: Adresse: Téléphone: Télécopie: Nom (et responsabilité dans l'intreprise)	que les déclarations ci-dessus escriptions légales.	Tele			

-> DE, AT

Pfeitter Vacuum GmbH

Emmeliusstr. 33 D-35614 Asslar

Herstellererklärung im Sinne folgender EU-Richtlinien:

- Maschinen 89/392/EWG
- Elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG
- Niederspannung 73/23/EWG

Hiermit erklären wir, daß das unten aufgeführte Produkt zum Einbau in eine Maschine bestimmt ist und daß deren Inbetriebnahme so lange untersagt ist, bis festgestellt wurde, daß das Endprodukt den Bestimmungen der EU-Richtlinie 89/392/EWG, Anhang II B entspricht.

Wir bestätigen Konformität mit der EU-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 89/336/EWG und der EU-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG. Die angewandten Richtlinien, harmonisierten Normen, nationalen Normen und Spezifikationen sind unten aufgeführt.

r> 6B, 1£

Manufacturer's declaration pursuant to the following EU directives:

- Machinery Directive 89/392/EEC
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC
- Low Voltage Directive 73/23/EEC

We hereby certify that the product specified below is intended for installation in a machine which is forbidden to be put into operation until such time as it has been determined that the end product is in accordance with the provision of EU Directive 89/392/EEC. Annex II B.

We certify conformity with EU Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC and EU Low Voltage Directive 73/23/EEC.

The guidelines, harmonized standards, national standards and specifications which have been applied are listed below.

Déclaration du constructeur conformément aux directives CE suivantes:

- directive machine CE 89/392/CEE
- directive CE 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique
- directive CE 73/23/CEE concernant la basse tension

Nous déclarons par la présente que le produit mentionné ci-dessous est prévu pour le montage sur une machine et que sa mise en service est interdite tant qu'il n'a pas été déterminé que le produit final répond bien aux dispositions de la directive CE 89/392/CEE, appendice II B.

Nous confirmons la conformité du produit avec la directive CE 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique et la directive CE 73/23/CEE concernant la basse tension. Les directives appliquées, normes harmonisées et les normes et spécifications nationales appliquées figurent ci-dessous.

Dichiarazione del costruttore ai sensi delle seguenti direttive UE:

- Macchinari 89/392/CEE
- Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE
- Bassa tensione 73/23/CEE

Si dichiara che il prodotto qui menzionato è destinato al montaggio in una macchina e che la sua messa in funzione è vietata sin quando non è stato accertato che il prodotto finale non rispetta le disposizioni della direttiva UE 89/392/CEE, Appendice II B.

Attestiamo la conformità con la direttiva UE sulla compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e la direttiva UE sulla bassa tensione 73/23/CEE.

Sono riportate in basso le direttive aplicate, le norme standardizzate nonché le norme e le specifiche nazionali utilizatte.

₽

Declaración del fabricante al tenor de las siguientes Directivas de la UE:

- Maquinarias 89/392/MCE
- Compatibilidad Electromagnética 89/336/MCE
- Baja Tensión 73/23/MCE

Por la presente declaramos que el producto mencionado más abajo está previsto para ser incorporado en una máquina y que la puesta en servicio de la misma queda prohibida en tanto que no se haya verificado que el producto final concuerda con las disposiciones resultantes de la Directiva 89/392/MCE de la UE, Apéndice II B.

De nuestra parte certificamos la conformidad con la Directiva 89/336/MCE de la UE sobre Compatibilidad Electromagnética y la Directiva 73/23/MCE de la UE sobre Baja Tensión.

Las directivas aplicadas, normas armonizadas y las normas y especificaciones nacionales aplicadas se mencionan abajo.

 $\Rightarrow M\Gamma$

Verklaring van de fabrikant in de zin van de volgende EU-richtlijnen:

- machinerichtlijn 89/392/EEG
- richtlijn over elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG
- richtlijn over laagspanning 73/23/EEG

Hiermee verklaren wij dat het hieronder genoemde produkt is bedoeld om te worden ingebouwd in een machine en dat de ingebruikneming hiervan zolang verboden is, totdat is vastgesteld dat het eindprodukt voldoet aan de bepalingen van EU-richtlijn 89/392/EEG, appendix II B.

Wij bevestigen de conformiteit met de EU-richtlijn over elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG en de EEG-richtlijn over laagspanning 73/23/EEG De toegepaste richtlijnen, geharmoniseerde normen en de toegepaste nationale normen en specificaties zijn hierna aangegeven.

->∭ (

Producenterklæring i henhold til følgende EU-direktiver:

- Maskiner 89/392/EWG
- Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG
- Lavspænding 73/23/EWG

Hermed erklærer vi, at det nedenstående produkt er beregnet til indbygning i en maskine og at dennes idriftsættelse er forbudt, indtil det er fastslået, at slutproduktet er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/392/EWG tillæg II B.

Vi attesterer konformitet med EU-direktiv vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG og med EU-lavspændingsdirektiv 73/23/EWG.

De anvendte direktiver, harmoniserede standarder og de anvendte nationale standarder og specifikationer er angivet nedenfor.



Tillverkarens förklaring enligt följande EG-direktiv:

- Maskindirektiv 89/392/EEC
- Elektromagnetisk tolerans 89/336/EEC
- Lågspänning 73/23/EEC

Härmed förklarar vi, att den nedan nämnda produkten är avsedd för inmontering i en maskin och att denna maskin inte får tas i drift förrän det har konstaterats, att slutprodukten stämmer överens med EG's direktiv 89/392/EEC, annex II B.

Vi bekräftar konformitet med EG's-direktiv om elektromagnetisk tolerans 89/336/EEC och EG's lågspänningsdirektiv 73/23/EEC.

De riktlinjer, anpassade standarder, nationella standarder och specifikationer som har blivit accepterade, anges här nedan.

┌> [8]

Valmistajan vakuutus seuraavien EU-direktiivien mukaisesti:

- konedirektiivi 89/392/ETY
- sähkömagneettinen siedettävyys 89/336/ETY
- pienjännite 73/23/ETY

Vakuutamme täten, että allamainittu tuote on tarkoitettu asennettavaksi koneeseen ja sen käyttöönotto on kielletty kunnes on todettu, että lopullinen tuote vastaa EU-direktiivin 89/392/EtY vaatimuksia.

Vahvistamme vaatimustenmukaisuuden EU-direktiivin sähkömagneettinen siedettävyys 89/336/ETY ja EU-pienjännitedirektiivin 73/23/ETY kanssa.

Soveltamamme suuntaviitat, harmonisoidut standardit, kansalliset standardit ja rakennemääräykset on luteltu alempana.

--> PT

Declaração do fabricante, de acordo com as seguintes Directivas CE:

- Máquinas, na redacção 89/392/CEE
- Compatibilidade electromagnética, na redacção 89/336/CEE
- Baixa tensão, na redacção 73/23/CEE

Com a presente, declaramos que o produto abaixo indicado se destina à montagem numa máquina e que é proibida a colocação em serviço da mesma antes de se ter declarado, que o produto final está em conformidade com o disposto na Directiva CE, na redacção 89/392/CEE, Apêndice II B.

Certificamos haver conformidade com o disposto na Directiva CE sobre compatibilidade electromagnética, na redacção 89/336/CEE, e o disposto na Directiva CE sobre baixa tensão, na redacção 73/23/CEE.

Abaixo, dá-se indicação das directivas aplicadas, das normas harmonizadas e das normas e especificações aplicades no respectivo país.

□ 6R

Δήλωση κατασκευαστή κατά το νόημα των εξής οδηγιών της Ε.Ε.:

- περί μηχανών 89/392/E.O.K.
- περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/Ε.Ο.Κ.
- περί χαμηλής τάσης 73/23/Ε.Ο.Κ.

Με την παρούσα δήλωση βεβαιώνουμε ότι το κατωτέρω αναφερόμενο προϊόν προσρίζεται για την προσαρμογή σε μία άλλη μηχανή, και ότι η έναρξη λειτουργίας της απαγορεύεται, μέχρις ότου διαπιστωθεί, ότι το συναλικό συγκρότημα ανταποκρίνεται στους ισχύοντες κανονισμούς της οδηγίας της Ε.Ε. 89/392/Ε.Ο.Κ., παράρτημα il 8.

Οι εφαρμοσθέντες κανονισμοί, οι εναρμονισμένες προδιαγραφές και οι εφαρμοσθείσες εθνικές προδιαγραφές και τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται κατωτέρω

Produkt/Product/Produit/Prodotto/Producto/Produkt/Produkt/Producto/ Προΐον:

TPH 180 H

TPU 180 H

Angewendete Richtlinien, harmonisierte Normen und angewendete, nationale Normen in Sprachen und Spezifikationen:

Guidelines, harmonised standards, national standards in languages and specifications which have been applied:

Les directives appliquées, normes harmonisées et les normes nationales appliquées en langues et spécifications:

Direttive aplicate, norme standardizzate e norme nazionali utilizzate in lingue e specifiche:

 $\underline{\text{Directivas aplicadas, normas armonizadas y normas nacionales aplicadas en idiomas y especificaciones:}$

Toegepaste richtlijnen, geharmoniseerde normen en toegepaste nationale normen met betrekking tot talen en specificaties:

Anvendte direktiver, harmoniserede standarder og de anvendte nationale standarder med sprog og specifikationer:

Directivas aplicadas, normas harmonizadas e normas aplicadas na linguagem e nas especificações do respectivo país:

Εφαρμοσθέντες κανονισμοί, εναρμονισμένες προδιαγραφές και εφαρμοσθείσες εθνίκές προδιαγραφές σε γλώσσες και τεχνικές προδιαγραφές:

EN 292-1

EN 61 010

EN 292-2

EN 1012-2

FN 294

Unterschriften/Signatures/Signatures/Firme/Firmas/Handtekeningen/Underskrifter/Underskrift/ Allekirjoitukset/Assinaturas/ Υπογραφές:

M300

Geschäftsführer Managing Director Gérant d'affairs Gerente (W. Dondorf)

Administrerende Direktør Verkställande Direktör Directeur

Gerente

Διευθύνων Σύμβουλος

DTP

Form.-Nr. 10117 / (9606)