LISTE DES POINTS À CONTRÔLER LORS DE L'ENTRETIEN

Pour préserver les performances du moteur en termes de durée de vie et de sécurité, effectuez des inspections régulières en suivant les indications du tableau ci-dessous. (Le calendrier s'applique à un moteur utilisé dans des conditions normales.)

⚠ ATTENTION

- **Avant de procéder à une vérification ou à un remplacement, placez le moteur à l'horizontale et arrêtez-le.**

[WG1605-E3]

Élément		Périodicité d'entretien								
		Toutes les 8 heures (tous les jours)	Toutes les 50 heures (toutes les semaines)	Toutes les 100 heures	Toutes les 200 heures	Toutes les 500 heures	Toutes les 1000 heures	Toutes les 2000 heures	1 fois par an	Tous les 2 ans
	Contrôle du niveau d'huile moteur	☆								
	Contrôle et remplissage en liquide de refroidissement	☆								
	Contrôle de l'élément de filtre à air	Si nécessaire								
	Nettoyage de l'élément de filtre à air	Si nécessaire		☆						
	Contrôle du montage du réservoir de GPL/gaz naturel	Si nécessaire								
	Contrôle des raccords de GPL/gaz naturel	☆								
	Vidange de l'huile moteur		★		☆					
	Remplacement de la cartouche de filtre à huile		★		☆					
	Contrôle des flexibles d'essence et des colliers de serrage		☆							
	Contrôle des flexibles de GPL/gaz naturel et des colliers de serrage		☆							
	Nettoyage des bougies d'allumage			Si nécessaire						
	Contrôle du filtre à carburant			☆						
	Contrôle de la tension et de l'état de la courroie de ventilateur			☆						
	Remplacement du filtre à carburant			Si nécessaire					☆	
	Contrôle du montage du réservoir de GPL/gaz naturel				☆				Gaz naturel uniquement	
	Remplacement de la courroie de ventilateur					☆				
	Contrôle des durites de radiateur et des colliers de serrage				☆					
	Contrôle de la soupape PCV						☆			
	Contrôle des flexibles de liquide de refroidissement du vaporisateur de GPL/gaz naturel						☆			
	Contrôle de l'électrovanne de coupure de GPL/gaz naturel						☆			
	Contrôle du jeu aux soupapes						☆			

(À suivre)

	Élément	Périodicité d'entretien								
		Toutes les 8 heures (tous les jours)	Toutes les 50 heures (toutes les semaines)	Toutes les 100 heures	Toutes les 200 heures	Toutes les 500 heures	Toutes les 1000 heures	Toutes les 2000 heures	1 fois par an	Tous les 2 ans
	Remplacement des bougies d'allumage							☆		
*	Remplacement de l'élément de filtre à air								☆	
	Remplacement des flexibles d'essence, des colliers de serrage et du filtre à carburant								☆	
	Nettoyage de l'intérieur du réservoir de carburant (essence)								☆	
	Nettoyage de la chemise d'eau et de l'intérieur du radiateur								☆	
	Remplacement du conduit d'air d'admission									☆
	Remplacement du flexible de reniflard									☆
	Remplacement des flexibles de GPL/gaz naturel et des colliers de serrage									☆
	Remplacement des flexibles de liquide de refroidissement du vaporisateur de GPL/gaz naturel									☆
**	Contrôle du vaporisateur de GPL/gaz naturel									☆
	Remplacement des durites de radiateur et des colliers de serrage									☆
	Remplacement du filtre d'électrovanne de coupure									☆
	Remplacement du liquide de refroidissement									☆

★ Remplacez l'huile moteur et la cartouche de filtre à huile après les 50 premières heures de fonctionnement.

* Remplacez plus souvent si le moteur est utilisé dans des conditions poussiéreuses.

** Si vous ne disposez pas des outils appropriés ou si vous n'êtes pas un professionnel de la mécanique, adressez-vous à votre concessionnaire KUBOTA.