智慧溫控器規格書 Thermostat Spec

本規格書說明第二代智慧溫控器的硬體需求與安裝方式。This document covers the hardware and installation of the second-generation thermostat.

硬體規格 Hardware

下表列出主要元件的規格與數量，數值以量產版本為準。The table lists the main parts used in production units.

元件 Part	規格 Spec	數量 Qty	備註 Notes
溫度感測器	誤差小於 0.5 度	2 個	需遠離熱源安裝
無線模組	Wi-Fi 與藍牙 5.3	1 組	僅支援 2.4 GHz

安裝注意事項 Installation Notes

安裝前請確認下列事項。Check the following items before installation.

- 拆除舊機前請先關閉電源。Turn off the power first.
- 建議安裝在離地約 150 公分處。Mount it about 150 cm high.
- 設定完成後請更新韌體。Update the firmware after setup.