АО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор предприятия
В.О. Щекатуров
«04» 02 2019 г.

Комплексы трассопоисковые

«Сталкер»

Паспорт

РАПМ.464334.001ПС

1 Основные характеристики

1.1 Назначение

Комплексы трассопоисковые «Сталкер» (далее комплексы), имеющие модификации: «Сталкер 75-12», «Сталкер 15-12», «Сталкер 75-14», «Сталкер 15-14», «Сталкер 75-24», «Сталкер 15-24», «Сталкер 15-34», «Сталкер 80-12», «Сталкер 80-14», «Сталкер 80-24», «Сталкер 80-34» предназначены для:

- определения конфигурации коммуникаций (кабельных линий, трубопроводов);
- определения глубины залегания коммуникаций;
- определения мест повреждения изоляции коммуникаций относительно грунта (совместно с датчиками контроля изоляции);
- определения мест короткого замыкания или обрыва жил кабеля;
- отбора жил в кабеле и поиска неисправностей в проводке (совместно с мини-датчиком МД-01).

Перед началом эксплуатации комплексов необходимо ознакомиться с соответствующими руководствами по эксплуатации на приемники «Сталкер» ПТ-12, ПТ-14, ПТ-24, ПТ-34 и на генераторы «Сталкер» ГТ-15, ГТ-75, ГТ-80 входящих в состав комплекса, а также с данным паспортом.

К работе с комплексами допускаются лица, прошедшие инструктаж по правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок и изучившие настоящее руководство по эксплуатации, а также соблюдать требования «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и применять средства защиты от поражения электрическим током согласно «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

2 Технические требования

1.2 Основные характеристики

1.2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 – Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значения		
	Модификация «Сталкер…»		
	75-12, 75-14, 75-24,	80-12, 80-14, 80-24, 80-34	15-12, 15-14, 15-24, 15-34
1 Погрешность определения планового положения оси одиночной коммуникации на глубине залегания 2 м, не более, м	± 0,1		
2 Определение глубины залегания, м	от 0,1 до 10,0		
3 Погрешность показания глубины залегания, не более [1)]	± {[4 + 0,05h(h+1)] % + 3 е.м.р }, где h – измеренное значение глубины		
4 Масса комплекса в упаковке со стандартной комплектацией, не более, кг	16	12,5	8,5

Примечание. [1)] - для одиночной, прямой, протяженной коммуникации.

1.2.2 Технические характеристики комплексов также определяются техническими характеристиками входящих в него приемников «Сталкер» ПТ-12, ПТ-14, ПТ-24, ПТ-34 и генераторов «Сталкер» ГТ-15, ГТ-75, ГТ-80 и приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации.

1.3 Условия эксплуатации:

- значения рабочей температуры от минус 30 ºС до плюс 55 ºС для комплексов «Сталкер 75-24», «Сталкер 15-24», «Сталкер 15-34», «Сталкер 80-24», «Сталкер 80-34»;

- значения рабочей температуры от минус 20 ºС до плюс 55 ºС для комплексов «Сталкер 80-14», «Сталкер 80-12», «Сталкер 75-14», «Сталкер 15-14», «Сталкер 75-12», «Сталкер 15-12»;

- относительная влажность до 90 % при температуре плюс 30 ºС;

- атмосферное давление от 60 до 106,7 кПа (от 460 до 800 мм рт. ст.).

По требованиям к электробезопасности комплексы соответствуют ГОСТ IEC 61010-1-2014. По электромагнитной совместимости комплексы соответствуют ГОСТ Р МЭК 61326-2014.

2 Комплектность

Комплектность поставки комплексов приведена в таблицах 2.1 и 2.2.

Таблица 2.1 – Комплектность поставки

Наименование	Количество						
	Сталкер 75-14	Сталкер 15-14	Сталкер 75-24	Сталкер 15-24	Сталкер 15-34	Сталкер 75-12	Сталкер 15-12
1	2	3	4	5	6	7	8
Приемник «Сталкер» ПТ-12 РАПМ.464333.008	-	-	-	-	-	1	1
Приемник «Сталкер» ПТ-14 РАПМ.464333.007	1	1	-	-	-	-	-
Приемник «Сталкер» ПТ-24 РАПМ.464333.009	-	-	1	1	-	-	-
Приемник «Сталкер» ПТ-34 РАПМ.464333.010	-	-	-	-	1	-	-
Руководство по эксплуатации на приемник ПТ-12 РАПМ.464333.008РЭ	-	-	-	-	-	1	1
Руководство по эксплуатации на приемник ПТ-14 РАПМ.464333.007РЭ	1	1	-	-	-	-	-
Руководство по эксплуатации на приемник ПТ-24 РАПМ.464333.009РЭ	-	-	1	1	-	-	-
Руководство по эксплуатации на приемник ПТ-34 РАПМ.464333.010РЭ	-	-	-	-	1	-	-
Телефоны головные	1*						
Блок питания приемника	1						
Батарейный отсек	1						
Чехол солнцезащитный	1				-		
Bluetooth-USB адаптер	1					-	
Внешний GPS “Bluetooth” модуль	1*					-	
Мини-датчик МД-01 РЛПА.411519.001	1*					-	
Датчик контроля изоляции ДКИ-02 РАПМ.411129.001	1*					-	
Датчик контроля изоляции ДКИ-Е РАПМ.411129.003	1*					-	
Датчик контроля изоляции «А-рамка» РАПМ.418114.013	1*					-	
Датчик контроля изоляции ДКИ-П1 РАПМ.411129.002	1*				-		
Сумка приёмника	1						
Ремень нашейный приёмника	1*						
Упаковка приемника	при отдельной поставке приёмника						

Наименование	Количество						
	Сталкер 75-14	Сталкер 15-14	Сталкер 75-24	Сталкер 15-24	Сталкер 15-34	Сталкер 75-12	Сталкер 15-12
1	2	3	4	5	6	7	8
Генератор «Сталкер» ГТ-75 РАПМ.435131.001	1	-	1	-		1	-
Генератор «Сталкер» ГТ-15 РАПМ.435131.005	-	1	-	1		-	1
Руководство по эксплуатации на генераторы ГТ-75 РАПМ.435131.001РЭ	1	-	1	-		1	-
Руководство по эксплуатации на генераторы ГТ-15 РАПМ.435131.005РЭ	-	1	-	1		-	1
Блок питания генератора	1						
Зажим типа «крокодил»	2						
Кабель питания «12 В» РАПМ.685613.001	1	1*	1	1*		1	1*
Катушка с красным проводом 10 м РАПМ.685442.004	1	1*	1	1*		1	1*
Катушка с синим проводом 10 м РАПМ.685442.004-01	1	1*	1	1*		1	1*
Штырь заземления 50 см РЛПА.305177.004-01	1	1*	1	1*		1	1*
Штырь заземления 20 см РАПМ.746711.001	-	1	-	1		-	1
Рамка передающая РП-02 РАПМ.468151.001	1	1*	1	1*		1	1*
Антенна передающая АП-01 РАПМ.464311.004	-	1*	-	1*		-	1*
Провод соединительный 5м РАПМ.685614.011	-	2	-	2		-	2
Клещи индукционные КИ-50 РАПМ.418114.003	1*						
Клещи индукционные КИ-100 РАПМ.418114.012	1*						
Сумка для принадлежностей генератора	1	-	1	-		1	-
Сумка генератора	1*	-	1*	-		1*	-
Блок питания 12 В, 12 А	1*	-	1*	-		1*	-
Контакт магнитный РАПМ.469339.001	1*						
Упаковка генератора	при отдельной поставке генератора						
Паспорт на комплекс трассопоисковый РАПМ.464334.001ПС	1						
Адаптер зарядный «12 В» РАПМ.685614.010	1*						
Кейс для трассоискателей "Сталкер" РАПМ.321426.001	1*						
Упаковка комплекса	1						
Примечание. Позиции, отмеченные значком « * », поставляются по отдельному заказу.							

Таблица 2.2 – Комплектность поставки

Наименование	Количество			
	Сталкер 80-14	Сталкер 80-24	Сталкер 80-34	Сталкер 80-12
1	2	3	4	5
Приемник «Сталкер» ПТ-12 РАПМ.464333.008	-	-	-	1
Приемник «Сталкер» ПТ-14 РАПМ.464333.007	1	-	-	-
Приемник «Сталкер» ПТ-24 РАПМ.464333.009	-	1	-	-
Приемник «Сталкер» ПТ-34 РАПМ.464333.010			1	
Руководство по эксплуатации на приемник ПТ-12 РАПМ.464333.008РЭ	-	-	-	1
Руководство по эксплуатации на приемник ПТ-14 РАПМ.464333.007РЭ	1	-	-	-
Руководство по эксплуатации на приемник ПТ-24 РАПМ.464333.009РЭ	-	1	-	-
Руководство по эксплуатации на приемник ПТ-34 РАПМ.464333.010РЭ	-	-	1	-
Батарейный отсек	1			
Телефоны головные	1*			
Блок питания приемника	1			
Чехол солнцезащитный	1		-	
Bluetooth-USB адаптер	1			-
Внешний GPS “Bluetooth” модуль	1*			-
Мини-датчик МД-01 РЛПА.411519.001	1*			-
Датчик контроля изоляции ДКИ-02 РАПМ.411129.001	1*			-
Датчик контроля изоляции ДКИ-Е РАПМ.411129.003	1*			-
Датчик контроля изоляции «А-рамка» РАПМ.418114.013	1*			-
Датчик контроля изоляции ДКИ-П1 РАПМ.411129.002	1*		-	
Сумка приёмника	1			
Упаковка приемника	при отдельной поставке приёмника			

Наименование	Количество			
	Сталкер 80-14	Сталкер 80-24	Сталкер 80-34	Сталкер 80-12
1	2	3	4	5
Генератор «Сталкер» ГТ-80 РАПМ.435131.008	1			
Руководство по эксплуатации на генератор ГТ-80, РАПМ.435131.008РЭ	1			
Блок питания генератора	1			
Зажим типа «крокодил»	2			
Кабель питания «12 В» РАПМ.685613.001	1			
Катушка с красным проводом 10 м РАПМ.685442.004	1			
Катушка с синим проводом 10 м РАПМ.685442.004-01	1			
Штырь заземления 50 см РЛПА.305177.004-01	1			
Рамка передающая РП-02 РАПМ.468151.001	1*			
Клещи индукционные КИ-50 РАПМ.418114.003	1*			
Клещи индукционные КИ-100 РАПМ.418114.012	1*			
Сумка для принадлежностей генератора	1			
Сумка генератора	1*			
Блок питания 12 В, 12 А	1*			
Контакт магнитный РАПМ.469339.001	1*			
Адаптер зарядный «12 В» РАПМ.685614.010	1*			
Ремень нашейный приёмника	1*		-	
Кейс для трассоискателей "Сталкер" РАПМ.321426.001	1*			
Паспорт на комплекс трассопоисковый РАПМ.464334.001ПС	1			
Упаковка комплекса	1			
Упаковка генератора	при отдельной поставке генератора			
Примечание. Позиции, отмеченные значком « * », поставляются по отдельному заказу.				

3 Свидетельство о приемке

Комплекс трассопоисковый:

□ «Сталкер 80-12» □ «Сталкер 15-12»

□ «Сталкер 80-14» □ «Сталкер 15-14»

□ «Сталкер 80-14» с GPS/ГЛОНАСС модулем □ «Сталкер 15-14» с GPS/ГЛОНАСС модулем

№ _____ / _____

□ «Сталкер 80-24» □ «Сталкер 15-24»

□ «Сталкер 80-34» □ «Сталкер 15-34»

□ «Сталкер 75-12» □ «Сталкер 75-24»

□ «Сталкер 75-14» □ «Сталкер 75-14» с GPS/ГЛОНАСС модулем

соответствует техническим условиям ТУ 26.51.66.129-001-43664704-2025 и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП _____ _____
подпись Ф.И.О.

_____
число, месяц, год

4 Свидетельство об упаковывании

Комплекс трассопоисковый:

□ «Сталкер 80-12» □ «Сталкер 15-12»

□ «Сталкер 80-14» □ «Сталкер 15-14»

□ «Сталкер 80-14» с GPS/ГЛОНАСС модулем □ «Сталкер 15-14» с GPS/ГЛОНАСС модулем

№ _____ / _____

□ «Сталкер 80-24» □ «Сталкер 15-24»

□ «Сталкер 80-34» □ «Сталкер 15-34»

«_____»_____20____г.
дата упаковки

□ «Сталкер 75-12» □ «Сталкер 75-24»

□ «Сталкер 75-14» □ «Сталкер 75-14» с GPS/ГЛОНАСС модулем

упакован согласно требованиям технической документации.

_____ _____ _____
должность подпись Ф.И.О.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Комплексы можно транспортировать всеми видами крытых транспортных средств, кроме негерметичных и неотапливаемых отсеков самолетов.

5.2 Условия транспортирования и хранения должны соответствовать:

- температура окружающего воздуха от минус 50 ºС до плюс 70 ºС;
- относительная влажность до 95 % при плюс 30 ºС;
- вибрация частотой от 10 до 55 Гц с ускорением от 2 до 30 м/с^2;
- атмосферное давление от 60 до 106,7 кПа (от 460 до 800 мм рт. ст.).

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекса техническим требованиям при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок на комплекс составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты изготовления (дата штампа ОТК).

Гарантийный срок продлевается на период от подачи рекламации до устранения неисправностей.

Гарантийный срок не распространяется на аккумулятор.

Реквизиты предприятия-изготовителя:

АО «НПФ «Радио-Сервис»

Адрес: 426008, Удмуртская Республика г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268.

Почтовый адрес: 426000, г.Ижевск, а/я 10047.

Тел. (3412) 43-91-44. Факс. (3412) 43-92-63.

E-mail: office@radio-service.ru Интернет: www.radio-service.ru

7 Сведения о движении комплекса при эксплуатации

7.1 Сведения о движении комплекса при эксплуатации приводят в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Сведения о движении комплекса при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после последнего ремонта		

7.2 Сведения о приеме и передаче комплекса приводят в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Сведения о приеме и передаче комплекса

Дата	Состояние прибора	Основание (наименование, номер и дата документа)	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

27