
OpenPnP - 5707e.job.xml
文件 编辑 视图 任务 机器 脚本 界面 帮助
7.底摄像头焦距及旋转坐标校准_watermark 教程
相机
Camera: 顶相机 (Head: H1)
任务 拼板 单板 元件库 封装库 视觉方案 飞达 贴片机配置 问题&解决方案 运行日志
ReferenceMachine
轴
信号器
飞达
贴装头
吸嘴列表
底部相机
OpenPnpCaptureCamera 底相机
执行器
驱动定义
任务后台
全局视觉
机器控件
Nozzle: N - 503 (Head: H1)
操作面板 特殊功能 执行器 安全选项
X/Y
Z
C
P
距离/角度 [mm/deg]
速度 [%]
通用配置 相机稳定策略 设备配置 白平衡 定位位置 镜头校准 图像转换 高级校准
位置
粗调
X Y Z Rotation
位置 89.373 211.803 -31.100 40.000
漫游半径 40.000
1.点小房子归位，2.点相机移致所选位置，3.点将选点的工具移到相机位置，4.点将当前工具移动定位至定义位置的中心的上方，此时如果出现报错或吸嘴没有底部摄像头中间，说明偏差过大。点5框内方向键移动吸嘴直到底部摄像头中心，6.调吸嘴到底部摄像头的高度，直到最清析状态。点 7 捕获当前工具中心位置的坐标
8.点应用保存当前设置。
重置
应用
当前进度: 0 / 15 总贴片数 | 0 / 15 选贴的板子总数
X:135.910 Y:92.833 Z:0.000 C:0.000



7.底摄像头焦距及旋转坐标校准_watermark 粗调与精调教程