

운전관계직원업무내규

제정 2017.05.31. 내규 제29호
개정 2017.12.21. 내규 제53호
개정 2019.02.01. 내규 제93호
개정 2019.12.16. 내규 제113호
개정 2021.11.05. 내규 제182호
개정 2024.12.03. 내규 제280호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 내규는 운전취급규정(이하 “규정”이라 한다) 제10조에 의거 운전관계직원이 직무를 수행하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 열차 또는 차량의 안전운행을 위하여 운전관계직원의 운전취급, 작업안전, 지적확인환호, 열차무선전화 운용, 공습 시 운전취급에 대하여 관계법령 및 다른 규정에서 정한 것을 제외하고는 이 내규에 의한다.

제3조(정의) ① 이 내규에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “운전관계직원(이하 “직원”이라 한다)”이란 운전업무에 종사하는 승무사업소의 승무원, 각 사업소 특수차 운전원과 운전취급업무를 하는 운전관제 및 정거장에서의 신호취급업무 종사자를 말한다.
2. “지적확인환호”란 직원이 취급 또는 확인할 기기를 인지로 지적, 확인 후 그 기기의 상태를 환호함을 말한다. <개정 2017.12.21.>
3. “무선국”이란 무선설비와 무선설비를 조작하는 자의 총체를 말한다. <개정 2017.12.21.>
4. “자국” 및 “상대국”이란 통화를 하기 위하여 최초로 호출하는 무선국을 「자국」이라 하고 이에 대하여 응답하는 무선국을 「상대국」이라 한다. <개정 2017.12.21.>
5. “기지국”이란 열차 및 관제센터, 신호취급실, 기지구내 운전취급실과 수신하기 위하여 지상에 설치하는 무선국을 말한다. <개정 2017.12.21. 2019.12.16.>
6. “이동국”이란 관제센터, 신호취급실, 기지구내 운전취급실과 송수신하기

위하여열차에 설치하는 무선국을 말한다. <개정 2017.12.21. 2019.12.16.>

7. “통신담당자”란 열차무선설비 등 통신기기의 유지보수를 담당하는 직원을 말한다. <개정 2017.12.21.>

8. “열차무선전화설비(이하 “무선전화(열차무선전화)”라 한다)”란 무선국 상호간에 전파를 이용하여 관제사, 신호취급직원 및 기지구내 운전취급직원과 승무원(기관사)간의 음성 기타 음향을 보내거나 받는 통신방식으로서 전기적 시설을 말한다. <개정 2017.12.21.>

9. “휴대용무선전화기”란 돌발상황발생시 신속대처수단으로 사용할 수 있도록 지급된 휴대용무선전화기를 말한다. <개정 2017.12.21.>

② 이 내규에서 정하지 아니한 용어의 정의는 관계규정에서 정하는 바에 의한다.

제2장 안전작업

제4조(안전확보 기본방침) 직원이 운전의 안전확보를 위하여 준수하여야 할 기본방침은 다음 각 호와 같다.

1. 운전취급에 관계되는 제규정에 대하여 정확히 숙지하고 지켜야 한다.
2. 운전 또는 운전취급업무에 능숙하도록 노력하고 그 취급에 의심이 있을 때에는 가장 안전한 방법에 의하여야 한다.
3. 작업에 임할 때에는 관계자간에 연락을 긴밀히 하여야 하며, 안전확보를 위하여 협력을 요청한 경우에는 직책을 초월하여 협력하여야 한다.
4. 작업에 임할 때에는 필요한 사항을 철저히 확인하여야 하며, 임의적인 판단에 의한 작업이나 행동을 하여서는 아니된다.
5. 차량, 선로, 전차선로, 신호보안장치 등 시설장비를 항상 안전한 상태로 유지하여야 하며, 위험 또는 불량한 개소를 발견한 때에는 즉시 정비토록 관계부서에 통보하여야 한다.

제4조의2(운전설비의 정상기능 확보) ① 제반 운전설비는 수시로 점검하여

정상기능을 유지하여야 한다.

- ② 운전설비의 고장발생 시는 운전관제 및 관계부서에 속보하여 신속히 보수하도록 조치하여야 한다.

[본조신설 2017.12.21.]

제5조(사고의 방지) 직원은 상호협력하고 사고방지에 최선을 다하여야 한다.

또한 긴급한 위험에 처하였을 때에는 가장 안전한 조치를 하여야 하며, 불순자의 의심스러운 행동을 발견시에는 즉시 관계부서에 보고하여야 한다.

제6조(사고발생시 처리) ① 직원은 사고가 발생하였을 때에는 인명의 구조를 최우선으로 하고, 그 상황을 정확히 판단하여 가장 안전한 방법으로 조치하여야 한다. <개정 2017.12.21.>

- ② 제1항의 경우 사고현장에 직원이 있을 경우에는 직책을 불문하고 긴급구호 및 사고복구 작업에 협력하여야 한다.

- ③ 사고발생시는 개황 및 조치사항을 관제센터 및 관계부서에 속보하여야 한다. <개정 2019.12.16.>

제7조(건강유지 및 복장단정) ① 직원은 직무수행에 지장이 없도록 항상 건강유지를 위하여 간단한 운동 및 충분한 휴식을 취하여야 한다.

- ② 소속책임자는 직원의 건강상태, 생활환경 등을 항시 파악하여야 한다.

- ③ 직원은 제복, 제모, 작업복 등을 단정히 착용하여 품위를 유지하여야 하며, 작업에 임할 때에는 그 작업에 필요한 복장을 갖추어야 한다.

제8조(소속책임자의 조치) ① 소속책임자는 평소에 작업방법 및 순서 등 작업내용을 직원에게 주지시켜야 한다.

- ② 소속책임자가 작업을 분담할 때에는 작업의 내용 및 양에 따라 직원의 건강 및 기능 등을 고려하여 적임자를 지정하여야 하며, 경험 부족자에게는 위험이 수반되는 작업에 대하여 단독으로 작업을 행하게 하여서는 아니된다.

- ③ 소속책임자는 작업에 앞서 필요하다고 인정할 때에는 작업감독자를 지정하여야 한다.

제9조(작업의 정확) 직원은 작업을 할 때 상위책임자의 지시명령 및 주의사항을 준수하고 정하여진 작업방법에 따라 정확을 기하여야 하며, 의심이 있을 때에는 상위책임자의 지시를 받아야 한다.

제10조(관계자간의 연락) ① 직원은 작업 개시전과 완료 후 관계자간의 각종 연락 및 협의에 정확을 기하도록 하여야 한다.

② 작업의 변경이 있을 때에는 특히 그 내용을 정확히 파악하고 주의하여야 한다.

제11조(전호등 및 전등의 휴대) 지하구간 또는 야간에 작업을 할 때에는 항상 전호등 및 전등을 휴대하여야 한다.

제12조(작업장의 청결 및 정돈의 철저) ① 작업장은 항상 청결하게 유지하고 정리정돈의 철저를 기하여야 한다.

② 작업장 부근에 재해발생의 우려가 있는 장애물 등이 있을 때에는 이를 제거하여 안전한 상태를 유지하여야 하며, 특히 비상구, 대피통로, 출입구, 계단, 소화전, 전동기, 배전반 등의 근처에는 장애물을 방치해서는 안된다.

제13조(집무장소의 질서유지) 직원은 운전실, 운전취급실 및 관제센터 등에는 관계자 이외의 출입을 통제하여 집무장소의 질서를 유지하여야 한다.

<개정 2019.12.16.>

제14조(위험물의 취급) ① 위험물은 지정된 장소에 보관하고 화기엄금 등의 주요표지를 표시(내걸기)하여야 한다.

② 위험물은 취급책임자를 지정하여 정기적으로 안전점검을 실시하고, 취급에 철저를 기하여야 한다.

제15조(화재예방) ① 직원은 작업장에서의 화재예방에 노력하여야 하며, 흡연이 금지된 철도시설 또는 철도차량 안에서 흡연하여서는 아니된다.

② 소화용구는 항상 사용할 수 있게 정비하여 필요량을 적재적소에 비치하고 그 사용방법을 전직원에게 숙지시켜야 한다.

③ 소화기를 사용할 때에는 감전 또는 중독 등에 주의하여야 한다.

④ 소화기 및 소화전등의 설치장소에는 관계표지를 표시(내걸기)하여야 하며, 정기적인 점검과 정비로 완전한 기능을 확보하여야 한다.

제16조(시설장비의 관리) ① 직원은 시설장비를 소중히 취급하고 항상 안전한 상태로 유지하여야 한다.

② 시설장비의 불안전한 상태 또는 위험한 개소를 발견하였을 때에는 즉시 안전한 상태로 조치하여야 한다.

제17조(기기의 점검) 작업용 기계와 기구는 사용하기 전에 점검하여 기능을 확인한 후 작업에 임하도록 하고 사용후에는 정상기능이 유지되도록 정비 하여 놓아야 한다.

제18조(작업용구의 사용) ① 작업용구는 소중히 취급하여야 하며, 이상이 있을 때에는 지체없이 보수하도록 조치하여야 한다.

② 작업용구를 사용하고자 할 때에는 관리책임자의 허락을 받아야 하며, 사용후에는 소정위치에 정돈하여야 한다.

제19조(스위치의 취급) ① 차량의 유치 또는 차량을 운전하는 경우 기기의 전원을 투입 또는 차단할 때의 스위치 취급은 소정의 순서에 의하여야 하며, 상해사고 등의 방지에 주의하여야 한다.

② 냉,난방 또는 전열기기 등을 사용할 때에는 스위치의 취급에 주의하고, 특히 업무가 끝난 후에는 전열기 및 난방기기의 전원을 완전히 차단하여 화재방지에 노력하여야 한다.

제20조(퓨즈의 교환) ① 퓨즈를 교환할 때에는 반드시 관계스위치를 차단한 후 교환하며, 감전으로 인한상해가 없도록 주의하여야 한다. <개정 2019.02.01.>

② 고압회로 퓨즈(Fuse) 취급은 보수담당자 이외에는 접근을 하여서는 아니된다. <개정 2019.02.01.>

제21조(뛰어타기와 뛰어내리기의 금지) 열차 또는 차량의 진행을 개시하였을 때에는 뛰어타기 또는 뛰어내리기를 하여서는 아니된다.

제22조(하차할 때의 주의) ① 열차운전 중 사고 또는 기타의 경우 차량 및

시설물을 조사하기 위하여 하차할 때에는 운전관제에 통보하고 관계자와 협의한 후 하차하여야 한다.

② 하차한 때에는 각종 시설물에 주의하고 인접선로의 진행열차에 접촉되지 아니하도록 계속 주시하여야 한다.

③ 하차 후 차량 및 시설물에 급전된 상태에서는 접근하여서는 아니된다.

제23조(기적의 울림) 열차운전 중 승무원은 선로상에서 작업중인 직원을 발견하였을 때에는 기적을 울려 열차 또는 차량의 접근을 알려야 한다.

제24조(차량연결 취급시 주의) ① 차량을 연결할 때에는 정지차량의 3미터 전방에 일단 정차한 다음 연결기 위치 등을 확인한 후 연결하여야 한다.

② 차량이 서로 움직이는 상태에서 연결하여서는 아니되며, 연결기 등에 끼어들지 아니하도록 주의하여야 한다.

③ 전기연결선을 분리할 때에는 차량을 분리하기 전에 전기연결선을 분리하고 연결할 때에는 차량이 완전히 연결되었나 확인한 후 연결하여야 한다.

제25조(차량의 구름방지) 승무원은 차량점검을 시행하기 위하여 차량하부에 내려갈 때에는 수동제동기(주차제동)로 차량의 구름방지를 시행하여야 하며, 특히 무동력 또는 심한 기울기로 굴러갈 우려가 있을 때에는 바퀴핍목을 사용하여야 한다. <개정 2017.12.21.>

제26조(선로내의 작업) 선로 내에서 작업 시에는 감시자를 배치하고 작업에 임하여야 한다.

제27조(선로의 통행) ① 작업상 필요한 경우 이외에는 선로내로 보행 또는 횡단하여서는 아니된다. 다만, 부득이한 사유로 선로 내를 보행 또는 횡단할 때에는 일단 정지한 후 좌우를 확인한 다음 열차가 진행하여 오는 방향을 계속 주시하며 보행하고, 긴급 시 대피장소를 선정해 두어야 한다.

② 선로 내를 보행할 때는 열차가 진행하여 올 방향을 마주보고 궤도, 선로 전환기, 철사줄 등 관계 지장물에 주의하여 넘어지지 않도록 하여야 한다.

제28조(승강장안전문 고장 시의 기본조치) 역장은 승강장안전문 고장으로 열

림 및 단힘이 안되는 경우에는 승강장안전문을 수동으로 개방하여 잠금시켜 놓아야 하며 안내요원을 배치하여야 한다.

제3장 지적확인 환호

제1절 통 칙

제29조(적용대상) ① 운전관계직원은 직무수행 시 운전업무 취급부주의 방지를 위하여 다음 각 호의 사항에 대하여 지적확인 환호를 하여야 한다.

1. 기관사 : 승무 중 신호, 전호, 운전관계표지, 기기취급 또는 차량점검 시 주요한 사항을 확인 및 기기를 수동취급 할 때
2. 차 장 : 승무 중 출발신호기, 출발반응표지, 출입문취급, 기기취급 또는 차량점검의 주요한 사항을 확인할 때
3. 역장, 소장 또는 신호직원, 기지관제원 : 열차감시, 신호취급, 선로전환 기취급, 폐색취급 또는 열차운전에 관한 주요한 사항을 확인할 때
4. 운전관제 : 기기를 수동취급할 때 또는 열차운전 취급상 주요한 사항을 확인할 때
5. 특수차운전원 : 운전 중 신호, 전호, 운전관계표지 또는 기기취급 시 주요한 사항을 확인할 때

② 제1항제1호, 제2호 및 제5호의 직원과 동승한 수습승무원 또는 제3호 및 제4호의 직원 2인 이상이 동일업무 수행시의 지적확인 환호는 주업무 담당자가 먼저 시행하고 보조업무 담당자는 이를 확인 후 응답하여야 한다.

제30조(지적확인 환호요령) 지적확인 환호요령은 다음 각 호에 의한다.

1. 먼저 취급 또는 확인할 대상물을 본다.
2. 인지로 대상물을 지적한다. 다만, 양손으로 기기를 취급하는 등의 부득이한 경우에는 생략할 수 있다.
3. 취급 또는 확인할 대상물의 상태를 확인한다.
4. 대상물의 명칭과 상태를 환호한다.

제31조(교육) 제29조의 적용대상자 소속장은 지적확인 환호에 대한 교육훈련

계획을 수립하되, 3월을 해빙기 지적확인의 달로 지정하여 년 1회 이상 평가를 시행하여야 한다. <개정 2019.12.16.>

제32조(결과보고) 제30조에 의거 지적확인 환호에 대한 교육훈련을 실시한 후 별지 제1호 서식에 의한 평가를 하고 그 결과를 익월 5일까지 별지 제2호 서식에 의거 사장(현업의 장, 운전관제는 소속부서의 장)에게 보고하여야 한다.

제2절 기관사의 지적확인 환호

제33조(1~4호선 기관사의 지적확인 환호) 기관사(후부자력운전 및 되돌이 운전 시 전부에 승차한 차장 포함)는 직무수행시 다음 각 호의 사항에 대하여 지적확인 환호를 하여야 한다.

1. 신호에 대한 지적확인 환호

환호의 시기	구분	환호용어	지 적	비고
차내신호기의 신호현시가 변화한 후 그 현시를 확인하였을 때	0 신호	정 지	지 적	구내입환 25YARD
	관제승인시	승인 15키로		
	25 (YARD)	25경계 (YARD)		
	40 신호	40 주의	-	70신호 이상인 경우 지적은 생략할 수 있다.
	60 신호	60 감속		
	70 신호	70 진행		
장내, 출발, 자동폐색신호기의 신호 현시를 확인하였을 때	80 신호	80 진행	지 적	00은 장내, 출발 및 폐색 신호기 명칭 자동폐색 신호기가 연속하여 진행신호현시 확인시 환호만 할 수 있다. 다만, 신호가 바뀌거나 역 진입, 진출의 경우에는 지적환호를 한다.
	진행신호	00 진행		
	감속신호	00 감속		
	주의신호	00 주의		
	경계신호	00 경계25키로		
	정지신호	00 정지		
	신호현시불명	00 불명		
원방신호기를 확인하였을 때	신호소등	00 소등	지 적	
	주의신호	원방주의		
	진행신호	원방진행		

자동폐색신호기의 정지신호현시를 확인후 소정의 스위치를 투입하였을 때	R1 신호	자동 15키로	지 적	
	R0 신호	승인 15키로		
ATS/ATC CUTOOUT 스위치 취급시	ATS/ATC 차단	ATS/ATC 차단	지 적	
입환신호기의 신호현시를 확인하였을 때	정지신호	입환정지	지 적	출발, 장내신호기 대응의 입환신호기는 출발 또는 장내신호기로 지적환호 시행
	진행신호	입환주의		
임시신호기를 확인하였을 때	서행예고신호기	서행예고	-	00은 서행속도
	서행신호기	서행 00키로	지 적	
해제신호기 통과시점	서행해제신호기	서행해제	-	
수신호의 현시를 확인하였을 때	정지수신호	수신호정지	지 적	
	진행수신호	수신호진행		
	서행수신호	수신호서행		

2. 전호에 대한 지적확인 환호 <개정 2019.02.01., 2024.12.03.>

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
출발전호를 확인하였을 때	출발부저전호	출 발	-	
입환전호를 확인하였을 때	오 너 라	접 근	지 적	
	가 거 라	퇴 거		
	연결하라	연 결		
	취소하라	취 소		
	속도를 낮추어라	감 속	지 적	입환작업시 여건을 고려 지 적은 생략
	조금 오너라 조금 가거라	근소 접근 근소 퇴거	-	
	정지하라	정 지	지 적	
제동시험 전호를 확인하였을 때	제동을 걸기하라	제 동	지 적	
	제동을 풀기하라	풀 기		
	제동시험완료	완 료		
후부자력운전 및 되돌이운전 전호를 확인하였을 때	전방에 지장없음	진 행	지 적	승무원 연락통화에 의한 경우 지적은 생략
	정차하라	정 차		
	주의기적 올려라	기 적	-	
	서행신호의 현시있음	서 행	지 적	

3. 표지에 대한 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
전기관계표지를 확인하였을 때	동력운전표지	동력운전	지 적	
	무동력운전표지	무동력운전		
	전차선절연구간 예고표지	절연구간예 고		
	전차선절연구간표지	절연구간		
	전차선끝지점표지	끝지점		
철도토목관계표지를 확인하였을 때	선로작업표지	선로작업	지 적	
	속도제한표지	제한00키로	-	
	속도제한해제표지	제한해제		
	기적표지	기 적		
	차막이표지	차막이	지 적	
	우선멈춤표지	우선멈춤		
	제동표지	제 동	-	
신호관계표지를 확인하였을 때	ATC설비표지	설 비	지 적	
	ATC비설비표지	비설비		

4. 표시기에 대한 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
진로개통표시기의 진 로개통상태 확인 시	진로개통표시기의 개통 방향 양호 시	진로개통00선	지 적	ATC구간
	진로개통표시기의 개통 방향 불량 시	개통불량		
진로표시기의 진로상 태 확인 시	진로상태	00 변선(선)	-	주신호기 지적확인 환호 후 진로현시 환호

5. 대용폐색방식 및 폐색준용법 시행 시 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
운전명령서 접수시	지령식 시행 시	지령식	지적	무선전화(휴대용무선전 화기포함)에 의한 운전 명령 수령시는 (지적생 략)지시내용을 복창
	전령법 시행 시	전령법		
	통신식 시행 시	통신식		
	지도통신식 시행 시	지도통신식		
운전허가증 수령 시	지도표	지도표00호	지적	지도권은 지도표 확인후 시 행
	지도권	지도권00호		
	전령자 승차 시	전령자 승차		

6. 기기취급 및 확인 시 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
열차운전중 기기취급 시	출입문표시등 점,소등시	점등 또는 소등	지적	
	승무원조작반 내의 열림·닫힘 표시등 또는 HMI	열림 또는 닫힘	지적	
	출입문 비연동 취급 시	출입문 비연동	지적	
	ATS/ATC절환 시	ATS/ATC절환	지적	(해당차에 한함)
	ADS절환 시	교직절환		
	MCB차단 시	MCB차단	-	TGIS로 확인 (해당차에 한함)
	MCB투입 시	MCB투입		
AC, DC등 점등 시	AC등 점등 시	AC등 점등	지적	
	DC등 점등 시	DC등 점등		
주차제동(수동제동기) 걸기할 때	제동걸기할 때	제동양호 또는 제동불량	지적	
	제동풀기할 때	풀기양호 또는 풀기불량		
구원열차 연결시	구원차중 선택스위치 취급시	EROS 또는 RMS위치 양호 또는 불량	지적	불량 시 정비후 재확인
	비상스위치 취급 시	ES위치 양호 또는 불량		
	연결기 취급 시	연결(분리)양호 또는 불량	지적	
	전기연결선 취급 시	연결(분리)양호 또는 불량		
기기상태 확인 시	기기의 이상유무	00양호 또는 불량	지적	00은 기기명 출고점검시 또는 운전중 수시확인
	운전실 계기류 이상유무	00양호 또는 불량		

7. 선로전환기에 대한 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
수신호를 생략 후 선로 전환기 통과 시	수신호를 생략한 선로전환기 확인 시	진로 양호 또는 불량	지적	

[제목개정 2019.02.01.]

제33조의2(5~8호선 기관사의 지적확인 환호) 기관사는 직무수행시 다음 각 호의 사항에 대하여 지적확인 환호를 하여야 한다. <개정 2024.12.03.>

종 별	구 분	환호용어	환 호 시 기	비 고
차내신호	02 신호	무신호	차내신호기의 현시가 변화하고 그 현시를 확인한 때. 단, 자동운전 및 승강장 진입 시는(삭제) 환호 생략	환호
	01 신호	정 지		환호
입환신호기	정지신호	정지	현시상태 확인 시	지적
	진행신호	진행		
진로개통 표시기	정지현시	정지	현시상태 확인 시	지적
	개통현시	○○선 진로개통		
임시신호기	서행예고신호기	서행예고 ○○키로	현시상태 확인 시	환호
	서행신호기	서행 ○○키로		지적
수신호	정지수신호	정 지	수신호 확인한 때	지적
	진행수신호	진 행		
입환의 경우	오너라	접 근	전호 확인 시	지적
	가거라	퇴 거		
	연결하라	연 결		
	속도를 낮추어라	절 제		
	조금 오너라 조금 가거라	근소 접근 근소 퇴거		
	정지하라	정지		
	취소	취소		
선 로 제표지	속도제한표지	제한○○키로	표지를 확인한 때	환호
	우선멈춤표지	우선멈춤	표지를 확인한 때	지적
	기적표지	기 적	표지를 확인한 때	환호
	차막이표지	차막이	표지를 확인한 때	환호
전차선 표지	가선끝남표지	가선끝남	표지를 확인한 때	지적
열차운전 중 기기조작	출입문 표시등	열림, 닫힘	출입문 표시등 점, 소등 시	지적
	출입문 비연동 취급 시	비연동	출입문 비연동스위치 취급 시	환호
	비상운전 취급 시	비상운전	비상운전 모드로 전환 시	환호
	기관사 안내장치 (HMI)	열림, 닫힘	기관사 안내장치(HMI) 열림, 닫힘 확인 시	지적
대용폐색 시행	지도통신식 시행 시	지도표 00호 지도권 00호	지도표, 지도권 수령 시	환호
기타	승강장 이상 유무확인	후부양호	출입문/PSD 닫힘 확인 후	지적
	승객 승하차 확인	승하차 확인	승객 정상 승하차 확인 후	지적
	정위치정차 확인	정차양호	정위치정차 시	지적

[본조신설 2019.02.01.]

제34조(1~4호선 ATO 열차의 지적확인 환호)

1. ATO차량 기동 시 : 기관사

연번	지적 또는 취급	환 호	비 고
1	ATOCOS 스위치 지적	“ATOCOS 정상”	
2	MC Key 투입	“MC Key ON”	ATO기동(부팅) 약20초 소요
3	전,후진제어기 F위치로 취급	“전,후진제어기 F 위치”	
4	PanUS 누름	“Pan상승”	
5	HMI화면 지적	“ATO 부팅 완료”	
6	TCMS 화면을 지적	“TCMS 정상”	
7	TCMS 화면을 지적	“Pan상승 완료”	TCMS 화면 판타 모 양, 백색으로 반전
8	출입문선택스위치 수/수 지적	“출입문선택스위치 수/수 위치”	
9	(TCMS 출고전 검사) TCMS 지적 및 해당스위치 취급	가. “주차제동 걸림”⇒“주차제동 풀림” 나. “주공기압력 0.0키로” 다. “ATO 비상모드 정상” 라. “주간제어기 7스텝” 마. “보안제동 걸림”⇒“보안제동 풀림”	
10	저속도개방스위치(ZVS) 지적	“ZVS 정상”	
11	냉난방 제어스위치 지적	“냉난방 제어스위치 정상”	
12	정차제동 개방스위치 지적	“정차제동 개방스위치 정상”	
13	방풍등 스위치 지적	“방풍등 OFF”	
14	DC형광등 ON(OFF) 지적	“DC형광등 ON(OFF)”	
15	AC형광등 ON(OFF) 지적	“AC형광등 ON(OFF)”	
16	각종 차단기 지적	“000 차단기 ON(OFF)” 송풍기, 객실등, 방풍등(객실), 형광등(직,교류), 운전실난방1,2, 운전실 송풍기, 제상기, 냉방(운전실)	
17	비상제동개방스위치 취급, 복귀(좌,우)	“EBCOS 취급” “EBCOS 정상”	EBCOS 점등 EBCOS 소등
18	버튼을 눌러 부저음 확인	“부저 양호”	
19	강제완해스위치(CPRS) 취급	“CPRS 정상”	
20	출입문 바이패스 스위치 지적	“출입문 바이패스 스위치 정상”	
21	비상구원/운전 모드 스위치 지적	“EROS N 위치 정상”	
22	기지운전 회차 출입문 열림허가버튼 취급 완전자동off 스위치 지적	“기지운전 스위치 정상” “회차 스위치 정상” “출입문 열림허가 스위치 정상” “완전자동 off위치 정상”	출입문 열림허가버튼 DOELP(점,소등)확인
23	표시기 설정기화면 지적	“자동운전 정상”	
24	(운전실분전합내 차단기 확인) BATKBS(축전지 바이패스) TRM2(열차무선2)	“축전지 바이패스 차단기 off” “열차무선 차단기 off”	
25	(차상 PSD 조작반) PSD 자동/수동 노선선택 내선/외선 정위치정차 By Pass 스크린도어 By Pass	“PSD 자동 양호” “노선선택 내선/외선 양호” “정위치정차 By Pass 정상” “스크린도어 By Pass 정상”	PSD 노선 선택 내(외)선 설정 후
26	EBS 스위치취급	“EBS 정상”	
27	전부표지등, 와이퍼 취급, 기적 올림	“전부표지등 정상” “와이퍼 정상” “기적 정상”	
28	운전취급실과 통화(출고점검 완료 통보)	“무전기 정상”	

2. ATO열차 군자기지구내 출고 시(Y모드 운전) : 기관사 <개정 2019.02.01.,

2021.11.05.>

연번	지적 또는 취급	환 호	비 고
1	신호기 지적	“입환 주의”	
2	HMI 지적	“Yard 25키로”	
3	출입문표시등 지적	“점등”	
4	통합신호기, 진로표시 지적	신호에 따른 환호 실시	통합신호기 확인 진로표시 확인
5	출발버튼취급	“ATO 출발”	
6	출고선 진출 후 및 행선 변경시	“목적지 번호 00확인”	

3. ATO열차 신정기지 출고선 출고 시(MCS 운전) : 기관사 <개정 2019.02.01., 2021.11.05.>

연번	지적 또는 취급	환 호	비 고
1	신호기 지적	“입환 주의”	
2	HMI 지적	“추천 00키로”	
3	출입문표시등 지적	“점등”	
4	통합신호기, 진로표시 지적	신호에 따른 환호 실시	통합신호기 확인 진로표시 확인
5	출발버튼취급	“ATO 출발”	
6	출고선 진출 후 및 행선 변경 시	“목적지 번호 00확인”	

4. ATO열차 본선 승강장 진입 시 : 기관사 <개정 2019.02.01., 2021.11.05.>

연번	지적 또는 취급	환 호	비 고
1	목표거리 200Bar 현시 지적	“정지점 200”	
2	PSD거리표시기 HMI 정위치정차 아이콘 지적	“정차 양호”	
3	출입문표시등 지적	“소등”	
4	승강장안전문 열림(HMI, CCTV 모니터) 지적	“열림 확인”	

5. ATO열차 본선 승강장 출발 시 : 기관사 <개정 2021.11.05.>

연번	지적 또는 취급	환 호	비 고
1	PSD단힘 램프 또는 HMI, 발차지 시등 지적	“단힘 확인”	통합신호기 신호, 진로 지 적확인환호
2	출입문표시등 지적	“점등”	
3	HMI 지적	“Yard 25키로” “추천 00키로”	Y운전시 MCS운전시
4	MCS, Yard모드 출발 시 주간제어 기를 동력위치로 취급	“발차”	
	ATO출발시 버튼을 누른다.	“ATO 발차”	

6. ATO열차 유치선 입환 시(AR모드) : 기관사

연번	지적 또는 취급	환 호	비 고
1	신호, 진로현시 및 추천속도현시	“00선 개통, 추천 00키로”	통합신호기 신호, 진로 지 적확인환호
2	 현시 지적	“회차 수신”	
3	정지위치 정차 후 AR버튼 취급 후  지적	“회차 설정”	
4	MC Key 취거	“MC Key off”	

7. ATO열차 본선 운행 중: 기관사

- 통합신호기 지적확인환호
- 각종 제표 지적확인환호(임시신호기 등)
 - ATO 열차의 경우 서행개소 지적확인환호는 서행표지에서 실시
- HMI 추천 속도 40km/h 미만 시 지적확인환호
- 운행 중 이례상황(비상제동 등) 발생 시 지적확인환호
- 신설동, 성수, 신도림역 출발 시 목적지 번호 지적확인환호

8. ATO열차 입고 시: 기관사

- 종착역 출발 후 “목적지번호 00확인”
- 입고선 진입 후 ATO종단점 도착 시 “ATO종단점” ⇒ “기지운전버튼 취급”

9. ATO열차 본선 승강장 도착 시: 차장 <개정 2019.02.01.>

연번	지적 또는 취급	환 호	비 고
1	승무원조작반 녹색 전광판 지적	“정차양호”	
2	출입문 개문취급		
3	승강장 안전문 HMI화면 지적	“열림”	
4	CCTV 화면 지적	“승하차 확인”	

10. ATO열차 본선 승강장 출발 시: 차장 <개정 2019.02.01.>

연번	지적 또는 취급	환 호	비 고
1	출발반응표지 지적	“출발진행”	
2	승객하차 완료를 확인하고 출입문 폐문취급	“고객 승하차 완료”	
3	승강장안전문 HMI, CCTV 화면 확인 승무원조작반 전체단힘 램프지적	“단힘”	
4	발차지시등 지적	“점등”	
5	부저 전호 실시	“출발”	
6	차장집무전호 실시	“후부양호”	승강장종단 진출 시

[제목개정 2019.02.01.]

제3절 차장의 지적확인 환호

제35조(차장의 지적확인 환호) 차장은 직무수행 시 다음 사항에 대하여 지적 확인 환호를 하여야 한다.

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
승강장에 열차도착 시	정지위치 확인	정차양호 또는 정차불량	지 적	
열차출발 시 또는 후부자력운전 및 되돌이운전 시 신호현시상태를 확인하였을 때	진행신호	00 진행	지 적	00은 신호기명칭
	감속신호	00 감속		
	주의신호	00 주의		
	경계신호	00 경계		
	정지신호	00 정지		
수신호의 현시를 확인하였을 때	정지수신호	수신호정지	지 적	
	진행수신호	수신호진행		
CCTV 모니터 확인	승객의 승하차 확인	승하차확인	지 적	
승무원조작반내의 승강장안전문 상태를 확인하였을 때	전체열림 점등시	열 림	지 적	
	전체단힘 점등시	단 힘		
승강장조작반내 출발반응표지의 점,소 등을 확인하였을 때	점등 시	출발진행	지 적	
	소등 시	출발정지		
역장의 출발지시전호를 확인하였을 때	출발지시전호	출발지시	지 적	
출발전호시	출발부저전호	출 발	-	
열차후부가 승강장을 벗어난 직후	열차후부감시	후부양호	지 적	

후부표지, 행선 및 열차번호의 상태를 확인하였을 때	후부표지	후부표지 양호 또는 불량	지 적	불량시 정비후 재확인
	열차번호	열차번호 양호 또는 불량		
	행선표시	00행 양호 또는 불량		
운전명령서 접수시	지령식 시행 시	지령식	지 적	기관사로부터 통보를 받은 경우 또는 열차 무선(휴대용무선전화기 포함)으로 운전명령서 수신하는 내용 복창
	통신식 시행 시	통신식		
	지도통신식 시행 시	지도통신식		
	전령법 시행 시	전령법		
기관사로부터 운전허가증의 주고받음을 통보받았을 때	지도표	지도표00호	-	
	지도권	지도권00호		
	전령자 승차시	전령자 승차		
차량유치 완료후	차량접촉한계표지 안쪽·바깥쪽 정차확인	정차양호 또는 불량	지 적	
기기상태 확인시	기기의 이상유무	00 양호 또는 불량	지 적	00은 기기명 출고점점시 또는 운전중 수신하는 확인
	운전실 계기류 이상유무	00 양호 또는 불량		

제4절 역장, 소장 및 신호취급자의 지적확인 환호

제36조(역장, 소장 및 신호직원, 기지관제원의 지적확인 환호) 역장, 소장 및 신호직원, 기지관제원은 운전취급 시 다음 각 호의 사항에 대하여 지적확인 환호를 하여야 한다.

1. 대용폐색방식 시행 시 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
폐색수속취급 시	폐색요구역	00열차 폐색	지 적	지적확인 환호는 표찰 표시(내걸기)를 확인 지적한다.
	폐색응답역	00열차 폐색승인		
열차도착 후 개통수속을 할 때	개통요구역	00열차 도착	지 적	
	개통응답역	00열차 도착승인		
열차출발시각을 통보할 때	통보역	00열차 정시, 00분 지연 또는 00분 조발	-	
	응답역	00열차 정시, 00분 지연, 00분 조발확인		
운전명령서 및 운전허가증 발행 시	발행역 및 승인역	00구간 지도표 또는 지도권 제00호 발행	지 적	기록부에 기록후 시행
운전허가증 반복 협의 완료 시	협의요구역	00열차 반복사용	-	
	반복승인역	00열차 반복사용 승인		

2. 제어반 조작 시 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
신호기의 신호현시를 변경한 후	정지신호	00 정지	지 적	00은 신호기 명칭
	진행신호	00 진행		
수신호대용기 취급시	수신호대용기 취급시	00 점등	지 적	
	개통표시등 점등 확인시	개통표시점등		
제어반 절환조작시	관계취급에서 정거장취급으로	현장취급	지 적	
	정거장취급에서 관계취급으로	관계취급		
선로전환기 취급후	정위취급	00호 정위 또는 불량	지 적	
	반위취급	00호 반위 또는 불량		
진로를 설정하였을 때	진로설정	00선 진로양호	지 적	
열차접근 부저를 확인하였을 때	부저전호	열차접근	-	확인보턴취급

3. 선로전환기 수동조작 시 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
취급하여야 할 선로전환기를 확인하였을 때	선로전환기 확인	00호 정위 또는 반위	지 적	
수동핸들 삽입 후	핸들삽입 확인	핸들삽입	지 적	
선로전환기를 전환하였을 때	밀착상태 확인	밀착 양호 또는 불량	지 적	불량시는 재취급 밀착 및 잠금장치상태 불량시 키볼트 채우기
	잠금장치상태 확인	잠금장치 양호		
	진로확인 시	정위 또는 반위		

4. 승강장 감시 시 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
출발신호기 또는 출발반응표지 확인 후 출발시기 직전	정지신호현시 또는 출발반응표지 소등	출발정지	지 적	
	진행신호현시 또는 출발반응표지 점등	출발진행		
차장에게 출발지시전호를 할 때	출발지시전호	출발지시	-	
열차가 승강장을 벗어난 후 이상없음을 확인 시	이상없을 때	승강장 양호	지 적	

제5절 운전관제 및 특수차운전원의 지적확인 환호

제37조(운전관제의 지적확인 환호) 운전관제는 직무수행 시 다음 사항에 대하여 지적확인 환호를 하여야 한다.

환호의 시기	구 분	환호용어	지 적	비 고
출발, 장내 및 입환 신호기의 수동취급 시	표시등의 점등을 확인하였을 때	00현시 양호	지 적	00은 신호기 명칭
	진로구성을 확인하였을 때	진로 양호 또는 불량		
절환조작 시	관제취급에서 정거장취급으로 절환후 표시등의 점등을 확인하였을 때	현장취급양호	지 적	
	정거장취급에서 관제취급으로 절환후 표시등의 점등을 확인하였을 때	중앙취급양호		
대용폐색방식 또는 전령법 시행 시	폐색수속시 표시반 상태 확인 및 역장 또는 소장과의 협의 명령시	00열차 폐색	지 적	관계정거장 역장 또는 소장과의 협의를 시행
	폐색구간 개통수속시 표시반 확인 또는 관계 정거장 역장 또는 소장의 통보를 받았을 때	00열차 도착 또는 승인		
	운전명령 및 운전허가증 승인 시 명령번호 기록부	명령 제00호 승인	-	
입,출고 시	입고열차 확인직후	00열차입고	지 적	TTC에 의할 경우
	출고열차 확인직후	00열차출고		
열차운전 정리 시	지령식 시행시 폐색구간 개 통후 열차출발시	00열차 출발	지 적	대용폐색방식 시행 시 한함
	열차의 도착·출발시간 접수시	00열차 00역 00시 도착 또는 00시 출발	-	
CPU 전환 시	CPU I·II계 선택후	선택 #1 또는 선택 #2	지 적	
열차DIA 선택 시	평일·휴일·토요일 DIA교 환시	00 DIA선택	지 적	00 요일
시발역 및 도중역에서 열차번호 취급 시	열차출발 직전	00열차 양호	지 적	

제38조(특수차운전원의 지적확인 환호) 특수차 운전원은 직무수행 시 다음
각 호의 사항에 대하여 지적확인 환호를 하여야 한다.

1. 신호에 대한 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지적	비 고
장내, 출발, 자동폐색 신호기의 신호현시를 확인하였을 때	진행신호	진행	지적	자동폐색신호기가 연속 하여 진행신호현시 확인 시 환호만 할 수 있다. 다만, 신호가 바뀌거나 역 진입, 진출의 경우에 는 지적환호를 한다.
	감속신호	감속		
	주의신호	주의		
	경계신호	경계25키로		
	정지신호	정지		
	신호현시불명	불명		
	신호소등	소등		
원방신호기를 확인하였 을 때	주의신호	원방주의	지적	
	진행신호	원방진행		
입환신호기의 신호현시 를 확인하였을 때	정지신호	입환정지	지적	출발, 장내신호기 대용 의 입환신호기는 출발 장내신호기로 지적 환호 시행
	진행신호	입환주의		

입신신호기를 확인하였을 때	서행예고신호기	서행예고	-	00은 서행속도
	서행신호기	서행 00키로	지적	
해제신호기 통과시점	서행해제신호기	서행해제	-	
수신호의 현시를 확인하였을 때	정지수신호	수신호정지		
	진행수신호	수신호진행	지적	
	서행수신호	수신호서행		

2. 전호에 대한 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지적	비 고
출발 전호를 확인하였을 때	출발부저전호	발 차	-	
제동시험 전호를 확인하였을 때	제동을걸기하라	제 동	지적	
	제동을풀기하라	풀 기		
	제동시험완료	완 료		
되돌이운전을 확인하였을 때	전방에지장없음	진 행	지적	후방 운전자 연락통화에 의한 경우 지적은 생략
	정차하라	정 차		
	주의기적올려라	기 적	-	
	서행신호의 현시있음	서 행	지적	

3. 표지에 대한 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지적	비 고
철도토목관계표지를 확인하였을 때	선로작업표지	선로작업	지적	
	속도제한표지	제한00키로		
	속도제한해제표지	제한해제	-	
	기적표지	기 적		
	차막이표지	차막이	지적	
	우선멈춤표지	우선멈춤		
	제동표지	제 동	-	

4. 표시기에 대한 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지적	비 고
진로개통표시기의 진로개통 상태 확인시	진로개통표시기의 개통 방향 양호시	진로개통00선	지적	ATC구간
	진로개통표시기의 개통 방향 불량시	개통불량		
진로표시기의 진로상태 확인시	진로상태	00 번선	-	주신호기 지적확인 환호 후 진로현시 환호

5. 대응폐색방식 및 폐색준용법 시행시 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지적	비 고
운전허가증 수령시	지도표	지도표00호	지적	지도권은 지도표 확인 후 시행
	지도권	지도권00호		
	전령자 승차시	전령자 승차		

6. 기기취급 및 확인시 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지적	비 고
주차제동(수동제동기)걸기할 때	제동걸기할 때	제동양호 또는 제동불량	지적	
	제동풀기할 때	풀기양호 또는 풀기불량		
트로리 연결 시	연결기 취급 시	연결(분리)양호 또는 불량	지적	불량시 정비후 재확인
	전기연결선 취급 시	연결(분리)양호 또는 불량	지적	
기기상태 확인 시	기기의 이상 유무	00양호 또는 불량	지적	00은 기기명 출고점검시 또는 운전 중 수시확인
	운전실 계기류 이상 유무	00양호 또는 불량		

7. 선로전환기에 대한 지적확인 환호

환호의 시기	구 분	환호용어	지적	비 고
수신호를 생략 후 선로전환기 통과 시	수신호를 생략한 선로전환기 확인 시	진로 양호 또는 불량	지적	

제4장 연결선 운전취급

제39조(연결선의 명칭 및 선로의 경계) 연결선의 명칭 및 선로의 경계는 다음 각 호와 같다.

- 3호선 충무로역: 하선장내 경계표지지점(상선 : 벽기 20k425m)으로부터 2번 입환신호기지점(상선 : 벽기 21k206.5m)까지
- 4호선 충무로역: 상선장내 경계표지지점(하선 : 상기17k533m)으로부터 상선 8번 입환신호기지점(상선 : 상기16k824m)까지
- 충무로 연결선: 3호선 321호 선로전환기(벽기 21k101m)로부터 4호선

411호 선로전환기(상기 15k891m)까지

4. 5~8호선 중정비 연결선: 5호선 방이역과 8호선 가락시장역을 연결하는 선로로서 5호선 방이역 102A선로전환기(강동기점 3k511) 지점으로부터 8호선 가락시장역 102A선로전환기(모란기점 8k383) 지점까지
5. 6~7호선 중정비 연결선: 6호선 화랑대역과 7호선 태릉입구역을 연결하는 선로로서 6호선 화랑대역 101A선로전환기(응암기점 34k369) 지점으로부터 7호선 태릉입구역 104선로전환기(도봉기점 11k270) 지점까지
6. 길동연결선: 5호선 길동역과 둔촌역을 연결하는 선로로서 길동역 101A 선로전환기(방화기점43k968) 지점으로부터 둔촌역 102A 선로전환기(강동기점0k935) 지점까지
7. 까치산역 연결선: 5호선 까치산역과 신정지선 신정네거리역을 연결하는 선로로서 5호선 까치산역 102선로전환기(방화기점12k043) 지점으로부터 2호선 신정지선 신정네거리역 102선로전환기 지점까지
8. 도봉산역 한국철도공사 연결선: 7호선 도봉산역과 한국철도공사 도봉산역을 연결하는 선로로서 7호선 도봉산역 101선로전환기 지점으로부터 한국철도공사 도봉산역 54번 선로전환기 지점까지

제40조(연결선 운전의 원칙) ① 연결선은 영업열차 운전에 지장을 주지 않는 시간에 운전하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 정규열차운행계획에 의하거나 기타 사고 등 부득이한 사유 발생 시에는 예외로 할 수 있다. <개정 2017.12.21.>

② 연결선의 운전취급을 할 경우 신호취급담당 현업의장(신호취급자)은 사전에 운전관제의 승인을 받아야 한다.

③ 연결선의 운전속도

1. 1~4호선: 25km/h이하
2. 5~8호선: ATC속도코드(다만, 대용폐색방식 시행 시에는 25km/h 이하로 운전하여야 한다.)

④ 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고 길동연결선의 운전에는 관하여는

동일호선의 TTC 제어구간으로서 영업구간과 동일하게 운전취급규정에서 정한 바에 의한다.

제41조(연결선 운전 통제) ① 연결선을 운전하고자 할 때는 운전관제의 통제를 받아야 하며, 그 취급은 다음에 의한다.

1. 연결선 운전의 통제는 운전관제 간 상호 협의 통제 하에 시행하되 진입 시키고자 하는 호선의 운전관제가 주가 된다.
2. 신호취급담당 현업의 장(이하 ‘신호취급자’라 한다.)은 연결선을 운전하는 열차 및 차량의 착발시간을 운전관제에 보고하고, 해당역 신호취급자 및 운전관제는 규정 제34조의 조치를 하여야 한다. <개정 2017.12.21.>

② 연결선내 각 호선별 제2관제센터의 통제구간 경계는 다음 각 호와 같다. <개정 2019.12.16.>

1. 5~8호선 중정비 연결선: 연결선내 05T와 06T 절연지점
2. 6~7호선 중정비 연결선: 연결선내 03T와 02T 절연지점

③ <삭제 2017.12.21.>

[제목개정 2017.12.21.]

제42조(연결선 운전시의 폐색구간) ① 충무로역연결선 운전 시 1폐색구간은 3호선 충무로역 승강장에서 4호선 충무로역 승강장까지로 한다.

② 5~8호선 대용폐색방식 시행 시 폐색구간의 경계는 연결선 운행 방향에 따라 본선에서 연결선으로 진로가 제어되는 지점의 진로개통표시기 지점부터 연결선에서 본선구간으로 연결되는 지점의 진로개통표시기 지점까지로 한다.

제43조(폐색방식 및 폐색취급) ① 충무로역연결선 폐색방식은 지령식에 의한다.

② 충무로역연결선의 폐색취급은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 폐색취급을 할 때에는 규정 제142조, 제143조, 제145조, 제146조에 정한 지령식을 준용하여 시행한다.
2. 충무로역연결선의 폐색취급자는 충무로역 운전취급실의 신호취급자로 지정 시행한다.

3. 폐색취급시는 규정 제72조에 의한 통보를 승무원에게 하여야 한다.

③ 5~8호선 연결선의 폐색방식은 다음호와 같다.

1. 상용폐색방식: 차내신호폐색식

2. 대용폐색방식: 지도통신식

3. 연결선을 운전하는 열차는 상용폐색방식에 의하여 운전함을 원칙으로 하되 다음 각 호의 경우에는 대용폐색방식을 시행하여야 한다.

가. ATC 지상 및 차상장치 고장 시

나. 입환기관차에 의한 견인운전 시

다. 기타 상용폐색방식 시행이 불가능한 경우

4. 대용폐색방식을 시행하는 경우 폐색취급역은 다음과 같다.

가. 5~8호선 중정비 연결선: 5호선 방이역과 8호선 가락시장역

나. 6~7호선 중정비 연결선: 6호선 화랑대역과 7호선 태릉입구역

다. 길동연결선: 5호선 길동역과 둔촌역

라. 까치산역 연결선: 5호선 까치산역과 2호선 신정지선 신정네거리역

마. 도봉산역 한국철도공사 연결선: 7호선 도봉산역과 한국철도공사 도봉산역

제44조(운전관제의 조치) ① 운전관제는 연결선 운전취급 전 신호취급자에게 통보하고 LOCAL취급에 관해 협의하여야 한다. <개정 2017.12.21.>

② 열차운행통제는 다음 각 호에 의하여야 한다. 다만, 연결선내의 작업을 위한 특수차 운행은 예외로 한다.

1. 3호선: 을지로3가역에서 동대입구역까지 열차운행 중지

2. 4호선: 동대문역사문화공원역에서 명동역까지 열차운행 중지

③ 제2항의 열차통제를 할 때에는 운전관제는 관계 정거장 역장 또는 소장에게 규정 제72조의 통보를 하도록 지시하여야 한다.

④ 운전관제는 열차운행에 따른 전차선 급, 단전에 관하여 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 운전관제는 연결선 운행시간을 전력관제에게 통보하고 전력관제는 전차선

급, 단전조치 상황을 즉시 운전관제에게 통보하여야 한다.

2. 6호선 화랑대역 전차선구분개폐소의 단로기 취급은 반드시 별표 8의 절차에 의하여야 한다.

제45조(승무원의 조치) ① 연결선 운전 시는 운전관제 또는 신호취급자로부터 지장없음을 통보받은 후 1~4호선은 차장의 출발전호에 의하여 5~8호선은 운전관제 또는 신호취급자의 출발지시에 의하여 출발하여야 한다. <개정 2017.12.21.>

② 승무원은 무선전화(휴대용무선전화기 포함)를 경청하여 항상 이례상황에 대비하여야 한다.

③ 승무원의 연결선 운전취급 방법은 별표 6 내지 별표 9에 의한다. <개정 2019.02.01.>

④ <삭제 2019.02.01.>

제46조(신호취급자의 조치) ① 출발역 신호취급자는 연결선 열차운행에 대하여 도착역 신호취급자와 사전에 운전취급에 관한 제반사항에 대하여 협의를 하여야 한다.

② 연결선 양단의 신호취급자는 연결선 진입 전 진로개통표시기 바깥쪽에 열차 정차상태를 확인 후 출발 진로 및 도착 진로를 사전에 확보하여야 한다. 또한 열차가 연결선 구간을 통과 완료하였음을 확인한 경우 양단의 신호취급자는 관계 진로개통표시기 및 선로전환기를 본선 운행에 적합하도록 조치하고 진입시각과 도착시각을 상호 통보하고 운전관제에게 보고하여야 한다.

③ 6~7호선 중정비연결선의 운전취급은 별표 8의 절차에 의하여야 한다.

제47조(ATC 및 무선전화 취급) ① 충무로역연결선 운전 시는 차내신호에 의하여 운전하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 ATC를 개방하고 운전할 수 있다.

1. 운전방향의 입환신호기 고장일 때
2. 역진로로 진입 시 입환신호기 현시 불능일 때

3. ATC장치 고장일 때

4. 기타

② 제1항 단서와 같이 ATC를 개방하고 운전하는 경우에는 신호직원의 유도에 따라 운전하여야 한다. 이 경우 규정 제72조의 운전명령에 의한 통보를 하여야 한다. <신설 2017.12.21.>

③ 열차무선전화(휴대용무선전화기 포함)는 연결선 운전 시 열차무선통화가 가능하도록 운행호선의 해당 열차무선채널로 절체하는 등의 조치를 하여야 하며 항상 열차무선전화를 경청하여 이례사태 상황에 대비하여야 한다. <개정 2017.12.21.>

제48조 <삭제 2017.12.21.>

제49조 <삭제 2017.12.21.>

제50조(운전허가증 발급 및 수신호현시 생략) 7호선 상선 운행열차가 대용폐색방식에 의하여 6~7호선 중정비 연결선으로 운전하는 경우 태릉입구역 10번 진로개통표시기 바깥쪽에서 열차무선으로 운전명령사항 및 운전허가증(지도표 또는 지도권) 번호를 폐색취급자와 기관사 간 상호 확인한 경우에는 운전허가증 발급 및 수신호현시를 생략할 수 있다. 이 경우 수신호현시는 진로개통표시기 현시로 대용한다.

제51조(수신호의 현시위치) 연결선에서 대용폐색방식 시행에 따른 수신호의 현시위치는 다음 각 호와 같다.

1. 5~8호선 중정비 연결선

가. 연결선 폐색구간 진입에 대한 수신호

- (1) 5호선: 방이역 5,7번 진로개통표시기 설치지점
- (2) 8호선: 가락시장역 2,4번 진로개통표시기 설치지점

나. 연결선 폐색구간에서 정거장 진입에 대한 수신호

- (1) 5호선: 방이역 10번 진로개통표시기 설치지점
- (2) 8호선: 가락시장역 9번 진로개통표시기 설치지점

2. 6~7호선 중정비 연결선

가. 연결선 폐색구간 진입에 대한 수신호

- (1) 6호선: 화랑대역 2,4번 진로개통표시기 설치지점
- (2) 7호선: 태릉입구역 10번 진로개통표시기 설치지점

나. 연결선 폐색구간에서 정거장 진입에 대한 수신호

- (1) 6호선: 화랑대역 3번 진로개통표시기 설치지점
- (2) 7호선: 태릉입구역 13번 진로개통표시기 설치지점

3. 길동연결선

가. 연결선 폐색구간 진입에 대한 수신호

- (1) 길동역: 4번 진로개통표시기 설치지점
- (2) 둔촌역: 2,4번 진로개통표시기 설치지점

나. 연결선 폐색구간에서 정거장 진입에 대한 수신호

- (1) 길동역: 9번 진로개통표시기 설치지점
- (2) 둔촌역: 9번 진로개통표시기 설치지점

4. 도봉산역 한국철도공사 연결선

가. 연결선 폐색구간 진입에 대한 수신호

- (1) 7호선 도봉산역: 1번 진로개통표시기 설치 지점
- (2) 한국철도공사 도봉산역: 54번 입환신호기 설치 지점

나. 연결선 폐색구간에서 정거장 진입에 대한 수신호

- (1) 7호선 도봉산역: 5번 진로개통표시기 설치 지점
- (2) 한국철도공사 도봉산역: 52번 입환표지 설치 지점

제5장 무선전화설비운용

제52조(무선전화의 사용범위) 무선전화는 다음 각 호에 해당하는 경우 이외에는 이를 사용할 수 없다.

1. 운전에 관계있는 설비에 대한 고장내용의 연락 및 지시

2. 운전정리 등 열차운행에 관한 사항의 연락 및 지시
3. 철도사고 및 운행장애의 발생 또는 발생할 우려가 있을 경우의 연락 및 지시
4. 차내에서 응급환자가 발생 시 연락 및 지시
5. 통화의 시험
6. 기타 특히 필요하다고 인정되는 경우

제53조(사용자의 준수사항) 사용자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 통신보안규정 및 전파법등 관계규정을 엄수할 것
2. 통화는 간단명료할 것
3. 자국(무선국)호출을 상시 경청하여 호출 시에는 신속히 응답할 것
4. 불필요한 통신사용을 자제할 것
5. 통화중인 경우에는 통화가 끝날 때까지 호출하지 말 것. 다만, 비상시는 제외한다.
6. 호출 및 응답 시에는 반드시 자국호출 부호를 붙여서 통신의 출처를 명확히 할 것
7. 이동국에서 “M채널”(유지보수통화채널)을 사용하고자 할 때에는 운전관제에게 보고 후 사용하여야 한다.

제54조(채널복귀조치) ① 무선전화는 모든 통화가 끝나면 채널스위치를 “C”(2,3,4호선 CH)채널로 복귀시켜야 한다.

② 휴대용무선전화기는 모든 통화가 끝나면 스캔모드로 두어야 한다.

제55조(무선전화의 사용방법) 무선전화(휴대용무선전화기 포함)의 사용은 다음 각 호에 의하여야 한다.

1. 음성호출에 의한 무선전화 사용은 다음 각목에 의하여야 한다.
 - 가. 통화하고자 하는 채널 또는 기지국(ZONE)이 통화중이 아님을 먼저 확인한 후 채널 또는 해당 기지국(ZONE)을 누르고 1회 호출한다.
 - 나. 00(상대국) 호출하고 00(자국)을 1회 호명하여 상대국의 응답을 수신한 다음 용건을 통화한다.

다. 통화 시는 송수화기의 누름단추를 누르고 송화하여야 하며, 수화 시에는 놓아야 한다.

라. 수신시에는 음량을 충분히 알아들을 수 있도록 조정하여야 하며, 주요사항은 복창하여야 한다.

마. 통화 시 송신자가 수화자에게 송신을 넘길 때는 말미에 “이상”이라 한다.

바. 통화의 용건이 모두 끝났을 때는 자국에서 말미에 “통화 끝”이라 하며 통화를 종료한다.

2. 신호호출에 의한 무선전화의 사용방법은 별표 2에 의한다.

제55조의2(무선전화 통화의 종류) ① 통화의 종류는 다음과 같다.

1. 구내통화 : 차량기지내의 운전정보교환 및 가청구역내의 상호 정보교환을 하는 통화
2. 관제통화 : 열차운전에 관한 정보교환을 위하여 관제와 연락하는 통화
3. 비상통화 : 천재지변 또는 열차운전사고 기타 위급한 사태가 발생했거나 발생할 우려가 있을 때 하는 통화
4. 유지보수 통화: 관제통화, 기지통화, 비상통화 불능 시 관제센터, 신호취급실, 기지구내 운전취급실 및 유지보수 요원과의 전화통화. 통화종료 후에는 반드시 해당구간 통화 채널로 복귀시켜야 한다. <개정 2019.12.16.>

② 통화의 우선순위는 다음과 같다.

1. 비상통화
2. 관제통화
3. 구내통화
4. 유지보수통화

③ 채널조작 요령은 채널전환 누름단추를 눌러 해당 채널램프가 점등한 후 통화한다.

[본조신설 2017.12.21.]

제56조(무선전화 채널선정 및 통화요령) ① 무선전화의 통화 종류별 채널선정은 다음과 같이 한다.

통화종류	채널				사용구간	통신 상대방
	1호선	2호선	3,4호선	5~8호선		
구내통화	L-CH	군자, 신정	Y-CH	Y	차량기지구내	기지내 운전 취급실과 열차간
관제통화	C-CH	C-CH	C-CH	C	본선구간	관제와 열차간, 관제와 역간
비상통화	E-CH	E-CH	E-CH	E	본선구간	관제와 열차간, 열차와 역간, 관제와 역간
유지보수통화	-	-	-	M	전구간	유지보수자와 긴급통화

② 통화의 요령은 다음 각 호와 같이 하며, 제53조 및 별표 1에 의한 방법으로 통화한다.

1. 구내통화 : 채널스위치를 해당 (L, 군자, 신정, YARD)위치에 놓고 통화하며, 본선운행 시 채널을 “C” 또는 “C-CH”위치로 복귀시켜야 한다.

2. 관제통화

가. 관제에서 기관사나 역, 소를 호출할 경우

관제담당자는 채널을 “C” 또는 “C-CH”위치에 놓고 호출하여 통화하여야 한다.

나. 전동차 또는 역, 소에서 관제를 호출할 경우

채널을 “C” 또는 “C-CH”위치에 놓고 호출하여 통화하여야 한다.

3. 비상통화 : 채널스위치를 해당 (E, E-CH)위치에 놓고 “비상” “비상” “비상” 연속 3회를 호출하여야 하고, 수신한 상대국은 즉시 채널을 해당 (E, E-CH)위치에 놓고 통화하여야 하며, 통화가 끝나면 채널을 “C” 또는 “C-CH”위치로 복귀시켜야 한다.

[전문개정 2017.12.21.]

제56조의2(휴대용무선전화기의 채널선정) 휴대용 무선전화기의 통화에 필요한 채널 선정은 다음과 같이 한다.

구분	채널	사용구간	통신상대방
1호선	C-CH-W	지하철 본선구간	관제와 승무원간, 관제와 역무원간
2호선	C-CH	본선구간	
3, 4호선	C-CH-W	지하철 본선구간	

[본조신설 2017.12.21.]

제57조(통화채널 선정의 특례) 비상통화를 하고자 하는 자는 상대국을 비상 통화 채널로 호출하여 응답이 없거나 교신 불가능하여 사태가 위급할 때에 한하여 교신 가능한 채널을 우선적으로 사용할 수 있다.

제58조 <삭제 2017.12.21.>

제59조(비상통화) ① 승무원은 철도사고 및 기타 위급한 사태가 발생했거나 발생할 우려가 있어 긴급히 운전관제와 통화할 필요가 있을 때 비상호출 스위치를 선택하여 통화하여야 한다. <개정 2017.12.21.>

② 운전관제는 비상통화 호출을 받았을 경우 즉시 모든 통화를 중지하고 비상호출에 응답하여야 한다.

③ 운전관제가 전체호출 통화 시 승무원은 통화가 끝날 때 까지 계속 그 내용을 경청하여야 하며, 해당열차는 지체없이 그 지시 또는 통보에 따라야 한다. <개정 2017.12.21.>

제60조(사용자) 무선전화 및 휴대용무선전화의 사용자는 다음과 같다.

1. 관제(관제사)
2. 사장, 역장 또는 소장이 운전취급을 지정한 자
3. 기관사 및 차장, 운전업무 감독부서의 직원
4. 신호취급자 및 기지구내 운전취급자
5. 열차무선 유지보수를 위한 통신직원
6. 기타 사장이 필요하다고 인정한 자

제61조 <삭제 2017.12.21.>

제62조 <삭제 2017.12.21.>

제63조(통화기록) ① 무선전화에 의하여 운전명령사항을 시행하거나 기타사항을 통화한 때에는 통화자의 직, 성명 및 내용을 간략하게 기록하여야 하며, 기타 사항은 녹음장치에 의할 수 있다.

② 비상통화가 끝났을 경우 별지 제3호 서식에 의거 비상통화 내용을 기록하여 1년간 보관하고 관계부서에서 요구 시에는 제시하여야 한다.

③ 녹음된 자료의 보존기간은 관제업무내규 제72조(관제업무 및 관제지원업무 자료의 보존)에 의한다. <개정 2017.12.21.>

제64조(무선전화의 철거 등) 모든 무선전화는 검수담당자가 아니면 부분품의 철거, 해체, 부착 등 본연의 기능에 변동을 줄 작업을 할 수 없다. 다만, 비상사태 시나 통신담당부서의 장의 요구가 있을 경우에는 예외로 한다.

제65조 <삭제 2017.12.21.>

제66조(휴대용무선전화기의 보관책임) 휴대용무선전화기의 보관책임은 인수받은 소속장 및 사용자가 진다. <개정 2017.12.21.>

[제목개정 2017.12.21.]

제67조(장애통보) ① 무선전화의 사용자는 기기의 이상 및 장애발생을 인지하였을 때에는 구체적인 장애상태를 관계 검수담당자(운전관제 또는 통신담당자)에게 즉시 통보하여야 한다.

② 휴대용무선전화기의 사용자는 기기의 이상 및 장애발생을 인지하였을 때에는 장애상태를 관계 검수담당자에게 통보하고 구체적인 장애상태를 적어 휴대용무선전화기에 부착한 후 인수인계 하여야 한다

③ 입고한 승무원으로부터 장애발생한 휴대용무선전화기를 인수한 담당직원은 관계 검수담당자에게 통보하여 보수하여야 한다.

제68조(장애처리) 무선전화 및 휴대용무선전화기의 장애통보를 받은 검수담당자(통신담당자)는 신속히 보수 처리하여야 한다.

제69조(무선전화의 시험) 기지구내 또는 그 이외 장소에서 출고준비를 하는 기관사는 무선전화의 통화시험을 하여야 한다. 이 경우 통화불량인 때에는

본선을 운전하는 열차로 충당할 수 없다. 다만, 기지 이외의 장소에서 출고 준비를 하는 전동차는 속히 정비할 수 있는 조치를 하여야 한다.

제70조(휴대용 무선전화의 사용범위) 휴대용 무선전화는 승무원, 역무원 및 선로, 신호, 기타 보수자등이 정거장외에서 철도사고, 선로지장, 신호기 불량 등 돌발(이례)상황 발생 시 관계부서에 긴밀히 연락할 필요가 있을 때와 사장이 필요하다고 인정할 때에 한하여 이를 사용한다.

제71조(배치) 휴대용무선전화기는 필요한 소속 기관장이 사장에게 소요수량을 요구하여 배치한다.

제72조(인계인수) 휴대용무선전화기는 다음의 경우에는 이를 정확히 인계인수를 하여야 한다.

1. 출고 및 입고 하였을 때
2. 출무 및 귀소 하였을 때
3. 사용자간에 교대할 때
4. 기타 필요하다고 인정할 때

제73조(충전) 휴대용무선전화기를 사용하지 아니할 때에는 반드시 충전하여 보관하여야 한다.

제74조(준용규정) 제53조의 규정은 휴대용무선전화기에 이를 준용한다. <개정 2019.02.01.>

제6장 공습 시 운전취급

제75조(준거법령) 전시 또는 비상사태 시 적의 공격으로부터 승객 및 열차를 보호하고 피해를 줄이기 위한 공습 시 운전취급에 대하여 준거하여야 할 법령은 다음과 같다.

1. 민방위기본법
2. 민방위기본법시행령
3. 민방위기본법시행규칙

제76조(경보의 전달순서) ① 경보는 신속하고 정확하게 전달되어야 한다.

② 행정안전부로부터 관제센터에 경보(경계경보, 공습경보, 화생방경보, 해 제경보)가 전달되면 운전관제는 즉시 열차승무원 및 역장 또는 소장에게 통보하여야 한다. 다만, 역장 또는 소장이 먼저 경보를 입수하면 즉시 운전 관제에 급보하고 운행 중인 열차에 전달하여야 한다. <개정 2017.12.21. 2019.12.16.>

③ 경보를 통보받은 승무원 및 역장은 즉시 승객과 여객에게 전달하여야 한다.

④ 관제는 비상사태에 대비하여 항상 라디오를 청취하여야 하며, 비상시는 역장 및 소장 또한 같다. <개정 2017.12.21.>

제77조(경보전달방법) ① 경보의 전달은 관제전화, 일반전화, 무선전화(휴대 용무선전화 포함), 운전명령, 구두전달 등으로 구분한다.

② 무선전화(휴대용무선전화 포함)가 없거나 고장 등으로 부득이한 경우에는 역장 또는 소장은 정거장 통과 열차라도 정지시키고 경보를 전달하여야 한다.

③ 무선전화(휴대용무선전화 포함)에 의한 경보전달은 운전관제가 별표 1에 의한 요령으로 전 열차에 비상통화한다.

④ 운전관제로부터 경보를 전달받은 승무원은 차내방송으로 승객에게 경보 를 전달하여야 한다.

제78조(경계경보시의 운전취급) ① 승무원은 즉시 등화관제를 실시하고, 별표 3에 의거 승객에게 안내방송을 하여야 한다. <개정 2017.12.21.>

② 경계경보 발령 시에는 특별한 지시가 없는 한 무선전화(휴대용무선전화 포함)를 경청하며, 열차운전을 계속하여 대피준비를 하여야 한다.

③ 운전관제는 지하구간으로 대피가 용이하도록 운행조치를 감안, 속도를 제 한하거나 지하구간으로 대피를 명령할 수 있다.

④ 본선에 지장을 주거나 불빛으로 인하여 적기에 발견될 우려있는 입환은 할 수 없다.

⑤ 각 차량기지 내 유치차량은 최대한 안전거리를 고려하여 분산 조치하여

야 한다.

⑥ 역장은 매표 및 개표를 중지하고 여객을 안전한 장소로 대피시켜야 한다.

제79조(공습경보 시의 운전취급) 공습경보가 발령되면 다음과 같은 조치를 하여야 한다.

1. 운전관제는 지상구간을 운행중인 열차를 최근 지하구간으로 긴급 대피시킨다. 다만, 시간적 여유가 없을 때에는 가장 안전하다고 판단되는 장소에 정차시킨 후 승객을 분산 대피시켜야 한다.
2. 운전관제는 지상구간으로 진출하는 열차의 운전을 중지시키고 지하구간에 대피시켜야 한다.
3. 승무원은 별표 4에 의거 승객에게 안내방송을 하여야 한다. <개정 2017.12.21.>
4. 승무원은 지하구간을 운전중 공습경보의 전달 받았을 때에는 최근 지하정거장까지 운전하여야 한다.
5. 역장 또는 소장은 지하구간의 정거장에서 대피중인 열차의 승객을 하차 대피시켜야 한다.
6. 지상구간을 운행중인 열차의 승무원은 승객을 정거장으로 대피 분산할 시간적 여유가 없을 때에는 창문의 커튼을 내리고 의자 등으로 창문을 방호하고 의자 밑으로 몸을 피하도록 유도하여야 한다.
7. 기관사는 필요에 따라 판타그래프를 내리고 구름방지의 조치를 하고 긴급지시에 대비하여 무선전화(휴대용무선전화 포함)를 경청하며, 전동차를 감시보호하고 특히 승객의 안전과 대피에 철저를 기하여야 한다.

제80조(공습시의 운전취급) ① 운행중인 열차가 공격목표가 될 우려가 있을 경우 승무원은 신속히 운전관제에 상황을 무선전화(휴대용무선전화 포함)로 보고하고 규정 제78조에 준하여 적절한 긴급대피를 하여야 하며, 신호등이 소등되었을 때에는 전방에 지장있을 것을 예상하고 15km/h이하의 속도로 주의운전하여야 한다.

② 역장 또는 소장은 정거장이 공격목표가 될 우려있을 경우 신속히 운전관제 및 운행중인 열차와 최근 정거장에 그 상황을 통보한 후 대피조치를 하여야 한다.

③ 역장, 소장 또는 운전관제는 열차진행 다음정거장이나 선로등 공격목표가 될 우려있을 경우에는 그 방향으로 열차를 출발시키지 말아야 한다.

④ 승무원은 공습으로 열차에 화재발생 시는 규정 제316조에 의하여 긴급조치를 하고 즉시 운전관제 또는 최근정거장 역장 또는 소장에게 급보하여야 한다.

제81조(화생방 경보시의 운전취급) 화생방 경보가 발령되면 다음의 조치를 하여야 한다.

1. 승무원은 속히 승객에게 방독면 또는 비누칠한 수건이나 마스크를 착용토록 유도 안내한다.
2. 운전관제 또는 역장 또는 소장은 화생방 오염지역을 통과하는 열차의 운전을 통제시켜야 한다.
3. 승무원이 화생방의 오염을 감지하였을 때에는 상황에 따라 그 지역을 속히 통과하거나 또는 규정 제43조에 의한 되돌이운전 조치를 하여야 하며, 그 상황을 운전관제에게 급보하여야 한다.
4. 화생방 지역을 통과할 경우에는 차내방송으로 승객에게 창문 및 출입문을 밀폐토록 하여 오염된 공기가 들어오지 않도록 하여야 한다.

제82조(정거장에 있는 열차를 정거장외로 대피시킬 경우의 운전취급) ① 운전관제, 역장 또는 소장은 승무원에게 그 요지를 통보하여야 한다.

② 열차 긴급피난의 필요에 의하여 앞 열차가 개통되지 아니했을 경우라도 폐색구간에 열차를 운전시킬 수 있다. 이 경우 15km/h이하로 주의운전하여야 한다.

③ 피난하기 위하여 정거장을 출발한 열차는 경보 해제 후 운전관제 또는 역장 또는 소장의 지시를 받아 운전하여야 한다.

제83조(경보해제후의 열차운전) ① 운전관제, 역장 또는 소장은 경보해제의 통보가 있는 경우에는 제76조의 요령에 의하여 즉시 전달하여야 하며, 승무원은 별표 5에 의거 승객에게 안내방송을 하여야 한다.

② 제80조 내지 제82조에 의하여 도중에서 정차 대피 후 출발하는 열차는 전방에 지장있을 것을 예상하고 15km/h이하의 속도로 최근 정거장까지 주의운전 하여야 하며, 그 후에 대해서는 운전관제, 역장 또는 소장의 지시에 의한다. <개정 2019.02.01.>

③ 운전관제가 경보해제 후 공습지역을 운전시키고자 할 때에는 기술분야 현업소장으로부터 열차운전에 지장이 없다는 통보를 받아야 한다. <개정 2017.12.21.>

제84조(직원의 선로 순회 시 조치) 각종 경보 발령 시 선로를 순회하는 직원은 선로 순회 중 열차가 진행하여 올 경우 선로 이상이 없을 시는 주간은 손으로 원형을, 야간에는 백색 등으로 원형을 그려 열차에 전호하여야 한다. 다만, 선로 이상을 발견하였을 경우에는 규정 제304조에 의한 제1종 방호를 한 후 규정 제204조에 의하여 열차를 정지시키고 사유를 기관사에게 통보하여야 한다.

제85조(등화관제) ① 경계 및 공습경보가 발령되면 민방위기본법시행령에 의한 등화관제를 실시하여야 한다.

② 등화관제는 일몰시부터 일출시까지 사이에 실시하여야 하며, 경보 시 등화관제는 다음 각 호에 의한다.

1. 경계경보 시 등화관제

가. 대합실 및 정거장 부대시설의 조명등은 즉시 소등하여야 한다. 다만, 차광하였을 때에는 필요한 최소한의 등으로 조명할 수 있다.

나. 운행중인 전동차의 전조등 및 후부표시등은 평상시와 같이 점등하고 운행한다.

다. 운행중인 전동차의 객실등은 소등하여야 하며, 방공등이 설치되었을

경우에는 방공등만 점등한다. 다만, 1량 4등 이내로 점등하였을 때에는 차광하여 조명할 수 있다.

라. 신호등은 평상시와 같이 점등하고 각종 표지등은 소등하여야 한다.

2. 공습경보시의 등화관제

모든 조명등 및 신호등은 즉시 소등하여야 한다. 다만, 지하시설로 내부 등화가 외부로 누광되지 아니할 때에는 등화관제를 하지 않을 수 있다.

제86조(긴급조치) 관제센터장은 비상사태 발생 등 긴급을 요하는 경우로서 관계부서의 지시를 받을 수 없을 때에는 안전운행을 저해하지 않는 범위 내에서 열차운전에 대한 긴급조치를 취할 수 있다. <개정 2019.12.16.>

부 칙

(시행일) 이 내규는 공사의 설립등기일로부터 시행한다.

부 칙('17.12.21.)

(시행일) 이 내규는 2017년 12월 21일부터 시행한다.

부 칙('19.02.01.)

(시행일) 이 내규는 2019년 2월 1일부터 시행한다.

부 칙('19.12.16.)

(시행일) 이 내규는 2019년 12월 16일부터 시행한다.

부 칙('21.11.05.)

(시행일) 이 내규는 2021년 11월 5일부터 시행한다.

부 칙('24.12.03.)

(시행일) 이 내규는 2024년 12월 3일부터 시행한다.

[별표 1] [개정 '19.02.01.]

무선전화 통화요령 (제56조 관련)

— 송수화 기본원칙 —

- 신속, 정확하고 절도있는 통화
- 간단 명료하고 내용은 충실하게
- 표준말 경어사용

① 개별호출할 경우

1. 앞당김, 늦춤운전시

(관 제) 0000 열차 “관제이상”

(승무원) 0000 열차 “이 상”

(관 제) 0000 열차는 00역부터 00분 앞당김(늦춤)운전합니다. “이 상”

(승무원) 0000 열차 00분 앞당김(늦춤)운전 알았습니다. “이 상”

(관 제) “통화끝”

2. 운행변경시

(관 제) 0000 열차 “관제이상”

(승무원) 0000 열차 “이 상”

(관 제) 0000 열차는 00역부터 00분 연장(단축)운전합니다. “이 상”

(승무원) 0000 열차 연장(단축)운행 알았습니다. “이 상”

(관 제) “통화끝”

3. 반복변경시

(관 제) 0000 열차 “관제이상”

(승무원) 0000 열차 “이 상”

(관 제) 0000 열차는 00역 반복 0000 열차로 변경운행합니다. “이 상”

(승무원) 0000 열차 반복변경 알았습니다. “이 상”

(관 제) “통화끝”

4. 운전휴지시

(관 제) 0000 열차 “관제이상”

(승무원) 0000 열차 “이 상”

(관 제) 0000 열차는 00역까지만 운행하고 0000 열차로 입고합니다. “이 상”

(승무원) 0000 열차로 입고 알았습니다. “이 상”

(관 제) “통화끝”

5. 착,발선변경시

(관 제) 0000 열차 “관제이상”

(승무원) 0000 열차 “이 상”

(관 제) 0000 열차 00역 0선에서 0선으로 착(발)선 변경합니다. “이 상”

(승무원) 0000 열차 00역 착(발)선 변경 알았습니다. “이 상”

(관 제) “통화끝”

6. 합병운전시

(관 제) 0000 열차 “관제이상”

(승무원) 0000 열차 “이 상”

(관 제) 0000 열차는 00역에서 0000 열차와 합병운전합니다. “이 상”

(승무원) 여객취급은 어떻게 됩니까? “이 상”

(관 제) 00 역에서 여객 하차하여 회송 입고합니다. “이 상”

(승무원) 0000 역에서 회송 알았습니다. “이 상”

(관 제) “통화끝”

7. 열차가 출고시

(승무원) 관제 “0000 열차이상”

(관 제) “관제이상”

(승무원) 0000 열차 00 편성 차량 및 ATS/ATC상태 양호 출고준비 완료되었습니다. “이 상”

(관 제) 0000열차 000편성 출고준비 완료 알았습니다. “통화끝”

8. 열차가 입고시

(승무원) 관제 “0000 열차이상”

(관 제) “관제이상”

(승무원) 0000 열차 00 편성 사업종료 입고합니다. “이 상”

(관 제) 0000 열차 00 편성 입고 알았습니다. “이 상”

(승무원) “통화끝”

9. 정시운전 독려 및 회복운전을 지시할 때

(관 제) 0000 열차 “관제이상”

(승무원) 0000 열차 “이 상”

(관 제) 0000 열차는 지금 0분 지연되고 있으니 회복운전하십시오. “이 상”

(승무원) 0000 열차 회복운전 알았습니다. “이 상”

(관 제) “통화끝”

10. 입환 지시할 때

(관 제) 0000 열차 “관제이상”

(승무원) 0000 열차 “이 상”

(관 제) 0000 열차는 00역 0번선에서 0번선으로 전선 입환합니다. “이 상”

(승무원) 0000 열차 0번선 전선 알았습니다. “이 상”

(관 제) “통화끝”

11. 전동차 구내 입환 시

(승무원) 00선, △△△△열차, △△편성, 신호진로 좋습니다. 출발해도 됩니까?
“이 상”

(기지관제) 00선, △△△△열차, △△편성, 신호진로 좋습니다. □□신호기 또는
◇◇선까지 확인하고 입환 하세요 “이 상”

(승무원) 00선, △△△△열차, △△편성, 신호진로 좋습니다. □□신호기 또는
◇◇선까지 입환 하겠습니다. “이 상”

12. 특수차 구내 입환 시

(승무원) 00선, △△△△열차, △△편성, 신호진로 좋습니다. 출발해도 됩니까?
“이 상”

(기지관제) 00선, △△△△열차, △△편성, 신호진로 좋습니다. □□신호기 또는
◇◇선까지 확인하고 입환 하세요 “이 상”

(승무원) 00선, △△△△열차, △△편성, 신호진로 좋습니다. □□신호기 또는
◇◇선까지 입환 하겠습니다. “이 상”

② 일제호출 통화하는 경우

1. 특정지역을 주의운전 지시할 때

(관 제) 운행중인 전 열차에 알립니다.

00역 - 00역간 00지점 ××작업중이니 전 열차는 주의운전하기 바랍니다.(2회)
“통화끝”

* 관제에서 수개열차를 호출하여 통화내용 수신여부를 확인

2. 안전사고 예방을 촉구하는 경우

(관 제) 운행중인 전 열차에 알립니다.

이상기후(폭우, 폭설, 폭풍, 기타등)로 인하여 관계직원이 선로와 시설물에 대한 순회점검을 실시하고 있으므로 각 열차는 전방주시 철저 제동취급의 엄정을 기하여 안전사고 예방에 적극 노력합니다.(2회) “통화끝”

* 관제에서 수개 열차를 호출하여 통화내용 수신여부를 확인

○ 사고발생 및 긴급한 사유로 인한 비상통화시

먼저 비상채널을 선택후 “비상” “비상” “비상” 여기는 관제(0000 열차)입니다.

연속 3회 호출후 통화한다. 이 경우 모든 통화를 중지하고 비상호출자의 통화내용을 계속 청취하여 상황을 판단하여야 한다.

3. 적기공습경보 발령을 청취(통보)받은 경우

(관 제) “비상” “비상” “비상” 여기는 관제입니다.

전 열차에 알립니다. 00시 00분부터 00지역 공습경보, 적기 00대가 00지역을 공습중입니다. 지상구간을 운행중인 열차는 가능한한 터널구간으로 대피하고 관제의 별도 지시를 받기 바랍니다.(3회 호출통화) “통화끝”

* 상황에 따라 수시 발령하고 공격목표가 될 염려있는 열차는 개별호출하여 별도 운행지시

[별표 2] [개정 '19.02.01.]

신호호출에 의한 무선전화 사용요령 (제55조관련)

□ 1~4호선

구 분	운전관제	승무원
운전관제가 음성호출에 의한 1열차 기관사를 호출할 때	1. 해당 열차의 운행구간 기지국(Zone)을 선정 2. 제55조제1호 및 제56조제2항에 의한 취급으로 운전정보 교환시행 -3,4호선의 경우 전열차에 전달하고자 할 때에는 동시통화(SIMUL)를 누르고 제55조제1호에 의해 운전정보를 전달할 수 있다.	제55조제1호에 준한다.
운전관제가 신호호출에 의한 1열차 기관사를 호출할	1. 상대 열차 운행구간의 기지국(Zone)을 선정한다. 2. 통화할 열차번호를 맞춘다. -2호선의 경우는 개별호출을 한다. -3,4호선의 경우 MON보턴을 취급하고 호출보턴(Call Tx)을 1회 누르고 상대방국 응답을 기다린다. 5. 승무원의 응답을 확인하고 무선전화통화요령에 의하여 운전정보를 교환한다. 다만, 송신스위치(Tx Key)를 누르고 통화할 때에는 송수화기의 누름단추를 누르지 않고 통화할 수 있다. 6. 용건이 완료되면 기지국(Zone)을 off 한다.	승무원은 무선전화의 열차번호를 확인하고 정확히 맞추어 두어야 한다. 3. 호출음 및 램프점등을 확인 4. 호출에 의하여 00열차 “이상”의 응답을 한다. 7. 운전관제의 주요 운전정보를 복창하고 주요사항을 기록 보존하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 경우에는 정차시분이 여유있을 때 기록할 수 있다.
운전관제가 신호호출에 의한 전구간 열차를 동시에 호출할 때(ALL Call)	1. 소관 전구간에 운행하는 전열차에 통보하는 경우 및 비상통화할 때 2. 전구간 호출스위치(ALL Call)를 투입상태 확인하고 3. 송신스위치(Tx Key)를 투입 4. 동시통화보턴(SIMUL)의 누른 상태에서(3,4호선의 경우) 5. 호출보턴(Call Tx)을 동시에 1회 눌러 전구간 열차에 신호를 보낸다. 8. “전 열차에 알립니다. 여기는 관제입니다”(3회 반복한다) 000(통화내용) 운전정보를 송신한다. 다만, 송수화기의 누름단추를 사용할 경우에는 송신스위치(Tx Key)를 취급하지 아니할 수 있다.	6. 관제호출음이 발생되고 램프가 점등되면(열차번호에 관계없음) 7. 소관 전열차 승무원은 음량을 조절하고 경청하여야 하며 제59조에 의한 조치를 하여야 한다. 9. 해당 열차 승무원은 통화내용을 확인한 후 00열차 000(주요내용복창) 알았습니다의 확인 통보시행한다. * 통화의 일시, 대상, 주요내용을 기록 귀착후 운용계획담당부장에게 보고하여야 한다.

구 분	운전관제	승무원
	10.전구간 호출스위치(ALL Call) 및 송신스위치(Tx Key)를 Off한다. -통화의 일시, 대상, 주요내용을 기록한다. 다만, 녹음장치에 의할 경우에는 예외로 한다. -비상통화 및 대용폐색방식 시행 또는 운전정보 통보시 사유를 기록부에 기록유지	
열차에서 운전관제에게 통화 요구할 때	4.열차번호 및 호출음을 확인하고 5.해당 기지국(Zone)을 선택한다. 6.승무원의 호출에 응답하고 무선전화의 사용방법에 의해 통화한다. 9.통화가 끝난후 콘솔의 표시반 정보를 삭제한다. -2호선의 경우 송수화기를 내려 놓는다. -3,4호선의 경우는 ACK보턴을 누른후, Clear보턴을 눌러 정보를 삭제한다.	1.열차번호를 맞춘다. 2.통화호출 스위치를 1회 누른다. -2호선의 경우 송수화기를 든다. -3,4호선의 경우 RTT를 누른다. 3.운전관제의 응답을 기다린다. 7.통화내용을 무선전화 사용방법에 의거 통화한다. 8.통화내용이 완료되면 “통화끝”이라고 한다.
열차에서 운전관제를 비상호출로 통화요구할 때	4.콘솔표시반에 정보를 확인한다. -2호선의 경우는 송수화기를 든다. -3,4호선의 경우는 적색 비상등이 깜박이고 호출음이 울린다. 5.해당 열차의 위치를 확인 기지국(Zone)을 선정하고 6.모든 통화를 중지하고 비상통화요청 승무원에게 응답하고 통화내용을 수신하여야 하며, 주요사항을 기록하여야 한다. 다만, 녹음장치에 의할 경우는 예외로 한다. 9.콘솔표시반의 정보를 삭제한다. -2호선의 경우는 송수화기를 내려 놓는다. -3,4호선의 경우는 ACK보턴을 누른후, Clear보턴을 눌러 정보를 삭제하고 다음 기억을 확인하여야 한다.	1.열차번호를 맞춘다. 2.비상채널 및 비상호출스위치를 누른다. 다만, 제56조제2항제3호에 의한 호출을 할 수 있다. 3.운전관제의 응답을 기다린다. 7.비상통화 용건을 무선전화 취급방법에 의해 통화한다. 8.통화가 완료되면 “통화끝”이라고 한다. *비상통화를 요구하였을 때에는 일시, 구간, 열차, 주요내용등을 기록하여 귀착후 운용계획담당부장에게 보고하여야 한다.

□ 5~8호선

구 분	운전관제			승무원(이동국)
종합관제센터에서이동국 개별 호출시	5호선	이동국이 있는 ZONE(존) 선택 INDIVIDUAL(개별 호출) 버튼 누름 열차번호 지정	“○○열차 이상” 통화가 끝나면 “통화 끝”	운전관제 통화내용 경청 후 “알았습니다. 이상” 통화말미에 “이상” 통화가 끝나면 “통화 끝”
	6, 7, 8호선	이동국이 있는 ZONE(존) 선택 열차번호 지정 이동국 : IND Lamp(개별호출 램프) 점등		
이동국 부분 호출 시(GROUP)	해당 GROUP(그룹)을 선택 ALL(전체) 버튼 누름 통화말미에 “이상”			
이동국 전체 호출시(ALL)	ALL ZONE(전체 존) 버튼을 선택 ALL(전체) 버튼 누름 통화말미에 “이상”			
종합관제센터에서 전체 승객 방송시	ZONE(존)을 선택 BROADCAST(방송) 버튼을 누름 ZONE(존)내에 열차승객 방송			
종합관제센터에서 개별 승객 방송 시(6, 7, 8호선)	BROADCAST(방송) 버튼을 누름 ZONE(존)을 선택 열차번호를 누름 열차에 승객 방송			
이동국에서 운전관제를 호출할 때	이동국 ZONE(존) 선택 후 “관제 이상” 통화내용 경청 후 “알았습니다. 이상”			관제통화 채널을 선택 후 송수화기를 듣는다. 통화말미에 “이상” 통화가 끝나면 “통화 끝”
이동국에서 기지구내 운전취급실을 호출할 때				기지통화 채널을 선택하고 제2항에 준하여 통화 통화내용 경청 후 “알았습니다. 이상” 통화말미에 “이상”
이동국에서 유지보수자와의 통화				채널을 유지보수통화 채널로 선택 송수화기를 들고 *표를 누른다. 신호음 확인 후 가입자번호 선택 통화가 끝난 후 #표를 누른 후 송수화기를 놓는다.
비상시의 통화 방법	EM(비상호출) 확인 CLEAR 버튼을 누름 열차번호 현시 확인 후 ZONE(존) 선택 “관제 이상” 통화내용 경청 후 “알았습니다 이상”			EM S/W(비상호출 스위치)를 선택 통화말미에 “이상” 통화가 끝나면 “통화 끝”

[별표 3]

경계경보시 안내방송(제78조관련)

00시 00분 현재 00일원에 경계경보가 발령되었습니다.

이 상황은 실제상황입니다.

이 열차는 계속 운행되오니 차내에 계신 승객 여러분께서는 질서를 유지하여 주시고 목적지에서 하차하여 역무원의 안내를 받아 대피하여 주시기 바랍니다.

※ 서울시 운영02408-155('86.4.8) 민방위의날 훈련 방송문안

[별표 4]

공습경보시 안내방송(제79조관련)

00시 00분 현재 00일원에 공습경보가 발령되었습니다.

이 상황은 실제상황입니다.

이 열차는 다음 00역에서 정차, 운행중지 하오니 승객 여러분께서는 하차하시어 역무원의 안내를 받아 질서있게 대피하여 주시기 바랍니다.

※ 서울시 운영02408-155('86.4.8) 민방위의날 훈련 방송문안

[별표 5]

해제경보시 안내방송(제83조관련)

00시 00분 00일원에 발령되었던 경계(공습)경보는 00지역에 00이 (출현, 귀순, 남하등)했던 상황으로 00시 현재 해제되었습니다.

※ 서울시 운영02408-155('86.4.8) 민방위의날 훈련 방송문안

[별표 6] [개정 '19.02.01.]

3호선에서 4호선으로 운전시 취급 (제 45 조 관련)

순서	취 급 내 용	관 계 자	비 고
1	충무로역 정차, 운전준비완료 통보	관제, 소장, 기관사	
2	운전관제에 ATC개방운전 승인요청	관제, 기관사	제47조제1항 단서의 경우
3	ATC개방취급 통보	관제, 기관사	
4	소장의 출발지시 확인	소장, 기관사, 차장	
5	출발전호	차장	
6	ATC개방시는 신호직원 승차하여 유도	기관사, 신호직원	제 47 조 제 2 항에 의거
7	운전속도 25km/h이하(건널선 20km/h이하)	기관사	
8	#6 또는 #8입환신호기 현시확인(고장시는 신호직원 유도 진입)	기관사	
9	무동력운전표지 건식위치에서 무동력운전, 사구간제동 사용금지(내림기울기로 속도 상승하므로 제한속도 엄수)	기관사	무동력운전표지 (0키로 289.5)
10	동력운전표지 건식위치를 지나 차장부저전호 확인후 동력 운전	기관사, 차장	동력운전표지 (0키로 445.5)
11	4호선 방향의 #10입환신호기 전방정차, 4호선관제에 운전승인 요청	관제, 기관사	10입환신호기 (0키로 593)
12	운전관제 지시사항 수명 #10입환신호기 신호확인후 4호선 진입(입환신호기 고장시는 구내원 유도진입)	관제, 기관사, 신호직원	
13	4호선 충무로 승강장시작지점 장내수신호 확인	기관사	
14	도착후 관제 통보	관제, 소장, 기관사	
15	ATC 정상복귀 및 관제통보	관제, 기관사	제47조제1항 단서의 경우

[별표 7] [개정 '19.02.01.]

4호선에서 3호선으로 운전시취급(제 45조관련)

순서	취 급 내 용	관 계 자	비 고
1	충무로역 정차, 운전준비완료 통보	관제, 소장, 기관사	
2	운전관제에 ATC개방운전 승인요청	관제, 기관사	제47조제1항 단서의 경우
3	ATC개방취급 통보	관제, 기관사	
4	소장의 출발지시 확인	소장, 기관사, 차장	
5	출발전호	차장	
6	ATC개방시는 신호직원 승차하여 유도	기관사, 신호직원	제47조에 의거
7	운전속도 25km/h이하(건널선 20km/h이하)	기관사	
8	#4 또는 #2입환신호기 현시확인(고장시는 신호직원 유도 진입)	기관사	
9	무동력운전표지 건식위치에서 무동력운전 (오름기울기로 속도 강하하므로 25km/h에서 무동력운전)	기관사	무동력운전표지 (0키로 317.5)
10	동력운전표지 건식위치를 지나 차장부저전호 확인후 동력 운전(오름기울기로 속도 강하하므로 필히 부저전호 확인)	기관사, 차장	동력운전표지 (0키로 189.5)
11	3호선 방면의 #10입환신호기 전방정차, 3호선관제에 운전승인 요청	관제, 기관사	10입환신호기 (0키로 045)
12	운전관제 지시사항 수명 #10입환신호기 신호확인후 3호선 진입(입환신호기 고장시는 신호직원 유도진입)	관제, 기관사, 신호직원	
13	3호선 충무로 승강장시작지점 장내수신호 확인	기관사	
14	도착후 관제 통보	관제, 소장, 기관사	
15	ATC 정상복귀 및 관제통보	관제, 기관사	제47조제1항 단서의 경우

[별표 8] [개정 '19.02.01.]

6~7호선 중정비 연결선 운전취급 절차(제45조제4항 및 제46조제3항관련)

□ **7호선에서 6호선으로 열차를 진입시킬때 순서**

1. 기관사 : 진입열차를 태릉입구역 10번 진로개통표시기 바깥쪽에 정차 후 운전실 교환
2. 신호취급자(태릉입구, 화랑대역 신호취급자) : 열차 정차 확인후 7호선 태릉입구역 연결선 진입 진로 및 6호선 화랑대역 도착진로 확보 후 열차관제사 보고
3. 운전관제사↔전력관제사 : 화랑대 구분개폐소 단로기 투입(중정비 연결선급전) 및 정보교환
4. 운전관제사 : 기관사, 신호취급자에게 연결선 급전 통보 및 신호 진로 확인 후 출발 지시
5. 기 관 사 : 수동운전 출발, 6호선 진입시 열차무선 채널변경, 기지입고
6. 운전관제사↔전력관제사 : 연결선 진입열차 화랑대역 통과 확인후 화랑대 구분개폐소 단로기 차단 (중정비 연결선 단전) 및 정보교환

□ **6호선에서 7호선으로 열차를 진입시킬때 순서**

1. 기관사 : 화랑대역 2, 4번 진로개통표시기 바깥쪽 승강장에 정차 후 운전관제사 보고
2. 신호취급자(태릉입구역, 화랑대역 신호취급자) : 열차 정차 확인 후 6호선 화랑대역 연결선 진입진로 및 태릉입구역 도착진로 확보 후 운전관제사 보고
3. 운전관제사 ↔ 전력관제사 : 화랑대 구분개폐소 단로기 투입(중정비 연결선 급전) 및 정보교환
4. 운전관제사 : 기관사, 신호취급자에게 연결선 연장급전 통보, 신호진로 확인 후 출발지시
5. 기 관 사 : 수동모드 운전, 7호선 진입시 열차무선채널 변경, 태릉입구역 10번 진로 개통표시기 바깥쪽 정차 후 운전실 교환, 신호, 진로확인 후 기지입고
6. 운전관제사↔전력관제사 : 열차 태릉입구역 통과확인 후 화랑대 구분 개폐소 단로기 차단 및 정보교환

[별표 9] [신설 '19.02.01.]

까치산역 연결선 운전취급 절차

□ 신정네거리역에서 5호선 까치산역으로 운전시 취급

1. 운전모드를 비상모드위치로 전환 도는 ATS 차단(ATSCOS취급)
2. 3RA 출발신호기 도는 출발수신호 현시 확인
3. 역장의 발차전호 확인 후 출발
4. 22R 입환신호기 진행신호현시 및 202 선로전환기 반위 확인
5. 10번 진로개통표시기 앞 정차 장내수신호 현시확인
6. 102 선로전환기 개통현시 확인
7. 8번 진로개통표시기 개통현시 확인

□ 5호선 까치산역에서 신정네거리역으로 운전시 취급

1. 운전모드를 비상모드위치로 전환 또는 ATS차단(ATSCOS 취급)
2. 출발수신호 확인 후 출발
3. 9번 진로개통표시기 개통현시 및 102 선로전환기 반위확인
4. 23L 입환신호기의 진행신호현시 확인
5. 202 선로전환기의 반위확인(신정네거리역 방향)
6. 4LA 도는 5L 장내신호기 도는 장내수신호 현시 확인

도봉산역 한국철도공사 연결선 운전취급 절차

□ 7호선 도봉산역에서 한국철도공사 도봉산역으로 운전시 취급

1. 도봉기지에서 발행한 운전허가증 수령 후 출발
2. 1번 진로개통표시기 전방 일단 정지
3. 1번 진로개통표시기 1B 진로개통 및 101호 선로전환기 반위 확인
4. 소장과 열차무선통화 또는 토크백 등으로 발차에 따른 협의 후 출발
5. 52L 입환신호기 앞 일단정지
6. 도봉기지에서 발행한 운전허가증 반납
7. 52L입환신호기 진행 확인 후 출발
8. 54호 선로전환기 반위 확인 후 한국철도공사 도봉산역 구간으로 진입

□ 한국철도공사 도봉산역에서 7호선 도봉산역으로 운전시 취급

1. 54R 입환신호기 앞 일단 정지
2. 54R 입환신호기 진행현시 및 54호 선로전환기 반위 확인 후 역장의 무선전호 (“○○열차 도봉산역 출발 창동역장 이상”)에 의하여 출발
3. 7호선 도봉산역 5번 진로개통표시기 앞 일단정지
4. 7호선 도보안역 신호취급실에서 발생한 운전허가증 수령
5. 5번 진로개통표시기 개통현시 확인 후 출발
6. 101호 선로전환기 반위 확인 후 장암~도봉산역간 하선 선로로 진입
7. 도봉기지 신호취급실에 운전허가증 반납

[별지 제1호서식]

개인별지적확인환호평가표 (제32조관련)

구분 년월일	직명	성명	평 가					계	순위	판정	비고
			자세	환호 요령	발성	지적 여부 및 시기	지도 평가				

평가자 ○○승무사업소 지도업무담당 ○○○ (인)

[별지 제2호 서식]

지적확인환호 교육 실시 결과보고 (제32조관련)

소속○○○소속장(인)

구분 년월일	직 명	교 육 인 원				비 고
		계 획	실 시	미실시	실시율	

[별지 제3호 서식]

비 상 통 화 표(제63조관련)				
제 호 년 월 일		소속 역(소)		
송 화	위치 제 열차 직명 성명			
수 화	위치 제 열차 직명 성명			
통화시간	시 분부터 시 분까지			
통화요지				
○ 위치란에는 통화자 상호간 위치 - 역(소)는 역(소)명 - 열차는 ○○역, ○○승인 ○○역간 또는 ○○km 부근을 기재할 것				