

TAO MOTOR TGA300F-01 / T-LANDER 300

Fiche technique, entretien et accès IA

Document de synthèse en français établi à partir du manuel constructeur TGA300F-01. En cas de contradiction, la notice constructeur et les prescriptions d'un professionnel qualifié prévalent.

1. Identification du véhicule

Constructeur : Zhejiang Taotao Vehicles Co., Ltd. / Tao Motor

Modèle constructeur : TGA300F-01

Désignations commerciales rencontrées : T-Lander 300 ; selon les marchés, des appellations proches peuvent exister.

Type : quad / ATV thermique

Moteur : monocylindre 4 temps, SOHC

Cylindrée : 270 cm³

Alimentation : injection électronique EFI

Refroidissement : liquide

Démarrage : électrique

Transmission : CVT

Poids à sec : 280 kg

2. Capacités et dimensions principales

Réservoir de carburant : 14 L

Huile moteur : 1,8 L

Garde au sol : 200 mm

Longueur : 1 945 mm

Largeur : 1 090 mm

Hauteur : 1 225 mm

Hauteur de selle : 860 mm

Empattement : 1 225 mm

Rayon de braquage : 2 500 mm

Charge combinée conducteur + charge : 225 kg

Porte-bagages avant : 20 kg

Porte-bagages arrière : 30 kg

Charge sur flèche : 25 kg

Capacité de remorquage : 150 kg

3. Pneumatiques et freinage

Pneus avant : 24x8-12

Pneus arrière : 24x10-12

Pression avant : 45 kPa / 6,5 PSI

Pression arrière : 45 kPa / 6,5 PSI

Freinage : disques hydrauliques

Liquide de frein : DOT 3

Remplacement des pneus : le manuel demande le remplacement lorsque la profondeur de sculpture atteint 3 mm ou moins.

4. Bougie et allumage

Bougie constructeur : TORCH DR8C

Écartement des électrodes : 0,8 à 1,0 mm

Couple de serrage bougie : 22 Nm

Contrôle : vérifier l'état de l'isolant et des électrodes ; remplacer si usure ou anomalie.

5. Entretien périodique - repères prioritaires

Avant chaque utilisation :

- pression et état des pneus ;
- niveau de carburant ;
- fonctionnement des freins et niveau du liquide ;
- fonctionnement et retour de l'accélérateur ;
- feux, témoins et interrupteurs ;
- coupe-circuit moteur ;
- serrage des roues et des fixations ;
- propreté du filtre à air ;
- direction et jeu anormal ;
- pièces desserrées ou endommagées ;
- niveau de liquide de refroidissement.

Huile moteur :

- rodage : première vidange recommandée à 20 h ou 1 mois, au premier terme atteint ;
- ensuite : vidange à 30 h ou 3 mois, au premier terme atteint ;

- utilisation sévère (poussière, eau, froid, faibles vitesses prolongées) : entretien plus fréquent ;
- quantité : 1,8 L ;
- spécification indiquée : API SG ou supérieure ;
- bouchon de vidange : 25 à 30 Nm ;
- bouchon de remplissage : 20 à 25 Nm ;
- nettoyer la crépine / le filtre d'huile lors de la vidange et contrôler son état.

Huile de transmission :

- contrôle : chaque mois ou toutes les 20 h ;
- remplacement : annuel ou à 5 000 km ;
- lubrifiant : SAE 80W-90 GL-5 ;
- quantité : 0,6 L ;
- bouchon de vidange : 15 Nm ;
- bouchon de remplissage : 25 Nm.

Pont / réducteur arrière :

- lubrifiant : SAE 80W-90 ;
- quantité : 200 ml ;
- remplacement : annuel ou à 5 000 km ;
- bouchon de vidange : 19 Nm ;
- bouchon de remplissage : 19 Nm.

Liquide de frein :

- type : DOT 3 uniquement ;
- contrôler le niveau et rechercher les fuites ;
- remplacement : tous les 2 ans ou 5 000 km selon le tableau constructeur, ou plus tôt si l'état l'exige.

Graissage et contrôles :

- pivots de triangles avant : graissage tous les 3 mois ou 50 h ;
- câble d'accélérateur : graissage / contrôle tous les mois ou 20 h ;
- roulements : contrôle semestriel ;
- biellettes de sélection : contrôle semestriel ;
- rotules : contrôle semestriel ;
- filtre à air : contrôler fréquemment, nettoyer ou remplacer si nécessaire, davantage en milieu poussiéreux ou humide ;
- courroie CVT, embrayages, suspension, direction et système de refroidissement : suivre le tableau périodique du manuel et rapprocher les contrôles en usage sévère.

6. Pièces d'usure à surveiller

- huile moteur et joints de bouchon ;
- huile de transmission et huile de pont arrière ;
- filtre / crépine d'huile ;
- élément de filtre à air ;
- bougie DR8C ;
- courroie CVT ;
- plaquettes de frein et disques ;
- liquide de frein DOT 3 ;
- pneus ;
- roulements de roues ;
- rotules et articulations ;
- câble d'accélérateur ;
- batterie ;
- durites et liquide de refroidissement ;
- fusibles, ampoules et éléments électriques.

7. Séquence pratique d'une révision

1. Mettre le quad sur une surface plane, moteur arrêté et sécurisé.
2. Contrôler pneus, roues, freins, direction, suspensions et fixations.
3. Contrôler tous les niveaux et rechercher les fuites.
4. Réaliser la vidange moteur si l'échéance est atteinte et nettoyer la crépine.
5. Contrôler l'huile de transmission et l'huile du pont arrière ; remplacer selon l'échéance.
6. Contrôler / nettoyer le filtre à air.
7. Contrôler la bougie et son écartement.
8. Inspecter courroie CVT et embrayages si l'accès et la compétence le permettent.
9. Graisser les points prévus.
10. Contrôler le système de refroidissement, la batterie et l'installation électrique.
11. Faire un essai fonctionnel prudent puis vérifier l'absence de fuite.

8. Stockage prolongé

Pour un stockage d'un mois ou plus, le manuel recommande notamment de prendre en charge la batterie. Avant remisage prolongé : entretien moteur, filtre à air, contrôle des fluides, protection des connexions et maintien approprié des pneumatiques. Le liquide de frein doit être remplacé périodiquement et plus tôt s'il est dégradé.

9. Accès aux sources et à l'IA

[Manuel officiel Tao Motor](#)

[Page Service Tao Motor](#)

[Google Mode IA - questions générales sur le TGA300F-01](#)

[Google Mode IA - interroger la notice et la maintenance](#)

Prompt conseillé pour le Mode IA :

« Tu es un assistant technique spécialisé dans le quad Tao Motor TGA300F-01 / T-Lander 300, moteur 270 cm³ EFI. Appuie-toi en priorité sur la notice constructeur officielle Tao Motor et sur les informations du constructeur. Pour chaque réponse de maintenance, indique la périodicité, les quantités, spécifications et couples de serrage lorsqu'ils sont documentés. Distingue clairement ce qui vient de la notice constructeur de ce qui est une recommandation générale. Si une information n'est pas confirmée dans la notice, dis-le. Ma question est : ... »

10. Sources

Source principale : Owner's Manual TGA300F-01, Tao Motor, 95 pages, version publiée par Tao Motor.

La page Service officielle Tao Motor référence ce manuel comme « OWNER'S MANUAL TGA300F-01 2024 ».

Note de sécurité

Cette fiche est un aide-mémoire et ne remplace pas la notice complète. Les interventions sur freinage, direction, transmission, alimentation EFI et réglage des soupapes doivent être réalisées avec l'outillage et les compétences adaptés ; le manuel recommande un concessionnaire qualifié pour plusieurs opérations marquées d'un astérisque.