
□ O R8_uC deve controlar via software os displays da placa Nexys 3 através da(s) porta(s) de E/S



□ Aplicação

- Implementar uma contagem decimal nos dois displays da direita com incremento de aproximadamente 1s
- Implementar um contador manual nos dois displays da esquerda. A contagem deve ser incrementada através de interrupções geradas a partir de um push-button
 - Cada vez que o push-button é pressionado o contador incrementa UMA unidade



Atenção ao *flickering* dos *displays*! Verificar temporização no manual da placa

Novo ClockManager no moodle com divisão do clock por 4


- Adicionar ao processador R8 um registrador que armazene o endereço de desvio no caso de uma interrupção
 - ISRA (*ISR Address*)
- □ Adicionar a instrução LDISRA
 - Instrução usada para carregar o registrador ISRA com o endereço de desvio no caso de uma interrupção
 - Dica: Tomar como base a instrução LDSP
- O registrador ISRA deverá ser setado no código de boot

```
Exemplo:
ldh r1, #ISR ;
ldl r1, #ISR ; r1 = &ISR
ldisra r1 ; isra = &ISR
```

- Manter mesmos grupos
- □ Apresentação dia 19/5
- A nota do trabalho dará ENORME ÊNFASE à execução correta da simulação e prototipação
- A apresentação será oral, teórico-prática, frente ao computador, onde o grupo deverá explicar ao professor o projeto, a simulação e a implementação

- UART Terminal
 - Mostra no terminal caracter digitado no teclado
 - ☐ Utiliza comunicação serial segundo o padrão RS232
 - Moodle: uart_terminal.bit







USB UART

Necessita mais um cabo USB

- UART Terminal
 - Instalar driver USB-COM a fim utilizar a interface USB como uma porta serial
 - www.ftdichip.com
 - Mais detalhes no manual da placa






O window pode instalar o driver automaticamente ao plugar a placa no computador

- UART Terminal
 - Uma nova porta aparecerá no Gerenciador de Dispositivos do windows (USB Serial Port)
 - Deve-se verificar o número da porta COM que apareceu





- UART Terminal
 - Configurar terminal
 - PuTTY (<u>www.putty.org</u>)
 - Hyper Terminal



