GE Healthcare

BrightSpeed Select Series: Illustrated Parts List

OPERATING DOCUMENTATION



5180882-100
Rev 12
©2007-2009 General Electric Company
All Right Reserved

Effectivity:

The information in this manual applies to the following BrightSpeed Select Series CT Systems:

- BrightSpeed Elite Select
- BrightSpeed Edge Select
- BrightSpeed Excel Select

LEGAL NOTES

TRADEMARKS

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Acrobat logo, Exchange, and PostScript are trademarks of Adobe Systems Incorporated or its subsidiaries and may be registered in certain jurisdictions.

Microsoft is a registered trademark and Windows is a trademark of Microsoft Corporation.

All other products and their name brands are trademarks of their respective holders.

COPYRIGHTS

All Material, Copyright © 2008-2009 by General Electric Company, Inc. All rights reserved.

IMPORTANT PRECAUTIONS

LANGUAGE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (BG)	Това упътване за работа е налично само на английски език. • Ако доставчикът на услугата на клиента изиска друг език, задължение на клиента е да осигури превод. • Не използвайте оборудването, преди да сте се консултирали и разбрали упътването за работа. • Неспазването на това предупреждение може да доведе до нараняване на доставчика на услугата, оператора или пациента в резултат на токов удар, механична или друга опасност.
警告 (ZH-CN)	本维修手册仅提供英文版本。 • 如果客户的维修服务人员需要非英文版本，则客户需自行提供翻译服务。 • 未详细阅读和完全理解本维修手册之前，不得进行维修。 • 忽略本警告可能对维修服务人员、操作人员或患者造成电击、机械伤害或其他形式的伤害。
警告 (ZH-HK)	本服務手冊僅提供英文版本。 • 倘若客戶的服務供應商需要英文以外之服務手冊，客戶有責任提供翻譯服務。 • 除非已參閱本服務手冊及明白其內容，否則切勿嘗試維修設備。 • 不遵從本警告或會令服務供應商、網絡供應商或病人受到觸電、機械性或其他的危險。
警告 (ZH-TW)	本維修手冊僅有英文版。 • 若客戶的維修廠商需要英文版以外的語言，應由客戶自行提供翻譯服務。 • 請勿試圖維修本設備，除非 您已查閱並瞭解本維修手冊。 • 若未留意本警告，可能導致維修廠商、操作員或病患因觸電、機械或其他危險而受傷。
UPOZORENJE (HR)	Ovaj servisni priručnik dostupan je na engleskom jeziku. • Ako davatelj usluge klijenta treba neki drugi jezik, klijent je dužan osigurati prijevod. • Ne pokušavajte servisirati opremu ako niste u potpunosti pročitali i razumjeli ovaj servisni priručnik. • Zanemarite li ovo upozorenje, može doći do ozljede davatelja usluge, operatera ili pacijenta uslijed strujnog udara, mehaničkih ili drugih rizika.

VÝSTRAHA (CS)	Tento provozní návod existuje pouze v anglickém jazyce. • V případě, že externí služba zákazníkům potřebuje návod v jiném jazyce, je zajištění překladu do odpovídajícího jazyka úkolem zákazníka. • Nesnažte se o údržbu tohoto zařízení, aniž byste si přečetli tento provozní návod a pochopili jeho obsah. • V případě nedodržování této výstrahy může dojít k poranění pracovníka prodejního servisu, obslužného personálu nebo pacientů vlivem elektrického proudu, respektive vlivem mechanických či jiných rizik.
ADVARSEL (DA)	Denne servicemanual findes kun på engelsk. • Hvis en kundes tekniker har brug for et andet sprog end engelsk, er det kundens ansvar at sørge for oversættelse. • Forsøg ikke at servicere udstyret uden at læse og forstå denne servicemanual. • Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre skade på grund af elektrisk stød, mekanisk eller anden fare for teknikeren, operatøren eller patienten.
WAARSCHUWING (NL)	Deze onderhoudshandleiding is enkel in het Engels verkrijgbaar. • Als het onderhoudspersoneel een andere taal vereist, dan is de klant verantwoordelijk voor de vertaling ervan. • Probeer de apparatuur niet te onderhouden alvorens deze onderhoudshandleiding werd geraadpleegd en begrepen is. • Indien deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, zou het onderhoudspersoneel, de operator of een patiënt gewond kunnen raken als gevolg van een elektrische schok, mechanische of andere gevaren.
WARNING (EN)	This service manual is available in English only. • If a customer's service provider requires a language other than english, it is the customer's responsibility to provide translation services. • Do not attempt to service the equipment unless this service manual has been consulted and is understood. • Failure to heed this warning may result in injury to the service provider, operator or patient from electric shock, mechanical or other hazards.

HOIATUS (ET)	See teenindusjuhend on saadaval ainult inglise keeles • Kui klienditeeninduse osutaja nõuab juhendit inglise keelest erinevas keeles, vastutab klient tõlketeenuse osutamise eest. • Ärge üritage seadmeid teenindada enne eelnevalt käesoleva teenindusjuhendiga tutvumist ja sellest aru saamist. • Käesoleva hoiatuse eiramine võib põhjustada teenuseosutaja, operaatori või patsiendi vigastamist elektrilöögi, mehaanilise või muu ohu tagajärjel.
VAROITUS (FI)	Tämä huolto-ohje on saatavilla vain englanniksi. • Jos asiakkaan huoltohenkilöstö vaatii muuta kuin englanninkielistä materiaalia, tarvittavan käännöksen hankkiminen on asiakkaan vastuulla. • Älä yritä korjata laitteistoa ennen kuin olet varmasti lukenut ja ymmärtänyt tämän huolto-ohjeen. • Mikäli tätä varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla huoltohenkilöstön, laitteiston käyttäjän tai potilaan vahingoittuminen sähköiskun, mekaanisen vian tai muun vaaratilanteen vuoksi.
ATTENTION (FR)	Ce manuel d’installation et de maintenance est disponible uniquement en anglais. • Si le technicien d'un client a besoin de ce manuel dans une langue autre que l'anglais, il incombe au client de le faire traduire. • Ne pas tenter d'intervenir sur les équipements tant que ce manuel d’installation et de maintenance n'a pas été consulté et compris. • Le non-respect de cet avertissement peut entraîner chez le technicien, l'opérateur ou le patient des blessures dues à des dangers électriques, mécaniques ou autres.
WARNUNG (DE)	Diese Serviceanleitung existiert nur in englischer Sprache. • Falls ein fremder Kundendienst eine andere Sprache benötigt, ist es Aufgabe des Kunden für eine entsprechende Übersetzung zu sorgen. • Versuchen Sie nicht diese Anlage zu warten, ohne diese Serviceanleitung gelesen und verstanden zu haben. • Wird diese Warnung nicht beachtet, so kann es zu Verletzungen des Kundendiensttechnikers, des Bedieners oder des Patienten durch Stromschläge, mechanische oder sonstige Gefahren kommen.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (EL)	Το παρόν εγχειρίδιο σέρβις διατίθεται μόνο στα αγγλικά. • Εάν ο τεχνικός σέρβις ενός πελάτη απαιτεί το παρόν εγχειρίδιο σε γλώσσα εκτός των αγγλικών, αποτελεί ευθύνη του πελάτη να παρέχει τις υπηρεσίες μετάφρασης. • Μην επιχειρήσετε την εκτέλεση εργασιών σέρβις στον εξοπλισμό αν δεν έχετε συμβουλευτεί και κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο σέρβις. • Αν δεν προσέξετε την προειδοποίηση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στον τεχνικό σέρβις, στο χειριστή ή στον ασθενή από ηλεκτροπληξία, μηχανικούς ή άλλους κινδύνους.

FIGYELMEZTETÉS (HU)	Ezen karbantartási kézikönyv kizárólag angol nyelven érhető el. • Ha a vevő szolgáltatója angoltól eltérő nyelvre tart igényt, akkor a vevő felelőssége a fordítás elkészíttetése. • Ne próbálja elkezdeni használni a berendezést, amíg a karbantartási kézikönyvben leírtakat nem értelmezték. • Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a szolgáltató, működtető vagy a beteg áramütés, mechanikai vagy egyéb veszélyhelyzet miatti sérülését eredményezheti.
AÐVÖRUN (IS)	Þessi þjónustuhandbók er aðeins fáanleg á ensku. • Ef að þjónustuveitandi viðskiptamanns þarfnast annas tungumáls en ensku, er það skylda viðskiptamanns að skaffa tungumálaþjónustu. • Reynið ekki að afgreiða tækið nema að þessi þjónustuhandbók hefur verið skoðuð og skilin. • Brot á sinna þessari aðvörun getur leitt til meiðsla á þjónustuveitanda, stjórnanda eða sjúklings frá raflosti, vélrænu eða öðrum áhættum.
AVVERTENZA (IT)	Il presente manuale di manutenzione è disponibile soltanto in lingua inglese. • Se un addetto alla manutenzione richiede il manuale in una lingua diversa, il cliente è tenuto a provvedere direttamente alla traduzione. • Procedere alla manutenzione dell'apparecchiatura solo dopo aver consultato il presente manuale ed averne compreso il contenuto. • Il mancato rispetto della presente avvertenza potrebbe causare lesioni all'addetto alla manutenzione, all'operatore o ai pazienti provocate da scosse elettriche, urti meccanici o altri rischi.
警告 (JA)	このサービスマニュアルには英語版しかありません。 ・ サービスを担当される業者が英語以外の言語を要求される場合、翻訳作業はその業者の責任で行うものとさせていただきます。 ・ このサービスマニュアルを熟読し理解せずに、装置のサービスを行わないでください。 ・ この警告に従わない場合、サービスを担当される方、操作員あるいは患者さんが、感電や機械的又はその他の危険により負傷する可能性があります。
경고 (KO)	본 서비스 매뉴얼은 영어로만 이용하실 수 있습니다 . • 고객의 서비스 제공자가 영어 이외의 언어를 요구할 경우 , 번역 서비스를 제공하는 것은 고객의 책임입니다 . • 본 서비스 매뉴얼을 참조하여 숙지하지 않은 이상 해당 장비를 수리하려고 시도하지 마십시오 . • 본 경고 사항에 유의하지 않으면 전기 쇼크 , 기계적 위험 , 또는 기타 위험으로 인해 서비스 제공자 , 사용자 또는 환자에게 부상을 입힐 수 있습니다 .

BRDINJUMS (LV)	Šī apkopes rokasgrāmata ir pieejama tikai angļu valodā. • Ja klienta apkopes sniedzējam nepieciešama informācija citā valodā, klienta pienākums ir nodrošināt tulkojumu. • Neveiciet aprīkojuma apkopi bez apkopes rokasgrāmatas izlasīšanas un saprašanas. • Šī brīdinājuma neievērošanas rezultātā var rasties elektriskās strāvas trieciena, mehānisku vai citu faktoru izraisītu traumu risks apkopes sniedzējam, operatoram vai pacientam.
ĮSPĖJIMAS (LT)	Šis eksploatavimo vadovas yra tik anglų kalba. • Jei kliento paslaugų tiekėjas reikalauja vadovo kita kalba – ne anglų, suteikti vertimo paslaugas privalo klientas. • Nemėginkite atlikti įrangos techninės priežiūros, jei neperskaitėte ar nesupratote šio eksploatavimo vadovo. • Jei nepaisysite šio įspėjimo, galimi paslaugų tiekėjo, operatoriaus ar paciento sužalojimai dėl elektros šoko, mechaninių ar kitų pavojų.
ADVARSEL (NO)	Denne servicehåndboken finnes bare på engelsk. • Hvis kundens serviceleverandør har bruk for et annet språk, er det kundens ansvar å sørge for oversettelse. • Ikke forsøk å reparere utstyret uten at denne servicehåndboken er lest og forstått. • Manglende hensyn til denne advarselen kan føre til at serviceleverandøren, operatøren eller pasienten skades på grunn av elektrisk støt, mekaniske eller andre farer.
OSTRZEŻENIE (PL)	Niniejszy podręcznik serwisowy dostępny jest jedynie w języku angielskim. • Jeśli serwisant klienta wymaga języka innego niż angielski, zapewnienie usługi tłumaczenia jest obowiązkiem klienta. • Nie próbować serwisować urządzenia bez zapoznania się z niniejszym podręcznikiem serwisowym i zrozumienia go. • Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może doprowadzić do obrażeń serwisanta, operatora lub pacjenta w wyniku porażenia prądem elektrycznym, zagrożenia mechanicznego bądź innego.
ATENÇÃO (PT-BR)	Este manual de assistência técnica encontra-se disponível unicamente em inglês. • Se outro serviço de assistência técnica solicitar a tradução deste manual, caberá ao cliente fornecer os serviços de tradução. • Não tente reparar o equipamento sem ter consultado e compreendido este manual de assistência técnica. • A não observância deste aviso pode ocasionar ferimentos no técnico, operador ou paciente decorrentes de choques elétricos, mecânicos ou outros.

ATENÇÃO (PT-PT)	Este manual de assistência técnica só se encontra disponível em inglês. • Se qualquer outro serviço de assistência técnica solicitar este manual noutro idioma, é da responsabilidade do cliente fornecer os serviços de tradução. • Não tente reparar o equipamento sem ter consultado e compreendido este manual de assistência técnica. • O não cumprimento deste aviso pode colocar em perigo a segurança do técnico, do operador ou do paciente devido a choques eléctricos, mecânicos ou outros.
ATENŢIE (RO)	Acest manual de service este disponibil doar în limba engleză. • Dacă un furnizor de servicii pentru clienţi necesită o altă limbă decât cea engleză, este de datoria clientului să furnizeze o traducere. • Nu încercaţi să reparaţi echipamentul decât ulterior consultării şi înţelegerii acestui manual de service. • Ignorarea acestui avertisment ar putea duce la rănirea depanatorului, operatorului sau pacientului în urma pericolelor de electrocutare, mecanice sau de altă natură.
ОСТОРОЖНО! (RU)	Данное руководство по техническому обслуживанию представлено только на английском языке. • Если сервисному персоналу клиента необходимо руководство не на английском, а на каком-то другом языке, клиенту следует самостоятельно обеспечить перевод. • Перед техническим обслуживанием оборудования обязательно обратитесь к данному руководству и поймите изложенные в нем сведения. • Несоблюдение требований данного предупреждения может привести к тому, что специалист по техобслуживанию, оператор или пациент получит удар электрическим током, механическую травму или другое повреждение.
UPOZORENJE (SR)	Ovo servisno uputstvo je dostupno samo na engleskom jeziku. • Ako klijentov serviser zahteva neki drugi jezik, klijent je dužan da obezbedi prevodilačke usluge. • Ne pokušavajte da opravite uređaj ako niste pročitali i razumeli ovo servisno uputstvo. • Zanemarivanje ovog upozorenja može dovesti do povređivanja servisera, rukovaoca ili pacijenta usled strujnog udara ili mehaničkih i drugih opasnosti.
UPOZORNENIE (SK)	Tento návod na obsluhu je k dispozícii len v angličtine. • Ak zákazníkov poskytovateľ služieb vyžaduje iný jazyk ako angličtinu, poskytnutie prekladateľských služieb je zodpovednosťou zákazníka. • Nepokúšajte sa o obsluhu zariadenia, kým si neprečítate návod na obluhu a neporozumiete mu. • Zanedbanie tohto upozornenia môže spôsobiť zranenie poskytovateľa služieb, obsluhujúcej osoby alebo pacienta elektrickým prúdom, mechanické alebo iné ohrozenie.

ATENCION (ES)	Este manual de servicio sólo existe en inglés. • Si el encargado de mantenimiento de un cliente necesita un idioma que no sea el inglés, el cliente deberá encargarse de la traducción del manual. • No se deberá dar servicio técnico al equipo, sin haber consultado y comprendido este manual de servicio. • La no observancia del presente aviso puede dar lugar a que el proveedor de servicios, el operador o el paciente sufran lesiones provocadas por causas eléctricas, mecánicas o de otra naturaleza.
VARNING (SV)	Den här servicehandboken finns bara tillgänglig på engelska. . • Om en kunds servicetekniker har behov av ett annat språk än engelska, ansvarar kunden för att tillhandahålla översättningstjänster. • Försök inte utföra service på utrustningen om du inte har läst och förstår den här servicehandboken. • Om du inte tar hänsyn till den här varningen kan det resultera i skador på serviceteknikern, operatören eller patienten till följd av elektriska stötar, mekaniska faror eller andra faror.
OPOZORILO (SL)	Ta servisni priročnik je na voljo samo v angleškem jeziku. • Če ponudnik storitve stranke potrebuje priročnik v drugem jeziku, mora stranka zagotoviti prevod. • Ne poskušajte servisirati opreme, če tega priročnika niste v celoti prebrali in razumeli. • Če tega opozorila ne upoštevate, se lahko zaradi električnega udara, mehanskih ali drugih nevarnosti poškoduje ponudnik storitev, operater ali bolnik.
DIKKAT (TR)	Bu servis kılavuzunun sadece ingilizcesi mevcuttur. • Eğer müşteri teknisyeni bu kılavuzu ingilizce dışında bir başka lisandan talep ederse, bunu tercüme ettirmek müşteriye düşer. • Servis kılavuzunu okuyup anlamadan ekipmanlara müdahale etmeyiniz. • Bu uyarıya uyulmaması, elektrik, mekanik veya diğer tehlikelerden dolayı teknisyen, operatör veya hastanın yaralanmasına yol açabilir.

DAMAGE IN TRANSPORTATION

All packages should be closely examined at time of delivery. If damage is apparent, have notation “damage in shipment” written on all copies of the freight or express bill before delivery is accepted or “signed for” by a General Electric representative or a hospital receiving agent. Whether noted or concealed, damage MUST be reported to the carrier immediately upon discovery, or in any event, within 14 days after receipt, and the contents and containers held for inspection by the carrier. A transportation company will not pay a claim for damage if an inspection is not requested within this 14 day period.

To file a report:

- Call 1-800-548-3366 and use option 8.
- Fill out a report on http://egems.med.ge.com/edq/home.jsp
- Contact your local service coordinator for more information on this process.

Rev. June. 13, 2006

CERTIFIED ELECTRICAL CONTRACTOR STATEMENT

All electrical Installations that are preliminary to positioning of the equipment at the site prepared for the equipment shall be performed by licensed electrical contractors. In addition, electrical feeds into the Power Distribution Unit shall be performed by licensed electrical contractors. Other connections between pieces of electrical equipment, calibrations and testing shall be performed by qualified GE Healthcare personnel. The products involved (and the accompanying electrical installations) are highly sophisticated, and special engineering competence is required. In performing all electrical work on these products, GE will use its own specially trained field engineers. All of GE’s electrical work on these products will comply with the requirements of the applicable electrical codes.

The purchaser of GE equipment shall only utilize qualified personnel (i.e., GE’s field engineers, personnel of third-party service companies with equivalent training, or licensed electricians) to perform electrical servicing on the equipment.

IMPORTANT...X-RAY PROTECTION

X-ray equipment if not properly used may cause injury. Accordingly, the instructions herein contained should be thoroughly read and understood by everyone who will use the equipment before you attempt to place this equipment in operation. The General Electric Company, Healthcare, will be glad to assist and cooperate in placing this equipment in use.

Although this apparatus incorporates a high degree of protection against x-radiation other than the useful beam, no practical design of equipment can provide complete protection. Nor can any practical design compel the operator to take adequate precautions to prevent the possibility of any persons carelessly exposing themselves or others to radiation.

It is important that anyone having anything to do with x-radiation be properly trained and fully acquainted with the recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements as published in NCRP Reports available from NCRP Publications, 7910 Woodmont Avenue, Room 1016, Bethesda, Maryland 20814, and of the International Commission on Radiation Protection, and take adequate steps to protect against injury.

The equipment is sold with the understanding that the General Electric Company, Healthcare, its agents, and representatives have no responsibility for injury or damage which may result from improper use of the equipment.

Various protective materials and devices are available. It is urged that such materials or devices be used.

LITHIUM BATTERY CAUTIONARY STATEMENTS



CAUTION Risk of Explosion

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.



ATTENTION Danger d'Explosion

Il y a danger d'explosion s'il y a replacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type recommandé par le constructeur. Mettre au rébut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

OMISSIONS & ERRORS

Customers, please contact your GE Sales or Service representatives.

GE personnel, please use the GE Healthcare PQR Process to report all omissions, errors, and defects in this publication.

Revision History

Revision	Date	Reason for change
1	04/18/07	Initial release.
2	05/28/07	**Updated OC Chapter**, replace 5117866-24 with 5117866-48 and replace 5117866-28 with 5117866-51.
3	09/28/07	**Table Chapter**, added figure for 5194601ADW. **Gantry Chapter**, updated FRUs information. **Ship Collector Chapter**, updated 5215541 to 5263871.
4	06/02/08	**Console Chapter**, added a new section for All-In-One console (5177708-540).
5	11/04/08	**Console Chapter**, updated section for All-In-One console **Gantry Chapter**, new power pan phase in **Ship Collector Chapter**, updated BSD select 4, 8, 16 ship collector
6	05/06/09	**Console Chapter**, added BT 19" LCD information **Ship Collector Chapter**, change 5150476 spare part flag to "No"
7	12/22/09	**Console Chapter**, added section for True-In-On Console **Gantry Chapter**, added HiValue Lite 16 Gantry with Phantoms - Pancake DAS whole BOM **Ship Collector Chapter**, added section for BSD Meri Lite 16 ship collector
8	05/28/10	**Gantry Chapter**, added New Axial Drive collector BOM
9	10/11/10	**Table Chapter**, Updated Cradle Stepping Motor Driver BOM (5194600) **PDU Chapter**, Added ABB Contactor Service kit **Gantry Chapter**, added New Axial Drive collector BOM in the Delight Lite 16 gantry BOM **Console Chapter**, Updated True-In-One Console BOM
10	12/08/10	**PDU Chapter**, Added Thermal switch cable on 2380116 BOM **Console Chapter**, Updated AIO Console for Switch Hub per ECR2109760 Updated 5310601 BOM (CDIP card EOL) per ECR2110171 Updated TIO Console (5343227) BOM per ECR 2109667

Revision	Date	Reason for change
11	01/11/12	**PDU Chapter**, Updated Table 3-3 NGPDU ASSEMBLY3 (2380116 BOM, Rev 28) **Console Chapter**, Added Section 1.0 NIO16 Console Assembly Added Section 2.0 Global Scan Control Box Assembly Added section for Host computer Assembly (5340261) Updated Table 5-11 TIO Console Assembly (5330382 BOM, rev 6) Updated Table 5-12 TIO Console Assembly without Cover (5343227 BOM, rev 10) Updated Table 5-16 CDIP and Optical Fibres (5342873 BOM, rev 2) Updated Table 5-37 Host Computer Assembly (5310601 BOM, Rev 3) Updated Table 5-60 SCIM Collector - English (2275752 BOM, rev 0) Updated Table 5-62 SCIM Collector - French (2275752-2 BOM, rev 0) Updated Table 5-64 SCIM Collector - German (2275752-3 BOM, rev 0) Updated Table 5-67 SCIM Collector - International (2275752-4 BOM, rev 0) **Gantry Chapter**, Updated Table 4-14 PDAS Lite Gantry Horizontal Assy, 16 slices (5183602-4 BOM, Rev 1) Updated Table 4-39 SL Lite Gantry Horizontal Assy (5183602-3 BOM, Rev 7) Updated Table 4-98 SL GANTRY HORIZONTAL ASM - 8 SLICES (5183602-2 BOM, Rev 3) Updated Table 4-114 SL GANTRY HORIZONTAL ASM - 4 SLICES (5183602 BOM, Rev 3)
12	02/27/12	**Console Chapter,** Updated Table 5-17 CDIP and Optical Fibres (5342873 BOM, rev 2) Added Section 1.4 Peripheral Tower 1-Bay Black Enclosure and Silver Bezel with DVD-RW Drive (5270510-11) Added Table 5-28 Peripheral Tower 1-Bay Black Enclosure and Silver Bezel with DVD-RW Drive (5270510-10 BOM, rev 2) Added Table 5-29 Peripheral Tower 1-Bay Black Enclosure and Silver Bezel with DVD-RW Drive (5270510-11 BOM, rev 1)

Table of Contents

Chapter 1
Manual Conventions 25
Section 1.0 — Page Layout, Including Finger Tabs 25
Section 2.0 — Manual Organization 26

Chapter 2
Table 27
Section 1.0 — NP LITE TABLE TOP ASSY POSITIONING BSD LITE (5194739) 28
1.1 NP LITE TABLE WITHOUT DORRY AND ACC ASSY POSITIONING BSD LITE (5194735) 29
1.1.1 – P9237PJ CRADLE LOCK ASSY (2304402) 54
1.1.2 – TA CYL ASSY (2243960) 56
1.1.3 – FOOT SW PEDAL ASSY POSITIONING BSD LITE (5194770) 58
1.1.4 – BRKT ROLLER ASSY (2141669) 60
1.1.5 – CRADLE NP LITE ASSY (5191040) 62
1.1.6 – TOP SIDE COVER R ASSY POSITIONING BSD LITE (5192576) 64
1.1.7 – TOP SIDE COVER L ASSY POSITIONING BSD LITE (5192577) 66
1.1.8 – RAIL COVER R W/TAPE ASSY (2257919) 68
1.1.9 – POWER DRIVER ASSY POSITIONING BSD LITE (5194600) 70
1.1.10 – NP LITE BOTTOM COVER ASSY POSITIONING BSD LITE (5194601) 72
1.2 NP LITE ACCESSORY COLLECTOR POSITIONING BSD LITE (5194741) 74
1.3 NP LITE SERVICE TOOL COLLECTOR POSITIONING BSD LITE (5192574) 76
1.3.1 – FEK SCREW KIT POSITIONING BSD LITE (5192575) 78

Chapter 3
PDU 79
Section 1.0 — NGPDU (2326492-3) 79
1.1 NGPDU Assembly3 (2380116) 80

1.2 ABB Contactor Service kit for NGPDU (5340264) 90

Chapter 4
Gantry 93

Section 1.0 — PDAS LITE GANTRY ASSY, 16 SLICE (5183600-7) 97
1.1 PDAS GANTRY VERTICAL ASM, 16 SLICES (5183601-4) 100
1.1.1 – SL4 Danaher Axial Driver Collector (5129732-2) 106
1.1.1.1 – Cable - Tilt Side AC (5344420) 107
1.1.1.2 – ASSY, AXIAL DRIVE (5344400) 109
Power Supply Assembly (5351829) 112
Brake Resistor Assembly (5344421) 114
1.1.2 – PDAS Lite Gantry Horizontal ASM, 16 slices (5183602-4) 116
1.1.2.1 – Fuse Box ASM, Pancake DAS (2363101-4) 133
1.1.2.2 – ORP-ASM For PDAS Gantry (5159042-2) 136
1.1.2.3 – PK DAS Detector ASM (5488088) 138
Section 2.0 — SL LITE GANTRY ASSY, 16 SLICE (5183600-3) 144
2.1 SL LITE GANTRY VERTICAL ASSY, 16 SLICES (5183601-3) 148
2.1.1 – SL4 BRACE ASSY UPPER RIGHT FRONT (5159052) 164
2.1.2 – HPWR AXIAL DYNMAIC BRAKE MODULE (5165116) 166
2.1.2.1 – STEP UP TRANSFORMER (2354743) 168
2.1.3 – LS4 DRIVE ASSY, AXIAL (5129732) 170
2.1.3.1 – BRAKE ASSY, H2 AXIAL DRIVE MOTOR (2277225) 172
2.1.3.2 – LS4 MOTOR CONTROLLER-ASSY (5129738) 174
2.1.4 – SL4 ENCODER ASM (5182194-2) 176
2.1.5 – SL4 TGPU POWER SUPPLY ASM (5144703) 180
2.1.5.1 – SL4 TGPU POWER SUPPLY ASM (5151214) 182
2.1.6 – SL4 E SERVICE OUTLET/ESTOP ASM (5144702) 184
2.1.7 – POWER PAN ASM 550V (2387385) 186
2.1.8 – SL4 SERVICE BOARD BRKT ASM (5149731) 190
2.1.9 – IDLER ASM WITH MTG PLATE (2217943) 192

2.1.10 – POWER PAN ASSY (5272458) 194
2.1.11 – SL4 TGPU ASM (5144705) 198
2.1.12 – SL4 GANTRY TILT FEEDBACK ASSEMBLY, EMC ED2 (2356863-3) 200
2.1.13 – SL4 SLIPRING PLATE ASM (5149732) 202
2.1.13.1 – POWER SUPPLY ASM, 12V (5122164) 204
2.1.14 – SL LITE GANTRY HORIZONTAL ASSY (5183602-3) 206
2.1.14.1 – SL4 GANTRY FRAME HLA (5144709) 224
ASSEMBLY, POSITION LOCK LOW COST H4 (5154741-2) 228
SL4 HYDRAULIC TILT MOTOR (5147163) 230
2.1.14.2 – SOLARIX 350 TUBE UNIT (D3145T) 234
SOLARIX 350 TUBE UNIT (2199077-6) 236
2.1.14.3 – HELIOS 4 COLLIMATOR ASSEMBLY (5140001-4) 241
HELIOS 4 COLLIMATOR (5140000-4) 244
2.1.14.4 – HOME FLAG BRKT,H4 GANTRY (2357076) 255
2.1.14.5 – HOME FLAG, PWB MTG, H4 GDAS GANTRY (2227383-3) 257
2.1.14.6 – FUSE BOX ASM, GDAS EMC EDITION 2 (2363101-3) 259
2.1.14.7 – DHCB, BOARD-COVER ASM EMC ED2 (2294856-2) 262
2.1.14.8 – ASTEC DIGITAL PS ASSEMBLY (5126615) 264
2.1.14.9 – ASTEC ANALOG PS ASSEMBLY (5126617) 266
2.1.14.10 – JEDI 60DC LITE GENERATOR (5167185) 268
JEDI 60DC HLB POWER UNIT (2377668-2) 270
JEDI STD HV TANK (2186730) 282
JEDI 60DC LITE AUXILLARY (5173778) 288
2.1.14.11 – BS LITE POWER IF ASSY (2378666-2) 297
2.1.14.12 – DAS DETECTOR PLATE ASM (2358133-4) 299
GDAS EMC COLLECTOR ASM (2358139-3) 302
DETECTOR PLATE SUB-ASM, STEEL (GDAS) (2392114) 316
WATSON16 DET ASM W/DIODE UPGRADE (2354053) 318
DAS DUCT FAN ASM (H16) (2333651) 322
2.1.14.13 – SL4 ORP-ASM (5159042) 324
2.1.14.14 – 850 MB H-POWER SLIPRING ASSEMBLY (2349589) 326
850 MB PLATTER HSDCD SLIPRING SYSTEM (2320265) 328

2.1.14.15 – GDAS-16 Main Harness (2394982-5) ... *336*
2.2 SCAN WINDOW ASSEMBLY (5142849-4) ... **338**
2.3 SL4-LITE-COVER-FRONT-ASSY (5181800) ... **340**
2.3.1 – SL4-LITE-COVER-FRONT-SUB-ASSY (5248944) ... **342**
2.3.2 – E-Stop Asm - White N9 (2194456-4) ... **346**
2.3.3 – MIC ASSEMBLY (2111955) ... **348**
2.4 SL4-LITE-COVER-REAR-ASSY (5181809) ... **350**
2.4.1 – SL4-COVER-REAR-SUB-ASSY (5144744) ... **352**
2.4.2 – IND ASSEMBLY (2194474) ... **356**
2.4.3 – PATIENT SENSOR, LARGE (2277404) ... **358**
2.5 BSD TOP COVER ASSY (5248955) ... **360**
2.6 BSD COVER ASSY - RIGHT SIDE (5248950) ... **362**
Section 3.0 — GANTRY ASSY - 8 SLICE (5183600-2) ... **364**
3.1 SL GANTRY VERTICAL ASM, 8 SLICES (5183601-2) ... **366**
3.1.1 – SL GANTRY HORIZONTAL ASM - 8 SLICES (5183602-2) ... **374**
3.1.1.1 – HP60 GANTRY DETECTOR PLATE ASM_GDAS 8SLICE EMC2 (2286241-9) ... *381*
HP60 GANTRY GDAS8 EMC COLLECTOR (5112908-3) ... 384
WARP3 MP3 DETECTOR ASM (2282649) ... 402
MDAS DUCT/FAN ASSEMBLY - H3 (2277359) ... 414
Section 4.0 — GANTRY ASSY - 4 Slice (5183600) ... **416**
4.1 SL GANTRY VERTICAL ASM, 4 SLICES (5183601) ... **418**
4.1.1 – SL GANTRY HORIZONTAL ASM - 4 SLICES (5183602) ... **426**
4.1.1.1 – HP60 GANTRY DETECTOR PLATE ASM - GDAS 4SLICE EMC2 (2286241-10) ... *432*
HP60 GANTRY GDAS4 EMC COLLECTOR (5112909-3) ... 434

Chapter 5
CONSOLE ... **435**

Section 1.0 — NIO16 Console Assembly ... **436**
1.1 NIO chassis HLB（5412361） ... 438

1.1.1 – NIO OUTLET AC BOX ASSY (5412524) 440
1.1.2 – POWER INLET ASSY FOR NIO (5412805) 444
1.2 NIO Host computer assy (5411201) 446
1.3 Global Scan Control Box Assembly 448
1.3.1 – Global Scan Control Box (5402332) 450
1.3.2 – GSCB Front ASSY (5401220) 452
1.3.3 – GSCB Rear ASSY (5401233) 454
1.4 Peripheral Tower 1-Bay Black Enclosure and Silver Bezel with DVD-RW Drive (5270510-11) 456
Section 2.0 — TIO (True-In-One) Console Assembly 457
2.1 TIO OC Assembly (5339644) 458
2.2 Host computer Assembly (5340261) 462
2.2.1 – HP XW8600 (5330953) 464
2.2.2 – CDIP and Optical Fibres (5342873) 466
2.3 Console ICOM (2404320-3) 468
2.4 TIO Chassis HLB (5334305) 470
2.4.1 – TIO Chassis Assembly (5340474) 472
2.4.1.1 – USB and Ethernet Brkt Assembly (5343708) 475
2.4.1.2 – TIO Power Switch Assembly (5343715) 477
2.4.2 – TIO AC Box Assembly (5332276) 480
2.4.3 – TIO Bulkhead Assembly (5340836) 484
2.4.4 – TIO Fan Board Assembly (5334414) 486
2.5 Peripheral Tower and Silver bezel with DVD-RAM and DVD-RW Drives (5270510-3) 488
Section 3.0 — AIO console Assembly for BSD delight lite (5377708-560) 489
3.1 All-In-One Console (5378862-560) 490
3.1.1 – Ethernet Switch with Power supply and power cord (5270193) 496
3.1.2 – FWS GOC4 CHASSIS ASSEMBLY (5165396-2) 497
3.1.2.1 – FWS GOC4 CHASSIS (5164805-2) 500
REAR ACCESS COVER - VCT (5123485) 502
3.1.2.2 – SUBASSY, GRE CONSOLE REAR BULKHEAD (5160898) 503
ASSY, GBE CABLE HARNESS (5128409) 505

3.1.2.3 – GOC4 Outlet Box Assy (5162696) *507*
Assy, Outlet Box for GOC4 (2174159-5) 508
3.1.3 – HOST COMPUTER ASSEMBLY (5310601) **509**
3.1.4 – CONSOLE INTERCOM PRESCRIBED-TILT HUB (2404320) **510**
3.1.5 – SCSI TOWER ASSY (5116391-2) **512**
3.1.6 – COVER ASSY - CONSOLE FRONT (5128181) **514**
3.2 AIO 5377708-560 RATING PLATE (5317250) **515**
Section 4.0 — GRE CONSOLE, 16 SLICE GDAS FOR BS WITH XW8200, ETHERNET SWITCH AND JARRELL (5377708-530) 516
4.1 FWS GOC4 CHASSIS ASSEMBLY (5165396) **522**
4.1.1 – FWS GOC4 CHASSIS (5164805) **526**
4.1.2 – SUBASSY, GRE CONSOLE REAR BULKHEAD (5160898) **528**
4.1.3 – GOC4 OUTLET BOX ASSY (5162696) **530**
4.2 CONSOLE INTERCOM PRESCRIBED-TILT HUB (2404320) **532**
4.3 SCSI TOWER ASSY (5116391-2) **534**
4.4 COVER ASSY - CONSOLE FRONT (5128181) **536**
Section 5.0 — GRE CONSOLE, 4/8 SLICE GDAS FOR BS WITH XW8200, ETHERNET SWITCH AND JARRELL (5377708-520) 539
5.1 LCGOC Chassis (5165396) **546**
5.2 Console Intercom Prescribed-Tilt Hub (2404320) **548**
5.3 SCSI Tower ASSY (5116391-2) **550**
5.4 Cover Assy - Console Front (5128181) **552**
Section 6.0 — Sigle Piece Desktop Kit for Freedom Workspace (5166834) **553**
6.1 Side Covers GOC (2337534) **554**
Section 7.0 — Freedom Workspace Side by Side Kit (5166569) **555**
7.1 Freedom Workspace Side Cover (2337534-3) **556**
7.2 Freedom Workspace Table (5168666) **558**
Section 8.0 — Associated Items **559**
8.1 Monitors **560**

8.1.1 – LCD Monitor - 19 Inch (B7858LC) 560
8.1.2 – LCD Monitor - Bigtide 19 Inch LCD monitor - white (5128434-6) 560
8.2 Keyboard w/SCIM, Collectors 562
8.2.1 – Keyboard w/SCIM Collector - English (2275758) 563
8.2.1.1 – SCIM Collector – English (2275752) 563
8.2.2 – French (2275758-2) 564
8.2.2.1 – SCIM Collector - French (2275752-2) 564
8.2.3 – German (2275758-3) 565
8.2.3.1 – SCIM Collector - German (2275752-3) 565
8.2.4 – Swedish (2275758-4) 565
8.2.5 – International (2275758-5) 566
8.2.5.1 – SCIM Collector - International (2275752-4) 566
8.3 Console Slide Service Kit (2379135) 566
8.4 Power Switch & Cables (2379134) 567
8.5 Modem Kit (B7700MG) 567
Section 9.0 — Options 568
9.1 Video Upgrade For Linux Console (B7868MC) 568
9.1.1 – Video Upgrade (2378278) 568
9.2 LCD & SUSP (Boom In Room) LNX (B7710LM) 569
9.2.1 – Boom-in-a-Room for Linux (2376773) 569
9.3 HS/LS Remote Color (LNX) Monitor (B7530LC) 570
9.3.1 – Remote Monitor Kit (2377146) 570

Chapter 6
Ship Collector 571

Section 1.0 — BrightSpeed Meri Lite 16 SHIP COLLECTOR (5197961-3) 572
1.1 BS Lite Affiliate Buy Collector, Meri (5213061-3) 572
1.1.1 – BS Lite Common Ship Collector, Meri (5197957-2) 574
1.1.1.1 – INSTALLATION SUPPORT KIT FOR BSD Meri (5340958) 575
1.1.2 – BS Lite UNIQUE SHIP COLLECTOR (5197959) 578

1.2 FUSE KIT for BSD Meri (2385412-4) 579
Section 2.0 — BrightSpeed Elite Select SHIP COLLECTOR (5197961-2) 580
2.1 BSD BASE COVER COLLECTOR (5248959-2) 580
2.2 HP60 FIELD BALANCE WEIGHT KIT (2381045-2) 581
2.3 FUSE KIT BS 90KVA (2385412-2) 582
2.4 BS LITE AFFILIATE BUY COLLECTOR (5213061-2) 583
2.4.1 – BS COMMON SHIP COLLECTOR (5197957) 584
2.4.2 – BS Lite UNIQUE SHIP COLLECTOR (5197959) 586
Section 3.0 — BrightSpeed Excel/Edge Select SHIP COLLECTOR (5198104-2) 587
3.1 BS LITE AND POWER 4/8 COMMON ITEMS (5198105) 587
Section 4.0 — CABLE COLLECTORS 589
4.1 Short Cable Collector (2281840-5) 589
4.2 Long Cable Collector (2281840-4) 589

Chapter 1
Manual Conventions

Section 1.0 — Page Layout, Including Finger Tabs

Headers and footers in this publication are designed to allow you to quickly identify your location. The document's part number, revision number and title appear in the header on every page. All page footers display the current page number, at left (when viewed landscape). Odd numbered page footers include a reversed "finger tab" to help the user quickly flip through this manual. These tabs include chapter number and name, plus the name of the current major (level one) section heading. Where applicable, even page footers will show the current minor (level two) section number and name (e.g., 1.1 NP LITE TABLE WITHOUT DORRY AND ACC ASSY POSITIONING BSD LITE (5194735)) - otherwise, they repeat the current major (level one) section heading and name (e.g., Section 1.0 — Page Layout, Including Finger Tabs).

Section 2.0 — Manual Organization

This document is organized according to product structure. That is, the order in which the contents appear is based on the BOMs (Bills of Material) used herein. This means that the user may be required to “dig down” through the product structure in order to find the part they are looking for. [For pdf users, hyperlinks are provided for quick navigation downward (the “back” arrow may be used to move back up)].

WHAT IS A BOM?

A BOM is a Bill (list) Of Materials (parts) used to produce an item. The Parent Item is the thing that is made from the parts listed on the BOM. Because BOMs describe the materials required for a specific manufacturing process, they may not necessarily list every single item used to produce the parent item. The parts on a BOM themselves may be the result of a separate process, and thus have their own BOMs, listing the secondary items required to produce these primary parts.