CH9141EVT 使用说明 1 http://wch.cn

CH9141EVT 使用说明

手册

版本: 1B

http://wch.cn

1. 模块介绍

1.1. 模块简介

WCH 蓝牙串口透传模块CH9141EVT,通过串口即可和蓝牙进行双向透明传输,模块支持广播模式、 主机模式和从机模式,支持蓝牙BLE4.2。支持串口AT配置和在从机模式下的蓝牙通信配置,并提供通 用GP10、同步GP10功能。

1.2. 功能特点

- 支持3.3V和2.5V工作电压
- 提供电脑端蓝牙虚拟串口驱动
- 兼容已有串口软件和工具,无需二次开发
- 支持 Windows/Linux/Android/iOS 等系统蓝牙主机连接
- 0dBm发射功率传输距离100米
- 发射功率8档可调
- 掉电睡眠电流0.3uA
- 支持串口AT配置和蓝牙传输配置
- 支持广播模式、主机模式和从机模式
- 提供GPIO和同步GPIO功能,支持蓝牙读取
- 异步串口最高通讯波特率1Mbps
- 串口支持 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS
- 串口支持 5、6、7或者 8 个数据位以及 1或者 2 个停止位
- 串口支持奇、偶、无校验、空白 0、标志 1 等校验方式
- 支持获取芯片供电电压参数

2. 外观及引脚说明

2.1. 模块外观





BLE-TPT-A

BLE-TPT-B

2.2. 引脚说明

BLE-TPT-A引脚说明:

引脚号	引脚名称	类型	引脚说明
1	SLEEP	I	低功耗控制引脚,低电平有效,内置上拉电阻
2	VCC	Р	模块电源输入
3	GND	Р	电源地
4	AT	ı	AT 透传功能切换引脚 0:AT 模式 1:透传模式
5	RTS# /TNOW	1/0	RTS#: MODEM 联络输出信号,请求发送,低电平有效 TNOW: UART 的 RS485 收发切换控制引脚(注 2)
6	CTS	I	MODEM 联络输入信号,清除发送,低电平有效
7	TXD	0	串口发送引脚
8	RXD	Ī	串口接收引脚

- 注(1): P: 电源引脚, I: 输入引脚, 0: 输出引脚
- 注(2):RTS#/TNOW 在芯片上电后设置为上拉输入模式,默认高电平,外部可接一个 4.7K 下拉电阻设置为低电平,芯片上电完成后会根据输入电平的高低分别选择 RTS#和 TNOW 引脚功能。TNOW 引脚默认串口发送时输出高电平,不发送时输出低电平。

BLE-TPT-B引脚说明:

引脚号	引脚名称	类型	引脚说明
1	RELOAD /LED	1/0	芯片上电时为 RELOAD 恢复出厂设置功能输入引脚, 检测到连续 2 秒低电平后恢复出厂设置; 芯片上电完成后为 LED 芯片状态指示信号输出引脚, 低电平有效;
2	SLEEP	I	低功耗控制引脚,低电平有效,内置上拉电阻
3	GP101	1	同步输入 10
4	GP100	0	同步输出 10
5	VCC	Р	模块电源输入
6	GND	Р	电源地
7	АТ	I	AT 透传功能切换引脚 0: AT 模式 1: 透传模式
8	DSR# /GP106	1/0	DSR#: UART 的 MODEM 输入信号, 数据装置就绪 GP106: 通用输入输出 10 (注 2)
9	DTR# /BLESTA /GP104	1/0	DTR#: UART 的 MODEM 输出信号,数据终端就绪 BLESTA: 蓝牙连接状态输出(注 3) GP104: 通用输入输出 10
10	TXD	0	串口发送引脚
11	RXD	I	串口接收引脚
12	RST#	I	模块复位引脚,低电平有效

- 注(1): P: 电源引脚, I: 输入引脚, O: 输出引脚
- 注(2): DSR#/GP106 引脚功能复用, 默认 DSR#引脚功能, 可使用 AT 或者 APP 进行设置启用 GP10 功能, 启用后该引脚 DSR#功能失效。
- 注(3): DTR#/BLESTA/GP104 引脚功能复用,默认 DTR#引脚功能,DTR#/BLESTA/GP104 在芯片上电后设置为上拉输入模式,默认高电平,外部可接一个 4.7K 下拉电阻设置为低电平,芯片上电完成后会根据输入电平的高低分别选择 DTR#和 BLESTA 引脚功能。BLESTA 引脚默认蓝牙未连接输出低电平,蓝牙连接后输出高电平。GP10 可以使用 AT 或者 APP 进行设置启用,设置 GP10 功能后该引脚的 DTR#/BLESTA 功能失效。


CH9141EVT 使用说明 3 http://wch.cn

3. 模块配置及工作模式说明


模块参数配置有串口AT 命令配置和蓝牙接口配置,配置的参数和方式等细节可以参考CH9141芯片S手册。蓝牙工作模式包括:广播模式、主机模式和从机模式。10功能包括:同步10和通用10。蓝牙收发数据可以通过手机端BLE调试助手和电脑端的调试助手进行调试。

3.1. 广播模式

模块通过电脑端的调试助手进行模式配置,模式设置截图如下:




设置完模式后需复位或者将模块重新上电,然后打开手手机 BLE 调试助手,对模块广播数据进行设置,可通过 BLE 调试助手进行查看;广播数据设置过程截图如下:




CH9141EVT 使用说明 4 http://wch.cn

例如设置广播数据为: 0x02 0x01 0x04 0x04 0xFF 0x62 0x6C 0x65 0x04 0x08 0x42 0x43 0x44 手机打开蓝牙调试助手并搜索,将会搜索到当前模块发出的广播数据,截图如下:



3.2. 从机模式

模块通过电脑端的调试助手进行模式配置,模式配置截图图下:




CH9141EVT 使用说明 5 http://wch.cn


设置完模式后需复位或者将模块重新上电,在从机模式下有许多参数可获取和配置,具体参数的设置细节可参考CH9141芯片手册;

打开手机BLE调试助手,并进行连接和透传数据调试,过程如下:


1. 搜寻显示截图




2. 连接后截图



3. 点开接收服务截图:需要注意的是,第一个通道(UUID FFF1)是读取和notify通道,第二通道(UUID FFF2)是写入通道,即第一通道是接收到串口数据后发送给主机,第二通道是主机发送数据时给模块并通过串口发出数据。



4. 串口发送数据,蓝牙模块接收截图:串口点开第一个通道的发送数据的小图标,APP点击读取可现实串口发送的手机,打开"接收通知数据",可实时现实串口发送的数据。



CH9141EVT 使用说明 7 http://wch.cn



5. 蓝牙发送数据, 串口接收截图: 关闭上面的通道界面, 打开第二通道, 并填入数据发送。







CH9141EVT 使用说明 8 http://wch.cn

3.3. 主机模式

模块通过电脑端的调试助手进行模式配置,主机模式仅支持CH9141从机模块,连接支持扫描连接、配置MAC 直接连接和配置默认参数每次自动连接,配置模式操作如下:



设置完模式后复位或者将模块重新上电,重新进入AT,并点击扫描,主机会将附近的CH9141 从机模块搜索出来并在信息框内显示出来。连接模块时输入序号和密码,并点击连接:



连接成功后串口会输出"LINK OK"字符串,此时,从机和主机模块的LED灯都是常亮的状态,下面就可以通过两个模块的串口进行数据传输了。