## Gebrauchsanweisung- mMe- Drehstromzähler Logarex

### LK13BE904xxx

Die Drehstromzähler LK13BE904xxx mit direkten Anschluss im 4-Leiter Netz sind zum Messen der elektrischen Wirk-Energie in der Richtung +A mit Rü, in der Genauigkeitsklasse A oder B bestimmt. Die Zähler sind mit LCD-Display, optischer Schnittstelle, metrologischer Diode (Infrarot LED) ausgestattet.

Die LK13BE904xxx Drehstromzähler wurden durch die benannte Stelle Nr. 1383 auf Konformität geprüft und es wurde das Zertifikat der Typenprüfung Nr. 221/12-4981 Nachtrag 20 vom 22. März 2021 ausgestellt. Der Hersteller hat EG-Konformitätserklärung gem. MID 2004/EEC vergeben.


Typenbezeichnung	LK13BE904619			
Genauigkeitsklasse	А			
Phase	3			
Anzahl der Tarife	1T			
Hilfsklemmen für externe Tarifumschaltung	nein			
Internal Schaltuhr	nein			
S0	nein			
Batterie	nein			
LCD Hintegrundbeleuchtung	ja (option)			
IP	IP51			
Relais	nein			
RS 485	ja			
Energierichtung	+A mit Ru			





### Bedruckung und Beschriftung des Gerätes

LK13BE904xxx kann sich fuer einzelne Kunden leicht abweichen.








## **Technische Parameter**

echinische Paran		Aktive Energie im 3-Phasen-4-Leiternetz				
Messung		Möglichkeit zur Energiemessung nur in zwei beliebigen Phasen oder in einer beliebigen Phase (dabei muss der Null-Leiter angeschlossen sein)				
Klasse		A				
Display		LCD mit OBIS-Kennzeichnen				
Tarife		Eintarif				
Energiezählung		$A =  +A_{L1}  -  -A_{L1}  +  +A_{L2}  -  -A_{L2}  +  +A_{L3}  -  -A_{L3}  \text{ If } A>0$				
Referenzspannung	Un	3x230/400V; 2x230/400V; 230V Arbeitsbereich 0.8Un bis 1.15Un				
Referenzfrequenz	f <sub>n</sub>	50 Hz				
Messkonstante LED Diode		10 000 Imp/kWh Die LED leuchtet dauerhaft, wenn keine Energie registriert wird				
Betriebstemperaturb	ereich	Arbeitstemperaturbereich: -25°C bis +55°C				
Schutzart		IP51				
Elektrische Schutzklasse		II				
Mechanische Umgebung		M1				
Elektromagnetische Umgebung		E2				
Messmethode		Statischer Elektrizitätszähler mit Shunts auf Stromeingängen				
Anlaufstrom	I <sub>st</sub>	25 mA				
Übergangsstrom	Itr	0,5 A				
Minimalstrom	I <sub>min</sub>	0,25 A				
Referenzstrom	I <sub>ref</sub>	5 A				
Maximalstrom I <sub>max</sub>		60 A				
Optische Kommunikation		EN 62056-21, Push, 9600 Bd (SML)				
RS 485 Kommunikation		EN 62056-21, Pull, 9600 Bd				
Eigenbedarf des		< 1W und < 10VA				
Spannungskreises		(EN62053-21, EN 50470-1				
Eigenbedarf des		< 0,5VA				
Stromkreises		(EN 62053-21,EN 50470-1)				
Elektromagnetische		F140 F2 (F2 2)				
Kompatibilität		EMC 50470-01				
Lagerbedingungen		ČSN-EN 60 721-3-2:99-Klasse 2K4				





### Beschreibung der LCD Anzeige



## Reihenfolge der LCD Anzeige nach Spannungsanschluss










### LCD Anzeige Einzeltarif 1T- "rollierende Anzeige"



### Momentanleistung - "rollierende Anzeige"




#### MENÜ

MENÜ Zugang mittels kurzen Tastendrucks der mechanischen oder optischen Taste in der rollierenden Anzeige.

#### Hinweis

= langer Tastendruck
= kurzer Tastendruck








PIN Eingabe falls gewünscht.		
□ Indikator zur PIN Eingabe erscheint am LCD. Die erste Stelle blinkt. PIN wird mit kurzem Tastendruck eingegeben. 0->1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> 8-> 9> 0-> 1-> 2,	Etwa 3 Sekunden warten, der Indikator springt zur nächsten Stelle. (Die nächste Stelle "Null" blinkt). Zur Eingabe weiterer Stellen diesen Prozess wiederholen.	Falls PIN inkorrekt eingegeben wird, dann kehrt die das LCD zurück zur rollierender Anzeige. Sonst wird zu "P" gesprungen.
P 203 w E Sprung zu "1.8.0 E"		
™E 18.3 <sub>kWh</sub> 🖹		
□ Sprung zu "E CLr"		
□ Sprung zu "1.8.0 1d" ■ Sprung zu"E CLr on"	□ Sprung zurück zu "E CLr" ■ Register "E" Rückstellung, Sprung zu"E"	
IBO  Id  Sprung zu ,,1.8.0 7d" ■ Sprung zu 1 Tag historischem  Wert Index (-1)	IBD - I  Id	BD - 730  Id IB kwh   □ Sprung zum nächsten Index  (-1)  ■ Zurück zu "1d"
Sprung zu "1.8.0 30d" ■ Sprung zu 7 Tage historischem Wert Index (-1)	□ Sprung zum nächsten Index (-2) ■ Zurück zu "7d"	BD - 104  Sprung zum nächsten Index  (-1)  ■ Zurück zu "7d"
□ Sprung zu "1.8.0 365d" ■ Sprung zu 30 Tage historischem Wert Index (-1)	□ Sprung zum nächsten Index (-2) ■ Zurück zu "30d"	BD - 24  □ Sprung zum nächsten Index  (-1) ■ Zurück zu "30d"
BO  365d  9343kWh  □ Sprung zu ,,2.8.0 1d" ■ Sprung zu 365 Tage historischem Wert Index (-1)	□ Sprung zum nächsten Index (-2) ■ Zurück zu "365d"	BD - 2  365d 168.2 kWh □  □ Sprung zum nächsten Index (-1)  ■ Zurück zu "365d"





□ Sprung zu "His Clr" ■ Sprung zu 365 Tage historischem Wert Index (-1)	□ Sprung zum nächsten Index (-2) ■ Zurück zu "365d"	□ Sprung zum nächsten Index (-1) ■ Zurück zu "365d"
□ Sprung zu "Inf" ■ Sprung zu "Clr on"	□ Sprung zu "His CLr"  ■ historischer Register wird Rückgestellet, Sprung zu "1.8.0 1d"	
Sprung zu "Pin" Schaltet Inf von OFF auf on	□ Sprung zu "Pin" ■ Schaltet Inf von on auf OFF	Hinweis: Der erste Bildschirm zeigt den jetzigen Status: "on" vollständiger Datensatz "OFF" reduzierter Datensatz Nach einem langen Tastendruck:  • wenn on auf dem Display steht, wird mit einem langen Tastendruck auf OFF geschaltet  • wenn OFF auf dem Display steht, wird mit einem langen Tastendruck auf on geschaltet.  Diese Einstellung hat sofortige Auswirkung auf Datenausgabe an der optischen Datenschnittstelle
P. n □ □ Sprung zur rollierenden Anzeige ■ Schaltet Pin von on auf OFF	P. n OFF  □ Sprung zur rollierenden Anzeige ■ Schaltet Pin von OFF auf on	Hinweis: Wenn das erste Bildschirm "Pin OFF" anzeigt, ist der PIN- Schutz deaktiviert. Wenn das erste Bildschirm "Pin on" anzeigt, ist der PIN-Schutz aktiv. Mit einem langen Tastendruck kann man zwischen on und OFF umschalten. Mit einem kurzen Tastendruck kehrt man zurück zur rollierenden Anzeige. Falls PIN-Schutz aktiv ist, wird im nächsten Schritt die PIN-Eingabe gefordert.
Hinweis: Bei Spannungsunterbrechung wird die PIN-Einstellung beibehalten. Nach LCD Test folgt die rollierende Anzeige. Falls PIN-Schutz aktiv ist, muss PIN neu eingegeben werden.		





## Datenausgabe

Datenausgabe an der RS485 Schnittstelle ist im "PULL"-Modus

Datenausgabe an der optischen Schnittstelle ist im "PUSH"-Modus. Ausgabe des vollständigen oder reduzierten Datensatzes erfolgt anhand Einstellung von INF "on" oder "OFF". Vollständiger Datensatz wird nur bei INF "on" ausgegeben. Zähler können Datentelegramme an der optischen Schnittstelle entweder gem. IEC oder SML Protokoll ausgeben.

### **Beispiel: Datensatz in SML**

Kurzer Datensatz (Inf = off)

Vollständiger Datensatz (Inf = on)

OBIS/Bedeutung	Vollständiger Datensatz	Kurzer Datensatz
1.0.96.50.1.1 / Hersteller	ja	ja
1.0.96.1.0.255 / Server ID	ja	ja
1.0.1.8.0.255 / Energie +A	ja	ja
1.0.1.8.1.255 / Energie +A/T1	Ja	Ja
1.0.1.8.2.255 / Energie +A/T2	Ja	ja
1.0.2.8.0.255 / Energie -A	ja	ja
1.0.16.7.0.255 / Momentanleistung	ja	Nein





# Beschreibung der Register

1-0:96.1.0*255(001LOG0065800041)	Hersteller unabhängige Identifikationsnummer – Produktionsnummer
1-0:1.8.0*255(000000.0000*kWh)	Kumulatives Register der aktiven Energie in kWh T1+T2
1-0:1.8.1*255(000000.0000*kWh)	Kumulatives Register der aktiven Energie in kWh T1
1-0:1.8.2*255(000000.0000*kWh)	Kumulatives Register der aktiven Energie in kWh T2
1-0:2.8.0*255(000000.0000*kWh)	-A Enerige
1-0:16.7.0*255(000000*W)	Stromeffektivwert
1-0:32.7.0*255(000.0*V)	Spannung L1, Auflösung 0.1 V
1-0:52.7.0*255(000.0*V)	Spannung L2, Auflösung 0.1 V
1-0:72.7.0*255(228.8*V)	Spannung L3, Auflösung 0.1 V
1-0:31.7.0*255(000.00*A)	Strom L1, Auflösung 0.01 A
1-0:51.7.0*255(000.00*A)	Strom L2, Auflösung 0.01 A
1-0:71.7.0*255(000.00*A)	Strom L3, Auflösung 0.01 A
1-0:81.7.1*255(000*deg)	Phasenwinkel UL2 : UL1
1-0:81.7.2*255(000*deg)	Phasenwinkel UL3 : UL1
1-0:81.7.4*255(000*deg)	Phasenwinkel IL1 : UL1
1-0:81.7.15*255(000*deg)	Phasenwinkel IL2 : UL2
1-0:81.7.26*255(000*deg)	Phasenwinkel IL3: UL3
1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)	Netz Frequenz in Hz
1-0:1.8.0*96(00000.0*kWh)	Historischer Energieverbrauchswert vom letzten Tag (1d)
1-0:1.8.0*97(00000.0*kWh)	Historischer Energieverbrauchswert der letzten Woche (7d)
1-0:1.8.0*98(00000.0*kWh)	Historischer Energieverbrauchswert des letzten Monats (30d)
1-0:1.8.0*99(00000.0*kWh)	Historischer Energieverbrauchswert des letzten Jahres (365d)
1-0:1.8.0*100(00000.0*kWh)	Historischer Energieverbrauchswert seit letzter Rückstellung
1-0:0.2.0*255(ver.03,432F,20170504)	Firmware Version, Firmware Prüfsumme CRC, Datum
1-0:96.90.2*255(F0F6)	Prüfsumme - CRC der eingestellten Parameter
1-0:97.97.0*255(00000000)	FF - Status Register - Interner Gerätefehler





#### **Fehlerindikation**

Beschreibung von F.F- Register (Interner Fehler von Zähler)

Fehler des EEPROM Speichers	FF(010000)
Fehler der Kontrollsumme	FF(100000)

### Umschaltung des Zählers in Servicemodus

Im Servicemodus wird die Energie im LCD mit 3 Nachkommastellen dargestellt (im Format 3+3). Gezeigt ist nur der aktiven Tarif.

Activate service mode	Deactivate service	
/?! <cr><lf></lf></cr>	/?! <cr><lf></lf></cr>	
/LOG5LK13BE803049 <cr><lf></lf></cr>	/LOG5LK13BE803049 <cr><lf></lf></cr>	
<ack>051<cr><lf></lf></cr></ack>	<ack>051<cr><lf></lf></cr></ack>	
<soh>P0<stx>(6E3E)<etx></etx></stx></soh>	<soh>P0<stx>(5603)<etx></etx></stx></soh>	
<bcc=0x65></bcc=0x65>	<bcc=0x60></bcc=0x60>	
<bcc=0x65></bcc=0x65>	<bcc=0x60></bcc=0x60>	
<soh>P1<stx></stx></soh>	<soh>P1<stx></stx></soh>	
(*******)	(*******)	
<etx><bcc=0x3e></bcc=0x3e></etx>	<etx><bcc=0x3e></bcc=0x3e></etx>	
<ack></ack>	<ack></ack>	
<soh>E1<stx></stx></soh>	<soh>E1<stx></stx></soh>	
0101()	0202 ()	
<etx><bcc=0x74></bcc=0x74></etx>	<etx><bcc=0x74></bcc=0x74></etx>	
<ack></ack>	<ack></ack>	
<soh>B0<etx><bcc=0x71></bcc=0x71></etx></soh>	<soh>B0<etx><bcc=0x71></bcc=0x71></etx></soh>	
<ack></ack>	<ack></ack>	

Die Umschaltung des Zählers in Servicemodus erfolgt entweder mit dem folgenden Befehl: E2 0101()

**Hinweis**: An der optischen Schnittstelle erfolgt die Kommunikation nur unidirektional. An der RS485 (9600bps) erfolgt die Kommunikation bidirektional. Nach Anbindung der RS485 Schnittstelle an einen Logarex BAB-Adapter, erfolgt dir Kommunikation mit Hilfe von Smart Meter Gateway oder LMN-Auslesesoftware.

Bem.: Das Ein- und Ausschalten des Kalibriermodus kann nicht gleichzeitig mit anderen Befehlen erfolgen.

	LCD	Readout
Kundenmodus	180 000032 kWh	1.8.0(000032.6790*kWh)
Servicemodus	IBO 032.679 <sub>kWh</sub>	1.8.0(000032.6790*kWh)

Servicemodus ist deaktiviert automatisch nach Spannungsunterbrechung






### Schaltplan


Erscheint auf dem Gerätepanel (LK13) oder am Klemmdeckel (LK11)


### Beispiel LK13



# Maßzeichnung des Zählers

### LK13BE9xxx





### Typen Bezeichnung für Logarex Elektrizitätszähler

Besteht aus 12 Symbolen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Position	Bedeutung
1 + 2	Abkürzung des Herstellers "LK"
3	Nummer der Typenreihe
4	Wechselstromzahler "1", Drehstromzähler "3"
5	Messprinzip Shunt "B", Transformator "T"
6 +7	HW Version (Symbole von "A bis "Z") und HV Revision (Symbole "1 bis "9")
8 + 9	FW Version (Symbole: "0" bis "9" und "A" bis "Z")
10+,11 + 12	Kundenmodifikation (Symbole "0" bis "9" und "A" bis "Z")





#### Hardware und Software Versionen LK13

HW	SW	CRC
C1	01	C04F, 0DA9, B3C8
	02	2E1A, 9C80, 8D6B
G1	01	8ED1
D1	01	30FE
	02	4BE5, 5C06, 41BD
D2	02	671A
P1	01	1F53, A1C9
O4	01	A539
	02	0AD5
	07	30A3, 8CC7
O6	07	5038,
O7	10	47BE, 2E2F,
	02	D195
O8	04	CC42
L4	01	3D1E, 9A01
E1	01	7C42
E8	03	40E0, 432F
E9	04	dA27C63d, BA4A93A3

# Minimale Impulsanzahl für den jeweiligen Messpunkt

Zähler : LK13BE903xxx				
Strom	(A)	cos	Anzahl von Impulsen	
$I_{min}$	0.25	1	4	
ltr	0.5	1	4	
	0.5	0,5ind.	4	
	0.5	0,8cap.	4	
I <sub>ref</sub>	5	1	4	
	5	0,5ind.	4	
	5	0,8cap.	4	
1/2 I <sub>max</sub>	50	1	8	
	50	0,5ind.	8	
	50	0,8cap.	8	
I <sub>max</sub>	100	1	16	
	100	0,5ind.	16	
	100	0,8cap.	16	





# **Angewandten Normen und Regeln**


MID Richtlinie 2014/32/EU

EN 50470 Part 1 EN 50470-3:2006/A1:2018 EN 62052-31 ISO 9001 ISO 14001 XXXXXXX

#### Zusatzmaterial

LMN-Adapter (LOGAREX-BAB-V2.0)

Zähler kann über den LMN-Adapter an ein SMGW angebunden werden.



Klemmendeckel für LMN-Adapter Montage (LOGAREX-LK13TCBAB02, LOGAREX-LK11TCBAB02)
Für Montage des LMN-Adapters ist ein entsprechender transparenter Klemmendeckel von Logarex notwendig.

Anbindungskabel RS485(Ader) zu RJ-12 (LOGAREX-LK1XCABLE01)

Kabel für Verbindung zwischen RS485 Schnittstelle der modernen Messeinrichtung und RJ-12 Buchse des LMN-Adapters

### **Entsorgung**

Bitte siehe Installationshandbuch.



