

BUTÉE D'EMBRAYAGE : DÉPOSE - REPOSE



Attention, un ou des avertissements sont présents dans cette méthode




Nota :

La butée est solidaire du récepteur d'embrayage.

La dépose de la butée et de la commande d'embrayage impose la vidange du bocal de frein à l'aide d'une seringue.

DÉPOSE



Déposer :



la boîte de vitesses mécanique [Boîte de vitesses mécanique : Dépose - Repose](#) ,



les deux vis⁽¹⁾ de fixation de la butée d'embrayage sur le carter d'embrayage.



Déposer la butée d'embrayage(2) .

REPOSE

Vérifier l'état des joints.

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les vis de fixation de butée d'embrayage sur le carter d'embrayage 21N.m .



ATTENTION

Pour éviter d'endommager le récepteur, ne pas enduire l'arbre de sortie de boîte de vitesses avec de la graisse.



ATTENTION

Ne jamais faire fonctionner le système lorsque le récepteur est déposé (même si celui-ci est relié à la pédale d'embrayage), il y a risque d'éjection du piston hydraulique et de la butée du récepteur.

Reposer la boîte de vitesses mécanique [Boîte de vitesses mécanique : Dépose - Repose](#) .

Effectuer la purge du circuit de commande d'embrayage[Circuit d'embrayage : Purge](#) (37A, Commandes d'éléments mécaniques).

Repair-12x03x01x04-01x37-1-6-1.xml

XSL version : 3.02 du 22/07/11