


DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes[Véhicule : Remorquage et levage](#) (02A, Moyens de levage).

Déposer l'écope sous grille d'auvent[Ecope sous grille d'auvent : Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs).

Déposer la batterie[Batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).



Déclipper le support de la platine fusibles d'alimentation en puissance.

Ecarter le support de la platine fusibles d'alimentation en puissance.



Déclipper le bac de protection thermique.



Déposer



le collier du conduit d'admission d'air sur le boîtier d'admission d'air,



le boîtier de filtre à air,



les vis de fixation du bac sous batterie,



le bac à batterie.

Débrancher :



le connecteur de l'électrovanne de recyclage des gaz d'échappement,



le connecteur du capteur de régime moteur,



le connecteur de la sonde de température d'eau,



le connecteur sur le module de la boîte de vitesses robotisée (si le véhicule en est équipée).

Ecarter l'électrovanne de régulation de pression de suralimentation du GMV (si équipé).



Déposer :




- le clip de maintien arrière de la goulotte du faisceau,
- le protecteur sous moteur,
- la vis de fixation de la masse sur la boîte de vitesses,
- la vis de fixation(1) avant de la goulotte du faisceau.

Ecarter :

-
- le faisceau équipé de sa goulotte,
- la durit du circuit de refroidissement sur son support.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE



Déposer la vis de fixation supérieure(2) du démarreur.



Débrancher :

-
- le connecteur(3) du capteur de pression d'huile moteur,
- le connecteur(4) du capteur de niveau d'huile moteur,
- la connectique(5) du démarreur.



Déposer :



la vis de fixation inférieure(6) du démarreur,



le démarreur.

REPOSE

1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

Reposer le démarreur

Approcher :



la vis de fixation inférieure du démarreur,



la vis de fixation supérieure du démarreur.

Serrer aux couples :



la vis de fixation supérieure du démarreur **44 N.m**,



la vis de fixation inférieure du démarreur **44 N.m**.

Brancher la connectique du démarreur.

2. ÉTAPE FINALE

Mettre en place :

-
- la goulotte du faisceau,
- la durit du circuit de refroidissement sur son support.

Brancher :

-
- le connecteur sur l'électrovanne de recirculation des gaz d'échappement,
- le connecteur du capteur de régime moteur,
- le connecteur de la sonde de température d'eau,
- le connecteur sur le module de la boîte de vitesses robotisée (si le véhicule en est équipée).

Reposer :

-
- le clip de maintien arrière de la goulotte du faisceau électrique,
- la vis de fixation avant de la goulotte du faisceau électrique,
- la tresse de masse sur la boîte de vitesses,
- la vis de fixation de la tresse de masse sur la boîte de vitesses.

Brancher :

-
- le connecteur du capteur de pression d'huile moteur,
- le connecteur du capteur de niveau d'huile moteur.

Reposer :

-
- le bac à batterie,
- les vis de fixation du bac sous batterie,
- le boîtier de filtre à air,
- le collier du conduit d'admission d'air sur le boîtier d'admission d'air.

Brancher le connecteur du débitmètre d'air d'admission.

Reposer la batterie[Batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).

Reposer l'écope sous grille d'auvent[Ecope sous grille d'auvent : Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs).

