

ALTERNATEUR : DÉPOSE - REPOSE

Couples de serrage	
écrou des conduits d'air sur l'alternateur	8 N.m

DÉPOSE


1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnesVéhicule : [Remorquage et levage](#) (02A, Moyens de levage).

- Déposer :
- la grille d'auventGrille d'auvent : [Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs),
 - l'écope sous grille d'auventEcope sous grille d'auvent : [Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs).

Débrancher la batterieBatterie : [Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).

Déposer le cache moteur.



Déposer le tuyau d'air en entrée du boîtier de filtre à air(1) .

- Déposer :
- le protecteur sous moteur,
 - la partie avant des écrans de passage de roue avantEcran de passage de roue avant : [Dépose - Repose](#) (55A, Protections extérieures),
 - le bouclier avantBouclier avant : [Dépose - Repose](#) (55A, Protections extérieures),
 - la façade avant(voir Façade avant : [Dépose - Repose](#)) (42A, Structure supérieure avant),
 - l'échangeur air-airEchangeur air - air : [Dépose - Repose](#) ,
 - la courroie d'accessoiresCourroie d'accessoires - [Dépose - Repose](#) .

Mettre en place un pince-durite sur les tuyaux de lave-vitre en sortie de pompe de lave vitre.

- Débrancher :
- le connecteur de la pompe de lave-vitre,
 - les tuyaux de lave-vitre avant et arrière.

- Déposer :
- la goulotte supérieure du bocal de lave vitre,
 - la vis du bocal de lave-vitre,
 - le bocal de lave-vitre,



Déposer la vis (2) des tuyaux en entrée d'échangeur air-air et en sortie d'échangeur air-air.



Débrancher le connecteur(3) du capteur de pression d'air d'admission.

Desserer le collier(4) du tuyau d'air en sortie d'échangeur air-air.

Déposer :



le tuyau d'air en sortie éd'changeur air-air,



les agrafes(5) du tuyau d'air en entrée d'échangeur air-air,



l'écrou(6) du tuyau d'air en entrée d'échangeur air-air,



le tuyau d'air en entrée d'échangeur air-air.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE



Débrancher le connecteur(7) de l'alternateur

Déposer l'écrou (8) de la borne positive de l'alternateur.

Débrancher le câblage de la borne positive de l'alternateur.



Déposer la vis supérieure(9) de l'alternateur.

Desserrer la vis inférieure(10) de l'alternateur.

Déposer l'alternateur avec sa vis inférieure.

REPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE



Rentrer les bagues(11) à l'aide d'une pince ou d'un étau.

2. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE



Reposer l'alternateur avec sa vis inférieure.

Reposer les vis de l'alternateur.

Serrer au couple les vis de l'alternateur21 N.m.

Brancher le câblage sur la borne positive de l'alternateur.

Reposer l'écrou de la borne positive de l'alternateur.

Brancher le connecteur de l'alternateur.

3. ÉTAPE FINALE

Reposer :



le tuyau d'air en entrée d'échangeur air-air,



l'écrou du tuyau d'air en entrée d'échangeur air-air,



les agrafes du tuyau d'air en entrée d'échangeur air-air,

le tuyau d'air en sortie d'échangeur air-air.

Serrer au couple le collier du tuyau d'air en sortie d'échangeur air-air5,5 N.m .

Brancher le connecteur du capteur de pression d'air d'admission.

Reposer la vis des tuyaux en entrée d'échangeur air-air et en sortie d'échangeur air-air.

Desserrer l'écrou des conduits d'air sur l'aternateur.

Mettre en place :



le conduit d'air entre le turbocompresseur et l'échangeur air-air en ayant verrouillé les épingles du conduit au préalable,

la vis du conduit d'air entre le turbocompresseur et l'échangeur air-air sur le couvre-culasse.

Encliqueter le tuyau d'air en sortie du turbocompresseur.

Serrer la vis du tuyau d'air sur le couvre-culasse.

Serrer au couple l' écrou des conduits d'air sur l'alternateur8 N.m.

Reposer :



le bocal de lave-vitre,



la vis du bocal de lave-vitre,



la goulotte supérieure du bocal de lave-vitre.

Brancher les tuyaux de la pompe de lave-vitre

Déposer le pince durite.

Reposer :



la courroie d'accessoires[Courroie d'accessoires - Dépose - Repose](#) ,



l'échangeur air-air[Echangeur air - air : Dépose - Repose](#) ,



la façade avant(voir **Façade avant : Dépose - Repose**) (42A, Sturcture supérieure avant),



le bouclier avant[Bouclier avant : Dépose - Repose](#) (55A, Protections extérieures),



la partie avant des écrans de passage de roue avant[Ecran de passage de roue avant : Dépose - Repose](#) (55A, Protections extérieures),



le protecteur sous moteur.

Brancher la batterie[Batterie : Dépose - Repose](#) (80A, Batterie).

Reposer :



l'écope sous grille d'auvent[Ecope sous grille d'auvent : Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs),



la grille d'auvent[Grille d'auvent : Dépose - Repose](#) (56A, Accessoires extérieurs).

[Repair-32x02x01-01x37-1-74-1.xml](#)