

DÉPOSE


1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA DÉPOSE

Mettre le véhicule sur un pont élévateur à deux colonnes ([Véhicule : Remorquage et levage](#)).

- Déposer :
- la grille d'auvent ([Grille d'auvent : Dépose - Repose](#)),
 - l'écope sous grille d'auvent ([Déflecteur sous grille d'auvent : Dépose - Repose](#)).

Débrancher la batterie ([Batterie 12V : Dépose - Repose](#)).

- Déposer :
- le protecteur sous moteur,
 - les écrans de passage de roue avant ([Écran de passage de roue avant : Dépose - Repose](#)),
 - le bouclier avant ([Ensemble bouclier avant : Dépose - Repose](#)),
 - l'alternateur [Alternateur : Dépose - Repose](#) .



Débrancher le connecteur(1) sur le compresseur de conditionnement d'air.

Déposer les vis (2) du compresseur de conditionnement d'air.

Ecarter le compresseur de conditionnement d'air en le posant sur la traverse du demi-berceau.

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE



Dégrafer le faisceau électrique(3) du support multifonction

Déposer :

- les vis(4) du support multifonction sur le carter-cylindre,
- la vis(5) du support multifonction sur le carter inférieur,
- le support multifonction.

REPOSE

1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

Reposer :

- le support multifonction,
- les vis du support multifonction.



Serrer dans l'ordre et aux couples :

- les vis du support multifonction sur le carter-cylindre44 N.m,
- la vis du support multifonction sur le carter inférieur21 N.m.

2. ÉTAPE FINALE

Reposer :

-
- le compresseur de conditionnement d'air,
- les vis du compresseur de conditionnement d'air

Serrer au couple les vis du compresseur de conditionnement d'air25 N.m.

Brancher le connecteur sur le compresseur de conditionnement d'air.

Reposer :

-
- l'alternateur[Alternateur : Dépose - Repose](#) ,
- le bouclier avant ([Ensemble bouclier avant : Dépose - Repose](#)),
- les écrans de passage de roue avant ([Écran de passage de roue avant : Dépose - Repose](#)),
- le protecteur sous moteur.

Brancher la batterie ([Batterie 12V : Dépose - Repose](#)).

Reposer :



l'écope sous grille d'auvent ([Déflecteur sous grille d'auvent : Dépose - Repose](#)),

la grille d'auvent ([Grille d'auvent : Dépose - Repose](#)).

Repair-10x04x02x01-01x37-1-43-1.xml