


SUPPORT MOTEUR



Pour effectuer le remplacement de cette pièce, commander en supplément :



la traverse latérale extrême avant, pièce(A) .

Cette pièce peut être remplacée d'une seule façon :




remplacement complet.

Nota :

L'utilisation du banc de réparation est indispensable.

1. COMPOSITION DE LA PIÈCE DE RECHANGE

(SUPPORT MOTEUR FORT COUPLE)



Repère	Désignation	Nature	Epaisseur en (mm)
(1)	Support moteur partie supérieure	HLE	1,5
(2)	Support moteur partie arrière	HLE	1,5
(3)	Support moteur partie centrale	HLE	2
(4)	Renfort support moteur	HLE	1
(5)	Support moteur partie inférieure	HLE	2

(SUPPORT MOTEUR FAIBLE COUPLE)



2. PIÈCE EN POSITION


(SUPPORT MOTEUR FORT COUPLE)



Nota :

Si les points de soudure ne sont pas réalisables avec la pinceuse, ils peuvent être remplacés par des points bouchons.

(SUPPORT MOTEUR FAIBLE COUPLE)



Repair-40x02x14-02x21-2-3-1.xml