IoT演習

基本セットアップ

IDE, Atom Lite等の環境構築を行います.

利用ハードおよびサービス

- M5StickC
 - https://docs.m5stack.com/en/core/m5stickc
- M5Atom Matrix
 - https://docs.m5stack.com/en/core/atom_matrix
- M5Atom Lite
 - https://docs.m5stack.com/en/core/atom_lite
- アットマークテクノ armadillo G3
 - http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3
- Node-Red
 - https://nodered.org/
 - https://nodered.jp/

IDE

Arduino IDEのセットアップ。下記のアドレスからソフトウェアをダウンロード、インストールを行います。

- Arduino IDE
 - https://www.arduino.cc/en/Main/Software

M5Stackの環境構築

Arduino IDEでM5Stack, M5 Atom liteを利用するための環境構築を行います.


- M5Stack環境セットアップ(windows)
- M5Stack環境セットアップ(mac)

USBドライバのインストール

CP2104 driverを以下のアドレスよりダウンロードしてインストールします.

Windows

- macOS
- Linux




Arduino IDEセットアップ

ESP32 ボードマネージャの追加

Arduino IDE内の環境設定における追加ボードマネージャに記述するアドレスは以下となります

- Arduino-ESP32 Support
 - o https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json



ツールメニューよりボードマネージャを選択し、 esp32 で検索を行います. 検索結果から、 esp32 by Espressif Systems のパッケージをインストールします.



M5Stackデバイスに応じたボードの選択

M5Stack basic, Gray, StickC, Atom 等, 自身が利用するデバイスに合わせてボードを選択します.



M5Stackデバイスに応じたライブラリのインストール

ツールメニューライブラリを管理からライブラリマネージャ画面を開き、デバイスに応じたライブラリをインストールします.

- m5Stack {Basic, Gray}
 - o m5stack
- m5StcickC
 - m5StickC
- m5Atom
 - o m5Atom
 - o FastLED



写真はm5stack Basic, Grayデバイスの時のライブラリ

利用するArduino用ライブラリ

- SparkFun BME280
 - ライブ検索で追加
 - https://github.com/sparkfun/SparkFun_BME280_Arduino_Library

MQTTプロトコルによる通信用ライブラリ

- PubSubClient
 - ライブラリ検索で追加
 - o https://pubsubclient.knolleary.net/
- ArduinoJson
 - ライブラリ検索で追加
 - o https://arduinojson.org