BARTENDER LITE v1.0 — 사용 설명서

무료 라벨 디자인 및 인쇄

목차

1. 개요
2. 화면 구성 개요
3. 인터페이스 언어 변경
4. 라벨 크기 및 용지 크기 설정
5. 디자인 요소 추가 및 편집
6. Excel 데이터 가져오기 및 열 매핑
7. 미리보기 및 인쇄 범위
8. 템플릿 저장 및 열기
9. 라벨 인쇄 및 PDF 내보내기
10. 자주 발생하는 문제 해결

---

1. 개요

Bartender Lite는 컴퓨터에서 직접 라벨(바코드, QR 코드, 제품 정보 등)을 디자인하고 인쇄할 수 있는 무료 애플리케이션입니다. Excel 파일에서 대량 데이터를 가져올 수 있으며, TSC 시리즈와 같은 전용 라벨 프린터나 기타 모든 프린터로 직접 인쇄할 수 있습니다.

주요 기능:

- 텍스트, Excel 데이터 필드, 바코드, QR 코드, 도형, 이미지를 자유롭게 배치하여 라벨을 디자인합니다.
- 라벨 크기와 행/열 수를 기반으로 전체 용지 크기를 자동으로 계산합니다.
- Excel 데이터를 기반으로 대량 인쇄(메일 머지)를 수행합니다.
- 직접 인쇄하거나 디자인한 크기와 정확히 일치하는 PDF로 내보낼 수 있습니다.
- 다국어 인터페이스 지원: 베트남어, 영어, 중국어 간체, 한국어, 일본어.

---

2. 화면 구성 개요

애플리케이션 화면은 4개의 주요 영역으로 구성됩니다:

영역	위치	기능
상단 도구모음	화면 상단	로고, 언어 선택, 템플릿 열기/저장, Excel 데이터 가져오기, 미리보기, 인쇄 범위, 인쇄 매수, 프린터 선택, 인쇄, PDF 내보내기, 전체 삭제
왼쪽 패널	화면 왼쪽	디자인 요소 추가, 가져온 Excel 열 목록, 인쇄 설정(라벨 크기, 격자, 용지 크기)
디자인 캔버스	화면 중앙	라벨 위에 요소를 드래그하여 배치하는 영역
오른쪽 패널	화면 오른쪽	현재 선택된 요소의 상세 속성(크기, 위치, 서식 등)

캔버스 양쪽에 있는 작은 파란색 캡슐 모양 버튼은 왼쪽/오른쪽 패널을 **표시/숨기기** 위한 것으로, 필요할 때 더 넓은 작업 공간을 확보할 수 있습니다.

캔버스 오른쪽 하단에는 캔버스를 확대/축소할 수 있는 **확대/축소** 도구모음과, 화면에 맞게 자동으로 조정하는 "맞춤" 버튼이 있습니다.

---

3. 인터페이스 언어 변경

왼쪽 상단의 로고와 앱 이름 옆에 언어 선택 상자가 있습니다. 클릭하여 다음 중 선택하세요:

- 🇻🇳 Tiếng Việt (베트남어, 기본값)
- en English (영어)
- 🇨🇳 简体中文 (중국어 간체)
- 🇰🇷 한국어
- 🇯🇵 日本語 (일본어)

전체 인터페이스(버튼, 레이블, 메시지)가 즉시 전환됩니다. 선택한 언어는 다음에 앱을 열 때 **자동으로 기억**되므로 다시 선택할 필요가 없습니다.

---

4. 라벨 크기 및 용지 크기 설정

왼쪽 패널 하단의 **"인쇄 설정"** 영역에 있습니다:

4.1. 측정 단위

작업 단위를 선택하세요: **밀리미터 (mm)**, **인치 (in)** 또는 **픽셀 (px)**.

4.2. 사전 설정 크기

자주 사용되는 라벨 크기(35x22mm, 70x100mm, 80x40mm, 100x50mm, 100x75mm)를 빠르게 선택하거나, **"사용자 지정"**을 선택하여 직접 크기를 입력할 수 있습니다.

4.3. 너비 x 높이 (라벨 1개)

라벨 1개의 크기를 입력하세요 — 이는 화면 중앙에 있는 디자인 캔버스의 실제 크기입니다.

4.4. 격자 (행 x 열)

- **행**: 한 인쇄 페이지에서 세로로 배열되는 라벨 수입니다.
- **열**: 한 인쇄 페이지에서 가로로 배열되는 라벨 수입니다(즉, 사용 중인 용지 롤/시트의 한 줄에 배열된 라벨 수).

> ⚠ **중요:** 라벨 용지가 한 줄에 3개씩 배열되어 있다면 **열 = 3**으로 입력하세요. 열 수를 잘못 입력하면 라벨이 용지의 잘못된 위치에 인쇄됩니다.

4.5. 전체 용지 크기 (너비 x 높이)

이 항목은 (라벨 너비 × 열 수) × (라벨 높이 × 행 수)로 **자동 계산**되며, 직접 입력하거나 수정할 수 없습니다. 이는 인쇄 또는 PDF로 내보낼 때 실제로 사용되는 용지 크기입니다.

예시: 35x22mm 라벨이 한 줄에 3개씩 배열된 용지 롤 → 열 = 3, 행 = 1로 입력 → 전체 용지 크기가 자동으로 105 x 22mm로 계산됩니다.

---

5. 디자인 요소 추가 및 편집

"요소 추가" 영역(왼쪽 패널 상단)에서 추가하려는 요소 유형을 클릭하세요:

요소	설명
🔤 **텍스트**	직접 입력하는 고정된 내용의 자유 텍스트
🗄️ **Excel 필드**	가져온 Excel 파일의 특정 열에서 내용을 자동으로 가져오는 텍스트 상자
|||| **바코드**	다양한 형식을 지원하는 바코드
▦ **QR 코드**	QR 코드
▢ **도형**	장식용 사각형/테두리
🖼️ **이미지 삽입**	로고 또는 PNG, JPG, SVG 이미지 삽입

5.1. 캔버스에서 요소 작업하기

- **이동:** 마우스로 드래그하거나, 요소가 선택된 상태에서 방향키(↑↓←→)를 사용합니다. **Shift** + 방향키를 누르면 더 빠르게 이동합니다(10px 단위).
- **크기 조정:** 선택된 요소의 네 모서리/네 변에 있는 작은 파란색 사각형을 드래그합니다.
- **회전:** 요소 위의 파란색 점을 드래그하거나, 오른쪽 패널의 "회전 (°)" / "사용자 지정 각도" 입력란을 사용합니다.
- **복제:** 요소를 선택한 후 **Ctrl+C**, **Ctrl+V**를 누르거나 오른쪽 패널의 "복제" 버튼을 클릭합니다.
- **요소 하나 삭제:** 선택한 후 오른쪽 패널의 "이 요소 삭제" 버튼을 클릭하거나 **Delete** 키를 누릅니다.
- **전체 디자인 삭제:** 도구모음의 빨간색 **"전체 삭제"** 버튼을 클릭합니다.

> 💡 요소는 항상 디자인 영역(라벨 경계) 밖으로 드래그/이동할 수 없도록 제한됩니다.

5.2. 공통 속성 (오른쪽 패널)

요소를 선택하면 오른쪽 패널에 다음이 표시됩니다:

- **페이지 기준 정렬:** 라벨을 기준으로 왼쪽/가운데/오른쪽, 위쪽/가운데/아래쪽 정렬.
- **크기 및 위치 (px):** 너비, 높이, X 좌표, Y 좌표, 회전 각도.

5.3. 요소 유형별 전용 서식

텍스트 / Excel 필드:

- *Excel 열 매핑* (Excel 필드에만 해당): 해당하는 Excel 열을 선택하고 접두사/접미사를 추가합니다 (예: "상품코드: " + 값 + " 원").
- 고정 내용, 글자 크기, 글자 굵기(보통/굵게), 내용 정렬(왼쪽/가운데/오른쪽).

바코드:

- 바코드 종류(CODE128, EAN13 등), 바코드 아래 숫자 표시 켜기/끄기, 텍스트 간격, 글자 크기, 글자 굵기.
- Excel 열에 매핑하여 각 라벨이 데이터에 따라 서로 다른 바코드를 인쇄하도록 할 수 있습니다.

QR 코드:

- 바코드와 유사합니다: 아래 텍스트 표시 켜기/끄기, 텍스트 간격, Excel 열 매핑 가능.

이미지 삽입:

- 컨테이너 크기를 조정해도 이미지는 원본 비율을 자동으로 유지하며 늘어나거나 왜곡되지 않습니다.

---

6. EXCEL 데이터 가져오기 및 열 매핑

6.1. 데이터 파일 가져오기

도구모음의 녹색 **"데이터 가져오기 (.xls, .xlsx, .csv)"** 버튼을 클릭하고, 데이터 목록이 포함된 Excel/CSV 파일을 선택하세요(각 행은 라벨 하나, 각 열은 정보 유형 하나에 해당합니다. 예: 이름, 직책, 부서 등).

가져오기가 완료되면 왼쪽 패널의 **"Excel 데이터 열"** 영역에 열 이름 목록과 읽어들인 데이터 행 수가 표시됩니다.

6.2. 요소에 열 매핑하기

두 가지 방법이 있습니다:

1. **빠른 방법:** 캔버스에서 아무 요소도 선택하지 않은 상태에서 왼쪽 패널의 열 이름을 직접 클릭하면 → 앱이 자동으로 해당 열에 매핑된 새 "Excel 필드" 요소를 생성합니다.
2. **정확한 방법:** 캔버스에서 기존 요소(텍스트/Excel 필드/바코드/QR 코드)를 선택하면 → 오른쪽 패널에 **"Excel 열 매핑"** 상자(노란색 배경)가 표시됩니다 → 왼쪽 패널의 열 이

름을 클릭하여 현재 선택된 요소에 매핑하거나, "해당하는 Excel 열을 선택하세요" 드롭다운에서 직접 선택합니다.

6.3. Excel 데이터 지우기

가져오기 버튼 옆의 작은 휴지통 아이콘을 클릭하면 가져온 모든 Excel 데이터를 지울 수 있습니다(라벨 디자인에는 영향을 주지 않습니다).

> 💡 **참고:** 어떤 요소도 Excel 열에 매핑되어 있지 않다면, 데이터를 가져왔더라도 앱은 "인쇄 매수"에 입력된 수만큼만 인쇄합니다(데이터 행 수만큼 곱하지 않음). 모든 라벨의 내용이 동일할 것이기 때문입니다.

---

7. 미리보기 및 인쇄 범위

이 두 영역은 **Excel 데이터를 가져왔고 해당 데이터에 매핑된 요소가 하나 이상 있을 때만** 표시됩니다.

- **미리보기:** 왼쪽/오른쪽 화살표 버튼을 사용하여 각 데이터 행을 탐색하고, 해당 라벨이 어떻게 인쇄될지 미리 볼 수 있습니다.
- **인쇄 범위:**
  - *전체:* 모든 데이터 행을 인쇄합니다.
  - *첫 페이지 (1 행):* 첫 번째 데이터 행만 인쇄합니다.
  - *사용자 지정:* 인쇄할 "시작 행... 끝 행..." 범위를 직접 입력합니다.

---

8. 템플릿 저장 및 열기

- **템플릿 저장:** 보라색 **"템플릿 저장"** 버튼을 클릭하여 현재 전체 디자인(모든 요소의 위치, 크기, 서식, 용지 크기 설정 등)을 컴퓨터에 `.json` 파일로 저장합니다. 완성된 라벨 디자인을 보관하거나, 다른 사람과 공유하거나, 나중에 다시 사용할 때 활용하세요.
- **템플릿 열기:** 어두운 색 **"템플릿 열기"** 버튼을 클릭하고 이전에 저장한 `.json` 파일을 선택하면 동일한 디자인을 그대로 불러올 수 있습니다.

> 참고: 템플릿 파일에는 **가져온 Excel 데이터가 저장되지 않습니다** — 템플릿을 연 후 디

> 자인에 데이터 매핑이 사용되었다면 Excel 파일을 다시 가져와야 합니다.

---

9. 라벨 인쇄 및 PDF 내보내기

9.1. 직접 인쇄

1. **"인쇄 설정"** 영역(라벨 크기, 격자 행 x 열)이 프린터에 실제로 장착된 용지 롤/시트와 일치하는지 꼼꼼히 확인하세요.
2. **"인쇄 매수"**를 입력하세요(Excel 데이터를 사용하지 않는 경우 인쇄할 라벨 수, 매핑을 사용하는 경우 각 데이터 행당 인쇄할 매수).
3. 인쇄 버튼 옆의 드롭다운에서 올바른 **프린터**를 선택하세요(앱이 컴퓨터에 설치된 프린터 목록을 자동으로 표시합니다).
4. 파란색 **"라벨 인쇄"** 버튼을 클릭하세요.

9.2. PDF 내보내기

직접 인쇄 시 용지 크기가 잘못되거나 위치가 어긋나는 경우(보통 프린터 드라이버 문제로 발생), 녹색 **"PDF 내보내기"** 버튼을 사용하세요 — 앱이 디자인한 크기와 **정확히 일치**하는 PDF 파일을 생성합니다. 해당 파일을 Adobe Reader / Foxit Reader로 열어 인쇄할 때, 반드시 **"실제 크기 / 100%"** 인쇄 옵션을 선택하고 "페이지에 맞추기"는 선택하지 마세요.

---

10. 자주 발생하는 문제 해결

문제	원인 및 해결 방법
인쇄 위치가 어긋나거나 한 줄당 라벨 수가 맞지 않음	"격자 (행 x 열)"의 **열** 값이 실제 용지의 한 줄당 라벨 수와 정확히 일치하는지 확인하세요
인쇄 매수를 1보다 크게 설정해도 라벨이 1장만 인쇄됨	올바른 프린터가 선택되었는지 확인하세요. **PDF 내보내기** 후 Adobe/Foxit Reader로 수동 인쇄(실제 크기 100%)를 시도해 보세요
선택한 프린터가 아닌 기본 프린터로 인쇄됨	최신 버전으로 업데이트하세요 — 이제 드롭다운에서 프린터를 선택하면 자동으로 전환됩니다

문제	원인 및 해결 방법
인쇄 또는 PDF 출력 시 베트남어 성조 기호가 깨지거나 잘림	최근 업데이트에서 수정되었습니다 — 최신 버전을 사용하고 있는지 확인하세요
Excel을 가져왔지만 "미리보기"/"인쇄 범위"가 표시되지 않음	이 두 영역이 표시되려면 Excel 열에 **매핑**된 요소가 하나 이상 필요합니다
인쇄된 QR 코드/바코드가 흐릿하게 나옴	오른쪽 패널에서 QR 코드/바코드 요소의 너비/높이를 늘려보세요

Bartender Lite를 이용해 주셔서 감사합니다!