

1. Các bước thực hiện, giải thích code quá trình cập nhật dữ liệu lên server Thingspeak và kết quả thực hiện (video clip demo nếu có).

Bước 1: Tải thư viện Thingspeak




Bước 2: Thiết đặt trên Thingspeak


Truy cập vào trang <u>IoT Analytics - ThingSpeak Internet of Things</u>. Tạo tài khoản sau đó chọn Channel > My channel




## Chọn New Channel




Đặt tên và chọn các kênh lưu trữ dữ liệu và nhấn Save Channel



1 Đồ thị sẽ tự động hiện lên




Chọn vào mục **API Keys**. Copy phần mã xác thực ở phần **Write API Key** và **Channel ID** để dán vào code.



Ở nội dung này sẽ dùng chân Analog để hiển thị trực quan trên biểu đồ và sử dụng các chân có hỗ trợ tín hiệu Analog của ESP32 để đọc giá trị.

## **ESP32 DEVKIT V1 - DOIT**

version with 36 GPIOs



<sup>\*</sup> Pins SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3 and SCS/CMD, namely, GPI06 to GPI011 are connected to the integrated SPI flash integrated on ESP-WROOM-32 and are not recommended for other uses.

## Code chương trình

```
#include <WiFi.h>
#include <ThingSpeak.h>
char ssid[] = "Dinh Thanh";
char pass[] = "thanhdat16";
const char* server = "api.thingspeak.com";
WiFiClient client;
unsigned long myChannelNumber = 1945126;  //channel ID
const char * myWriteAPIKey = "STBKFTQ0L6CTE4WQ"; //mã API Key
#define MQ2 34
                           //Khai báo tên chân GPIO 34 là MQ2 (để đọc giá trị
analog)
 float giatri; //Khai báo biến chứa giá trị analog
void setup() {
 pinMode(MQ2,INPUT); //Chế độ chân MQ2
 Serial.begin(115200); //Khởi tạo serial
 while (!Serial) {
 WiFi.mode(WIFI STA);
  ThingSpeak.begin(client); // Khởi tạo ThingSpeak
void loop() {
 giatri= analogRead(MQ2); //Đọc giá trị analog từ chân MQ2
  Serial.println(giatri); //In ra giá trị đó
     WiFi.begin(ssid, pass);
   ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, giatri, myWriteAPIKey); //Ghi giá
trị lên biểu đồ 1 của ThingSpeak
 delay(20000); // cập nhật giá trị sau mỗi 20s
```

Thingspeak sẽ cập nhập lượng khí đốt, khí gas theo mỗi 20s 1 lần và hiển thị lên đồ thị theo thời gian

