ARBEJDSKORT 15

Varmesystem

Udstyr i teknikrum ***Årligt***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering: Teknikrum

HUSK: Dette skal måske udføres af en tekniker. Kontakt om nødvendigt din vedligeholdelsesinstruktør.

Rør

- Se efter rust og utætheder.

Afspærringsventiler

- Luk og åben hurtigt alle aftræksventiler.

Automatiske udluftningsventiler

- Visuel kontrol af de automatiske udluftningsventiler.

Tryk på varmeanlæg

- Tjek trykket på systemet. Manometeret skal vise cirka 1,5 bar (tjek med oplysninger i brugermanual). Påfyld vand efter behov, hvis trykket er for lavt.

Udeføler

- Tjek at udeføleren er i god stand.

ADVARSEL: Ved service af følgende skal der bæres handsker og beskyttelsesbriller.

Sikkerhedsventil

- Undersøg om ventilen er beskadiget eller rusten.
- Åbn ventilen i et par sekunder. Tjek at vander der løber ud også løber derfra. Tjek at ventilen ikke lækker efter testen. Hvis ventilen lækker, gentages processen i længere tid, og man kan banke lidt på ventilen for at løsne skidt der sidder på ventilsædet. Hvis den fortsat lækker skal den sikkert skiftes.
- Hvis der konstant løber vand fra ventilen skal den sikkert skiftes.

Manuelle udluftningsventil

- Undersøg om ventilen er beskadiget eller rusten.
- Åben ventilen til der kommer lidt vand ud på en klud. Luk igen.

Radiatorer i hele bygningen

- Se efter rust og utætheder.

Démonter termostaten og massér ventilen/stiften. (Der må kun trykkes forsigtigt ind på stiften, der må IKKE hives i stiften). Sidder stiften fast kan der med forsigtighed rettes små slag direkte på stiften. Løsner den sig ikke, kontakt da vedligeholdelseskoordinatoren

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.