



Gebruiksaanwijzing popcornmachine

1. Zorg dat het toestel op een stabiele ondergrond staat.
2. Controleer of de ketel goed vastgeklemd is in het ophangstelsel.
3. Steek de stekker in het stopcontact.
 - 3.1. Zet de schakelaar 'warming and light' aan.
 - 3.2. Zet de schakelaar 'heat' aan
 - 3.3. Zet de schakelaar 'turn' aan.

Het roermechanisme gaat nu draaien.

Let op: de ketel moet goed vastgeklemd zijn in het ophangstelsel, anders werkt het roermechanisme niet en zal de popcorn snel verbranden.

4. Giet een beetje olie in de pan.

De hele bodem moet bedekt zijn om aanbranden te voorkomen.
5. Bereid de maïs alvast voor.
 - 5.1. Mix 100 gram maïs en 50 gram suiker in een bekertje of schepje.
 - 5.2. Verhouding is: 2x eenheden maïs op 1x eenheden suiker.

Liever wat minder zoete popcorn?

Voeg dan minder suiker toe aan de maïs.
6. Open de klep van de ketel en voeg de maïs en suiker toe.

Sluit het klepje van de ketel weer.

Let op: de ketel is heet!

Sluit de deurtjes van de popcornmachine.
7. Na ongeveer 2 – 3 minuten zullen de eerste stukjes popcorn uit de ketel komen.
8. Zodra er bijna tot geen plopgeluiden meer uit de ketel komen
 - 8.1. schakelt u eerst de schakelaar 'Turn' en 'Heat' uit.
 - 8.2. Keer met de hendel de ketel om.

- 8.3. Haal met een houten lepel alle popcorn uit de ketel.
!! Opgelet !! de ketel is zeer warm.
- 8.4. Klik de ketel weer in zijn voorziene houder.
- 8.5. Houd de schakelaar 'warming en light' aan om de popcorn droog en warm te houden.
- 8.6. Schep de popcorn in de uitdeelzakjes.
9. Herhaal stap 3.3 t/m 8.6 zolang tot dat u voldoende popcorn heeft of de popcornmachine vol is.

Veel plezier met het maken van jullie popcorn en laat het jullie zeer zeker smaken

