Dispositivo	Acción	Comentarios
Aspiradora	Iniciar	Permite encender la aspiradora. No recibe parámetros.
	Pausar	Permite pausar la aspiradora. No recibe parámetros.
	Establecer Modo	Permite establecer el modo de la aspiradora. Recibe el modo (valores posibles: aspirar o trapear) como parámetro.
	Cambiar Ubicación Base Carga	Permite cambiar la ubicación donde se encuentra la base de carga de la aspiradora. No implementada como una acción, se debe vincular el dispositivo a una habitación.
	Regresar Base Carga	Permite que la aspiradora regrese a la base de carga. No recibe parámetros.
	Cambiar Ubicación	Permite cambiar la ubicación donde debe aspirar / trapear la aspiradora. Recibe el identificador de la habitación como parámetro.
	Obtener Estado	Permite obtener el estado de la aspiradora (encendida / apagada / pausada, ubicación de la base de carga, modo y ubicación). No recibe parámetros.
Parlante	Subir Volumen	Permite incrementar (+1) el volumen del parlante. No recibe parámetros.
	Bajar Volumen	Permite decrementar (-1) el volumen del parlante. No recibe parámetros.
	Establecer Volumen	Permite establecer el volumen del parlante. Recibe el nivel (valor entre 0 y 10) como parámetro.
	Reproducir	Permite reproducir la música. No recibe parámetros.
	Detener	Permite detener la música. No recibe parámetros.
	Pausar	Permite pausar la música. No recibe parámetros.
	Reanudar	Permite reanudar la música. No recibe parámetros.
	Siguiente Canción	Permite reproducir la siguiente canción. No recibe parámetros.
	Anterior Canción	Permite reproducir la anterior canción. No recibe parámetros.
	Cambiar Género	Permite cambiar el género de la música. Recibe el género (valores posibles: clasica, country, dance, latina, pop, rock, etc.) como parámetro.
	Obtener Lista Reproducción	Permite obtener la lista de canciones y su duración para el género de la música.
	Obtener Estado	Permite obtener el estado del parlante (volumen, género de música, canción que se está reproduciendo y marca de tiempo de la misma). No recibe parámetros.
Grifo / Aspersor	Abrir	Permite abrir el grifo / aspersor. No recibe parámetros.
	Cerrar	Permite cerrar el grifo / aspersor. No recibe parámetros.
	Dispensar	Permite dispensar una cantidad específica. Recibe la cantidad de unidades (valor entre 0 y 100) y la unidad (mililitro, centilitro, decilitro, litro, etc.) a dispensar como parámetros.
	Obtener Estado	Permite obtener el estado del grifo / aspersor (abierto / cerrado, cantidad dispensada [cuando se encuentra abierto]). No recibe parámetros.
Persiana / Cortina / Toldo	Abrir	Permite subir / abrir completamente la persiana / cortina / toldo. No recibe parámetros.
	Cerrar	Permite bajar / cerrar completamente la persiana / cortina / toldo. No recibe parámetros.
	Establecer Posición	Permite establecer la posición de la persiana / cortina / toldo. Recibe la posición (valor entre 0 y 100) como parámetro.
	Obtener Estado	Permite obtener el estado de la persiana / cortina / toldo (cerrada / cerrándose / abriéndose / abierta, posición). No recibe parámetros.
Lámpara	Encender	Permite encender la lámpara. No recibe parámetros.
	Apagar	Permite apagar la lámpara. No recibe parámetros.
	Establecer Color	Permite establecer el color de la luz de la lámpara. Recibe el color (valor en formato RGB) como parámetro.
	Establecer Intensidad	Permite establecer la intensidad de la luz de la lámpara. Recibe la intensidad (valor entre 0 y 100 [porcentaje]) como parámetro.
	Obtener Estado	Permite obtener el estado de la lámpara (encendida / apagada, color e intensidad). No recibe parámetros.
Horno	Encender	Permite encender el horno. No recibe parámetros.
	Apagar	Permite apagar el horno. No recibe parámetros.
	Establecer Temperatura	Permite establecer la temperatura del horno. Recibe la temperatura (valor entre 90 y 230 [grados centígrados]) como parámetro.
	Establecer Fuente Calor	Permite establecer la fuente del calor. Recibe la fuente del calor (valores posibles: convencional, abajo o arriba) como parámetro.
	Establecer Modo Grill	Permite establecer el modo del grill. Recibe el modo de grill (valores posibles: apagado, económico o completo) como parámetro.
	Establecer Modo Convección	Permite cambiar el modo en que se distribuye el calor. Recibe el modo de convección (valores posibles: apagado, económico o convencional) como parámetro.
	Obtener Estado	Permite obtener el estado del horno (encendido / apagado, temperatura, fuente del calor, modo de grill y modo de convección). No recibe parámetros.
Aire Acondicionado	Encender	Permite encender el aire acondicionado. No recibe parámetros.
	Apagar	Permite apagar el aire acondicionado. No recibe parámetros.
	Establecer Temperatura	Permite establecer la temperatura del aire acondicionado. Recibe la temperatura (valor entre 18 y 38 [grados centígrados]) como parámetro.
	Establecer Modo	Permite establecer el modo del aire acondicionado. Recibe el modo (valores posibles: ventilación, frío o calor) como parámetro.
	Establecer Desplazamiento Aspas Verticales	Permite establecer el modo de desplazamiento de las aspas verticales del aire acondicionado. Recibe el modo de desplazamiento (valores posibles: automático, 22, 45, 67 o 90 [grados]) como parámetro.
	Establecer Desplazamiento Aspas Horizontales	Permite establecer el modo de desplazamiento de las aspas horizontales del aire acondicionado. Recibe el modo de desplazamiento (valores posibles: automático, -90, -45, 0, 45 o 90 [grados]) como parámetro.
	Establecer Velocidad Ventilador	Permite establecer la velocidad del ventilador del aire acondicionado. Recibe la velocidad del ventilador (valores posibles: automático, 25, 50, 75 o 100 [porcentaje]) como parámetro.
	Obtener Estado	Permite obtener el estado del aire acondicionado (encendido / apagado, temperatura, modo, desplazamiento de aspas verticales, desplazamiento de aspas horizontales y velocidad del ventilador. No recibe parámetros.
Puerta	Abrir	Permite abrir la puerta. No recibe parámetros.
	Cerrar	Permite cerrar la puerta. No recibe parámetros.
	Bloquear	Permite bloquear (mayor seguridad que la acción de cierre) la puerta. No recibe parámetros.
	Desbloquear	Permite desbloquear la puerta. No recibe parámetros.
	Obtener Estado	Permite obtener el estado la puerta (abierta / cerrada y bloqueada / desbloqueada). No recibe parámetros.
Alarma	Cambiar Código Seguridad	Permite cambiar el código de seguridad utilizado para activar / desactivar la alarma. Recibe los códigos de seguridad (valor entre 0000 y 9999) actual y nuevo como parámetros.
	Activar Modo Casa	Permite activar la alarma indicando que quedan personas dentro de la casa. Recibe el código de seguridad como parámetro.
	Activar Modo Regular	Permite activar la alarma indicando que no quedan personas dentro de la casa. Recibe el código de seguridad como parámetro.
	Desactivar	Permite desactivar la alarma. Recibe el código de seguridad como parámetro.
	Obtener Estado	Permite obtener el estado de la alarma (activada modo en casa / activada modo regular / desactivada). No recibe parámetros.
Heladera	Establecer Temperatura Freezer	Permite establecer la temperatura del freezer de la heladera. Recibe la temperatura (valor entre -8 y -20 [grados centígrados]) como parámetro
	Establecer Temperatura	Permite establecer la temperatura de la heladera. Recibe la temperatura (valor entre 2 y 8 [grados centígrados]) como parámetro.
	Establecer Modo	Permite establecer el modo de la heladera. Recibe el modo (valores posibles: normal, fiesta o vacaciones) como parámetro. El modo fiesta reduce la temperatura del freezer por un período de tiempo. El modo vacaciones aumenta la temperatura de la heladera para reducir el consumo energético.
	Obtener Estado	Permite obtener el estado de la heladera (temperatura del freezer, temperatura y modo). No recibe parámetros.