

小程序 SDK 接入包使用说明

一、接入包作用

提供适用于小程序平台接口（微信、钉钉、飞书），使客户能够通过调用我方提供的 JavaScript API 将我们的打印机接入到软件系统中。通过调用我们提供的接口，客户可以实现打印机与软件系统的无缝对接。

二、机型支持范围

打印机型号	打印机硬件版本	打印机固件版	支持本小程序类型
B3S/A8	V35.0	V35.18 及以上版本	微信、钉钉
B3S_P	全版本	全版本	微信、钉钉
B1	全版本	全版本（部分版本可能需 要进行固件升级）	微信、钉钉
B203/ A20	全版本	全版本 （部分版本可能需要进行 固件升级）	微信、钉钉
B21	V40	V40 及以上版本	微信、钉钉、飞书
B21_H	全版本	全版本	微信、钉钉、飞书
B21_Pro	全版本	全版本	微信、钉钉、飞书
B31	全版本	全版本	微信、钉钉、飞书
B4	全版本	全版本	微信、钉钉、飞书
K2	全版本	全版本	微信、钉钉、飞书
K3/K3W	V2	V2.12 及以上版本	微信、钉钉
Z401	V6.0	V6.05 及以上版本	微信、钉钉
B32/A63/B32R	V7.0	V7.05 及以上版本	微信、钉钉
M2_H	全版本	全版本	微信、钉钉

M3_H	全版本	全版本	微信、钉钉、飞书
------	-----	-----	----------

注：其他机器型号或支持型号范围外固件版本的设备暂不支持。

三、SDK 使用评估

- 如需进行接入评估可先行体验 SDK DEMO，体验流程如下：
 - 打开对应小程序平台 IDE
 - 导入对应平台的 SDK DEMO
 - 进行编译
 - 预览到手机
 - 体验 SDK DEMO
- 如果您需要详细的接入文档，您可以根据以下选项选择适合您的方式：
 - 可以在接入包的接口文档文件夹查看文档 小程序 SDK 接口说明文档 v3.0.4。
 - 直接查看在线文档：[小程序 SDK 接口说明文档 v3.0.4](#)
 - 查看更多在线文档：
 - [📖 UNI-APP 调用小程序SDK组件](#)
 - [📖 小程序 打印机蓝牙相关注意事项-案例编号0001](#)
 - [📖 小程序 图片打印空白-案例编号0003](#)
 - [📖 小程序 SDK -内容排版](#)

四、SDK 接入

1. 开发接入指南

如果您是开发人员，以下步骤可帮助您轻松开始接入 SDK：

- **查看 SDK DEMO：** 使用对应平台 IDE 打开原生小程序 SDK DEMO，参考 SDK DEMO 中的调用示例，以了解如何正确使用 SDK。
- **查看接口文档：** 查看小程序 SDK 接口说明文档 v3.0.4，以获取详细的接口调用说明。
- **使用说明查阅：** 在着手开发之前，请务必仔细查阅接口文档中"使用说明"，以便了解工程配置、权限配置及手机设置说明
- **SDK 调用流程：** 接口文档**样例演示部分**包含了关于小程序端的 SDK 调用流程，请务必仔细研究，这对于顺利接入非常重要。

- **UNI-APP 开发支持：**如需通过 UNI-APP 开发小程序可以看下 UNI-APP 调用（微信、钉钉、飞书）小程序 SDK 组件示例中的 **DEMO 及工程配置文档**，工程配置文档您可以根据选择适合您的方式进行查看：
 - 离线文档：直接查看 UNI-APP 调用小程序 SDK 组件示例文件夹中的"UNI-APP 调用 SDK 组件"
 - 在线文档：[📖 UNI-APP 调用小程序SDK组件](#)
 - niimbot-vue2-**option**-demo 为**选项式 API** 调用
 - niimbot-vue3-**comoption**-demo 为**组合式 API** 调用

注：此 DEMO 仅展示工程配置及接口的调用，非完整 DEMO，调用流程参考 SDK DEMO

- **蓝牙相关注意事项：**
 - 蓝牙相关可以参考**接口文档中的注意事项**
 - 离线文档：直接查看注意事项文件夹中的"小程序 打印机蓝牙相关注意事项"
 - 在线文档：[📖 小程序 打印机蓝牙相关注意事项-案例编号0001](#)
- **运行要求：**
 - 真机运行（**不能使用模拟器运行，包括小程序 IDE 自带的模拟器和第三方模拟器**）
 - 预览模式运行（不建议使用调试模式，会影响蓝牙连接，如确实想用，请使用真机调试 2.0）
 - 真机调试 2.0 支持要求：
 - 请确保手机和电脑在同一网络
 - IDE 版本为 1.05.2107221 RC 及更高版本
 - Android：微信客户端版本 8.0.6 及以上，基础库版本 2.18.1 及以上。
 - iOS：微信客户端版本 8.0.8 及以上，基础库版本 2.18.1 及以上。
 - 打开项目，点击「**真机调试**」按钮 如果左下角出现「**切换真机调试 2.0**」，点击切换即可

通过遵循上述注意事项，您将能够更加轻松地完成 SDK 的接入，并确保与我们的打印机接口无缝对接。如果您在接入过程中遇到问题，请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。

五、打印样式排版

如果您对打印样式排版有任何疑问或需要进一步的指导，请参考以下资源：

1. 排版相关离线文档

您可以查阅**排版相关**文件夹中的文档，其中包含了有关打印样式排版的详细信息。

- 小程序 SDK -内容排版：详细介绍了如何在打印过程中进行内容排版。

2. 在线文档

- [小程序 SDK -内容排版](#)：详细介绍了如何使用 SDK 进行内容排版。

通过查阅上述资源，您将能够更好地理解和实现所需的打印样式排版。如果您需要进一步的帮助或有任何疑问，请随时联系我们的支持团队，他们将竭诚为您提供支持和指导。

六、小程序上线相关检查清单

- [检查蓝牙权限隐私申请是否填写（体验版和正式版均需要）](#)
- [检查工程配置是否勾选 JS 转换为 ES5（体验版和正式版均需要）](#)