

#### **4.3.12.3. ПРОВЕРКА АБСУ В РЕЖИМЕ ШТУРВАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (СУУ)**

(1) Проверка прохождения сигнала управляемости в канале РВ:

- стриммируйте колонку штурвала в нейтральное положение (горит табло "Нейтрал. Тангаж" ;

- установите переключатель " Полетный загрузатель РН и РВ" в положение

"Взлет Посадка". Убедитесь, что табло "Взлет пос. РВ" горит;

- отклоните колонку штурвала полностью на себя и от себя и убедитесь по

индикатору ИН-3-2 в неболтших отклонениях планки "Т";

- стриммируйте колонку штурвала полностью от себя. Время триммирования

6-9 с;

- отклоните колонку штурвала полностью на себя - планка "Т" индикатора

ИН-3-2 должна отклониться вниз;

- стриммируйте колонку штурвала полностью на себя. Время триммирования

16-22 с;

- отклоните колонку штурвала на себя - планка "Т" индикатора ИН-3-2 должна отклониться вверх.

**ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРИЛОЖЕНИИ УСИЛИЙ К КОЛОНКЕ ШТУРВАЛА**

**НА СЕБЯ ПОСЛЕ ВЫХОДА РУЛЯ ВЫСОТЫ НА УПОР ВОЗ-**

**МОЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ КОЛОНКИ,**

**ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ОТКЛО-**

**НИТЬ ЕЕ НЕМНОГО ОТ СЕБЯ .**

- стриммируйте колонку штурвала в нейтральное положение, установите переключатель " Полетный загрузатель РН и РВ" в положение "Автомат". Время триммирования 10-13 с.

#### **4.3.12.4. Проверка АБСУ в режимах автоматического управления (САУ, АТ, УХОД)**

(1) Проверьте включение САУ, для чего на пульте управления ПУ-46:

- установите переключатели "Крен" и "Тангаж" во включенное положение:

-нажмите кнопку "Стаб.", при этом бленкеры "Крен" и "Тангаж" покажут

надпись "Стаб.", а на табло режимов обоих пилотов загорятся табло "Стабил.

боков." и "Стабил .продол.";

- нажмите кнопку "Отключение авиапилота" на штурвале первого пилота, при

этом сработает кратковременно звуковая сигнализация (в течение 2-2,5 с), по-

гаснут табло режимов , а бленкеры "Крен" и "Тангаж" на ПУ-46 покажут знак

штурвального управления . Повторно включите САУ кнопкой "Стаб." (заго-

ряться табло режимов) и аналогично проверьте САУ от кнопки "Отключение

автопилота", размещенной на штурвале второго пилота . Вновь включите САУ

кнопкой "Стаб.", загорятся табло режимов "Стабил. боков.", "Стабил продол.";

- отклоните колонку штурвала сначала на себя 50мм, а затем , после повторного

включения САУ , - от себя на 50мм , при этом в обоих случаях сработает крат-

ковременно звуковая сигнализация, погаснут табло режимов "Стабил.продол.",

а бленкер "Тангаж " на ПУ-46 покажет знак "штурвал";

- отклоните штурвал по крену влево на 30гр.С , а затем , после повторного

включения САУ, -вправо на 30гр.С., при этом в обоих случаях сработает крат-

ковременно звуковая сигнализация, погаснут табло режимов "Стабил. боков.", а

бленкер "Крен" на ПУ-46 покажет знак "штурвал". Включите САУ кнопкой "Стаб.".

**(2)** Проверьте включение и выключение автомата тяги , для чего:

-на ПН-6 включите кнопки -лампы "Откл.Г1", "Откл.Г2", "Откл.Г3." (утоплены и не горят) .

- нажмите кнопку -лампу С, она загорится;

- на табло режимов обоих пилотов загорятся табло "Автомат тяги"

- приложите усилия к РУД. При этом сработает кратковременно звуковая сигна-

лизация , кнопка-лампа С и табло "Автомат тяги" погаснут.

Вновь включите автомат тяги кнопкой- лампой С и проверьте его отключение

установкой выключателя "Питание АТ" в положение "Откл."

**(3)** Проверьте включение и выключение автоматического режима "Уход" для чего:

- на ПУ-46 включите выключатели "Крен" и "Тангаж";

- на ПУ -5 включите выключатель "Подгот. Посадка", нажмите кнопки - лампы

"Заход" и "Глисс." ;

- включите автомат тяги (кнопка -лампа С горит);

- на штурвале нажмите кнопку "Уход", при этом РУД переместится во взлет-

ное положение , на табло режимов обоих пилотов погаснут табло "Автомат тя-

ги", загорятся табло "Стабил . боков.", "Уход" , кнопка -лампа С погаснет, на

ПУ-46 бленкеры "Крен" и "Тангаж" покажут знак "Стаб.";

- нажмите кнопку "Отключение автопилота" , при этом сработает кратковремен-

ная звуковая сигнализация , погаснет табло "Уход" , "Стабил. боков.", бленкеры

"Крен", "Тангаж" покажут знак "штурвал".

Аналогично проверьте включение режима "Уход" от кнопки "Уход", расположенной на штурвале второго пилота.

По окончании проверки установите:

- на ПУ-46 выключатели "Крен", "Тангаж" в положение "Откл.";

- на ПН-6 выключатель "Питание АТ" в положение "Подготовка" и закройте

колпачком ,кнопки-лампы "Откл.Г1", "Откл.Г2" , "Откл.Г3."отключите (не утоплены, не горят).

- нажмите кнопку-лампу " Сброс прогр.", она загорится.

#### 4.3.12.5. Проверка систем встроенного контроля СТУ , АТ-6-2 , "Уход".

(1) Включите выключатели "Стрелки команд" и "Подгот. Посадка" на ПН-5, при этом лампы контроля "СТУ прод.", "СТУ бок" и "Уход" на ПН-6 должны загореться ( допускается мигание ламп в течение 30-40 с). Командные стрелки на приборах ПКП-1 установятся в среднее положение.

(2) На ПН-6 нажмите кнопку "Контроль СТУ", при этом лампы контроля "СТУ бок.", "СТУ прод.", "Уход" и табло " Испр. АБСУ" на ПН-13 должны погаснуть, на лицевую панель приборов ПКП-1 выпадут бленкеры, а командные стрелки установятся в разведенное положение.

Отпустите кнопку "Контроль СТУ", лампы контроля "СТУ бок", " СТУ прод",

"Уход" и табло " Испр. АБСУ" должны загореться , бленкеры должны убраться, а командные стрелки установятся в среднее положение, что сигнализирует об исправности системы контроля СТУ.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Отсутствие бленкеров на лицевой панели и нахождение командных стрелок в среднем положении на приборах панели ПКП-1 свидетельствует о готовности системы СТУ, к работе (с учетом готовности "КУРС-МП-2", ТКС-П2, МГВ-1). Горящая лампа "Уход" на ПН-6 свидетельствует о готовности автоматического режима ухода на второй круг к работе.

(3) Установите выключатель "Стрелки команд" в положение "Откл.".

Выключатель "Подгот. посадка" оставьте в положении "Подгот. посадка".

(4) Проверка системы встроенного контроля автомата тяги АТ-6-2.

Нажмите кнопку "Контроль АТ" ( на ПН-6) , при этом через 10-15 с. должны погаснуть лампы контроля "АТ 1" или "АТП" ( на ПН-6, что сигнализирует об исправности системы контроля автомата тяги).

=====