# Installer et Configurer le Hotspot Wifi sur le Raspberry

PROJET	NAO BOX
DOMAINE D'ACTION	Pilotage du robot NAO lors de sa présentation sur les salons
DESCRIPTION	Mettre à disposition des personnes qui présentent NAO sur les salons un boitier de contrôle de ses actions. Le robot sera commandé de manière intuitive via un seul périphérique afin d'alléger le package nécessaire à son fonctionnement
MAITRISE D'OUVRAGE	Bernard BUFFIERE et Paul PITIOT
CHEF DE PROJET	Elie METAHRI
ETUDIANTS	Elie METAHRI, Bastien VAUTIER, Jérémie LIECHTI



# Sommaire

١.	Les Prérequis	3
II.	Installation des packages nécessaires	3
III.	Configuration du hostapd :	4
IV.	Configuration réseau :	5
V.	Configuration dnsmasq et serveur DHCP :	6
VI.	Création du script de démarrage :	7
VII	Récapitulatif des fichiers de configuration :	8

# I. Les Prérequis

Afin de pouvoir configurer le Raspberry en point d'accès wifi, nous avons besoin de quelques prérequis.

- Un Raspberry Pi 2 avec la dernière version de Raspbian installée dessus.
- Un dongle Wifi qui va nous permettre d'émettre notre signal Wifi pour créer notre Hotspot.
- Un câble Ethernet (RJ45) afin de donner un accès au Raspberry pour pouvoir télécharger les différents packages.

Lorsque nous possédons tous ces prérequis, lancer le Raspberry.

# II. Installation des packages nécessaires

Ouvrir un terminal et taper les commandes suivantes :

Pour mettre les paquets déjà installés à jour :

#### sudo apt-get update

Le logiciel linux permettant de créer des points d'accès Wifi :

#### sudo apt-get install hostapd

Le serveur de cache DNS, mais surtout dans notre cas serveur DHCP, utilisé pour assigner des adresses IP aux clients :

#### sudo apt-get install dnsmasq

Taper ensuite les commandes suivantes permettant de créer des dossier ainsi que de télécharger et installer les drivers pour le dongle wifi :

#### cd ~/ && mkdir tmp && cd /tmp

sudo wget

http://thomaskowalski.net/fichiers/RTL8188C\_8192C\_USB\_linux\_v4.0.2\_9000.20130911.zi

sudo unzip RTL8188C\_8192C\_USB\_linux\_v4.0.2\_9000.20130911.zip

cd RTL8188C\_8192C\_USB\_linux\_v4.0.2\_9000.20130911

cd wpa\_supplicant\_hostapd

sudo tar -xvf wpa\_supplicant\_hostapd-0.8\_rtw\_r7475.20130812.tar.gz

cd wpa\_supplicant\_hostapd-0.8\_rtw\_r7475.20130812
cd hostapd
sudo make
sudo make install
sudo mv hostapd /usr/sbin/hostapd
sudo chown root.root /usr/sbin/hostapd

sudo chmod 755 /usr/sbin/hostapd

cd ~/ && rmdir tmp

# III. Configuration du hostapd :

Une fois que le package hostapd a été installé, nous pouvons le configurer. Il faut ouvrir le hostapd.conf avec l'éditeur de texte nano. Penser à utiliser la commande sudo avant de d'exécuter chaque commande sinon le fichier de configuration ne pourra pas être sauvegardé après modification.

Taper la commande suivante dans un terminal :

#### sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf

L'éditeur de texte nano va s'ouvrir avec la configuration de hostapd.

Modifier le fichier de conf comme ci-dessus et sauvegarder :

interface=wlan0

driver=rtl871xdrv

ssid=NAOBOX

hw\_mode=g

channel=6

macaddr\_acl=0

auth algs=1

ignore\_broadcast\_ssid=0

wpa=3

wpa\_passphrase=Naobox3IL

wpa\_key\_mgmt=WPA-PSK

wpa\_pairwise=TKIP

rsn\_pairwise=CCMP

Sauvegarder la configuration en faisant Ctrl + X et valider avec la touche O.

# IV. Configuration réseau :

Ouvrir un terminal et taper les commandes suivantes cela va permettre d'éditer le fichier de configuration des interfaces réseau :

#### sudo nano /etc/network/interfaces

Nous allons configurer le Raspeberry comme serveur DHCP afin que ce dernier gère automatiquement l'adressage des adresses IP :

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet manual

#Notre configuration wifi:

auto wlan0

iface wlan0 inet static

adress 10.0.0.1

netmask 255.255.255.0

# V. Configuration dnsmasq et serveur DHCP:

Dans un terminal, exécuter la commande suivante :

#### sudo nano /etc/dnsmasq.conf

Le fichier de configuration s'ouvre. Saisir les commandes suivantes à l'intérieur et sauvegarder le fichier de conf :

interface=wlan0

dhcp-range=10.0.0.3,10.0.0.20,12h

server=8.8.8.8

server=8.8.4.4

dhcp-authoritative

Ouvrir un nouveau terminal et saisir les commandes suivantes :

net.ipv4.ip\_forward=1

sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip\_forward"

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

sudo iptables - A FORWARD - i eth0 - o wlan0 - m state -- state RELATED, ESTABLISHED - j ACCEPT

sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT

sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat"

# VI. Création du script de démarrage :

Le script de démarrage va être un bash permettant de démarrer le réseau wifi lorsque le Raspberry va être mis sous tension.

Pour cela, il suffit de créer un nouveau fichier vierge et de lui donner le nom que l'on veut.

Saisir ensuite les commandes suivantes dans le nouveau document texte :

#### #!/bin/bash

sudo cp /etc/hostapd/hostapd.conf /etc/hostapd.conf

sudo ifconfig wlan0 10.0.0.1

sudo service dnsmasq restart

sudo sysctl net.ipv4.ip\_forward=1

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE

sudo hostapd /etc/hostapd.conf&

sudo iptables -D POSTROUTING -t nat -o ppp0 -j MASQUERADE

sudo service dnsmasq stop

sudo service hostapd stop

sudo service dnsmasq start

sudo service hostapd start

#### exit 0

Sauvegarder le fichier dans le dossier suivant : /etc/init.d

Il faut maintenant rendre le script exécutable. Pour cela, saisir la commande suivante :

chmod 755 /etc/init.d/nom\_du\_script

Enfin, il faut le rendre exécutable lors du lancement du Raspberry :

update-rc.d nom\_du\_script defaults

Redémarrer le Raspberry, le réseau wifi doit alors apparaitre.

# VII. Récapitulatif des fichiers de configuration :

Nous avons modifiés 3 fichiers de configuration : interfaces, hostapd et dnsmasq. Nous avons ensuite crée un script de démarrage. Ci-dessous, les liens ou se trouvent ces différents fichiers :

- Interfaces : /etc/network/interfacesHostapd : /etc/hostapd/hostapd.conf
- Dnsmasq:/etc/dnsmasq.conf
- Script de démarrage : /etc/init.d/nom\_du\_script