## ▲ 注意:在安装或使用本产品前,请仔细阅读本说明。

本说明为产品说明文档中《用户手册》及《安装手册》的补充 说明,如果产品《用户手册》及《安装手册》中包含本说明中提 及的相关内容,请以产品《用户手册》及《安装手册》中的相关 内容为准。请用户在安装或使用本公司诸如机箱、控制后期、模 块、板卡、配件等硬件产品之前, 务必仔细阅读本说明以及产品 相关的《用户手册》及《安装手册》。

## 安装说明

本章节包括产品安装相关的重要安装说明,该安装说明适用 于本公司 3U PXI-e 板卡产品,请用户在安装或使用该类产品时严 格遵守下述注意事项:

- ▶ 为避免对安装的 PXI-e 设备造成损坏,请在安装之前断开 PXI-e 机箱的电源。
- ▶ 请佩戴防静电腕带或在防静电工作台上操作该硬件,防止 静电对产品相关器件造成损坏。
- ▶ 将板卡插入 PXI-e 机箱前,请移除板卡前面板螺丝上或背 板连接器上的包装物;同时,需要按下助拔器的锁扣,并 向下转动助拔器的手柄,将助拔器解锁。
- ▶ 安装时应根据产品类型选择合适的槽位,并移除该槽位的 挡板。对于普通外设类产品,请不要将其插入 PXI-e 机箱 的控制器槽位(槽);对于控制器类产品,请不要将其插入 PXI-e 机箱除控制器槽之外的外设槽。
- ▶ 将板卡插入 PXI-e 机箱时,要确保插入的方向正确,助拔 器位于下方,不得上下颠倒。同时要确保对准 PXI-e 机箱 内的导轨,缓慢地将板卡推进对应插槽,直到板卡进入背 板连接器,此时板卡的前面板应该到达 PXI-e 机箱的前面 板边缘。
- ▶ 如果安装过程中遇到阻力不能顺利地插入板卡,请勿使用 蛮力,以免损坏板卡及机箱。此时应取出板卡,确保该槽

位的导轨上没有异物阻挡,且背板上该槽位的插针没有弯曲,然后再按照上述步骤重新安装。

- ▶ 在确保板卡插入 PXI-e 机箱并插接牢固后,将助拔器的手柄按向上转动,此操作即可将助拔器锁住,完整地将板卡推入到 PXI-e 机箱的插槽中。然后拧紧板卡前面板顶端和底部的螺丝,确保板卡不会脱落,使板卡固定于 PXI-e 机箱的插槽中。
- ▶ 肉眼再次观察确认,确保板卡未与其它板卡或组件接触, 并完全插入到插槽中。
- ▶ 至此 ,即完成了本公司 3U PXI-e 板卡产品的相关硬件安装。

₮ 注意:您可以登录华晟电子官方网站获取更多信息和支持