RC-505 Version 2.0 Zusatzanleitung

In dieser Anleitung werden die im RC-505 ab der Version 2.0 hinzugefügten Funktionen und Parameter beschrieben. Lesen Sie diese Anleitung immer in Verbindung mit der Bedienungsanleitung des RC-505.

Die wichtigsten Änderungen bzw. Verbesserungen mit der Version 2.0 sind Folgende:

Erweiterte Looper-Funktionalität

Zur Optimierung der Live-Performance.

⇒ "Phrase Memory-Einstellungen"

Erweiterte Effekt-Funktionalität

Für INPUT FX und TRACK FX können bis zu drei Effekte gleichzeitig genutzt werden.

⇒ "Gleichzeitiges Verwenden der Effekte A-C"

Erweiterte Steuerungs-Funktionalität

Neue Steuerungs-Möglichkeiten über ein externes Pedal und die MIDI-Schnittstelle.

⇒ "Zuordnen der Funktionen für die FX-Regler und externe Controller (Assign)"

Phrase Memory-Einstellungen

Die folgenden Parameter wurden im Bereich "MEMORY" hinzugefügt (Bedienungsanleitung S. 15).

Parameter	Wert	Beschreibung
Master:Input Fx	Nutzen der Ef	ffekte einzeln oder zusammen (Input Fx Mode/Track Fx Mode)
Mode SINGLE Master:Track Fx	* Bei MULTI sind die A-C".	e für Fx A–C verfügbaren Effekte begrenzt. Siehe "Gleichzeitiges Verwenden der Effekte
Mode MULTI	SINGLE, MULTI	Bestimmt, ob die INPUT FX bzw. TRACK FX einzeln (SINGLE) oder zusammen (MULTI) genutzt werden.
Master:PhonesOut MONITOR	Ausgabe de	s Sounds über die PHONES-Buchse
nonlink	Bestimmt, welches	Signal über die PHONES-Buchse ausgegeben wird.
	MONITOR, MAIN	MONITOR: Das LOOP TRACK-Monitorsignal. MAIN: das Ausgangssignal. * Bei "MONITOR" werden außer den BEAT FX keine weiteren Effektsignale über die PHONES-Buchse ausgegeben.
Master:PhonesOut Track - o - o o	Auswahl der Tr	acks, deren Signale über die PHONES-Buchse ausgegeben werden
TI BOK O O O	* Dieser Parameter	wird nur bei "Master: PhonesOut=MONITOR" angezeigt.
		l wird von der Pan-Einstellung, dem Track-Fader und dem BEAT FX beeinflusst; die RACK FX und MASTER FX beinflussen das Monitorsignal jedoch nicht.
	wire	malerweise werden mit den [◄] [▶]-Tastern die Parameter ausgewählt; in diesem Display d damit der Cursor bewegt. Wenn sich der Cursor ganz rechts befindet, wird durch erneutes icken des [▶]-Tasters der nachfolgende Parameter ausgewählt.
	− (Off), ○ (On)	Bestimmt, ob das Signal eines Tracks über die PHONES-Buchse ausgegeben wird (© On) oder nicht (– Off).
Play:All Stop	Auswahl de	r Tracks, die mit ALL STOP gestoppt werden
-0-00	wire	malerweise werden mit den [◄] [▶]-Tastern die Parameter ausgewählt; in diesem Display d damit der Cursor bewegt. Wenn sich der Cursor ganz rechts befindet, wird durch erneutes icken des [▶]-Tasters der nachfolgende Parameter ausgewählt.
	− (Off), ○ (On)	Bestimmt, ob das Signal eines Tracks bei Ausführen des ALL STOP-Vorgangs gestoppt wird (On) oder nicht (Off).

Gleichzeitiges Verwenden der Effekte A-C

Wenn der MEMORY-Parameter "Master: Input/Track Fx Mode" auf "MULTI" gestellt ist, können die Fx A–C gleichzeitig verwendet werden. Dabei gibt es einige Beschränkungen, die nachfolgend beschrieben sind.

Einschränkungen

Wenn für Fx A einer der Effekte GUITAR TO BASS, TRANSPOSE, ROBOT, DYNAMICS, OCTAVE, SLOW GEAR oder PITCH BEND ausgewählt ist, kann für FxC nicht TAPE ECHO bzw. GRANULAR DELAY ausgewählt werden.

Wenn für Fx C einer der Effekte TAPE ECHO bzw. GRANULAR DELAY ausgewählt ist, können für Fx A die Effekte GUITAR TO BASS, TRANSPOSE, ROBOT, DYNAMICS, OCTAVE, SLOW GEAR oder PITCH BEND nicht ausgewählt werden.

BEAT FX (BEAT REPEAT, SCATTER, SHIFT, FLICK) können nur für Fx A ausgewählt werden.

Fx Type	Fx A	Fx B	Fx C
FILTER	•	•	•
PHASER	•	•	•
FLANGER	_	•	•
SYNTH	•	_	_
LO-FI		•	•

Fx Type	Fx A	Fx B	Fx C
RING MODULATOR	•	•	•
GUITAR TO BASS	•	-	-
SLOW GEAR		-	-
TRANSPOSE	•	_	_
PITCH BEND		-	-

© 2016 Roland Corporation

Fx Type	Fx A	Fx B	Fx C
ROBOT	•	_	_
VOCAL DIST			
VOCODER		_	_
DYNAMICS		-	-
EQ			
ISOLATOR			
OCTAVE		_	_
PAN			
TREMOLO	•		
SLICER			
DELAY	_		

Fx Type	Fx A	Fx B	Fx C
PANNING DELAY	_	•	•
TAPE ECHO	_	_	
GRANULAR DELAY	-	-	
ROLL	_	•	•
CHORUS	-		
REVERB	_	_	
BEAT REPEAT	•	_	_
BEAT SHIFT	•	_	_
BEAT SCATTER		_	_
VINYL FLICK	•	_	_

Input FX/ Track FX-Einstellungen

Hinzugefügte FX-Parameter

Die folgenden Parameter wurden bei "INPUT FX A-C" und "TRACK FX A-C" hinzugefügt (Bedienungsanleitung S. 21).

Fx Type	Parameter	Wert	Beschreibung
Filter, Phaser, Flanger, Isolator, Pan, Slicer, Chorus	Rate	0–100, Note (rate)	Punktierte Noten und Triolen wurden als Notenwerte hinzugefügt.
Delay	Time		Punktierte Noten und Triolen wurden als Notenwerte hinzugefügt.

Fx Type	Parameter	Wert	Beschreibung
Filter, Phaser, Flanger, Isolator, Pan	Step Rate	OFF, 0-100,	Bestimmt die Geschwindigkeit der Wechsel der Schritte.
Reverb	D. Level	0–100	Bestimmt die Lautstärke des Originalsignals.

Liste der Notenwerte

2MEAS (zwei Takte)	
Meta (reta) 1MEAS (ein Takt)	_
Note (rate) Halbe Note	
punktierte 1/4-Note	•
1/2 Triole	_

Note (rate)	1/4-Note
	punktierte 1/8-Note
	1/4 Triole
	1/8-Note
	punktierte 1/16-Note
	1/8 Triole
	1/16-Note
	1/32-Note

	1/32-Note
	1/16-Note
	1/8 Triole
Note (delay)	punktierte 1/16-Note
	1/8-Note
	1/4 Triole
	punktierte 1/8-Note
	1/4-Note

	1/2 Triole
Note (delay)	punktierte 1/4-Note
,	1/2-Note

Hinzugefügte Effekte

Die folgenden Effekte wurden bei "INPUT FX A-C" und "TRACK FX A-C" hinzugefügt (Bedienungsanleitung S. 20).

Parameter	Wert	Beschreibung
IFx C:Type RING MODULATOR	Auswahl des	FX-Typs
KING HODOLHIOK	Die folgenden Effekt	e wurden hinzugefügt.
	RING MODULATOR	Metallischer, Glocken-ähnlicher Sound, erzeugt durch eine Amplituden-Modulation (AM) für das Eingangssignal.
	SLOW GEAR	Langsames Ansteigen der Lautstärke (bekannt vom Spielen einer Geige).
	PITCH BEND	Erhöhen bzw. Erniedrigen der Tonhöhe während des Spiels.
	TREMOLO	Zyklische Änderung der Lautstärke.
	PANNING DELAY	Das Echosignal erklingt abwechselnd auf der linken und rechten Seite.
	ROLL	Loopen eines sehr kurzen Soundabschnitts.

FX-Parameter

* Die mit dem " TRACK FX]-Reglern gesteuert werden.

Fx Type	Parameter	Wert	Beschreibung
Ring Modulator	Frequency	0–100	Bestimmt die Modulationsfrequenz.
	Balance	100: 0– 50: 50– 0: 100	Bestimmt die Lautstärkebalance zwischen trockenem Signal (D) und Effektsound (W).
Slow Gear	Sens	0–100	Bestimmt die Empfindlichkeit, ab der der Effekt auf das Eingangssignal reagiert.
	Rise Time	0–100	Bestimmt die Zeit bis zum Erreichen der Maximallautstärke.
	Level	0–100	Bestimmt die Ausgangslautstärke.
Pitch Bend	Pitch	-30CT- +40CT	Bestimmt die Bandbreite der Tonhöhenänderung.
	Bend	0–100	Die Tonhöhe wird im Bereich "0" (Originalsound) bis "100" (Wert des Pitch-Parameters) geändert.
Tremolo	Rate	0–100, note (rate)	Bestimmt die Modulations- Geschwindigkeit.
	Depth	0–100	Bestimmt die Modulations- Stärke.
	Level	0–100	Bestimmt die Ausgangslautstärke.

Fx Type	Parameter	Wert	Beschreibung		
Panning Dly	Time	1ms– 1000ms, note (delay)	Bestimmt den Zeitraum von Erzeugen des Originalsounds bis Hörbarkeit des Delaysignals.		
	Feedback	0–100	Bestimmt den Anteil des Delaysignals, das in den Eingang zurück geleitet wird.		
	E. Level	0–100	Bestimmt die Lautstärke des Effektsignals.		
Roll	Time	1ms– 1000ms, note (delay)	Bestimmt die Wiederhol- Geschwindigkeit.		
	Mode	OFF, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16	Bestimmt die Loop Rate (bzw. das Loop-Pattern). Bei "OFF" wird kein Loop erzeugt.		
	Feedback	0–100	Bestimmt den Anteil des Effektsignals, das in den Eingang zurück geleitet wird.		
	E. Level	0–100	Bestimmt die Lautstärke des Effektsignals.		

Zuordnen der Funktionen für die FX-Regler und externe Controller (Assign)

Die folgenden Parameter wurden im Bereich "ASSIGN" hinzugefügt (Bedienungsanleitung S. 17).

eter Be	Beschreibung					
9n16 Switch ON	Zusätzliche Assign-Einstellungen					
Di	Die Anzahl der Assign-Einstellungen wurde von "8" auf "16" erhöht.					
START/STOP	Zusätzliche Ziel-Parameter (Assign Target)					
Di-	ie folgenden Ziel-Parar	meter wurden hinzugefügt.				
TR	R1-5 REC/PLAY	Startet die Aufnahme bzw. das Playback des ausgewählten Tracks.				
TR	R1-5 PLAY/STOP	Startet bzw. stoppt das Playback des ausgewählten Tracks.				
TR	R1-5 CLEAR	Löscht den Inhalt des ausgewählten Tracks.				
TR	R1-5 UNDO/REDO	Macht für den ausgewählten Track einen Bedienvorgang rückgängig (Undo) bzw. re-aktiviert den Bedienvorgang wieder (Redo).				
TR	TR1-5 PLAY LEVEL Bestimmt die Lautstärke des ausgewählten Tracks.					
TR	R1-5 PAN	Bestimmt das Stereo-Panorama des ausgewählten Tracks.				
AL	LL CLEAR	estimmt das Stereo-Panorama des ausgewählten Tracks. Öscht den Inhalt aller Tracks.				
RF	HYTHM LEVEL	Loscht den Inhalt aller Tracks. Regelt die Lautstärke des Rhythmus-Sounds.				
RF	HYTHM PATTERN	Wählt das Rhythmus-Pattern aus.				
M	EMORY LEVEL	Regelt die Phrase Memory-Lautstärke.				
Mi	ASTER COMP	Regelt die Stärke des Compressor-Effekts.				
Mi	ASTER REVERB	Regelt die Stärke des Reverb-Effekts.				
O	OVERDUB MODE Stellt die die Overdub-Methode ein.					
IN	IPUT FX A-C CTL	Steuert den Parameter des O-Symbols der Input FX A-C.				
TR	RACK FX A-C CTL	Steuert den Parameter des O-Symbols der Track FX A-C.				
IN	IPUT FX A-C INC/DEC	Schaltet den Effekt-Typ der Input FX A–C um.				
TR	RACK FX A-C INC/DEC	Schaltet den Effekt-Typ der Track FX A–C um.				
TA	ARGET TRACK INC/DEC	Schaltet den Ziel-Track um.				
TR TR TR TR TR TR TR AL RI- MI MM OV INI TR	R1-5 REC/PLAY R1-5 PLAY/STOP R1-5 CLEAR R1-5 UNDO/REDO R1-5 PLAY LEVEL R1-5 PAN LL CLEAR HYTHM LEVEL HYTHM PATTERN EMORY LEVEL ASTER COMP ASTER REVERB VERDUB MODE IPUT FX A-C CTL RACK FX A-C INC/DEC RACK FX A-C INC/DEC	Startet die Aufnahme bzw. das Playback des ausgewählten Tracks. Startet bzw. stoppt das Playback des ausgewählten Tracks. Löscht den Inhalt des ausgewählten Tracks. Macht für den ausgewählten Track einen Bedienvorgang rückgängig (Undo) re-aktiviert den Bedienvorgang wieder (Redo). Bestimmt die Lautstärke des ausgewählten Tracks. Bestimmt das Stereo-Panorama des ausgewählten Tracks. Löscht den Inhalt aller Tracks. Regelt die Lautstärke des Rhythmus-Sounds. Wählt das Rhythmus-Pattern aus. Regelt die Phrase Memory-Lautstärke. Regelt die Stärke des Compressor-Effekts. Regelt die Stärke des Reverb-Effekts. Stellt die die Overdub-Methode ein. Steuert den Parameter des -Symbols der Input FX A-C. Schaltet den Effekt-Typ der Input FX A-C um. Schaltet den Effekt-Typ der Track FX A-C um.				

Erstellen eines leeren Loop-Tracks

Wenn die Loop-Länge bereits festgelegt ist (d.h. wenn MEASURE nicht auf FREE oder AUTO gestellt ist), können Sie einen leere Loop-Phrase erstellen bzw. vorbereiten.

1. Halten Sie den [■]-Taster und drücken Sie den [▶/●]-Taster.

Ein leerer Loop-Track wird erstellt.

System-Einstellungen (allgemeine Einstellungen für den RC-505)

Die folgenden Parameter wurden im Bereich "SYSTEM" hinzugefügt (Bedienungsanleitung S. 22).

Parameter	Wert	Beschreib	ung					
Sys:Indicator	Einstellu	Einstellung der Loop-Anzeige (Indicator)						
POSITION+STATU	Normalerweis	Diese Funktion ermöglicht, zu erkennen, ob eine Phrase existiert, wenn der Looper gestoppt wird. Normalerweise wird die LOOP POSITION angezeigt. Im STOP-Zustand wird auf die Anzeige "Daten existieren oder nicht" umgeschaltet.						
	Wert	Beschreibung	gestoppt (keine Phrase)	gestoppt (Phrase)	Aufnahme	Overdub	Playback	
	STATUS	Status-Anzeige (Voreinstellung)		leuchtet	blinkt (Tempo)	Loop Positio (ein Takt)	
	LOOP POSITION	Loop-Position	erloschen	erlo	schen	Loop Position		
	POSITION + STATUS	Playback Level Loop Position + Phrase vorhanden		leuchtet	blinkt (Tempo)		oack Level o Position	
Sys:All Clear	Löschen	Löschen aller Tracks (All Clear)						
DISABLE	Durch Gedrüc	kthalten des [ALL	START/STOP]-Ta	asters können a	lle Tracks gelösc	ht werden.		
	DISABLE ENABLE		on ist ausgesch on ist eingescha					
Sys:Quick Clear DISABU	Wenn diese Ei	<u> </u>						
Sys:Knob Mode IMMEDIA		Steuerung der Effekt-Parameter über die FX-Regler (Knob Mode) Diese Einstellung bestimmt, wie Parameterwerte bei Bewegen der FX-Reglers verändert werden.						
	IMMEDIATE, H	Der Param OOK oder der je	eterwert wird b eweilige FX-Reg	ei Bewegen des ler muss zunäch	s Reglers immer nst den bisher ei rerändert (HOOk	sofort veränd ngestellten W	ert (IMMEDIATE	
Sys:NS Thresho: 19	Bestimm (NS Three	nen des Peg shold)	els, ab dei	m der Nois	se Suppres	sor aktivi	iert wird	
	Bei "0" ist der	eter bestimmt, ab Noise Suppresson se hohen Eingang	r sofort aktiv, be				nem	
Sys:Input Source STEREO		Stereo/Mono-Status der Eingangsbuchsen (Input Source)						
	Dieser Parame	Dieser Parameter bestimmt, ob die Eingangsbuchsen stereo oder mono geschaltet sind. STEREO, MONO Beispiel: Bei "MONO" können zwei Gitarren an die INPUT INST L/R-Buchsen angeschlossen werden (alle Buchsen sind mono, auch die INPUT AUX-Buchse).						
Sys:Display 	: V	n der FX-Be rt werden k		im MULTI	FX Mode	mit den f	Reglern	
01 INIT MEMOR' FX * * -	FX	In diesem gesteuert	werden können	gezeigt, welche	der FX-Bereiche	e (A, B und C) i	mit dem Regler	

Der FX-Bereich, der gesteuert werden kann, ist mit dem "*"-Symbol gekennzeichnet.