

Chapter 1

Operación básica

1.1 Screens and settings

1.1.1 Main screen




Figure 1.1: Main screen of the Suruga positioning system. The interface is divided into four main sections: (a) Axis Status, which displays the current position and status of each axis; (b) Optical Power, which displays the optical power measured by the connected power meter; (c) Analog Input, which displays the voltage measured at each available analog input channel; and (d) Function Access, which provides direct access to the main functionalities and configuration options of the Suruga platform.

This screen is divided into three main sections. The first section, Axis Status, allows the user to monitor the current position of each axis, the CW and CCW limit switch status, the origin sensor status, the alarm outputs, and the availability of each servo. The second section, Optical Power, displays the current reading of the power meter, if one is available. Finally, the Analog Input section allows the user to monitor the values of the different analog inputs. On the left side of the screen, direct access to the different functionalities of the Suruga platform is provided.

- **Current Position:** Displays the current coordinates of each axis. Linear axes are displayed in micrometers (μm), while rotational axes are displayed in degrees ($^\circ$). Axes with the number 1 correspond to the left arm of the Suruga positioning system, while axes with the number 2 correspond to the right arm.
- **CW:** Displays the status of the clockwise (CW) limit sensor. Red indicates that the limit has been reached, while gray indicates that the axis is within the safe operating range.
- **CCW:** Displays the status of the counterclockwise (CCW) limit sensor. Red indicates that the limit has been reached, while gray indicates that the axis is within the safe operating range.
- **ORG:** Displays the status of the origin sensor. For this particular stage, no origin sensor is available, so the indicator will remain continuously displayed in red or gray.
- **ALM:** Indicates the alarm status of the axis. Red is displayed when an alarm occurs, such as an overload or a similar fault condition. Gray indicates normal operation.
- **RDY:** Displays the operation status of each axis. Green indicates that the servo is enabled and ready for operation, while gray indicates that the servo is turned off.

1.1.2 Jog screen



Figure 1.2: Pendiente.




Figure 1.3: Pendiente.




Figure 1.4: Pendiente.




Figure 1.5: Pendiente.

1.1.3 Profile screen



Figure 1.6: Pendiente.

1.1.4 Optical alignment screen




Figure 1.7: Pendiente.

El usuario puede llevar a cabo los siguientes métodos de alineamiento:

- **Alineamiento Single (Single Alignment):** Realiza el alineamiento utilizando un único eje.
- **Alineamiento Flat (Flat Alignment):** Realiza el alineamiento en un plano utilizando dos ejes.
- **Alineamiento Focus (Focus Alignment):** Además del alineamiento Flat, realiza el ajuste sobre el eje óptico empleando tres ejes.
- **Alineamiento por rotación de dos canales (2ch Rotation Alignment):** Realiza un alineamiento Flat utilizando dos señales ópticas y corrige el ángulo alrededor del eje óptico en función de la posición y de la distancia configurada.
- **Alineamiento MMF (MMF Rotation Alignment):** Posiciona una fibra multimodo (MMF, Multi-Mode Fiber) en el lado de salida y corrige la posición y el ángulo del arreglo de fibras en el lado de entrada.

Alineamiento Flat (Flat Alignment):

SURUGA SEIKI

Optical Alignment

Alignment Mode: Flat

Main Axis: X: X2, Y: Y2

XY Sub Axis: None

Sub Angle [deg]: X: 0.00000, Y: 0.00000

Parameter: OPTICAL RIGHT

Name: OPTICAL RIGHT

Save

Threshold XY

Ch1

Field Search [V]: 0.20000

Peak Search [%]: 25.00

Search

X Y

Search Range: 50.00000 20.00000

Field Search Pitch: 0.50000 0.50000

Field Search First Pitch: 0.00000

Field Search Speed: 200.00000 200.00000

Peak Search Speed: 200.00000 200.00000

Smoothing Range [ms]: 40 40

Centroid Threshold [%]: 0.00 0.00

Judge

X Y

Convergent Range: 0.50000 0.50000

Comparison Count: 2

Max Repeat Count: 10

Sensor

Ch1

PM: Ch1

Analog: Ch1

Auto Range Up: True

Initial Range Setting: True

Initial Range: Ch1 -40dBm

Wave Length: 1550.00

DA1100

Engineer [2026-06-29-09:43:30]

Version 1.3.10C

Figure 1.8: Pendiente.

Se parte de la condición en la que la fibra y el Device Under Test (DUT) se encuentran desalineados, por lo que el sistema desconoce la ubicación del punto de máxima potencia óptica. Debido a ello, no es posible iniciar directamente un Peak Search, ya que este requiere partir de una señal detectable para localizar el máximo.

Como primer paso, el algoritmo ejecuta un Field Search, cuyo objetivo es explorar el área alrededor de la posición inicial hasta encontrar una potencia lo suficientemente grande. La condición que determina el éxito de esta etapa es:

$$P_{OPM} > \text{FieldSearchThreshold} \quad (1.1)$$

Donde FieldSearchThreshold corresponde al nivel mínimo de potencia, expresada en voltios haciendo uso de la salida analógica del OPM, que indica que el sistema ha encontrado una señal válida.

Durante esta etapa, el movimiento sigue una trayectoria en espiral cuadrada que se expande progresivamente alrededor del punto inicial. En cuanto la potencia medida supera el umbral establecido, el algoritmo abandona el Field Search e inicia el proceso de Peak Search, encargado de localizar con precisión el punto de máxima potencia.

Si la trayectoria alcanza los límites definidos por SearchRangeX o SearchRangeY sin encontrar una señal superior a FieldSearchThreshold, el proceso finaliza con el estado FieldSearchRangeOver,

indicando que no fue posible localizar una señal dentro del área de búsqueda especificada.

El comportamiento del algoritmo empleado para un alineamiento tipo flat está determinado por un conjunto de parámetros que definen el área de búsqueda, la resolución del barrido y el criterio para iniciar la búsqueda fina. En la Tabla 1.1 se describen los parámetros más relevantes en conjunto con su equivalente en el DLL provisto por Suruga Seiki.

Table 1.1: Parámetros de configuración

Parámetro	Descripción	Tipo .NET
Alignment		
mainStageNumberX	Número del eje principal utilizado para el movimiento en X.	UInt16
mainStageNumberY	Número del eje principal utilizado para el movimiento en Y.	UInt16
subStageNumberXY	Número del sub-eje utilizado para el movimiento en XY.	UInt16
subAngleX	Ángulo del sub-eje para la alineación en X.	Double
subAngleY	Ángulo del sub-eje para la alineación en Y.	Double
Sensor		
pmCh	Canal del medidor de potencia utilizado durante la alineación.	UInt16
analogCh	Canal de entrada analógica utilizado para la medición.	UInt16
pmAutoRangeUpOn	Habilita el incremento automático del rango del medidor de potencia.	Boolean
pmInitRangeSettingOn	Habilita el uso de un rango inicial para el medidor de potencia.	Boolean
pmInitRange	Valor del rango inicial del medidor de potencia.	Int16
Threshold		
fieldSearchThreshold	Umbral utilizado durante la búsqueda de campo.	Double
peakSearchThreshold	Umbral utilizado durante la búsqueda del pico de señal.	Double
Search		
searchRangeX	Rango de búsqueda en la dirección X.	Double
searchRangeY	Rango de búsqueda en la dirección Y.	Double
fieldSearchPitchX	Paso de exploración en X durante la búsqueda de campo.	Double
fieldSearchPitchY	Paso de exploración en Y durante la búsqueda de campo.	Double
fieldSearchFirstPitchX	Primer paso de exploración en X durante la búsqueda de campo.	Double
fieldSearchSpeedX	Velocidad de exploración en X durante la búsqueda de campo.	Double

Continued on next page

Table 1.1: Parámetros de configuración (Continued)

fieldSearchSpeedY	Velocidad de exploración en Y durante la búsqueda de campo.	Double
peakSearchSpeedX	Velocidad de búsqueda del pico en X.	Double
peakSearchSpeedY	Velocidad de búsqueda del pico en Y.	Double
smoothingRangeX	Ventana de suavizado aplicada a los datos en X.	UInt32
smoothingRangeY	Ventana de suavizado aplicada a los datos en Y.	UInt32
centroidThresholdX	Umbral para el cálculo del centroide en X.	Double
centroidThresholdY	Umbral para el cálculo del centroide en Y.	Double
Judge		
convergentRangeX	Rango de convergencia permitido en X.	Double
convergentRangeY	Rango de convergencia permitido en Y.	Double
comparisonCount	Número de comparaciones realizadas para verificar la convergencia.	UInt16
maxRepeatCount	Número máximo de repeticiones permitidas durante el proceso de alineación.	UInt16