

Для ШСП, ШСО и состояний прибора		Встроенный звуковой сигна- лизатор	Обмотка управления реле	
			пин1	ПЦН2 (Неиспр.)
ШСП Режим	снят	Для ШСП		Обесточено
	Д.Р.	Нет звука		
	ПОЖАР1	Двухтональный сигнал низ. тона	Обесточено	
	ПОЖАР2	Многотональный сигнал	Под напряжением	Нет зависимости
	НЕИСПР.	Двухтональный сигнал выс. тона	Обесточено	Обесточено
ШСО Режим	СНРТ	Для ШСО		
	НАРУШ		Обесточено	
	Д.Р.	Нет звука	Под напряжением	Нет зависимости
	ВЗЯТИЕ	Двухтональный сигнал низ. тона	Обесточено	
	ТРЕВОГА	Многотональный сигнал		
прибора Состояние	Нет сети 220В			
	НЕИСПР. АКБ			
	Неиспр. 12В	Двухтональный сигнал выс. тона		
	Неиспр. -С		Нет зависимости	Обесточено
	Неиспр. -Т			
Иное	Неиспр. ТМ			
	Нет сети 220В, нет напряже ния РИП и разряд АКБ	Нет звука		
		Нет звука	Нет зависимости	Под напря- жением