# 光猫桥接、路由器代替光猫拨号、彻底开启真 ipv6 方法

方法一、联系运营商或宽带小哥免费解决（不给弄请看方法二、三）
注：如果技术人员说“改了桥接后台能看到给你禁网”这类的话，只是吓唬你的，不用管

方法二、闲鱼上 10-20 元远程给你弄完整套流程（不想花钱且动手能力强的请看方法三）

方法三、全部均靠自己的手、脑子和漫长的时间完成
包含：电脑 telnet 客户端配置、获取超级管理员账号密码、光猫配置、获取/重置宽带密码、光猫桥接、路由器拨号、电脑防火墙设置、测试。
**这里只讲方法三**
步骤一、配置电脑 telnet 客户端（仅移动用户需要，其他运营商跳过）

---搜索
---启用或关闭 Windows 功能
---telnet 客户端（英文：telnet Client）
---打勾
---确定

方法一、
---搜索
---Windows power shell
---以管理员身份运行
---输入：
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName TelnetClient
---等待
---看到结果为 online:true 代表成功---重启电脑

方法二、
---搜索
---命令提示符
---以管理员身份运行
---输入：
dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient
---等待
---出现 successfully 并让你选择 Y/N 代表成功
---输入 Y
---等待自动重启

方法三、（仅限中国移动用户）
复制该代码到浏览器中：
http://192.168.1.1/usr=CMCCAdmin&psw=aDm8H%25MdA&cmd=1&telnet.gch
提示 successl！代表成功

方法四、(仅限电信用户)
复制该代码到浏览器中:
http://192.168.1.1:8080/cgi-bin/abcdidfope94e0934jiewru8ew414.cgi

步骤二、获取超管账号密码

移动用户:(方法较多,该方法几乎通用,其他可自行上网搜索)

---win+r
---输入 cmd 回车
---在 cmd 中输入 telnet 192.168.1.1
---连接成功的话会弹出 login:
---输入 CMCCAdmin 回车
---弹出 password:
---输入 aDm8H%MdA 回车(不会显示出来,可以直接复制)
---看到-s 代表输入正确
---输入 sidbg 1 DB p DevAuthInfo 回车
---出来一大堆东西不用理会看到-s 继续
---输入 sidbg 1 DB set DevAuthInfo 0 Pass admin 回车
---又弹出来一大堆配置不用管看到-s 继续
---输入 sidbg 1 DB save 回车
---输入 quit 回车
---关闭 cmd
---浏览器进入 192.168.1.1
---此时你的超级管理员账号密码分别为:CMCCAdmin、admin

联通用户:

方法一、(应该是通用的)
---进入 192.168.1.1/cu_html,选择使用其他用户/普通用户登录,这里密码就是光猫背后的密码
---新建一个标签页,输入该网址:http://192.168.1.1/backupsettings.conf,自动下载光猫 conf 配置文件到本地
---在本地使用 notepa--或 vscode 等文本编辑器打开此文件(不推荐使用 notepad++,因为作者是 tai 独;Windows 自带的记事本可能会出现乱码)
---搜索 AdminPassword
---后面跟的一串字母+数字就是超管密码(如果是密文请见方法三解密部分)

方法二、(试)
---进入 192.168.1.1/cu_html
---选择管理员账户
---根据地区试吧:(没有你的地区的话就试试别的地区)

北京：123qweasdzxc
浙江省：cuadmin
内蒙古自治区：cuadmin
河北省：cuadmin
辽宁省：lnadmin
青海省：qhuniadmin
浙江省：cuadmin
重庆：cqunicom
北京：123qweasdzxc
海南省：cu@HNunicom
湖南省：CUAdmin#HGU
黑龙江省：8MCU@HLJ

方法三、（应该也是通用的，需要到步骤一开启 telnet）
---进入 192.168.1.1
---使用其他用户/普通用户登录，密码就是光猫后面的密码
---新建标签页，输入网址：http://192.168.1.1/servmngr.html
---会出现一个看似没加载出来网页，很多字都没有，只有选项
---不用担心，按住 ctrl+a 全选，字就出来了
---将 ftp 服务器一栏中的用户名和密码全改为 admin 并截图
---将 telnet 服务器一栏中的用户名和密码全改为 admin
---将服务访问控制里的选项全改为 lan 并截图
---将以上所有修改保存/应用
---在 cmd 中输入 telnet 192.168.1.1 回车
---弹出 login:
---输入 admin 回车
---弹出 password:
---输入 admin 回车（不会显示出来）
---都输对的话应该会有个<符号（也有可能是其他的）（错三次等 1 分钟）
---输入 gendefsettings 回车（生成配置文件）
---出现带有 OK 的提示语代表没问题
---下载 8uftp 软件
---打开软件地址、账号、密码、端口按照 ftp 截图填写
---点击连接
---进入目录 fhconf，寻找 backpresettings.conf，双击下载
---使用 notepa--或 vscode 等文本编辑器打开此文件
---搜索“AdminPassword”
---后面跟的一串字母+数字就是超管密码
---明文应该是字母+数字，如果是密文需使用 base64 在线解密网站解密
---进入解密网站 https://base64.us/，把密文输进去自动出现明文（如果密文有等号，一定不要忘记输进去）
---再次进入服务网址：http://192.168.1.1/servmngr.html（如果你不使用 iptv 服务忽略以下步骤）
---将服务端改为 LAN 口那一步骤还原（之前让你截过图）

电信用户：
方法一、打电话问 10000 人工客服（电信一般都会给）

方法二、（需要到步骤一开启 telnet）
---在 cmd 中输入 telnet 192.168.1.1
---输入用户名（login）：admin
---输入密码（password）：TeleCom_1234
---输入 su（切换超级用户）
---输入密码：TeleCom_产品序列号后 6 位小写，例：TeleCom_4rrt67
---输入 cat /var/config/lastgood.xml | grep SUSER
---cmd 会输出类似信息：（sgfgeV~6 就是超级密码，telecomadmin 就是超级账号）
<Value Name="SUSER_PASSWORD"Value="sgfgeV~6">
<Value Name="SUSER_NAME" Value="telecomadmin"/>

步骤三、光猫配置（选项名称可能不太一样，但大同小异）
---找到 ipv6 防火墙，设置为低或关（没有跳过）
---找到防端口扫描关闭（没有跳过）
---将 wlan 打开（这个网络不是用来上网的，是用于在没有网线的情况下无线调试光猫的，因为改完桥接后不能直接访问 192.168.1.1！只能通过网线直接连到光猫或连接光猫 wlan）
---找到 upnp 打开（没有跳过）
---找到防攻击保护关闭

步骤四、获取/重置宽带密码（请认真阅读步骤**四和五**，因为宽带密码变之后就上不了网了，所以需要及时改成桥接并拨号！！！）

方法一、（仅限移动用户）
---进入光猫网络设置--internet 连接页，找到名为_internet_r_vid 的那一项
---会看到很多参数（连接协议等），不要修改，只用记住宽带账号（一般是办理宽带的手机号）即可
---用办理宽带的手机向 10086 发送短信（不收取费用）：“CZKDMM“，有的地区可能是”KDMMCZ“，都试试
---如果没问题的话系统会自动给你发送重置后的密码，一般是六位数

方法二、用办理宽带的手机拨打 10086 的人工客服（就说宽带密码忘了要拨号，99%会给的）

方法三、用任意手机拨打 10086 智能客服，根据提示按相应按键进到“宽带业务“---”忘记密码“，仅需输入办理宽带时留的身份证号（不一定是办理宽带本人的，也有可能是配偶等的）

即可自动把新的宽带密码给你

方法四、(大部分都不适用)
进入超级光猫后台，找到网络---Internet 连接中的_internet_r_vid 一项，找到宽带密码，右键网页点“检查“（有的叫”元素“或”查看页面源代码“），鼠标指针放到代码上，网页也会出现对应的部分，知道找到”宽带密码“输入框对应的代码，将代码中”password“删掉（有的需要点…展开代码才能看到 password），看网页中的密码是否显示出来，是*就不行，如果直接是数字，那么就可以，如果是乱码，请自行在浏览器搜索“宽带密码”解密，进行密文解密

步骤五、光猫桥接(一定要再三检查有没有选错的地方，改完桥接就没办法直接访问光猫了，同时也会断网)
---进入超级后台管理界面
---不要好奇乱动配置!!
---点击网络
---找到 Internet 连接（就是有连接协议、连接名、端口绑定那一页）
---连接名称选择类似_internet_r_vid 的那一项（一般子选项最多），截图保存配置
---确保完整截图后，将_internet_r_vid 里的宽带账号（一般是手机号）随便修改一下，但仍保持原位数（11 位）
---新建 wan 连接，不要将原来的连接删除!
---ip 协议版本选择 ipv4&v6
---模式选择“桥接”（有的叫“桥模式“或”bridge“）
---端口绑定全选上
---DHCP 使能关闭
---业务模式选择 other
---VLAN 模式选择改写（tag）
---VLAN ID 从你刚才截的图里看
---使能 DSCP 关闭
---一切确认好后点击修改/保存

步骤六、路由器拨号
---进入路由器后台
---找到上网模式
---选择拨号上网（PPPoE）
---填入宽带账号密码，其他选项不动，即可
---测试是否能上网

步骤七、电脑防火墙设置

---搜索高级 Windows defender 防火墙
---进入入站规则
---启用以下规则

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 核心网络 - Internet 组管理协议(IGMP-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - IPHTTPS (TCP-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - IPv6 (IPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - IPv6 的动态主机配置协议(DH... | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - Teredo (UDP-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 参数问题(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 超时(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 动态主机配置协议(DHCP-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 多播侦听程序报告 v2 (ICMPv... | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 多播侦听程序报告(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 多播侦听程序查询(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 多播侦听程序完成(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 邻居发现播发(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 邻居发现请求(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 路由器播发(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 路由器请求(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 目标不可访问(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 数据包太大(ICMPv6-In) | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络 - 需要目标不可访问的碎片(ICM... | 核心网络 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络诊断 - ICMP 回显请求(ICMPv4-I... | 核心网络诊断 | 域 | 是 | 允许 |
| 核心网络诊断 - ICMP 回显请求(ICMPv4-I... | 核心网络诊断 | 专用, 公用 | 是 | 允许 |
| 核心网络诊断 - ICMP 回显请求(ICMPv6-I... | 核心网络诊断 | 所有 | 是 | 允许 |
| 核心网络诊断 - ICMP 回显请求(ICMPv6-I... | 核心网络诊断 | 所有 | 是 | 允许 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 文件和打印机共享(回显请求 - ICMPv6-In) | 文件和打印机共享 | 所有 | 是 | 允许 |
| 文件和打印机共享(回显请求 - ICMPv6-In) | 文件和打印机共享 | 所有 | 是 | 允许 |

---分别打开最后四个规则（两个核心网络诊断和两个文件和打印机共享，操作都一样）
---作用域
---选择任何 ip
---高级
---将域、专用、公用全部打勾
---控制面板
---网络和 Internet
---网络和共享中心
---点击你的网络
---属性
---将“Internet 协议版本 6”打勾

至此，恭喜你，所有设置均已完成！

步骤八、测试
---打开 ipv6 测试网站（ipv6-test 或 ipw.cn）
---显示 10 分或“您的网络 ipv6 访问优先”代表成功，但这仅仅代表你有 ipv6

---手机用流量打开 itdog 网站，选择 ipv6 ping，输入你电脑的 ipv6 地址（这个应该都会看吧，如果有多个，任意一个都行）
---地图大部分地区都是绿的代表成功，你的主机可以被外界访问，还没结束
---还需要测试端口，因为在电脑上部署服务器（emby、plex、MinecraftServer）或者下载软件（bitcomet、qb 等），包括 MC 联机，都是需要端口的
---打开你的服务器，启用端口转发/映射（已 minecraft 联机为例，安装“更高级的联机”模组，打开端口映射即可，如果服务器不带有端口转发功能，则需要手动在路由器中设置，upnp 或者 nat 都可，把本机的局域网 ip 和本地端口、远程端口/外部端口填进去就行，不难），记住端口
---打开 itdog 的 ipv6 Tcping，注意不是普通的 ping，是 Tcping
---输入[ipv6 地址]:端口号，开始测试（用英文输入法）
---地图大部分地区是绿的就代表联通

希望本教程能帮助到你！制作人：EthanSpark（bilibili）
如果想知道开启桥接 ipv6 的优缺点，请继续往下看

优点：
1、 相当于拥有了免费公网 ip
2、 可远程访问家里的电脑（远程桌面等）
3、 可远程访问 nas
4、 便于开设服务器（不再需要内网穿透或公网 ipv4）
5、 便于联机，延迟低于 ipv4 和内网穿透
6、 路由器代替了光猫大部分功能，光猫只负责光电转换，降低光猫负担，光猫一般都是装宽带送的，性能肯定没你买的路由器好
7、 磁力、bt 下载软件速度大幅提升（比特彗星端口开放）
8、 等你发掘无限可能

缺点：
1、 路由器发烫严重，需要放置在散热良好的地方
2、 光猫或路由器重启后需要登录路由器重新拨号
3、 Ipv6 太长不好记且为动态，想固定并且方便输入只能购买开通 DDNS 服务（这个倒不算很贵）
4、 联机需要对方也设置桥接拨号，只是单纯的有 ipv6 环境的话，只能对方连你，你连不了 TA。当然对方用流量也是可以的。