手順書	管理番号		頁	1
型　名		工程番号	−	
作業内容	引用と部品照合			

14. 部品照合に関する参照

＊点検項目ではない。設定の前提として記録しておく。公式資料の記載(付録A-2): 無線スキャナーで部品照合機能を
未確認：目社の L1～L3 でこの設定が入っているか、点検の対象にするかは未確認。製品資料に書いてあることと、目

付録A 引用元の原文

＊改変せずに載せる。本文は読みやすさのために整えてあるので、食い違いがあれば本付録を正とする。

A-1 LNB接続状態(PanaCIM-EE 材料照合(サーバー無しタイプ)N7201A670J06･PDF通し19頁)

原文：③ LNB接続状態 無線スキャナーとLNBの接続状態を表示します。

A-2 部品照合設定(同上･PDF通し66頁)

原文：無線スキャナーで部品照合機能を使用するには、LNB設定の部品照合設定を行う必要があります。

＊上記は製品資料の引用であり、目社 L1～L3 への適用、設定状態、点検項目を確定するものではない。

A-3 システム構成(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17･PDF通し11～12頁)

原文：NPMラインの構成図に、LNB(FAパソコン)およびPanaCIMアプリケーションサーバー/コントローラーサーバーが示さ
限界：ここから分かるのは「LNB は FAパソコンとして構成図に現れる」ことまで。社内で LNB と呼んでいる対象がこれと同

付録B 資料の確認範囲

確認したもの：PDF 11冊を本文抽出し、起動・終了・保存・障害・容量・通信・LNB・サーバ等の語で検索した。操作
原則：製品資料に新しい事実があった場合は、目社への適用確認を経てから反映する。推測で手順化しない。
確認できていないもの：文書番号と版 / サーバの台数 / L1～L3 の正式な設置場所 / iLNB と LNB の関係 / バッ

手順書

		管理番号		頁	2
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	3
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	4
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	5
型　名		工程番号	－		

を使用するには、LNB設定の部品照合設定を行う必要があります。
社で有効にしていることは別である。

されている。
同じかは未確認。

に直接反映した引用は付録Aのとおり。

クアップと復旧