手順書

管理番号		頁	1
型　名		工程番号	－
作業内容	用語		

1. 用語

語 意味

LNB：Line Network Box の略。実装設備群と NPM-DGS（Data Generation System）を接続する中継・ラ
iLNB：統合ライン管理システム。メーカー公開資料での製品名。社内で「LNB」と呼んでいるものが iLNB と同じかは確
LWS：LNB の画面を提供しているアプリケーションの経路名。接続先URLの /lws/ にあたる。画面タイトル「Line Net
L1 / L2 / L3：ラインの区分。接続先がライン別に3つ存在することから、少なくとも3ラインが対象と判断できる(§2-2)
E-Link：iLNB が製品仕様として備える情報入出力の機構。自社での有効化状況は未確認
GEM通信：設備と上位システムの間の標準的な通信規約。iLNB が対応を表明している。自社での使用有無は未確
PLC通信：設備制御機器との通信。同上
DGS：NPM-DGS（Data Generation System）。実装データを生成・管理する上位システム。LNB のバックアップ
アンドン：ラインの状態を表示する装置
CIMC-SV：Pana-CIM 側の再起動対象モニタ。ESXiホスト画面(172.25.253.45)のナビケータに「LNBマップ」が表
HTTP：暗号化なしの通信方式。LNB の接続は HTTP(ポート8080)で、接続用ショートカットに利用者名とパスワー
ポート：通信の受け口の番号。LNB の接続先はポート 8080(§2-2)
IPアドレス：ネットワーク上の機器に付く番号。LNB はライン別に 172.25.253.11/21/31、DGS は 172.25.253.
オクテット：IPアドレスを4つに区切った各部分。本書では第4オクテットが 11/21/31 と並び、ラインごとに10ずつ繰り上
Ping：ネットワーク上の機器に届くかを確認する機能。LWS の Pingチェック画面に上位システム(172.25.253.10)や
URL：接続先のアドレス。LNB の接続 URL は /lws/Login.do で、/lws/ の経路を含む(§2-2)
無線スキャナー：ラインで部品照合に使う携帯端末。LNB接続状態(無線スキャナーと LNB の接続状態)の表示対象
部品照合：無線スキャナーで部品を照合する機能。使用には LNB設定の部品照合設定が必要(付録A-2・§14)。自
FAパソコン：公式の NPMライン構成図に「LNB(FAパソコン)」と記載される PC。社内で LNB と呼ぶ対象と同じかは未
ハイパーバイザ：物理サーバの上で仮想マシンを動かす基盤ソフト。相関図では ESXiホストを【サーバ(物理/ハイパーバ
ジョブ：DGS で登録する処理の単位。現行の LNB 運用では、ジョブを消す前に過去ジョブへエクスポートし、必要時に
LNB-PC：LWS 端末の PC。LWS の再起動ページに「LNB-PC電源OFF」「LNB-PCリブート」のボタンがある。LNB-
稼働率データ：Pana-CIM が出力するライン別の稼働情報(HTML形式)。稼働率フォルダに保存され、期間・ロット一
NPM：生産設備のマシン名に使われる呼称。LNB構成情報画面の L1 設備一覧では L1NPM-1～7・SP70-1 と均
ブラウザ：LNB の操作画面(LWS)を開くソフト。点検に使う OS・ブラウザは要確認(§2-2・相関図)

イン管理システム（2026-10-14、竹渕さんのチャット情報により確定）。本書では、承認済みの L1〜L3 端末と、そこで稼働
認できていない
:work Box」は LNB の正式名称確定と整合。正式な呼称は要確認

認

「経路に現れる。LWS の Pingチェック画面では「上位システム」として表示（IP 172.25.253.10）。本書での位置つけは要

表示されるため、LNB の構成確認の入口になりうる。ただし LNB の管理対象に含めるかは要確認
ドが埋め込まれている(§2-2・§13)

.10、ESXiホストは 172.25.253.45(§2-2)
かる付番と見えるとしている(§2-2)
)基板バーコードスキャナ(192.168.0.1)が表示される(§12 No.36)

で、使用には LNB設定の部品照合設定が必要(§4 Step1・付録A-1・付録A-2・§14)
自社での有効化状況は未確認(§12 No.28)
未確認(付録A-3・§12 No.29)
イザ)」として示す(相関図)
インポートして戻す(§6・参考添付1〜3)
PCリブートを PC自体の再起動とする対応付けは要確認(§12 No.30・37)
覧・仕損率[PPM]・1〜7台目の稼働情報を含む(§12 No.32)
現れる。L2/L3 の同画面は未確認(§12 No.34)

ゕする LNB ソフトを対象とする。iLNB と同一であるとは断定しない