手 順 書

型　名　7. 異常時の対応

作業内容　PanaCIMサービ

7. 異常時の対応(仮) / 7-5 PanaCIMサービスの起動・停止・再起動(仮実装・未承認)

位置づけ：第7章7-4(異常時のサーバー再起動、出典0494-912039(06))の補助と
出典：PanaCIM-EE 取扱説明書「導入編 N7201A442J28(202002)」p213「6.
所在：09_佐藤さん引継ぎ¥佐藤(勇)¥Pana-CIM 説明書
取扱注意：引用範囲に認証情報・個人情報は含まれない(2026-10-23 確認済み)。手

6.3 サービスコントローラー

PanaCIM アプリケーションサーバーの様々なサービスを一元管理します。

手順	操作
1	スタート>プログラム>Panasonic>PanaCIM>PanaCIM Services>サービスコントロー
2	システムトレイにあるPanaCIMサービスコントローラーのアイコンをクリックし起動します。
3	画面左上のボタンを選択すると、全てのPanaCIMサービスを開始/停止/再起動します。 画面右上のボタンを選択すると、各サービスを個別に開始/停止/再起動します。またこのt



図1 手順1～2(出典：導入編 p213)



図2 手順3(出典：導入編 p213)

原文との突合(完全引用 / 2026-10-23 実施)

範囲：導入編 N7201A442J28(202002) p213「6.3 サービスコントローラー」全文
結果：一致(空白・改行・図像グリフを除き文字列同一)
頁飾り(「PanaCIM-EE」「導入編」「Page 6-9」「EJS3BJ-MB-06B-03」)と図像(アイ
結論：原票からの改変なし

ふ(仮)

スの起動・停止・再起動(ベンダー取扱説明書からの完全引用・仮実装)

して、PanaCIM関連サービスの一元的な開始・停止・再起動の手順をベンダー取扱説明書から引用する。会議方針(第1回
3 サービスコントローラー」。

手順2の「アイコン」の後と手順3の各文頭には、原文でアイコン・罫点の図像が入る(文字として抽出されないため引用タ

ーラーの順にクリックします。

ァクションでシミュレータを設定/モニタリング/開始することもできます。

記録行22)の完全引用対象は0494-912039(06)であり、本シートは仮実装(未承認)。本採用の可否は会議(2026-10

ト)。

)-28)での判断事項とする。