1. 用語

語 意味

Pana-CIM：設備から情報を収集するシステム
稼働モニタ：Pana-CIM から出力される表示。会議では「稼働モニタ異常(Power BI)」として言及されており、表示基
アンドン：ラインの状態を表示する装置。異常発生時の対処対象として本書で扱う
SMT点検日：SMT のラインが稼働しない日。月次再起動の実施日として用いる
CIMC-SV：VMware 上の仮想マシン。ゲストOSは Red Hat Enterprise Linux 6(64ビット)。ESXiホスト(https
CIM-C PC：物理PC。異常時の再起動で最初に止める対象(第7章7-4)
CIM-A PC：物理PC。VMware の管理画面へ入るための端末
ESXi：仮想マシンを動かす基盤。ホスト画面から仮想マシンの電源を操作する
メンテナンスモード：ESXi ホストを保守状態にする設定。解除を忘れると仮想マシンを起動できない
Route Editer：異常時の再起動の最後に起動する画面。原文の表記のまま記載している(第7章7-4 手順14)
DGS：LNB のバックアップ経路に現れる系。本書での位置づけは要確認
VMware：仮想化基盤の製品名。CIMC-SV は VMware 上の仮想マシンであり、VMware の管理画面には CIM
Red Hat Enterprise Linux(RHEL)：CIMC-SV のゲストOS。バージョン6・64ビット(第2章2-1)
仮想マシン：仮想化基盤(ESXi)の上で動くマシン。CIMC-SV が該当し、PanaCIM のアプリケーションサーバー・コント
データベース：Pana-CIM で「データベースユーティリティ」→「バックアップ」の対象になる領域。バックアップ場所の例は E:
データベース完全バックアップ(FULbak)：Pana-CIM のバックアップ取得時に表示される完了メッセージ「データベース完
PanaCIM アプリケーションサーバー／コントローラーサーバー：公式構成図に示される2系統のサーバー(ESXi使用)。相
Webクライアント：公式構成図に示される構成要素。自社での使用状況は要確認(付録A-2・第2章2-1)
サービスコントローラー：PanaCIM 関連サービスの開始・停止・再起動を一元管理する画面。第7章7-5(仮実装・未
サーバーマネージャー：CIM-A PC のログオン時に起動している管理画面。異常時再起動の手順8で閉じる(第7章7-4
Firefox：CIM-A PC で VMware の管理画面へ入るために使うソフト。異常時再起動の手順9で Firefoxアイコン→
メンテナンスサーバー：相関図に登場するサーバー系。当サイトへの導入有無は未確認(相関図)
無線スキャナー(PDA)：ライン毎に前側用/後側用がある携帯端末。部品照合は LNB 設定が前提(相関図)
ナビゲータ：ESXiホスト画面で仮想マシンを操作するための表示。月次再起動の操作画面には ESXiホスト画面とナビ



盤か Power BI であるかは要確認

://172.25.253.45/ui/)のナビケータから操作する。ノートPC右隣の日枠モニタに表示される

-A PC から入る(第7章7-4 手順9)

ローラーサーバーも ESXi 上の VM として運用されている(第2章2-1・相関図)
¥BackUP_DB(第5章5-1・付録A-1)
全バックアップに成功しました。」の語。ファイル名は PANACIM_<日付>_<時刻>_FULbak(第5章5-1 手順4・6・付録A-
相関図では ESXi 上の VM「CIMC-SV」として運用とある。本書の管理対象との対応付けは要確認(付録A-2・第11章 No.2

表認)にベンター取扱説明書(導入編 N7201A442J28 p213)から引用している
手順8)
・VMWareアイコンの順に選択する(第7章7-4 手順9)

ケータが表示される(第4章4-4)

5・相関図)