管理番号		頁	null

共通（操作）　手 順 書

LNB 管理手順書

ＺＺＺ－９００００

承　認	検　印	作　成

承 認 日　　－　－

作 成 日　　－　－

初版枚数　　null　枚

変更記号	適用年月日又は適用製造No	変更を指示した書類の管理No.	内　　容	総枚数	承認日／承認者	担 当
Ⓣx						
Ⓢx						
Ⓡx						
Ⓠx						
Ⓟx						
Ⓞx						
Ⓝx						
Ⓜx						
Ⓛx						
Ⓚx						
Ⓙx						
Ⓘx						
Ⓗx						
Ⓖx						
Ⓕx						
Ⓔx						
Ⓓx						

手順書

		管理番号		頁	2
型　名		工程番号	−		
作業内容	目次				

1 用
2 構
3 管
4 日
5 定
6 パ
7 復
8 異
9 チ
10 チ
11 会
12 要
13 年
14 引
15.
※削

点検項目は未確定。聞き取り後に確定

列名は仮。§4確定後に確定

一時掲載。正本は各管理書(md)

値は本書に書かない



1. 用語

語	意味
	LNB：Line Network Box の略。実装設備群と NPM-DGS（Data Generation System）を接続する中継・ラ
	iLNB：統合ライン管理システム。メーカー公開資料での製品名。社内で「LNB」と呼んでいるものか iLNB と同じかは確
	LWS：LNB の画面を提供しているアプリケーションの経路名。接続先URLの /lws/ にあたる。画面タイトル「Line Net
	L1 / L2 / L3：ラインの区分。接続先がライン別に3つ存在することから、少なくとも3ラインが対象と判断できる(§2-2)
	E-Link：iLNB が製品仕様として備える情報入出力の機構。自社での有効化状況は未確認
	GEM通信：設備と上位システムの間の標準的な通信規約。iLNB が対応を表明している。自社での使用有無は未確
	PLC通信：設備制御機器との通信。同上
	DGS：NPM-DGS（Data Generation System）。実装データを生成・管理する上位システム。LNB のバックアップ
	アンドン：ラインの状態を表示する装置
	CIMC-SV：Pana-CIM 側の再起動対象モニタ。ESXiホスト画面(172.25.253.45)のナビゲータに「LNBマップ」かぇ

イン管埋システム（2026-10-14、竹渕さんのチヤット情報により確定）。本書では、承認済みの L1〜L3 端末と、そこで稼働
認できていない
:work Box」は LNB の正式名称確定と整合。正式な呼称は要確認

認

'経路に現れる。LWS の Pingチェック画面では「上位システム」として表示（IP 172.25.253.10）。本書での位置つけは要

表示されるため、LNB の構成確認の入口になりうる。ただし LNB の管埋対象に含めるかは要確認

ゕする LNB ソフトを対象とする。iLNB と同一であるとは断定しない

2-1. 管理対象

項目内容

システム名(正式名称)：iLNB(統合ライン管理システム)
ソフトウェア：iLNB
バージョン：未指定。製品情報画面での確認が必要
サーバ(名称・台数)：要確認。接続先が3つあることから3系統以上と推定されるが、サーバ台数と一致するとは限らない
端末(名称・設置場所)：要確認。各ラインの端末に導入されているとの推定にとどまる
ベンダー：パナソニック コネクト株式会社
他システムとの連携：Pana-CIM のデータを参照。製品仕様としては E-Link・GEM通信・PLC通信に対応。実際の接

2-2. 接続先

＊保管庫内の資料から確認できた範囲。11_USBミラー_E に残っていたデスクトップのショートカット3件(L1_LNB.url

ライン接続先画面

L1：172.25.253.11 ポート 8080／/lws/Login.do
L2：172.25.253.21 ポート 8080／/lws/Login.do
L3：172.25.253.31 ポート 8080／/lws/Login.do

＊第4オクテットが 11/21/31 と並んでおり、ラインごとに10ずつ繰り上がる付番と見える。L4以降が存在するかは要確認

項目内容

通信：HTTP(暗号化なし)。§13 参照
使用するアカウント：別紙管理
必要な権限：要確認
認証情報の保管場所：要確認。現状はデスクトップのショートカットに埋め込まれている(§13)
実施場所：要確認。現地の端末か遠隔接続か
実施端末の OS・ブラウザ：要確認

2-3. 相関図

参照：PanaCIM_LNB_関係図.drawio を参照。LNB の箱と Pana-CIM の箱の間のデータの向きは、図では引い
更新方針：相関図はセクションごとに、新規で関係性が判明した時点で更新する。



\

ﾐ続先とテータの向きは未確認

L2_LNB.url L3_LNB.url)から読み取った。

ﾎ。

てあるか実機で未確認。

3. 管理体制と役割

役割欠名時の代行

管理責任者：茂木（田）、倉林（2名体制）／互いに代行。両者不在時は副管理責任者
副管理責任者：石井、茂木（絵）（2名体制）／管理責任者不在時に代行
点検の実施者：要確認／要確認
記録の確認者：要確認／要確認
文書の承認者：要確認／要確認
異常時に停止判断を下す権限者：氏名の記入が未了（担当は確定済み。管理責任者の記入待ち）／要確認
文書作成：篠原、大塚、茂木（絵）、竹渕（リーダー 茂木（絵）・スケジュール管理担当）／同チーム内で調整

＊人名と割り当ては 2026-10-14、篠原のグループによる本人確認で確定。会議記録 §12 の1 副管理責任者を倉林

3-1. 作業時の制約

環境：稼働中の本番環境に対して行う。稼働中に実施できない項目の有無は要確認。
原則：状態を変える操作は、権限者の判断なしに行わない。



「木さんとし」は本催認と食い違うため、本催認を正とする。

4. 日常管理(日次点検)

※点検項目が未確定のため、本章は枠のみである。会議資料にも引き継ぎ資料にも LNB の点検項目の記載がなく、

記入のきまり

＊聞き取りの結果をこの形で埋める。各項目を Step として並べ、1項目ごとに次の6点を書く。

書き方

やること：何を見るか、どこで見るかを書く
操作の種別：「読み取りのみ」か「状態を変える」のどちらかを書く。曖昧にしない
取り消し可否：「状態を変える」のときだけ書く。戻せるなら戻し方も書く
完了条件：数値か画面の状態で書く。「問題なければ」とは書かない
記録：残す値・画面・出力を書く。残さないなら「記録なし」と書く
注意点：誤読しやすい表示があれば書く

なぜ「問題なければ」と書かないのか

理由：判定を実施者の感覚に預けると、人によって結果が変わる。文書の目的は、誰がやっても同じ判定になることなの
進め方：Pana-CIM 側では、この基準つくりを「実機の画面を見ながら決める」としている。LNB も同じ進め方になる。

Step 1 LNB接続状態を確認する(候補)

※確定した点検項目ではない。公式資料に「表示される」と書かれている項目なので、聞き取りの出発点として置く。

項目内容

やること：LNB接続状態(無線LANキャナーと LNB の接続状態)の表示を確認する
操作の種別：読み取りのみ
完了条件：要確認。正常とみなす表示が分かっていない
記録：画面名と表示されていた文言をそのまま書く。「正常」「○」とは書かない
注意点：出典は PanaCIM-EE 材料照合(サーバー無しタイプ)N7201A670J06 PDF通し19頁(付録A-1)。目社

＊判定基準が決まるまでは、見たものをそのまま書く。○×で記録を始めると、基準を決めたあとに過去の記録が読めなく

Step 2 以降

方針：項目数も未確定。記入シート F は5行ぶんの枠を持っているが、枠の数が項目数を意味しない。聞き取りで出た



現行実施者への聞き取りが済むまで本体は書けない。実施してよい時間帯、所要時間の目安、休日の実施有無はいずれも要

で、数値か画面の名前まで落とさないと文書として機能しない。

の L1〜L3 に同じ表示があるかは未確認

なる。

数だけ並べる。

確認。

5. 定期管理

頻度区分：未確定。日次・月次・年次・随時のどれを置くかから決める。
月次の有無：Pana-CIM は月次再起動を SMT点検日に実施している。LNB に再起動の定期作業があるかは未確
順序の制約：LNB は Pana-CIM のデータを参照しているため、順序を誤ると参照先が無い状態で立ち上かる。

頻度を決めるときの観点(会議で挙がった4点)

1：異常の影響(止まると何か止まるか)
2：検知可能性(放置して気づけるか)
3：作業負荷(毎日できるか)
4：既存監視の有無(すでに誰かか見ていないか)

手順書

		管理番号		頁	15
型　名		工程番号	－		



認。



6. バックアップ

項目内容

正式な保存先：要確認。DGS が経路に現れるか位置つけ未確認
取得者：要確認
取得時刻：要確認
世代数・保持期間：要確認
一括取得の可否：要確認
成否の確認者：要確認

※ここが埋まっていないことが最大の危険。Pana-CIM と Eg-Pro では、バックアップ障害が2件ともに成否を確認する担当
＊LNB の運用: DGS を介した手作業。ジョブを消す前に過去ジョブへエクスポートし、必要時にインポートして戻す。取得



当か決まっていなかった」ことで長期化している(Eg-Pro のサブサーバー同期は1年以上、nksv523 は6月から暫定運用のまま)
導目的は特定できていない(慣習として続いている)。検討事項: Pana-CIM で一括取得できないか。保存は Pana-CIM で行

)。手順書を作るだけでは同しことか起きる。誰かとこで結果を確認し、失敗時に何をするかまで書くこと。

7. 復旧

項目内容

実施条件：要確認
手順：要確認
確認の頻度：要確認
記録様式：要確認

※戻せることを確認していないバックアップは、バックアップではない。§6 が埋まったら、戻す試験を一度やってから本章を書

手順書

		管理番号		頁	22
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	23
型　名		工程番号	－		



く。





8-1. 記載する事象

要確認：アンドンの色定義が LNB 側にもあるか、Pana-CIM 側の定義を共用するかを決める。

8-2. 中断と連絡

記載

異常を検知したときの最初の連絡先：要確認
連絡がつかない場合の次の連絡先：要確認
実施者がその場で行ってよい対応：要確認
実施者が行ってはいけない対応：要確認
点検を中断して連絡する条件：要確認
点検中にサービスが停止した場合の応急処置：要確認
上記の参照先文書：要確認

＊会議では、異常時の連絡先と復旧確認の実施条件を確認事項として挙げたまま結論に至っていない。

8-3. ベンターへの依頼

欄 記載

ベンター名：パナソニック コネクト株式会社
連絡先：要確認
依頼方法(電話・メール・システム)：要確認
保守契約の有無と対応時間帯：要確認
自社で対応する範囲：要確認
ベンターへ依頼する範囲：要確認

※自社とベンターの境界が決まっていないと、異常時に誰も動かない時間が生まれる。



9. 日次チェックシート

※点検項目が未確定なので、列名は仮である。§4 が埋まった時点で列を確定させる。
対象システム：LNB(Line Network Box)
年月：(　　)
実施者：(　　)

日　L1　L2　L3常の実施確認者

1：
2：
…：

＊ライン別に列を分けてある。接続先が3つあるので、1つにまとめると、どのラインが異常だったのかが残らない。

記入方法

各ラインの欄：判定基準が未確定。確定するまで、見た画面の名前と読み取った値をそのまま書く。「○」とだけ書かない
異常の有無：異常があった場合は不具合記録へ入力し、その記録番号を記入する
原則：空欄のまま提出しない。実施しなかった日は「未実施」と書く。空欄は「実施したが記入を忘れた」と区別できない

手順書

		管理番号		頁	36
型　名		工程番号	－		





10-1. 月次チェックシート

※LNB に月次の作業があるかか未確認。枠だけ置く。

認項異施実施者席者結果

(未確定)：

(未確定)：

＊Pana-CIM と同日に実施する場合は、順序を記録すること。LNB は Pana-CIM のデータを参照しているため、とちら

10-2. 異常・連絡の記録

時刻ライ面・続状断ー格先/記録No.

：

：

＊画面に出ていた文言をそのまま書く。言い換えると、同じ事象かどうかが後で判定できない。

10-3. 変更・定期作業の記録

※いずれも承認か要る。承認者の記入か無い行は、実施していないものとして扱う。

項目実施象ラ承認者施者記録No.

再起動(要承認)：

設定変更(要承認)：

バックアップ/復旧(手順確定後)：

10-4. 聞き取り記録(本書を埋めるための作業用)

＊点検文書ではないか、§12 を消していくための欄として内包する。聞き取りは一度で終わらない。誰にいつ何を聞いたか

し確認確認記入者

：

：

手順書

		管理番号		頁	40
型　名		工程番号	－		



ゝを先に触ったかか後で問題になる。

ゕが残っていないと、同しことを二度聞くか、聞いたつもりで抜ける。



会議で上がった課題の一覧(一時掲載)

＊本シートは会議の場での一覧性を確保するための一時掲載。正本は各管理書(md)の該当章であり、解決後は正本

A. 9-30 会議で挙がった課題12件の達成度

課題達成度と残務

①：月次再起動手順／反映済み／管理書 §7 に実手順ベースで記載(SMT点検日の朝・Pana-CIM停止確認)。
②：draw.io 相関図 第一層／草案あり／会議要件どおりの作り直し案を完成(箱6+境界2・線4本)。既存 drawi
③：バックアップ(周期・保存)／反映済み／管理書 §8 に「周期は毎日・DGSで取得し Pana-CIM で保存」を明記。
④：トラブルシューティング／反映済み／管理書 §10-1 に事象2件(アンドン異常/稼働モニタ異常(Power BI))→再
⑤：チェックシートの有無／草案あり／「あり」で確定(管理手順書に内包)。三項目(稼働状態/バックアップ結果/保存
⑥：LNB の点検項目／未着手／LNB管理書 §6 は枠のみ。公式資料に書かれた「LNB接続状態」を聞き取りの出
⑦：バックアップのデータ確認(誰が・いつ・どこに)／未着手／L1/L2/L3 それぞれで取得していることは会議で確認済み
⑧：LNB と DGS の中身の確認・関連性整理／未着手／DGS は管理書 §3 用語で「位置つけは要確認」のまま。
⑨：異常時の連絡先と停止判断者／未決／役割の行は管理書 §5/LNB管理書 §5 にあり、停止判断者の担当は
⑩：管理手順書の草案作成／着手／Pana-CIM v0.11(骨格完成)/LNB v0.9(骨格のみ)。残務: v0.5 相当(
⑪：認証情報の保管先／未決／LNB 接続 URL 3件に利用者名とパスワードが平文で埋め込まれていることを確認(
⑫：復旧(戻す試験)／未実施／管理書 §9 は実施条件・頻度とも要確認のまま。取得できていても戻せるかは別で

B. 10-14 会議(13:10)で決定を求める9点

#決定事項と背景

1：実機確認の日程／最優先。しきい値(正常画面名・色定義・遡り日数・容量)、画像13枚の対応付け、バックアッ
2：LNB 聞き取りの担当と日程／最優先。全体のネック。ここが進まないと LNB 管理書は空白のままで、12月の登録
3：バックアップ成否の確認者／管理書 §8 で最も重要
4：異常時の連絡先と停止判断者の氏名記入／文書側の受け皿は完成済み。管理責任者の記入待ち
5：認証情報の保管先／保管先を決めれば文書側は記載できる。現状は LNB 接続 URL に平文埋め込み
6：復旧(戻す試験)の実施条件と頻度／案を持ち寄り済み
7：Windows 更新後の扱い／RPA 機と同じ「更新の翌日に再起動」にするか
8：随時再起動の記入欄の可否／チェックシートへの記入欄を追加できるか
9：LNB と DGS の中身確認の担当／持ち帰りタスクで未定になっている分。相関図確定の前提

C. 解決済みの項目(取り消し線で残す運用の掲載分)

書　No 項目 日付と内容

Pana-CIM：22／CIMC-SV の位置つけ／2026-10-05 解決。VMware 上の仮想マシン(RHEL 6・64ビット)。E
Pana-CIM：No.1(一部)／再起動手順の原本／2026-10-13 解決。操作手順書 0494-912039(06)「Pana
Pana-CIM：27／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。管理責任者＝茂木（田）・倉林、副管理責任者
LNB：32／稼働率フォルダの中身の確認／2026-10-14 解決。稼働率フォルダにはラインごとの稼働率データ(Pana
LNB：39／人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。Pana-CIM 側 No.27 と同じ内容(§5)

手順書

		管理番号		頁	48
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	49
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	50
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	51
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	52
型　名		工程番号	－		



ド側を更新する。達成度の目安：反映済み＝文書に入った(実機確認や決定が残る)/草案あり＝持ち寄り案・骨格まで作成済

チェックシートに月次必須項目あり。残務：LNB 側は月次作業の有無目体が未確認(LNB管理書 §14 No.27)。確認方法
o は業務フロー図のため第一層には使わない。残務：会議で DGS の位置つけと各箱の管理担当を確定
日次点検 Step 2 で成否確認。残務：成否の確認者か未決(§8 で最も重要)。戻す試験は未実施(⑫)
起動手順、正常画面(TrueCase)併記の方針を追記。残務：画像14枚のうち13枚の対応付け、色定義、記録フォームの
領域)の判定基準案を作成済み。残務：しきい値を実機画面で決定。記録の確認者
発点として Step 1 に準備済み。項目名すら定まっていない(会議記録 §7)。聞き取りは篠原が実施。本会議で日程を決め
(会議記録 §5)。各ラインで誰が・いつ・どこに保存しているかが必要。確認の材料として LNB_Collector による現場収集(§5
相関図草案(箱6)でも DGS の管理範囲は「要確認(境界候補)」。調査・整理は篠原が実施し、判定は本会議で。相関図
確定済みだが氏名が空欄。管理責任者の記入待ち(会議記録 §10「本人が担当。後日記入」)。文書側の受け皿は完成済
基準反映版)は11月中
(LNB管理書 §15)。本文に書かない方針は確定済みだか、書かない前提の「安全な保管先」が存在しないため、§2-2・§13
あり(管理書 §9)、試験をしないとバックアップの有効性が未証明。実施条件と頻度の案を持ち寄り済み。本会議で確定すること

ノ保存先の実物確認を1回の訪問で済ませたい
に間に合わない

ESXiホスト 172.25.253.45 上で動く。CIM-A PC・CIM-C PC は物理PC
CIM」シートに異常時再起動14手順を確認し、原文との突合で完全性を立証済み(管理書 §10-4 突合表)
i＝石井・戒木（総）と確定(本人確認)
n-CIM 出力の HTML・20260814-1L.htm)が保存されていることを実物で確認。大塚さんへの確認依頼は取り下げ





み(会議の判断で催定)/看手＝一部作成/未看手・未決＝作業または決定がまだ。

手順書		管理番号		頁	
型　名		工程番号	−		
作業内容	要確認事項一覧				

12. 要確認事項一覧

＊記入シートの M(未充足一覧)と対応する。埋まったらシート側にも日付を入れる。

No 項目内容確認先

1：LNB と iLNB の関係／2026-10-05 更新。本書の対象は承認済みの L1〜L3 端末と稼働 LNB ソフトに限定
2：サーバの名称と台数／接続先3つか3サーバを意味するとは限らない／現行実施者
3：端末の名称と設置場所／台数も未確認／現行実施者
4：バージョン／製品情報画面で確認／現行実施者
5：L4以降の有無／第4オクテットの付番規則から推測したにとどまる／現行実施者
6：実際の連携先とデータの向き／E-Link・GEM・PLC の有効化状況／導入時の構成図、連携仕様書
7：自社対応とベンター依頼の境界／契約内容と対応時間帯／保守契約の管理部署
8：ベンターの連絡先と依頼方法／保守契約の管理部署
9：点検の実施者・確認者・承認者／作成チーム、管理責任者
10：停止判断者の氏名／担当は確定済み。氏名の記入か未了／管理責任者
11：頻度区分と実施時間帯／休日の扱いを含む／作成チームで協議
12：稼働中に実施できない項目／現行実施者
13：点検項目そのもの／本書で最も大きい空欄。2026-10-05 に公式資料から LNB接続状態(無線スキャナーとの
14：判定基準／正常の基準と、異常とみなす状態の両方／実機の画面を見ながら
15：実施場所・実施端末／現地か遠隔か、OS とブラウザ／現行実施者
16：必要な権限／現行実施者
17：認証情報の保管場所／§13 を先に処理すること／管理責任者
18：異常時の連絡経路と中断条件／§8-2 の全欄／管理責任者
19：バックアップの全項目／保存先・取得者・時刻・世代・保持期間・成否の確認者／現行実施者、管理責任者
20：復旧の手順と戻す試験／現行実施者
21：DGS の位置つけ／管理範囲に含めるか、境界の箱として扱うか／管理責任者
22：記録の残し方と保存先／保存期間、確認者と確認の時期／作成チームで協議
23：様式の拡張可否／操作の種別・取り消し可否・中断条件の3欄／ZZZ-90000 の管理部署
24：文書番号と保管場所／付番規則、改訂の承認者／ZZZ-90000 の管理部署
25：既存の操作説明の所在／操作手順のページが存在するとの発言がある。作成者を特定できていない／会議参加
26：CIMC-SV の LNBマップ／ESXiホスト(172.25.253.45)に表示される。LNB の管理対象に含めるか／現行実
27：Pana-CIM との作業順序／LNB は Pana-CIM を参照している。再起動の順序に制約があるか／現行実施者
28：部品照合設定／公式資料に「無線スキャナーで部品照合機能を使うには LNB設定の部品照合設定が必要」と
29：構成図の LNB との対応／公式資料の NPMライン構成図に「LNB(FAパソコン)」がある(付録A-3)。社内で LN
30：再起動2種の使い分け／2026-10-14 実機確認で、LWS の再起動ページに「LNB再起動」「LNB-PC電源O
31：設定情報の自動バックアップの有効化／2026-10-14 実機確認で機能の存在を確認。ただし現在は実行されて
32：稼働率フォルダの中身の確認／2026-10-14 解決。稼働率フォルダには、ラインごとの稼働率データ(Pana-CIM
33：Pana-CIM のバックアップ／Pana-CIM のバックアップは調査段階にあり、不明な状態。管理書(Pana-CIM 側)
34：L1 生産設備構成の L2/L3 版／LWS の LNB構成情報画面で L1 は確認済み(L1NPM-1〜7・SP70-1)。
35：生産設備番号と IP の対応／L1 では番号と IP の末尾が一致しない(番号1＝192.168.21.244 等)。対応表
36：基板バーコードスキャナの赤表示／L1 の Pingチェックで 192.168.0.1 の3項目が赤表示(2026-10-14 撮影
37：LNB-PC電源OFFの扱い／LWS に「LNB-PC電源OFF」ボタンか存在。押してよい場面・押してはいけない場面、
38：LWS の認証ID／LNB構成情報画面に「認証ID」の表示がある。値は本書に書かない(§13 と同じ扱い)。管理
39：人名・割り当ての確認／2026-10-14 解決。同名は茂木（総）＝総実さん（当グループ・スケジュール管理担







した。iLNB と同一とは断定していない。製品資料に現れる両者の関係が未確認／現行実施者、ベンター

)接続)を候補として1件入れた(§4 Step 1)。目社 L1～L3 に同じ表示があるかは未確認。残りは聞き取り待ち／現行実施

者
施者

ある(付録A-2)。目社で有効にしているか、点検対象にするかが未確認／現行実施者
B と呼ぶ対象かこれと同じかが未確認／現行実施者、ベンター
FF」| LNB-PCリブート」の3ボタンがあることを確認。再起動としての2種の対応付け(LNB再起動＝LNBシステム／LNB-PCリ
ていない。有効化するか、DGS 経由の手作業に寄せるかを決める(§6)。有効化する場合は成否の確認者を同時に決める／管
| 出力の HTML・20260814-1L.htm)が保存されていることを実物で確認。期間・ロット一覧・仕損率[PPM]・1～7台目の
§8 とあわせて進める／作成チーム、現行実施者
L2/L3 の同画面は未確認。各ラインの設備一覧・IP・バージョンを確認する(§2-3a)／現行実施者
表を正式な資料として確定するか、画面で都度確認するかを決める(§2-3a)／現行実施者
時点)。赤が異常を意味するか、恒常的な状態か。赤のまま運用してよいか／現行実施者
、実行後の起動手順を確定する(§5-1)／現行実施者、ベンター
方法の確定は §13 とあわせて行う／管理責任者
当）／茂木（田）＝田美子さん（相手グループ）。管理責任者＝茂木（田）・倉林、副管理責任者＝石井・茂木（絵

]

]

フート＝PC目体)はホタン名からの推定【要確認】。実施条件・手順・影響範囲・どちらを選ぶかの判断基準は未確定(§5-1)／

稼働情報(稼働率・稼働時間・総停止時間)を含む。LNB 側に残せない情報を外部保存している実態とみなせる(§6)。残る仲

:）と確定（§3）。会議記録 §12 の l 副管埋責任者を倉林さんとし」は本確定と食い違うため、本確定を正とする／篠原のク

雚認は保存作業の実施者と目動/手動の別(§6 明細表)／実物雚認(篠原)

13. 申し送り(認証情報の扱い)

※本書の作成中に、放置できない状態が見つかった。LNB の接続用ショートカット3件に、利用者名とパスワードが URL

事実問題か

パスワードか URL のクエリ文字列にある：ファワサの履歴・プロキシのログ・サーバーのアクセスログに、そのまま残る。見た人

通信が HTTP(暗号化なし)：同じネットワーク上で読める。ポート8080で平文

3ラインとも同じ利用者名・同じパスワード：1つ漏れると3ライン全部に入れる。どのラインから操作されたかも区別できない

この写しか業務用保管庫に入っている：保管庫は Google Drive で同期している。社内の共有フォルダに置いたのとは

先に決めること(§12 No.17 より先に処理する)

1：このショートカットを配っている範囲を確認する。デスクトップに置いてあったものなので、同じ端末を使う全員か持ってい

2：埋め込みをやめられるかをベンターまたは現行実施者に確認する。ログイン画面で入力する形に変えられるか

3：変えられない場合でも、利用者名とパスワードを本書と手順書に転記しない。保管場所だけを書く

4：保管庫側の写しをどうするか決める。11_USBミラー_E は USB の写しなので、USB側を直さないと戻ってくる

＊こちらの判断で消していない。現物を消すと、現場でその経路しか知らない人か入れなくなる可能性がある。rules.md

_ のクエリとして半文で埋め込まれている。置き場は 11_USBミラー_E/buckup/15575/desktop/ の L1_LNB.url L2_LN

人を特定できない

、
別の経路に、もう1部ある

いる可能性がある

l の削除は承認か必要という扱いにも合わせた。

ﾚB.url L3_LNB.url。値は本書に書かない。

14. 部品照合に関する参照

＊点検項目ではない。設定の前提として記録しておく。公式資料の記載(付録A-2): 無線スキャナーで部品照合機能を
未確認：自社の L1～L3 でこの設定が入っているか、点検の対象にするかは未確認。製品資料に書いてあることと、自

付録A 引用元の原文

＊改変せずに載せる。本文は読みやすさのために整えてあるので、食い違いがあれば本付録を正とする。

A-1 LNB接続状態(PanaCIM-EE 材料照合(サーバー無しタイプ)N7201A670J06･PDF通し19頁)

原文：③ LNB接続状態 無線スキャナーとLNBの接続状態を表示します。

A-2 部品照合設定(同上･PDF通し66頁)

原文：無線スキャナーで部品照合機能を使用するには、LNB設定の部品照合設定を行う必要があります。

＊上記は製品資料の引用であり、自社 L1～L3 への適用、設定状態、点検項目を確定するものではない。

A-3 システム構成(PanaCIM-EE 外部インターフェース N7201A522J17･PDF通し11～12頁)

原文：NPMラインの構成図に、LNB(FAパソコン)およびPanaCIMアプリケーションサーバー/コントローラーサーバーが示
限界：ここから分かるのは「LNB は FAパソコンとして構成図に現れる」ことまで。社内で LNB と呼んでいる対象がこれと

付録B 資料の確認範囲

確認したもの：PDF 11冊を本文抽出し、起動・終了・保存・障害・容量・通信・LNB・サーバ等の語で検索した。操作
原則：製品資料に新しい事実があった場合は、自社への適用確認を経てから反映する。推測で手順化しない。
確認できていないもの：文書番号と版 / サーバの台数 / L1～L3 の正式な設置場所 / iLNB と LNB の関係 / バッ

手順書

		管理番号		頁	90
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	91
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	92
型　名		工程番号	－		

手順書

		管理番号		頁	93
型　名		工程番号	－		

を使用するには、LNB設定の部品照合設定を行う必要があります。
社で有効にしていることは別である。

されている。
同じかは未確認。

に直接反映した引用は付録Aのとおり。

クアップと復旧