

유지관리 지침서

DOC.NO.

DYV - BFV - SHT

PAGE

1 OF 2

REV.

0

1. 적용범위

본 지침서는 버터플라이밸브의 설치 및 유지관리에 대하여 적용 한다.

2. 설치 전 밸브의 보관

- 2.1. 저희 동양밸브에서는 규정 시험 후 출고 전 밸브 내부의 유체나 녹 그리고 기타 이 물질을 완전히 제거하여 출고하고 있습니다.
- 2.2. 설치 전 밸브를 옥외나 먼지, 습기 등이 많은 곳에 보관하지 않도록 하여 주십시오.
- 2.3. 부득이 장기간 보관 시에는 녹이 생기지 않도록 방청 유를 적절히 도포하여 주십시오.

3. 밸브의 설치

- 3.1. 밸브를 설치하기 전에 반드시 배관 내에 녹이나 이 물질 등을 완전히 제거하여 주십시오. 이는 추후 발생할 수도 있는 이 물질에 의한 밸브의 고장을 미연에 방지하는 효과가 있습니다.
- 3.2. 밸브의 설치에 있어 항상 운용자의 편의를 고려하여 밸브를 쉽게 작동할 수 있도록 적절한 공간의 확보가 필요 합니다.
- 3.3 밸브의 설치 시 밸브와 배관의 무게를 지탱할 수 있도록 적절한 배관 지지 대를 설치하여야 합니다.
밸브 설치 시 배관 용접이 행하여 질 경우에는 밸브를 약간 연 상태로 하여야 하며 배관 용접 후 에는 반드시 배관내의 이 물질을 제거 청소한 후 완전히 잠가 주십시오.

4. 취급상 주의

- 4.1. 밸브의 개폐를 급속으로 해서는 안되며 이는 관로에 수충격 발생의 원인이 될 수 있다.
- 4.2. 밸브를 유량 조절용으로 사용한다 하여도 개도가 적게 사용해서는 안되며 이는 밸브 내부에 국부적 진공현상이 발생하여 부식 또는 진동 등의 발생으로 인한 고무시트 파손 등의 원인이 될 수 있다.
- 4.3. 밸브의 개폐 시 많은 토크가 걸리면 조작을 중지하고 2~3회 리미트 스위치 또는 스토퍼를 재조정하여야 한다.
- 5.4. 밸브 개폐 시 에는 회전방향을 반드시 확인하여 역 방향으로 조작하는 일이 없어야 한다.

5. 밸브의 보수

밸브의 보수는 크게 밸브 몸통 및 디스크의 보수 와 조작기의 보수로 나뉜다.

- 5.1 밸브 몸통 및 디스크의 보수는 아래의 TABLE에 의한다.

유지관리 지침서

DOC.NO.

DYV - BFV - SHT

PAGE

2 OF 2

REV.

0

NO	이상내용	조치방법
1	바디와 감속기 누설	PACKING 교체
2	밸브누수	1. SEAT 이 물질 제거
		2. LIMIT SWITCH SETTING(STOPPER) SEAT 교체
3	밸브의 작동 불가	디스크 핀 전단 및 이탈 점검수리
4	리미트 작동이상	1. FULL CLOSE POINT 확인
		2. FULL OPEN POINT 확인 LIMIT SWITCH SETTING(STOPPER)

5.2 밸브 조작기 보수는 아래의 TABLE에 의한다.

NO	이상내용	조치방법
1	조작기 작동불가	1. 전기공급 2. 모터 소손수리 3. 고장신호제거 4. 기어파손 점검 수리 5. 조작기 토크 및 용량확인 및 보완
2	조작기 소음	1. 조작기 토크 용량부족으로 인한 과부하보완 2. 밸브 이물질 간섭으로 인한 과부하 점검 3. 진동에 의한 소음 원인제거

6. 운전시 주의사항

- 6.1. 밸브 및 조작기에 대한 지식이 없는 자의 운전 엄금.
- 6.2. 밸브 또는 조작기 부품 교체는 제조사 확인 없이 임의로 행하여서는 안 된다.
운전자는 주변기계들에 대한 교육을 받아야 한다.