

WT588 系列烧写测试板 Q&A V1.00

版本更新

版本号	修改说明	修改日期
V1.00	原始版本	2023-05-30

Question: 连接没有盘符怎么办？

Answer: 检查烧写器是否打到烧写下载档位；更换数据线，有可能使用的线只能充电不能传输数据，建议使用连接手机电脑有反应的线。

Question: BIN 文件已经做好，如何下载？

Answer: 利用烧写器 USB 口连接电脑，通过出现的盘符放置需要下载的 BIN 文件（盘符内只能放置一个 BIN 文件, 并且文件名与下载的芯片相符合），配合烧写器使用下载；

Question: 芯片该怎么放？

Answer: 芯片 1 脚朝左上方，芯片最底部两脚紧靠座子最底部放置。（座子放置位置与芯片一致）

Question: bin 文件下载失败？

Answer: bin 文件大小是否小于芯片容量；bin 文件命名是否正确；bin 文件工程是否与主控对应；转换板是否为 588F 系列。

Question: 按下载键没有反应怎么办？

Answer: 检查芯片(座子)放置位置是否正确或者是否接触不良，检查转换板是否打到下载档位。（WT588E 系列要打到下载档测试）

Question: BIN 文件的命名任意的吗？

Answer: 不是。BIN 文件命名规则请参考说明书。

Question: 如何使用串口指令命令控制？

Answer: 把烧写器板子打到串口发码档位，然后通过串口软件助手进行连接，波特率设置为 9600。具体发码参照说明书。

Question: PWM 输出出现断播？

Answer: 更换成 16 欧的喇叭或将喇叭接到 PWM 功放处，因为使用锁紧座电容距离太远，芯片推动喇叭是因为压降太大而复位。

Question: BIN 文件下载成功，但按按键播放没反应？

Answer: 重新上电；检查是否打到测试档；检查 BIN 文件控制方式，如果主控程序不支持该模式，则下载成功了也不能播放；（WT588E 系列要打到下载档测试）

Question: 发码正确，为何串口软件助手发送播放指令命令无效？

Answer: 检查所使用的控制方式是哪一种，通过发码切换到该控制方式，再进行发码。

Question: 按键主控测试按键控制语音播放中，出现上电触发语音播放的现象

Answer: 测试板上电后 IO 口处于高电平状态，这样就会产生上升沿触发播放语音。