# 司法矫正手环接口协议



北京华星北斗智控技术有限公司 2020 年 1 月

## 目录

1.	数据传送	3
2.	公网链路通讯数据格式	4
	2.1 通用语句格式	
	2.2 终端上行数据帧	5
	2.3 有效下行命令	7
3.	数据内容	10
	3.1 字符定义	10
	3. 2 RMC	12
4.	短消息配置服务器地址	13
5.	短消息配置终端本机号码	13
6.	短消息重启(保留)	
7.	备注《鉴权认证说明》	

### 1. 数据传送

数据以串行异步方式传送。第一位为起始位,其后是数据位。数据遵循最低有效位优先的规则。数据体内均为 ASCII 字符形式传输,所用参数如下:

波特率: 4800~115200bps, 可根据需要设定, 默认值为 115200bps;

起始位: 1bit;

数据位: 8bit;

停止位: 1bit;

校验:无。

### 2. 公网链路通讯数据格式

### 2.1 通用语句格式

通用语句是为一般用途而设计的。一条通用语句包含下列要素(按出现的顺序):

<\$HX>,<命令码>,<ID 标识>,<帧体>,<#>,<校验码>,<CR><LF>

1) 同步头:

长度: 3个字符

字符: \$HX **2)** 命令码

长度: 4个字符

命令码	数据类型
0xxx	终端上行数据
1xxx	平台下行命令

#### **3) ID**标识

长度: 15个字符(终端IMEI号码)

例: 3869313512345678 (0x33, 0x38, 0x36, 0x39, 0x33,

0x31,0x33,0x35,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38

4) 帧体

《详见上下行帧体命令》

5) 结束符

长度: 1个字符

字符:#

6) 校验码

长度: 2个字符

字符:校验和,从"\$"到"#"所有字符进行异或得到1个字节的十六进制数,以2个ASCII字符形式输出。

7) 回车换行符

长度: 2个字符

字节: <CR><LF>(0x0D,0x0A)

字符: \$HX

### 2.2 终端上行数据帧

通用语句和有效上行、下行语句都是有效语句,其他任何形式的语句都不是有效的,不得在总线上进行传输。

终端上行数据(命令码: 0xxx)			
命令码	帧体	备注	
	终端请求命令帧体:		
	<随机数>, <imsi>,<phone_num>,<i>,<f>,&lt; 鉴权码&gt;</f></i></phone_num></imsi>		
	长度: N 字符		
	随机数: 4字符		
	IMSI: SIM 卡唯一 ID 号	终端上线	
0001	Phone_num: 定位终端本机电话号码	鉴权信息	
	i: 默认为 0		
	f: 默认为 0		
	鉴权码: 8字符		
	应答:		
	<随机数>,< OK (/ ER) > 终端注册成功/失败		
		心跳包	
0002	<心跳包>: HRT	终端登录	
	长度: 3 字符	信息	
		初始服务	
0004	格式: <time></time>	器时间	
	长度: 4字符		
	格式: <定位方式>, <日期>, <时间>,【 <rmc 数据="">, &lt;基站 LBS&gt;, &lt;移</rmc>		
	动基站 ID>, <wifi 热点="">】, &lt;报警&gt;</wifi>		
	1. 定位方式: N		
	N: =A 混合模式定位:		
	即四种定位模式均同时上报;	74 -L 14 14	
	=S 卫星定位:	移动终端	
0005	仅卫星定位 RMC 数据上报;	定位数据	
	=L 移动基站 LBS 定位:	信息	
	仅提供移动基站 LBS 的经纬度数据;		
	=M 移动基站 ID:		
	仅提供公网基站信息数据;		
	=W WIFI 热点定位:		
	仅提供 WIFI 热点地址数据;		

	2. 日期:			
	ddmmyy 日期 yy = 年;mm = 月;dd = 日;			
	3. 时间:			
	hhmmss 北京时间:hh=小时; m=分钟; ss=秒;			
	4. RMC: <参考 RMC 格式定义>			
	5. 基站 LBS:			
	<参考智能手机谷歌或百度接口定义>			
	6. 移动基站 ID: mnc1/lac1/cell1/hex1			
	mnc1: 移动基站=0 联通基站=1			
	lac1: 小区号			
	cell1: 基站号			
	hex1: 进制类型,16 或 10			
	注:若终端获取为多基站参数信息,则按照格式顺序增加基站 ID 即可,例			
	如: "mnc1/lac1/cell1/hex1/ mnc2/lac2/cell2/hex2/ mnc3/lac3/cell3/hex3"			
	7. WIFI 热点:mac1/rsi1/mac2/rsi2/······			
	mac1: 1#WIFI 热点地址			
	rsi1: 1#WIFI 热点信号场强			
	mac2:2#WIFI 热点地址			
	rsi2: 2#WIFI 热点信号场强			
	······<最多上报 6 个 WIFI 热点数据>			
	8. 报警: <参考下表报警数据说明>			
0007	格式: <基站 LBS>, <wifi 热点=""></wifi>	初始定位		
0007	应答: <参见下行命令"1007">	请求		

	报警数据		
格式: <an< td=""><td colspan="3">格式: <an><an> 。。。。。<an> n=0,1,2······</an></an></an></td></an<>	格式: <an><an> 。。。。。<an> n=0,1,2······</an></an></an>		
标识	说明 备注		
A11	拆卸告警	- 1.例如若出现拆卸告警和低电量告警,则报警数据位"A7A9"; - 2.若无任何报警,则为空,帧体中报警分隔符","保留;	
A8	关机告警		
A14	腕表低电量告警	2.4人に円扱音、则力全、製件中扱音が開付 、 休田/	

### 2.3 有效下行命令

通用语句和有效上行、下行语句都是有效语句,其他任何形式的语句都不是有效的,不得在总线上进行传输。

平台下行命令(命令码: 1xxx)			
命令码	帧体	备注	
1001	下行命令: < LOCATION/mode > 长度: 10 字符 LOCATION: 单次定位请求 mode: 定位方式 =0, 自动 (默认北斗定位优先) =A, 混合 =S, 北斗 =L, LBS 定位	单次定位跟踪请求	
	=M,移动基站 =W,WIFI 定位 下行命令: < times >		
长度: n 字符  1. times=0 :禁止定时上传  2. times=1~99999 :定时上传时间为(times)*1 秒 终端应答: < times >/< OK (/ ER) > 长度: N 字符		定时上传时间	
下行命令: <time,time> 长度: n 字符 1. TIME: 字符型 TIME 输出 2. time: 时间年月日时分秒,如 170418090856</time,time>		服务器时间请求命令 应答	

	下行命令: < nums/pnu1/pnu2···/password >	
	长度: N 字符	
	nums:设置手机数量,最大为 6;	
	pnu1: 手机号码1 (例如 13002985709 )	   管理手机设置
1006	pnu2: 手机号码 2 (例如 13002985709 )	/
1000		│ ′ │ 限拨号码设置
	password: 密码 (默认: 000000)	
	终端应答: < nums/pnu1/pnu2···/password >/< OK (/ ER) >	
	长度: N 字符	
	下行命令:	
	<ddmmyy a1="" a2="" dddmm.xxxx="" ddmm.xxxx="" hhmmss=""></ddmmyy>	
	长度: n 字符	
	3. ddmmyy:日、月、年(UTC)	
	3. ddninyy . Li、方、中(OTC)   4. hhmmss :小时、分钟、秒(UTC)	初始定位及时间的
1007	4.	初知在位文的问的   应答设置命令
1007	5. ddn    1.xxx . :	
	0. d1 . N=  557	
	7. dddillili.xxxx . 经及,ddd — 及,IIIII — 分,xxxx — 分的小数部 分	
	O. d 2 . W - 四 经 , E - 示 经	
	   下行命令: < VER >	
	   长度: 3 字符	
	   终端应答:	
	< hver/sver/IMSI/IMEI/phone_num/i/f >	
	   长度: n 字符	
	   hver: 终端硬件版本号,例如: H1.00.01	读取终端参数
1009	   sver: 终端软件版本号,例如: \$1.00.02	
	IMSI: SIM 卡唯一 ID 号	
	   IMEI:定位终端唯一 ID 号	
	   Phone_num:定位终端本机电话号码	
	   i: 默认为 0	
	f: 默认为 0	
	下行命令: < Alm_type / Alm_options >	
	长度: 3 字符	设置腕表报警的提
1010	Alm_type: 报警类型	示信息方式
	=0: 围栏越界告警	
	<u> </u>	

	Alm_options: 报警提示方式			
	=0:禁用报警提示			
	=1: 屏幕显示			
	=2: 手环震动			
	=3:提示灯闪烁			
	=4: 声音提示			
	=5: 以上报警提示方式均使能			
	终端应答: < Alm_options >/< OK(/ ER)>			
	长度: n 字符			
	下行命令: < Sms_data >			
	Sms_data: 为小端 unicode 码			
	例如: Sms_data =<1a 90 e5 77 1a ff 32 00 30 00 31 00 37 00 74	<b>光</b> 送短波自语加		
1011	5e 32 00 08 67 37 00 e5 65 a1 52 c5 5f 4d 52 80 5f 55 96 7f 89 01       发送短消息通知			
	77 f8 53 d5 6c 85 53 7e 7b 30 52 0c ff 22 8c 22 8c 01 ff >			
	腕表转换中文字符显示="通知: 2017年2月7日务必前往陕西			
	省司法厅签到,谢谢!"			
	下行命令: < PARAMETER >			
	长度:9字符			
	终端应答:			
	<pre><hver bd="" bluetooth="" csq="" imei="" imsi="" phone_num="" sver="" voltage="" wifi=""></hver></pre>			
	长度: n 字符			
	hver: 终端硬件版本号,例如: H1.00.01			
	sver: 终端软件版本号,例如: S1.00.02	<b>化太关粉</b> 五丝沙斯		
1012	imsi: SIM 卡唯一 ID 号	状态参数在线诊断		
	imei:定位终端唯一 ID 号			
	phone_num: 定位终端本机电话号码			
	voltage: 电池电压 (单位: 伏特)			
	csq: 信号质量			
	wifi: WIFI 功能是否开启(Y/N)			
	bluetooth: 蓝牙功能是否开启 (Y/N)			
	bd: 北斗/GPS 卫星定位功能是否开启(Y/N)			

### 3. 数据内容

### 3.1 字符定义

预留字符见表 1,数据类型见表 2,发送器标识助记符见表 3,通用语句标识符见表 4。

表 1 预留字符

	十六进制	十进制	
<cr></cr>	0D	13	回车——语句定界符结束
<lf></lf>	0A	10	换行
#	23	35	
\$	24	36	参数语句定界符开始
*	2A	42	和校验字段定界符
,	2C	44	字段定界符
\	5C	92	预留
٨	5E	94	用十六进制表示的编码定界符
~	7E	126	预留
<del></del>	7F	127	预留

### 表 2 数据类型说明

数据类型	符号	定义
		可变长度数字字段:字段的整数部分和小数部分长度都是可变的,小数点和
数字	x.x	小数部分可选。变长数字字段可以用来表示整数。(例如
		71.1=0071.1=71.100=00071.1000=71)
		固定长度数字字段: 长度固定的数字字段,字段长度等于 x 的个数。如果数
定长数字	xxx	值为负,字段的首字符就是符号"-"(HEX2D),字段长度在原有长度的基础上
		加1; 如果数值为正值,符号省略,字段长度不变。
变长字符	CC	可变长度字符字段: 长度可变的字符字段。
定长字符	C符 aa·····a	固定长度字符字段:长度固定的字符字段,字段长度等于 a 的个数,字符区
上 以于19		分大写和小写。
		固定/可变长度字段: 小数点左边的数据长度固定为 4 位,其中 2 位数表示
纬度		"度",后 2 位数表示"分"。小数点后面位数可变,单位为"分"。当纬度"度"或
4 反		"分"数据位数不足时在前面补零; 当纬度值为整数时, 小数点及小数部分可以
		省略。
		固定/可变长度字段: 小数点左边数据长度固定为 5 为数。其中前 3 位表示
经度		"度",后 2 位表示"分"。小数点后部分长度可变,单位为"分"。当经度"度"或
经及	ууууу.уу	"分"数据位数不足时在前面补零; 当经度值为整数时, 小数点和小数部分可以
		省略。
		固定/可变长度字段: 小数点左边数据长度固定为 6 位数。其中前 2 位表示
时间	hhmmss	"时",中间 2 位表示"分",后 2 位表示"秒"。小数点后部分单位为"秒",长度
H) [□]	11111111155	可变。当时/分/秒部分数据位数不足时,在前面补零;当时间为整秒时,小数
		部分可以省略。
状态	A/V	固定长度字段: A-肯定、存在、正确等
4八心	~ v	V - 否定、不存在、错误等

### 3. 2 RMC

功能描述:输出语句。推荐最简导航传输数据。

例子: A/114353/6016.3245/N/02458.3270/E/0.01/0.00/121009

RMC 格式:

#### A/hhmmss/ddmm.xxxx/a/dddmm.xxxx/a/x.x/x.x/ddmmyy

字段	类型	详细描述
1	Α	数据状态:
1	A	A=valid; V=invalid
2	hhmmss	UTC time of fix:
2		hh - 小时; mm -分钟; ss-秒
3	ddmm.xxxx	纬度(Latitude) :
J	ddillii.xxxx	dd = 度; mm = 分; xxxx = 分的小数部分
4	а	N/S:
4		N –南纬; S –北纬
5	dddmm.xxxx	经度(Longitude)
5		ddd = 度; mm = 分; xxxx = 分的小数部分
6	а	W/E:
0		W -西经; E -东经
7	x.x	地面速度
		单位:节(N)
8	x.x	地面航向,以真北为参考基准,沿顺时针方向至航向的角度
O		单位: 度
9	ddmmyy	日期
3	ddmmyy	dd = 日; mm = 月;yy = 年

### 4. 短消息配置服务器地址

- ✓ 下行命令: \$HX,SSER,E,ip,ports,C<,password>
- ip: 服务器IP, 例如: 222.41.213.156
- ports: 服务器端口号,例如: 10010
- password:为 IMEI 号的后六位数字的 ASCII 字符,例如:有一个终端 IMEI 号码为: 358520041014569,则密码为 014569。

### ✓ 应答: \$HX,SSER,OK(/ERR),E,ip,ports,C,IMEI

注意:平台发送的短信数据中,最开始的【...】(中括号内的内容为短信代理商的信息,不予理会)部分不是短信设置命令,中括号以后的\$HX 为帧头的数据才是需要终端解析的短信设置命令,IMEI 号为终端的 IMEI 号码。

#### 5. 短消息配置终端本机号码

- ✓ 下行命令: \$HX,PN,phone num<,password>
- password: 为IMEI号的后六位数字的ASCII字符,例如: 有一个终端IMEI号码为: 358520041014569,则密码为014569。
- ✓ 应答: \$HX,PN,phone\_num,OK(/ERR)

### 6. 短消息重启(保留)

- ✓ 下行命令: \$HX,RESET<,password>
- password:为IMEI号的后六位数字的ASCII字符;
- ✓ 应答: \$HX,RESET,OK(/ERR)

#### 7. 备注《鉴权认证说明》

- 1) 终端鉴权认证,我们定义为终端在每次重新链接平台服务器时,均产生一次认证过程,即上报终端内部的各个硬件ID参数,并根据某些ID参数,基于约定好的密钥产生一个鉴权码,进行数据打包上报,服务器接收到数据后,以同样的方式进行校验,若鉴权码相符,则回复成功,终端正常执行上报任务;
- 2) 关于鉴权码计算方式如下:
- a) 取IMEI码后8位数字, 暂定表示为A1(即获取一个8位的十进制数); b) 取IMSI码后8位数字, 暂定表示为A2(即获取一个8位的十进制数);
- c)终端随机生成2个字节随机数;
- d) 定义B为整型4字节数据(int), 计算 B=(A1+A2+随机数);
- e) 约定密钥为4字节码片, 默认0xABCD1234;
- f) 定义鉴权码为整型4字节数据, 计算: 鉴权码=(B) 异或 (密钥)
- g) 定义鉴权码为整型4字节数据, 计算: 鉴权码=(B) 异或 (密钥);
- h) 在上报数据时,需要将2字节的随机数转换成4个ASCII字符,4字节的鉴权码转换成8个ASCII字符;
- 3) 举例如下:
- a) A1=12345678 (12345678的十六进制为0xBC614E)
- b) A2=87654321 (87654321的十六进制为0x5397FB1)
- c) 随机数=0x1234 (0x1234的十进制为4660)

- d) B = 0xBC614E + 0x5397FB1 + 0x1234 = 0x05F5F333
- e) 密钥=0xABCD1234
- f) 计算 鉴权码 = (0x05F5F333) XOR (0xABCD1234) = 0xAE38E107
- g) 上报数据时,随机数-填1234这4个字符,鉴权码-填AE38E107这8个字符;