

ITC-ICG 07 · Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

TEMA 04 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 3 VÍDEOS

Este es el tema más importante de Gas B. La ITC-ICG 07 regula las instalaciones receptoras: lo que montas, pruebas, pones en servicio, mantienes e inspeccionas a lo largo de toda la vida de la instalación. Aquí tienes la ITC completa —objeto, diseño y ejecución, documentación y puesta en servicio, mantenimiento con inspecciones y revisiones, modificaciones y el anexo de impresos—, reescrita clara y directa pero **sin dejarse nada**, con muchas notas aclaratorias en los puntos que más se preguntan. Si dominas este tema, dominas el núcleo del examen.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Objeto, campo de aplicación, diseño y ejecución** (apartados 1 y 2): evacuación de humos, chimeneas, patios de ventilación, salas de calderas y qué norma UNE aplica según la presión.
- **Vídeo 2 — Documentación y puesta en servicio** (apartado 3): autorización, proyecto, pruebas, certificados y puesta en servicio con y sin contrato.
- **Vídeo 3 — Mantenimiento, inspecciones, revisiones, modificación y anexo** (apartados 4, 5 y anexo): inspección vs revisión, procedimiento de anomalías, modificaciones e impresos IRG.

1 · Objeto y campo de aplicación

La ITC-ICG 07 tiene por objeto establecer los **requisitos técnicos y las medidas de seguridad** que deben observarse en el **diseño, ejecución y utilización** de las **instalaciones receptoras** a las que se refiere el **artículo 2 del Reglamento** técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (RD 919/2006), así como los **requisitos de los locales** que las contienen.

También se aplica a la **instalación y revisión de los aparatos de gas** asociados a la instalación.

Nota aclaratoria — Fíjate en las tres palabras: **diseño, ejecución y utilización**. La ITC no solo dice cómo se monta (ejecución), sino también cómo se proyecta (diseño) y cómo se usa y mantiene después (utilización). Es el «manual completo» de la instalación receptora, de la cuna a la sepultura. Y ojo a un detalle que se pregunta: además de las tuberías, regula **los locales** donde va todo (cocina, sala de calderas, cuarto del contador) y **los aparatos** conectados.

Nota aclaratoria — Recuerda del Tema 00 qué es una **instalación receptora**: el conjunto de tuberías y accesorios entre la **llave de acometida (excluida)** y las **llaves de conexión de aparato (incluidas)**. En su caso más general tiene tres tramos

encajados: **acometida interior → instalación común → instalación individual**. La ITC-ICG 07 es la que pone las reglas a ese conjunto. Si no tienes claros los tramos, repasa el Tema 00 antes de seguir.

2 · Diseño y ejecución de las instalaciones receptoras

Esta es la parte más técnica del tema. Se mezclan tres bloques: **evacuación de los productos de la combustión** (por dónde salen los humos), **potencias grandes** (salas de calderas) y **qué norma UNE aplica según la presión**. Vamos por orden.

2.1 Chimeneas en obra nueva y rehabilitación

En **edificios de nueva construcción y edificios rehabilitados**, cuando dispongan de **chimeneas para la evacuación de los productos de la combustión**, estas se **diseñarán y calcularán** de acuerdo con los procedimientos de las normas **UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2**. Los **materiales** deberán ser conformes a:

- la norma **UNE-EN 1856-1** cuando sean **metálicos**, o
- la norma **NTE-ISH-74** cuando sean **no metálicos**.

Nota aclaratoria — No hace falta memorizar los cálculos de esas normas, pero sí **saber quién manda en cada cosa**. Regla de bolsillo: para **diseñar y calcular** la chimenea → **UNE 123001 y las dos UNE-EN 13384** (la -1 y la -2); para el **material** de la chimenea → **UNE-EN 1856-1 si es metálica y NTE-ISH-74 si no lo es**. Truco: «1856 es de metal» (esas chimeneas metálicas son de acero inoxidable). Estas cuatro-cinco referencias son de las que gustan de preguntar.

2.2 Evacuación por cubierta (regla general) y sus excepciones

Con **carácter general**, la evacuación de los productos de la combustión deberá efectuarse **por cubierta** (por el tejado).

Excepcionalmente, la evacuación podrá realizarse mediante **salida directa al exterior** (fachada o patio de ventilación), sin perjuicio de lo que establezca el **Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios (RITE)**, cuando se trate de:

- Aparatos **estancos** o de **tiro forzado** de potencia útil nominal **igual o inferior a 70 kW**, y
- Aparatos de **tiro natural para la producción de agua caliente sanitaria (ACS)** de potencia útil nominal **igual o inferior a 24,4 kW**.

En **edificaciones ya existentes que se reformen**, si disponen de **conducto de evacuación adecuado** al nuevo aparato a conectar y este reúne las condiciones de la reglamentación vigente, la evacuación se realizará **por el conducto existente**.

Nota aclaratoria — la regla es «por el tejado», la excepción es «por la fachada». Grábate la lógica: lo normal es que los humos salgan **por cubierta**. Solo dejan salir por **fachada o patio** en casos pequeños y seguros. Y ahí están las dos cifras

estrella: **70 kW** para estancos o de tiro forzado, y **24,4 kW** para el tiro natural de solo agua caliente. Fíjate en el matiz: el **tiro natural** (el más «primitivo», que tira por diferencia de temperatura) solo se libra si es **exclusivo de ACS** y muy pequeño (24,4 kW); los **estancos y de tiro forzado**, al ser más seguros, llegan hasta 70 kW.

Nota aclaratoria — estanco, tiro forzado, tiro natural. Para que no te pierdas: un aparato **estanco** coge el aire de fuera y echa los humos fuera por un conducto cerrado (no toca el aire de la habitación, el más seguro); **tiro forzado** empuja los humos con un ventilador; **tiro natural** deja que suban solos por ser calientes. Cuanto más control sobre los humos, más margen te da el Reglamento para sacarlos por fachada. Por eso los estancos y de tiro forzado (más seguros) llegan a 70 kW.

Nota aclaratoria — «Sin perjuicio del RITE» es una coletilla que significa: **aunque el gas te lo permita, el RITE puede añadir sus propias condiciones**. En instalaciones de calefacción/ACS mandan dos reglamentos a la vez. No las tomes como que se contradicen; se **suman**.

2.3 Patios de ventilación para aparatos conducidos

Aquellos **patios de ventilación** destinados a la evacuación de los productos de combustión de **aparatos conducidos** deben tener, como mínimo, una **superficie en planta** (medida en metros cuadrados) igual a:

Situación	Superficie mínima en planta	Mínimo absoluto
Patio en edificio existente	0,5 × NT	4 m²
Patio en edificio de nueva edificación	1 × NT	mayor que 6 m²

Donde **NT** es el **número total de locales** que puedan contener aparatos conducidos que desemboquen en el patio.

Además, si el patio está **cubierto en su parte superior con un techado**, este debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior del 25 % de su sección en planta, con un mínimo de 4 m²**.

Nota aclaratoria — dos fórmulas, no las mezcles. Patio de siempre (edificio existente) → **0,5 × NT**, y nunca menos de **4 m²**. Patio de obra nueva → **1 × NT** (el doble), y siempre **más de 6 m²**. La idea de fondo: en obra nueva se exige más holgura porque se puede diseñar desde cero. NT es simplemente **cuántas viviendas/locales tiran sus humos a ese patio**: cuantos más, mayor tiene que ser el patio.

Nota aclaratoria — Lo del **techado del 25 %** es puro sentido común: si tapas el patio por arriba, tienes que dejar una abertura permanente al exterior de al menos una cuarta parte, para que el aire y los humos circulen. Con mínimo de **4 m²**. Un patio cubierto y sellado sería una trampa de gases; por eso la abertura es **permanente** (no una ventana que alguien pueda cerrar).

2.4 Calderas y equipos de potencia útil superior a 70 kW

Las instalaciones de **calderas a gas para calefacción y/o agua caliente de potencia útil superior a 70 kW** se realizarán, en cuanto a los requisitos de seguridad exigibles a los **locales y recintos** que alberguen calderas de agua caliente o vapor, conforme a la norma **UNE 60601**.

Asimismo, deberán instalarse en **salas de máquinas** o integrarse como **equipos autónomos** conforme a la **UNE 60601**:

- los **equipos de llama directa para refrigeración por absorción**, y
- los **equipos destinados a la generación de energía eléctrica o a la cogeneración**,

siempre que su **potencia útil nominal conjunta sea superior a 70 kW**.

Nota aclaratoria — el número mágico son 70 kW y la norma es la UNE 60601.

Ata este cabo: por encima de **70 kW**, la caldera (o el equipo de absorción, o el de cogeneración) ya no es «un aparato doméstico», es maquinaria seria que necesita **sala de máquinas** con las condiciones de la **UNE 60601**. Truco: **60601 = salas de calderas / salas de máquinas** (de más de 70 kW). Debajo de 70 kW se rige por la UNE 60670 general.

Nota aclaratoria — «Potencia útil nominal **conjunta**» significa que se **suman** las potencias de los equipos. Tres equipos de 30 kW cada uno = 90 kW conjuntos → **por encima de 70** → toca UNE 60601. No mires cada máquina por separado si trabajan juntas.

2.5 Qué norma UNE aplica según la presión

Una de las decisiones más importantes del oficio: **qué norma técnica sigues según la presión máxima de operación** de la instalación receptora.

Presión máxima de operación (MOP)	Norma que aplica
Hasta 5 bar	UNE 60670
Superior a 5 bar	UNE 60620

Además, para las instalaciones **hasta 5 bar (UNE 60670)**, los **aparatos de gas de circuito abierto conducido para locales de uso doméstico** deberán instalarse en:

- **galerías, terrazas, recintos o locales exclusivos** para estos aparatos, o
- en otros **locales de uso restringido** (lavaderos, garajes individuales, etc.).

También podrán instalarse este tipo de aparatos **en cocinas**, siempre que se apliquen las medidas necesarias que **impidan la interacción** entre los dispositivos de **extracción mecánica de la cocina** y el **sistema de evacuación** de los productos de la combustión.

No obstante, estas limitaciones **no son de aplicación** a los aparatos de **uso exclusivo para la producción de agua caliente sanitaria**.

Nota aclaratoria — la frontera de los 5 bar. Esta es de las preguntas más repetidas de todo Gas B. Chuleta: **hasta 5 bar → UNE 60670** (la norma «de toda la vida» para instalaciones receptoras normales); **más de 5 bar → UNE 60620** (la de alta presión). Como instalador de categoría B trabajarás casi siempre con la **60670**. Memoriza el par: **60670 = baja presión (≤ 5 bar); 60620 = alta presión (> 5 bar).**

Nota aclaratoria — MOP: presión máxima de operación. «Presión máxima de operación» es la presión más alta a la que la instalación puede trabajar de forma continua en condiciones normales. En la normativa la verás como **MOP** (del inglés Maximum Operating Pressure). No la confundas con la presión de prueba ni con la de diseño: la **MOP** es la de funcionamiento diario, y es la que decide si vas por la 60670 o por la 60620.

Nota aclaratoria — Lo del aparato de circuito abierto conducido: es el que **coge el aire de la propia habitación** para quemar y **echa los humos por un conducto** (por eso «abierto» al ambiente y «conducido» para los humos). Como respira del cuarto, el Reglamento no quiere que lo pongas en cualquier sitio: sí en lavadero, galería, terraza o garaje individual; en la **cocina** solo si evitas que el extractor de humos «robe» el tiro de los humos del aparato. Y la excepción que se pregunta: si el aparato es **solo para agua caliente sanitaria**, estas limitaciones **no aplican** (el calentador de ACS es el clásico ejemplo).

2.6 Tramos enterrados y acometidas interiores enterradas

Los **tramos enterrados** de las instalaciones receptoras se realizarán conforme a las especificaciones técnicas **sobre acometidas** descritas en las normas **UNE 60310 y UNE 60311**.

Para el **diseño de las acometidas interiores enterradas**, la **empresa instaladora o el técnico facultativo** que realiza el proyecto deberán **solicitar al distribuidor información sobre el tipo de material de la red**.

Nota aclaratoria — Cuando la tubería va **bajo tierra**, ya no valen las reglas de la tubería vista: se aplican las normas de **acometidas, UNE 60310 y UNE 60311**. Truco: **«enterrado = 60310/60311»**. Y el detalle práctico que cae en examen: antes de diseñar una **acometida interior enterrada** tienes que **preguntar al distribuidor de qué material es su red**, porque debes ser compatible con ella. Nunca improvises el material enterrado sin ese dato.

AVISO: No confundas las **acometidas** (normas 60310/60311, tramos enterrados) con la **acometida interior** como tramo de la instalación receptora. La «acometida interior» es el primer tramo de la receptora (de la calle al edificio); cuando además va **enterrada**, hereda las reglas técnicas de las acometidas (60310/60311) y exige consultar el material de la red al distribuidor.

3 · Documentación y puesta en servicio de una instalación receptora de gas

3.1 Autorización administrativa

Las instalaciones receptoras de combustibles gaseosos **no precisan de autorización administrativa para su ejecución.**

Nota aclaratoria — Punto corto pero preguntable. Para **montar** una instalación receptora **no necesitas permiso previo** de la Administración: no hay que pedir autorización y esperar. Basta con hacer las cosas bien, documentarlas y, en su caso, comunicarlas (apartado 3.6). Recuerda del Tema 00 la diferencia: **autorización** (permiso antes, casos gordos) frente a **comunicación** (avisar después). Aquí, ni una ni la otra para la mera ejecución.

3.2 Instalaciones que precisan proyecto

La ejecución de instalaciones receptoras **precisará de un proyecto** en los siguientes casos:

- Las **instalaciones individuales**, cuando su potencia útil sea **superior a 70 kW**.
- Las **instalaciones comunes**, cuando su potencia útil sea **superior a 2.000 kW**.
- Las **acometidas interiores**, cuando su potencia útil sea **superior a 2.000 kW**.
- Las instalaciones suministradas desde **redes que trabajen a una presión de operación superior a 5 bar**, para **cualquier tipo de uso e independientemente de su potencia útil**.
- Las instalaciones que empleen **nuevas técnicas o materiales**, o que por sus especiales características **no puedan cumplir alguno de los requisitos** de la normativa aplicable, siempre que **no supongan una disminución de la seguridad**.
- Las **ampliaciones** de las instalaciones anteriores, cuando la instalación resultante **supere en un 30 % la potencia de diseño** de la inicialmente proyectada, o cuando, a causa de la ampliación, se den los supuestos antes señalados.

El **proyecto** contendrá todas las **descripciones, cálculos y planos** necesarios para su ejecución, así como las **recomendaciones e instrucciones** para su buen funcionamiento, mantenimiento y revisión.

En las instalaciones receptoras que **precisen proyecto**, el **técnico competente** emitirá un **certificado de dirección de obra**.

Nota aclaratoria — la tabla de las potencias del proyecto, memorízala. Son tres números y una regla de presión: - **Individual** → proyecto si **> 70 kW**. - **Común** → proyecto si **> 2.000 kW**. - **Acometida interior** → proyecto si **> 2.000 kW**. - **Más de 5 bar** → proyecto **siempre**, da igual el uso y la potencia.

Truco: «**la individual salta antes** (70) porque es pequeña; la común y la acometida aguantan hasta 2.000». Y la presión manda por encima de todo: pasa de **5 bar** y ya es proyecto seguro.

Nota aclaratoria — la regla del 30 % en ampliaciones. Si amplías una instalación y con la ampliación **superas en un 30 %** la potencia de diseño original, o entras en cualquiera de los supuestos de arriba, **necesitas proyecto**. Es la forma que tiene el Reglamento de evitar que se «engorde» una instalación a base de pequeñas ampliaciones sin control.

Nota aclaratoria — proyecto = certificado de dirección de obra. Van de la mano: siempre que hay **proyecto**, hay un **técnico competente que dirige la obra** y firma el **certificado de dirección de obra**. Si no hay proyecto (lo normal en instalaciones domésticas), no hay dirección de obra ni ese certificado. Asocia: **proyecto ⇒ dirección de obra**.

3.3 Pruebas y verificaciones para la entrega de la instalación

La empresa instaladora deberá realizar una **prueba de estanquidad** de las instalaciones receptoras de acuerdo con la norma **UNE 60670-8** o la norma **UNE 60620**, según proceda, y cuyo **resultado positivo se indicará en el correspondiente certificado de instalación**.

En las instalaciones receptoras que tengan **acometida interior enterrada**, la empresa instaladora entregará al distribuidor, **antes de la puesta en marcha** de la instalación, el **certificado de acometida interior** indicado en el anexo de esta ITC.

Nota aclaratoria — la prueba estrella es la estanquidad. Antes de entregar, tú (la empresa instaladora) tienes que probar que **la instalación no tiene fugas**: es la **prueba de estanquidad**, según **UNE 60670-8** (baja presión) o **UNE 60620** (alta). El resultado positivo **se hace constar en el certificado de instalación**. Recuerda del Tema 00: la **prueba** la hace **quien monta**; no la confundas con la **inspección** (la hace un tercero).

Nota aclaratoria — Detalle de secuencia: si hay **acometida interior enterrada**, su certificado va al **distribuidor ANTES de la puesta en marcha**. Tiene lógica: lo enterrado no se puede revisar a ojo una vez tapado, así que el distribuidor quiere el papel que garantiza que se probó, **antes** de dar gas.

3.4 Certificados de instalación

Según el tipo de instalación receptora (o la parte de la misma), la empresa instaladora cumplimentará el **certificado de instalación** que corresponda, siguiendo el modelo del **anexo 1** de esta ITC:

a) Certificado de acometida interior de gas

Incluirá el correspondiente **croquis** de la instalación especificando:

- el **trazado**, el **tipo de material**, las **longitudes de tubería**, los **diámetros**, los **accesorios**;

- los **caudales previstos para cada tramo**;
- la **servidumbre de paso**, cuando proceda; y
- los **esquemas** necesarios para definir la instalación.

Hará **especial mención** a que las **pruebas de resistencia mecánica y estanquidad** que le correspondan, según las normas **UNE 60310 y UNE 60311**, han arrojado **resultados positivos**.

b) Certificado de instalación común de gas

Incluirá el correspondiente **croquis** especificando: **trazado, tipo de material, longitudes de tubería, diámetros, elementos o sistemas de regulación, medida y control, accesorios, caudales previstos para cada tramo** y los **esquemas** necesarios.

c) Certificado de instalación individual de gas

Incluirá el correspondiente **croquis** especificando: **trazado, tipo de material, longitudes de tubería, diámetros, elementos o sistemas de regulación, medida y control, accesorios**, los **aparatos de consumo conectados o previstos** (indicando su **consumo calorífico nominal**) y los **esquemas** necesarios.

Certificación adicional de chimeneas (edificios de nueva planta)

De forma **previa a la puesta en servicio** de una instalación receptora que alimente a un **edificio de nueva planta**, y si este dispone de **chimeneas** para la evacuación de los productos de la combustión, será necesaria una **certificación** acreditativa de que las chimeneas cumplen con las normas **UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2** (diseño y cálculo) y, en materiales, con **UNE-EN 1856-1 o NTE-ISH-74** (metálicos o no).

Si el **certificado de dirección de obra** no incluye ya dicha acreditación, será necesaria una **certificación extendida por el técnico facultativo competente responsable de su construcción o por un organismo de control**.

Nota aclaratoria — tres certificados de instalación, uno por tramo. No los mezcles: - **a) Acometida interior** → el tramo enterrado/de entrada; su certificado insiste en las pruebas de **resistencia mecánica y estanquidad (60310/60311)**. - **b) Instalación común** → el montante compartido del edificio. - **c) Instalación individual** → lo de dentro de la vivienda; es el **único** que exige listar los **aparatos** y su **consumo calorífico nominal**.

Truco para el examen: **solo el individual habla de aparatos** (porque es el que llega hasta ellos). El de acometida interior es el único que menciona **servidumbre de paso** y **resistencia mecánica**.

Nota aclaratoria — Todos los certificados llevan **croquis**: trazado, material, longitudes, diámetros, accesorios y caudales por tramo. Piensa en el croquis como el **plano de tu trabajo**: quien venga detrás (inspector, otro instalador) tiene que poder entender por dónde va cada tubo sin abrir la pared. Por eso se exige tanto detalle.

3.5 Puesta en servicio

En general, para la puesta en servicio de una instalación receptora se deberá comprobar que quedan **cerradas, bloqueadas y precintadas** las **llaves de inicio de las instalaciones individuales** que **no se vayan a poner en servicio** en ese momento, así como las **llaves de conexión** de aquellos aparatos de gas **pendientes de instalación o de puesta en marcha**.

Además, se **taponarán** dichas llaves en caso de que la instalación individual, o el aparato correspondiente, estén **pendientes de instalación**.

Asimismo, se deberán **purgar** las instalaciones que van a quedar en servicio, asegurándose de que al terminar **no existe mezcla aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad** en el interior de la instalación dejada en servicio.

Nota aclaratoria — cerrar, bloquear, precintar y taponar. Cuando das gas a un edificio, muchas viviendas todavía no tienen contrato. Esas llaves hay que dejarlas **cerradas, bloqueadas y precintadas** (que nadie las abra por su cuenta) y, si además la instalación o el aparato ni siquiera están montados, **taponadas** (un tapón físico en la boca de la llave). Es seguridad pura: gas en el montante, pero **imposible** que salga por una salida sin terminar.

Nota aclaratoria — purgar es sacar el aire. Antes de dar gas a una tubería que estaba llena de aire, hay que **purgarla** (barrer el aire con gas o inerte) para que **no quede una mezcla aire-gas explosiva** dentro. La mezcla aire-gas «dentro de los límites de inflamabilidad» es justo la que puede arder si salta una chispa. Purgar bien es dejar la tubería **solo con gas** (fuera del rango explosivo). Es una de las operaciones más delicadas del arranque.

3.5.1 Instalaciones receptoras individuales con contrato de suministro domiciliario

De forma **previa a la puesta en servicio**, el **futuro usuario** deberá formalizar la **póliza de abono o el contrato de suministro** con el suministrador, aportando la documentación pertinente.

En instalaciones **alimentadas desde redes de distribución**, una vez firmado el contrato, el **usuario** (o el **suministrador en su nombre**) solicitará al **distribuidor** la **puesta en servicio**. Esta solicitud también aplica en caso de **modificación** de la instalación (según el apartado 5).

El **distribuidor**, con personal propio o autorizado, realizará las siguientes **pruebas previas al inicio del suministro**:

1. Comprobar que la **documentación** se halla completa.
2. Comprobar que las **partes visibles y accesibles** de la instalación receptora cumplen la normativa vigente.
3. Comprobar, en las partes visibles y accesibles, la **adecuación a normas de los locales** donde se ubiquen los aparatos, incluyendo los **conductos de evacuación de humos** de dichos aparatos.
4. Comprobar la **maniobrabilidad de las válvulas**.

5. Si la instalación incorpora una **estación de regulación**, comprobar además: - el correcto **funcionamiento de los sistemas de regulación**, y - el correcto **funcionamiento de los dispositivos de seguridad**.

Una vez realizadas con **resultado satisfactorio**, el distribuidor podrá efectuar la puesta en servicio, procediendo a:

1. **Precintar los equipos de medida** (el contador).
2. **Verificar la estanquidad** de la instalación.
3. **Dejar la instalación en servicio**, si obtiene resultados favorables.
4. **Extender un certificado de pruebas previas y puesta en servicio**, del que se entregará **copia al titular o usuario**.

En el resto de instalaciones **no alimentadas desde redes de distribución**, el **suministrador** deberá efectuar esas mismas **pruebas previas** y extender el **certificado de pruebas previas y puesta en servicio** para poder suministrar gas.

El **distribuidor** (o el **suministrador**, en instalaciones no alimentadas desde redes) deberá **archivar** un ejemplar del **certificado de instalación** y del **certificado de pruebas previas y puesta en servicio**, de forma que puedan ser consultados **en todo momento por el órgano competente de la Comunidad Autónoma**.

En la **reapertura** de instalaciones tras una **resolución de contrato**, que entren de nuevo en servicio tras un **período de interrupción de suministro de más de un año**, se actuará **igual que en las nuevas instalaciones**. La empresa distribuidora verificará la existencia del **certificado de la instalación individual archivado** y, a continuación, verificará, emitirá y archivará el **certificado de pruebas previas y puesta en servicio** conforme a lo indicado en la ITC.

Nota aclaratoria — nueve pasos, dos bloques. Los pasos **1 a 5** son **comprobar** (documentación, partes visibles, locales y humos, válvulas y, si hay, la estación de regulación). Los pasos **6 a 9** son **rematar** (precintar contador, probar estanquidad, dejar en servicio y firmar el certificado). Regla mental: **primero compruebo, y solo si va bien, doy gas y firmo**. El paso 6, **precintar el equipo de medida**, es el que marca que el contador queda «oficial».

Nota aclaratoria — ¿quién hace la puesta en servicio? Depende de si hay red: - **Alimentada desde red** (gas natural, GLP de red) → la hace el **distribuidor** (personal propio o autorizado), a petición del usuario o del suministrador en su nombre. - **No alimentada desde red** (un depósito propio) → las mismas pruebas y el certificado los hace el **suministrador**.

Es el mismo procedimiento; solo cambia **quién** lo ejecuta. En examen suelen jugar con este cambio de agente.

Nota aclaratoria — la regla del año, otra vez. Igual que en el articulado (Tema 00): si una instalación estuvo **más de un año** sin suministro tras resolverse el contrato, al reabrir **se trata como nueva**. No se reengancha sin más: la distribuidora comprueba

que existe el certificado de la instalación individual y rehace el certificado de pruebas previas y puesta en servicio. **Más de un año parado = borrón y cuenta nueva.**

3.5.2 Instalaciones receptoras individuales sin contrato de suministro domiciliario

En este caso, una vez concluida la instalación, la **empresa instaladora** encargada del montaje realizará las **pruebas y verificaciones para la entrega** descritas en el **apartado 3.3** y emitirá, **en todos los casos**, el correspondiente **certificado de instalación**, del cual entregará **copia al titular**.

Nota aclaratoria — sin contrato, manda la instaladora. Si no hay contrato de suministro domiciliario (por ejemplo, una instalación que se deja acabada pero aún sin dar de alta), no interviene el distribuidor para la puesta en servicio: es la **empresa instaladora** la que hace las pruebas del **3.3** (estanquidad) y **siempre** entrega el **certificado de instalación** al titular. «En todos los casos» significa que ese certificado **no es opcional**.

3.6 Comunicación a la Administración

Salvo en el caso de las **instalaciones que requieren proyecto**, **no es precisa ninguna comunicación**. No obstante, el **suministrador** tendrá a disposición de la Administración la documentación descrita en esta ITC que sea necesaria para cada instalación.

Nota aclaratoria — comunicar solo si hay proyecto. La regla es sencilla: si la instalación **necesitaba proyecto** (las potencias/presión del 3.2), **se comunica a la Administración**; si no, **no hace falta comunicar nada**. Pero ojo: aunque no comunique, el suministrador debe **guardar la documentación** y tenerla lista por si la Administración la pide. «No comunicar» no es «no documentar».

4 · Mantenimiento de las instalaciones receptoras. Inspecciones y revisiones

El **titular** de la instalación o, en su defecto, los **usuarios**, serán los **responsables del mantenimiento, conservación, explotación y buen uso** de la instalación, de forma que se halle **permanentemente en servicio con el nivel de seguridad adecuado**. Asimismo, atenderán las **recomendaciones de seguridad** que les comunique el suministrador.

Las **modificaciones** de las instalaciones deberán ser realizadas **en todos los casos por instaladores**, quienes, una vez finalizadas, emitirán el correspondiente **certificado** que quedará en poder del **usuario**.

Nota aclaratoria — el responsable del mantenimiento es el dueño. Igual que en el articulado: mantener la instalación en buen estado es cosa del **titular** (y, si no, del **usuario**). El instalador y la compañía ayudan y recomiendan, pero el que responde de que la instalación siga segura año tras año es **el propietario**. Y cualquier

modificación la tiene que hacer **un instalador** (nunca el usuario por su cuenta), que emite un **certificado** que se queda el usuario.

4.1 Inspección periódica (instalaciones alimentadas desde redes de distribución)

Cada cinco años, y dentro del **año natural de vencimiento** de ese periodo desde la fecha de puesta en servicio o de la última inspección periódica, las **empresas instaladoras de gas habilitadas** o los **distribuidores** deberán efectuar una **inspección** de las instalaciones receptoras de los usuarios, **repercutiéndoles el coste** (si la hace el distribuidor, no podrá superar los **costes regulados**), teniendo en cuenta el **alcance** según la potencia:

Tipo de instalación	Alcance de la inspección
Hasta 70 kW de potencia instalada	Desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos estos
Centralizadas de calefacción y de más de 70 kW	Desde la llave de edificio hasta la conexión de los aparatos, excluidos estos
Presión máxima de operación superior a 5 bar (cualquier potencia)	Desde la llave de acometida hasta la conexión de los aparatos, excluidos estos

En instalaciones a **más de 5 bar**, el **mantenimiento de los aparatos** será responsabilidad del **titular** y deberá contemplarse en los **planes generales de mantenimiento** de la planta.

Adicionalmente, las empresas instaladoras habilitadas o los distribuidores **inspeccionarán la parte común** de las receptoras con una **periodicidad de cinco años**.

La **inspección periódica** de una receptora alimentada desde red ≤ 5 bar consistirá básicamente en:

- comprobación de la **estanquidad** de la instalación receptora;
- verificación del **buen estado de conservación**;
- **combustión higiénica** de los aparatos;
- comprobación de los **requisitos de ventilación** y del **volumen mínimo del local**;
- verificación de los **sistemas de detección de gas sustitutivos de la ventilación rápida**;
- **correcta evacuación** de los productos de la combustión.

Se consideran adecuados los procedimientos de inspección conformes a las normas **UNE 60670-12 y UNE 60670-13**.

Los **criterios técnicos** aplicables serán los de la **versión de las normas aplicable en el momento de puesta en servicio** (o de modificación/ampliación), **excepto** en lo relativo a:

- la presencia de **aparatos de gas de tipo A o tipo B instalados en dormitorio, o en local de baño o ducha**, y

- la **falta de sistema de detección y corte de gas**.

En estos dos casos, se aplican los criterios de la **versión vigente** de la norma, con un **periodo de adaptación** equivalente al comprendido **hasta la siguiente inspección periódica**.

La inspección periódica de una receptora alimentada desde red **> 5 bar** se realizará según la norma **UNE 60620-6**.

En cualquier caso, el personal que realice la inspección deberá ser **instalador habilitado de gas** en los términos de la **ITC-ICG 09**.

Nota aclaratoria — el alcance depende de la potencia, y el aparato entra o no.

Fíjate en el detalle que más se pregunta: - **Hasta 70 kW**: desde la **llave de usuario** hasta los aparatos, **incluidos** (¡el aparato entra en la inspección!). - **Más de 70 kW** (o centralizada): desde la **llave de edificio** hasta la conexión de los aparatos, **excluidos** (el aparato ya NO entra). - **Más de 5 bar**: desde la **llave de acometida**, aparatos **excluidos**.

Regla: cuanto **más grande** la instalación, **más atrás** empieza la inspección (usuario → edificio → acometida) y **el aparato se queda fuera**. En las pequeñas domésticas, el aparato **sí** se inspecciona.

Nota aclaratoria — cada cinco años, en su año natural. La inspección es **quinquenal** (cada 5 años), contando desde la puesta en servicio o la última inspección, y hay que hacerla **dentro del año natural** en que vence. La **parte común** del edificio también se inspecciona cada **5 años**. Si te preguntan la periodicidad de la inspección periódica: **cinco años**, sin dudarlo.

Nota aclaratoria — qué se mira en la inspección. Memoriza la lista como un recorrido de seguridad: **estanquidad** (¿hay fugas?), **conservación** (¿está en buen estado?), **combustión higiénica** (¿quema limpio, sin exceso de CO?), **ventilación y volumen del local** (¿entra aire suficiente y el cuarto es bastante grande?), **detección de gas** (si sustituye a la ventilación rápida), y **evacuación de humos** (¿salen bien?). Procedimientos: **UNE 60670-12 y 60670-13** (baja presión) o **UNE 60620-6** (alta).

Nota aclaratoria — la excepción de los tipos A y B en dormitorio/baño. En general se aplican los criterios de la norma **vigente cuando se montó** la instalación. Pero hay dos cosas tan peligrosas que se aplican **siempre con la norma vigente HOY**: tener un aparato **tipo A o tipo B en un dormitorio, baño o ducha**, y **no tener sistema de detección y corte de gas**. Para adaptarse te dan de plazo **hasta la siguiente inspección**. La razón: aparato que respira del cuarto donde duermes o te duchas = riesgo de intoxicación; por eso no se «perdona» por ser antiguo.

4.1.1 Procedimiento general de actuación

a) El **distribuidor** deberá comunicar a los usuarios, con una **antelación de tres meses**, la **obligación** de realizar la inspección, pudiéndola realizar una **empresa instaladora habilitada** o **él mismo**.

b) La inspección será realizada por:

- **b.1** En el caso de **empresa instaladora habilitada: instaladores categoría A, B o C** para instalaciones **individuales**, e **instaladores categorías A o B** para instalaciones **comunes**.
- **b.2** En el caso de **empresa distribuidora**: por **personal propio o contratado**, que deberá disponer de las **habilitaciones del b.1** o estar **certificado** para esta actividad por una **entidad acreditada** para la certificación de personas según el **Real Decreto 2200/1995**. El personal contratado deberá **actuar en el seno de una empresa instaladora habilitada**.

c) Procedimiento cuando la realiza una **empresa instaladora habilitada**:

- **c.1** Si el resultado es **favorable**, emitirá el **certificado de inspección: copia al titular**, otra copia a la **empresa distribuidora** por los medios que se determinen, y **otra copia en su poder**. El certificado deberá estar **firmado por el instalador habilitado** y con el **sello de la empresa instaladora**.
- **c.2** Si se detectan **anomalías**, se remitirá a la distribuidora el **informe de anomalías** (con el **plazo máximo de corrección**) y se entregará **copia al titular**. **No podrá reparar las anomalías la misma empresa o instalador que realizó la inspección**.

d) Procedimiento cuando la realiza la **empresa distribuidora**:

- **d.1** Si la realiza por elección del cliente, **avisará con una antelación mínima de 5 días** la fecha de la visita y solicitará acceso. Si es **favorable**, emitirá el **certificado** (copia al titular y copia en su poder). Si hay **anomalías**, entregará el **informe de anomalías** con plazo de corrección, **sin poder repararlas** la misma empresa o instalador.
- **d.2** Si la distribuidora **no recibe** el certificado de inspección en la **fecha límite** de la comunicación, se entenderá que el titular desea que la inspección la realice el **propio distribuidor**, quien comunicará fecha y hora con **antelación mínima de cinco días**.

e) Si la realiza la distribuidora y **no es posible** por ausencia del usuario, el distribuidor **notificará la fecha de una segunda visita**.

f) Si se detectan **anomalías** (de la **UNE 60670 o UNE 60620**, según corresponda), se cumplimentará y entregará al usuario un **informe de anomalías** con los datos mínimos del anexo. Las anomalías las corrige el **usuario**.

- **Anomalía principal** que no puede corregirse en el momento → se **interrumpe el suministro** y se **precinta** la parte de la instalación o el aparato afectado. Son **anomalías principales** las contenidas en la **UNE 60670 o UNE 60620**. **Todas las fugas** detectadas en instalaciones de gas se consideran **anomalía principal**.
- **Anomalía secundaria** por falta de estanquidad → **plazo de quince días hábiles** para su corrección. Son **anomalías secundarias** las contenidas en la **UNE 60670 o UNE 60620**.

g) El distribuidor dispondrá de una **base de datos permanentemente actualizada** con, entre otros, la **fecha de la última inspección** y su **resultado**, conservando esta

información durante **diez años**. Consultable por el **órgano competente de la Comunidad Autónoma**.

h) El **titular** (o, en su defecto, el **usuario**) es el **responsable de corregir las anomalías** detectadas, incluyendo la **acometida interior enterrada** y los **aparatos de gas**, usando un **instalador habilitado** o un **servicio técnico**, que entregará al usuario un **justificante de corrección de anomalías** (modelo del anexo) y enviará **copia al distribuidor**. Cuando la anomalía secundaria a corregir sea la del **punto 4.2.4 de la UNE 60670-13** (imposibilidad de comprobación de los productos de la combustión del aparato, cuando sea de tipo B o C), la corrección requerirá la **comprobación de la composición de los productos de la combustión con resultado favorable**. Se considerará la inspección **favorable** cuando se emita el **justificante de corrección** sin necesidad de emitir ningún certificado adicional.

i) Cuando la empresa instaladora habilitada haya **resuelto las anomalías principales** que ocasionaron el precintado, podrá proceder al **desprecintado** y dejar la instalación en funcionamiento, comunicándolo a la distribuidora mediante el correspondiente **certificado de subsanación**.

Nota aclaratoria — las cifras del procedimiento, todas juntas. Aquí hay una batería de plazos que caen fijo: - **3 meses**: antelación con que el distribuidor **avisa** de la obligación de inspección. - **5 días**: antelación mínima de la **visita** cuando la hace el distribuidor. - **15 días hábiles**: plazo para corregir una **anomalía secundaria** por falta de estanquidad. - **10 años**: tiempo que el distribuidor **guarda** los datos de las inspecciones. - **5 años**: periodicidad de la inspección.

Truco: «avisa con 3 meses, se planta con 5 días, arreglas en 15 días hábiles y guarda 10 años».

Nota aclaratoria — el que inspecciona no repara. Regla de oro de imparcialidad: **la misma empresa (o instalador) que hace la inspección NO puede reparar** las anomalías que ha detectado. Es como que el que te pone el examen no te dé también las clases particulares para aprobarlo: se evita el conflicto de interés. Esto se pregunta con frecuencia.

Nota aclaratoria — principal vs secundaria. Anomalía **principal** = grave: si no se arregla en el acto, se **corta el gas y se precinta**. **Todas las fugas** son principales. Anomalía **secundaria** = menos grave: se da **plazo** (15 días hábiles si es falta de estanquidad secundaria). Para volver a dar gas tras resolver una principal, la instaladora emite un **certificado de subsanación** y hace el **desprecintado**. Asocia: **principal → precinto/corte; secundaria → plazo**.

Nota aclaratoria — categorías que pueden inspeccionar. Individuales: instaladores **A, B o C**. Comunes: solo **A o B** (la C no llega a comunes). Como sacas la **B**, podrás inspeccionar **tanto individuales como comunes**. La **C** se queda solo en individuales. Ata: «comunes = A o B; la C, fuera de comunes».

4.2 Revisión periódica (instalaciones NO alimentadas desde redes de distribución)

Los **titulares** o, en su defecto, los **usuarios**, son responsables de **encargar una revisión periódica** de su instalación, usando los servicios de una **empresa instaladora de gas** conforme a la **ITC-ICG 09**.

Dicha revisión se realizará **cada cinco años**, con el siguiente alcance:

Potencia instalada	Alcance de la revisión
Inferior o igual a 70 kW	Desde la llave de usuario hasta los aparatos de gas, incluidos estos
Superior a 70 kW	Desde la llave de usuario hasta la llave de conexión de los aparatos, excluidos estos

Además, la **revisión periódica se hará coincidir con la de la instalación que la alimenta** (el depósito o los envases).

La **revisión periódica** de una receptora no alimentada desde red y suministrada a ≤ 5 bar consistirá básicamente en:

- comprobación de la **estanquidad**;
- verificación del **buen estado de conservación**;
- **combustión higiénica** de los aparatos;
- comprobación de los **requisitos de ventilación y volumen mínimo del local**;
- verificación de los **sistemas de detección de gas sustitutivos de la ventilación rápida**;
- **correcta evacuación** de los productos de la combustión;
- comprobación del **estado de la protección catódica** de las canalizaciones de acero enterradas.

Se consideran adecuados los procedimientos conformes a **UNE 60670-12 y UNE 60670-13**.

Los **criterios técnicos** son los de la **versión aplicable en el momento de puesta en servicio** (o modificación/ampliación), **excepto** para los **aparatos tipo A o B en dormitorio/baño/ducha** y la **falta de sistema de detección y corte de gas**, donde se aplica la **versión vigente**, con **periodo de adaptación hasta la siguiente revisión periódica**.

La revisión de una receptora no alimentada desde red y suministrada a > 5 bar se realizará según la **UNE 60620-6**, comprobando también el **estado de la protección catódica** de las canalizaciones de acero enterradas.

Cuando la visita sea **favorable**, se cumplimentará y entregará al usuario un **certificado de revisión periódica** (modelos del anexo, para receptoras **comunes o individuales**).

Si se detectan **anomalías** (de la **UNE 60670 o UNE 60620**), se cumplimentará y entregará un **informe de anomalías** con los datos mínimos del anexo.

- **Anomalía principal** que no puede corregirse en el momento → **interrumpir el suministro y precintar** la parte o el aparato afectado. Son principales las de la **UNE 60670 o UNE 60620**. **Todas las fugas** detectadas en instalaciones de **GLP** se consideran **anomalía principal**.
- **Anomalías secundarias** → se **comunican al usuario** para que las corrija. Son las de la **UNE 60670 o UNE 60620**.

Nota aclaratoria — inspección vs revisión, EL punto del tema. Se decide con una sola pregunta: **¿está conectada a la red de distribución de la compañía?** - **SÍ** (gas natural de ciudad, o GLP de red) → **INSPECCIÓN** (apartado 4.1). - **NO** (un depósito propio de GLP en un chalé, unas bombonas) → **REVISIÓN** (apartado 4.2).

Ambas son **cada cinco años** y comprueban prácticamente lo mismo (estanquidad, conservación, combustión, ventilación, evacuación...). Diferencias que caen: la **revisión** añade la **protección catódica** de las tuberías de acero enterradas y **se hace coincidir con la del depósito** que la alimenta; en la revisión, «todas las fugas de **GLP**» son anomalía principal (en la inspección se dice «todas las fugas de gas»).

Nota aclaratoria — protección catódica, ¿qué es? Es un sistema que evita que la **tubería de acero enterrada se oxide/corroa** (se le «engaña» eléctricamente para que no se coma el metal). Solo aparece en la **revisión** (instalaciones con depósito propio, típicas de acero enterrado). Si ves «protección catódica» en una pregunta, piensa **revisión y tubería de acero enterrada**.

Nota aclaratoria — ¿quién hace la revisión? A diferencia de la inspección (que puede hacer el distribuidor), la **revisión** la encarga el **titular/usuario** a una **empresa instaladora de gas** (ITC-ICG 09). Lógico: como no hay red ni distribuidor detrás, es el dueño quien tiene que buscar al instalador. Y la revisión **se sincroniza** con la revisión del depósito o los envases que alimentan la instalación.

5 · Modificación de instalaciones receptoras

Siempre que se **modifique** una instalación receptora, la **empresa instaladora** que realice los trabajos deberá **comunicarlo al suministrador**.

Se entiende por **modificación** de una instalación receptora:

- cualquier **cambio de material o de trazado en una longitud superior a 1 m**, así como
- cualquier **ampliación de consumo o sustitución de aparatos por otros de diferentes características técnicas**.

Una vez comunicada la modificación al suministrador, este **solicitará el enganche al distribuidor**, quien realizará las **pruebas previas** establecidas reglamentariamente, **repercutiéndose el coste de los derechos de enganche al usuario final**.

Nota aclaratoria — la regla del 1 metro. ¿Cuándo un cambio es «modificación» oficial (con comunicación al suministrador)? Cuando cambias **material o trazado en más de 1 m**, o **amplías consumo**, o **cambias un aparato por otro de distintas características**. Cambiar medio metro de tubo o sustituir una caldera por otra idéntica no dispara la obligación; pasar de **1 m** de trazado nuevo, sí. Memoriza: **más de 1 m de material/trazado = modificación**.

Nota aclaratoria — el que modifica comunica. La comunicación al suministrador la hace **la empresa instaladora** que ejecuta la modificación (no el usuario). Después, el suministrador pide el **enganche** al distribuidor, que hace las **pruebas previas**; el **coste del enganche** lo paga el **usuario final**. Encadena: **instaladora comunica → suministrador pide enganche → distribuidor prueba → usuario paga**.

Anexo · Documentación técnica. Modelos de impresos

Este anexo establece los **modelos de impresos** a utilizar para documentar la construcción, la comprobación de la adecuación a normas y la puesta en servicio, y la **información mínima** de los informes de inspección periódica y revisión.

Modelos de documentos (impresos normalizados)

Código	Documento
IRG-1	Certificado de acometida interior de gas
IRG-2	Certificado de instalación común de gas
IRG-3	Certificado de instalación individual de gas
IRG-4	Certificado de revisión periódica de instalaciones individuales y aparatos no alimentados desde redes de distribución
IRG-5	Certificado de revisión periódica de instalaciones comunes no alimentadas desde redes de distribución

Asimismo, se establece la **información mínima** que deben contener:

- **Certificado de pruebas previas y puesta en servicio** de instalaciones alimentadas desde una red de distribución.
- **Certificado de inspección** de instalación común, instalación individual de gas y aparatos (inspección periódica de instalaciones alimentadas desde redes).
- **Informe de anomalías en inspección** de instalación común, instalación individual de gas y aparatos (inspección periódica de instalaciones alimentadas desde redes).
- **Informe de anomalías en revisión periódica** de instalaciones individuales y aparatos no alimentados desde redes.
- **Informe de anomalías en revisión periódica** de instalaciones comunes no alimentadas desde redes.

Nota aclaratoria — los cinco IRG, con una lógica clara. No los memorices a lo bruto, míralos por parejas: - **IRG-1, 2 y 3** = certificados de **instalación** (acometida interior, común, individual). Van del **montaje**. - **IRG-4 y 5** = certificados de **revisión periódica** de instalaciones **NO alimentadas desde red** (4 = individuales; 5 = comunes). Van del **mantenimiento**.

Fíjate en que los **IRG-4/5 son de REVISIÓN** (no de inspección): son para las instalaciones **de depósito propio**. Los de inspección (alimentadas desde red) no tienen número IRG, solo «información mínima».

Información mínima · Certificado de pruebas previas y puesta en servicio (instalaciones alimentadas desde red)

Datos del distribuidor: nombre, dirección, teléfono de atención.

Datos del suministrador: nombre, dirección, teléfono de atención, representante de la empresa.

Datos de la instalación de gas: código de identificación del **punto de suministro** (para gas natural), **número de póliza** (para GLP), tipo de instalación, tipo de gas, dirección.

Datos del contador: número de serie, **lectura inicial**.

Datos del titular o representante: nombre, **DNI o NIE** (o, en su defecto, número de pasaporte), dirección.

Otros datos: fecha; **firma del técnico y sello del distribuidor**; firma del cliente o representante.

Y una **declaración** del tipo: «El distribuidor responsable de la puesta en servicio de la instalación certifica que han sido efectuadas las pruebas y comprobaciones indicadas por la reglamentación vigente, que el resultado de las mismas es correcto, y que la instalación queda en disposición de servicio.»

Nota aclaratoria — gas natural lleva «punto de suministro»; el GLP, «número de póliza». Fíjate en este par que se repite en todos los impresos: para **gas natural** se identifica con el **código del punto de suministro** (el famoso CUPS); para **GLP** se identifica con el **número de póliza**. Y el certificado de pruebas previas es el único que pide **datos del contador** (número de serie y **lectura inicial**), porque es el momento en que el contador arranca «a cero».

Información mínima · Certificado de inspección e informe de anomalías (inspección periódica, instalaciones alimentadas desde red)

Tanto el **certificado de inspección** como el **informe de anomalías** de inspección periódica contienen:

Datos del usuario y de la instalación: código de identificación del punto de suministro (gas natural), número de póliza (GLP), nombre del usuario, dirección, distribuidor, suministrador, tipo de gas.

Datos de la empresa habilitada (instaladora/distribuidora) y de la persona habilitada autorizada y de la que realiza las operaciones: razón social y NIF de la empresa distribuidora, nombre del instalador, DNI o NIE (o pasaporte), **tipo de habilitación y categoría del instalador**, razón social y NIF de la empresa habilitada, tipo de entidad y categoría.

Otros datos: fecha del informe, **situación en que queda la instalación**, firma del instalador y sello de la empresa instaladora o distribuidor (según proceda), firma del cliente o representante.

Información mínima · Informe de anomalías en revisión periódica (individual y común, no alimentadas desde red)

Tanto el informe de **instalación individual y aparatos** como el de **instalaciones comunes** (no alimentadas desde redes) contienen:

Datos del usuario y de la instalación: número de póliza, nombre del usuario, dirección, suministrador, tipo de gas.

Datos de la entidad autorizada y de la persona acreditada que realiza las operaciones: nombre y DNI o NIE (o pasaporte), razón social y CIF, tipo de entidad.

Relación de anomalías detectadas: anomalías **principales**, anomalías **secundarias**, **plazo para corrección** de anomalías (cuando proceda).

Otros datos: fecha del informe, situación en que queda la instalación, firma del técnico y sello de la empresa, firma del cliente o representante.

Nota aclaratoria — ¿por qué el impreso de revisión solo pide número de póliza? Porque las instalaciones **no alimentadas desde red** son de **GLP** (depósito o envases), y el GLP se identifica por **póliza**, no por punto de suministro. Por eso los informes de revisión (IRG-4/5 y sus informes de anomalías) no piden el código del punto de suministro de gas natural. Coherencia total con la regla «gas natural = punto de suministro; GLP = póliza».

Nota aclaratoria — todos los papeles acaban igual: situación y firmas. En todos los certificados e informes se repite el bloque final: **fecha, situación en que queda la instalación** (en servicio, precintada...), **firma del técnico/instalador con sello** de la empresa y **firma del cliente**. Ese «en qué situación queda la instalación» es la casilla clave: dice si el gas sigue o se ha cortado.

Ideas clave del tema

- La **ITC-ICG 07** regula el **diseño, ejecución y utilización** de las **instalaciones receptoras** y de los **locales** que las contienen, además de la **instalación y revisión de los aparatos**.
- **Chimeneas:** diseño/cálculo por **UNE 123001, UNE-EN 13384-1 y -2**; materiales por **UNE-EN 1856-1** (metálicos) o **NTE-ISH-74** (no metálicos). Evacuación **por**

cubierta; excepción a **fachada/patio** para estancos o tiro forzado $\leq 70 \text{ kW}$ y tiro natural de **ACS** $\leq 24,4 \text{ kW}$.

- **Patios de ventilación:** $0,5 \times \text{NT}$ (mín. 4 m^2) en existentes; $1 \times \text{NT}$ (siempre $> 6 \text{ m}^2$) en obra nueva; techado con abertura del **25 %** (mín. 4 m^2).
- Norma según presión: $\leq 5 \text{ bar} \rightarrow \text{UNE 60670}$; $> 5 \text{ bar} \rightarrow \text{UNE 60620}$. Calderas/equipos $> 70 \text{ kW}$ (conjunta): **sala de máquinas** con **UNE 60601**. Tramos **enterrados: UNE 60310/60311**.
- Ejecución: **sin autorización administrativa. Proyecto** si individual $> 70 \text{ kW}$, común o acometida interior $> 2.000 \text{ kW}$, cualquier instalación $> 5 \text{ bar}$, o ampliación que supere el **30 %**. **Proyecto $\Rightarrow$ certificado de dirección de obra**.
- Entrega: **prueba de estanquidad (UNE 60670-8 o UNE 60620)**. Tres certificados de instalación: **acometida interior, común e individual** (este último lista **aparatos** y su **consumo nominal**).
- Puesta en servicio: **cerrar/bloquear/precintar/taponar** llaves sin uso y **purgar**. Con red la hace el **distribuidor** (9 pasos; el 6 es **precintar el contador**); sin red, el **suministrador**. **Más de un año parado $\rightarrow$ como nueva**.
- **Comunicación a la Administración** solo si la instalación **requería proyecto**.
- **Inspección** (conectada a red) vs **revisión** (no conectada a red): ambas **cada 5 años**. Alcance por potencia ($\leq 70 \text{ kW}$ con aparatos **incluidos**; $> 70 \text{ kW}$ o $> 5 \text{ bar}$ con aparatos **excluidos**). La revisión añade **protección catódica** y coincide con la del depósito.
- Anomalías: **principal $\rightarrow$ corte y precinto** (todas las fugas son principales); **secundaria $\rightarrow$ plazo** (15 días hábiles en estanquidad). **El que inspecciona no repara**. Plazos: aviso **3 meses**, visita **5 días**, datos guardados **10 años**.
- **Modificación:** cambio de material/trazado $> 1 \text{ m}$, ampliación de consumo o cambio de aparato distinto; la comunica la **instaladora** al suministrador.
- **Anexo: IRG-1** acometida interior, **IRG-2** común, **IRG-3** individual, **IRG-4** revisión individual (sin red), **IRG-5** revisión común (sin red). **Gas natural = punto de suministro; GLP = número de póliza**.