K210 命令行开发环境搭建指南



关于本手册

本文介绍了如何在Ubuntu和Windows下搭建Kendryte K210的命令行开发环境。

发布说明

日期	版本	发布说明
2020.1.20	V0.1	首次发布

免责声明

本文中的信息,包括参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权公告

版权归 © 2020 嘉楠科技所有。保留所有权利。

1. Ubuntu

1.1 安装工具链

- 1. 安装 build-essential 以获取 make 工具
 - \$ sudo apt install build-essential
- 2. 安装 cmake
 - \$ sudo apt install cmake
- 3. 下载Kendryte GNU Toolchain到 / opt 下并解压缩,这里以 kendryte-toolchain-ubuntu-amd64-8.2.0-20190213.tar.gz 为例。

```
$ sudo mv kendryte-toolchain-ubuntu-amd64-8.2.0-20190213.tar.gz /opt
```

- \$ cd /opt
- \$ sudo tar -zxvf kendryte-toolchain-ubuntu-amd64-8.2.0-20190213.tar.gz

打开 ~/.bashrc,在末尾添加如下语句,将/opt/kendryte-toolchain/bin添加到环境变量 PATH。

export PATH=\$PATH:/opt/kendryte-toolchain/bin

然后使该修改生效。

\$ source ~/.bashrc

1.2 编译

- 1. 下载kendryte-standalone-sdk
 - \$ git clone git@github.com:kendryte/kendryte-standalone-sdk.git
- 2. 将源文件目录,例如 hello_world,放在 kendryte-standalone-sdk/src 下。
- 3. 进入 kendryte-standalone-sdk 目录,新建 build 目录并进入。
- 4. 运行cmake
 - \$ cmake .. -DPROJ=hello_world -DTOOLCHAIN=/opt/kendryte-toolchain/bin
- 5. 运行make
 - \$ make

1.3 调试

K210支持的调试器包括JLink、FT232或FT2232。

1. 安装openocd

下载<u>Kendryte openocd</u>到/opt下并解压缩,这里以 kendryte-openocd-0.2.3-ubuntu64.tar.gz 为例。

```
$ sudo mv kendryte-openocd-0.2.3-ubuntu64.tar.gz /opt
$ cd /opt
$ sudo tar -zxvf kendryte-openocd-0.2.3-ubuntu64.tar.gz
```

注:在使用openocd之前,可能需要安装一些依赖。

```
$ sudo apt install libusb-dev libftdi-dev libhidapi-dev
```

2. 运行openocd

调试器连接到PC和目标板后,执行如下命令:

```
$ cd /opt/kendryte-openocd
$ ./bin/openocd -f ./tcl/kendryte.cfg
Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-ga938338 (2018-09-12-11:27)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
   http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
adapter speed: 3000 kHz
Info: J-Link Ultra V4 compiled Apr 20 2018 16:46:34
Info : Hardware version: 4.00
Info : VTarget = 1.811 V
Info : clock speed 3000 kHz
Info : JTAG tap: riscv.cpu tap/device found: 0x04e4796b (mfg: 0x4b5
(<unknown>), part: 0x4e47, ver: 0x0)
Info : Examined RISCV core; XLEN=64, misa=0x80000000014112d
Info: Listening on port 3333 for gdb connections
Info : [0] Found 4 triggers
halted at 0x80008b74 due to debug interrupt
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
```

注: ./tc1/kendryte.cfg 是JLink的配置文件,如果使用FT232或者FT2232,配置文件参考文末附录。

3. 运行gdb

打开另一个terminal窗口,进入 kendryte-standalone-sdk/build 目录,然后执行:

```
$ riscv64-unknown-elf-gdb hello_world --eval-command="target remote
127.0.0.1:3333"
```

其中:

o hello_world 是编译生成的elf文件。

- o 127.0.0.1 表示本地IP地址,如果openocd运行在远程机器上,这里可以指定远程机器的IP地址。
- o 3333为openocd监听的端口号。

在成功连接到openocd server后,就可以使用如load、break、continue等的命令来开始调试了。

注:gdb的使用方法参考gdb手册。

1.4 程序下载

- 1. 下载安装脚本工具kflash.py
- 2. 下载二进制代码到K210

程序下载使用K210的UARTHS接口,详见《K210硬件设计指南》的"启动模式"章节。下载前需要K210进入ISP模式,即BOOT拉低时复位K210。官方开发板已经对此进行了硬件实现,如果没有硬件实现,则需要手动执行这个操作。

\$ sudo python3 kflash.py kendryte-standalone-sdk/build/hello_world.bin

注: -p 选项可以用来选择下载端口, -b 选项可以用来设置下载波特率。

2. Windows

2.1 安装工具链

- 1. 下载Windows版本cmake,选择不低于V3.0的版本。这里以V3.12.2为例。安装cmake到cmake-3.12.2-win64-x64目录,并将cmake-3.12.2-win64-x64\bin目录添加到环境变量PATH。
- 2. 下载<u>Kendryte GNU Toolchain</u>并解压缩,将 kendryte-toolchain\bin 目录添加到环境变量 PATH。

2.2 编译

- 1. 下载kendryte-standalone-sdk
- 2. 将源文件目录,例如 hello_world,放在 kendryte-standalone-sdk/src 下。
- 3. 进入 kendryte-standalone-sdk 目录,新建 build 目录并进入。
- 4. 运行cmake

```
> cmake .. -DPROJ=hello_world -DTOOLCHAIN="xxxx/kendryte-toolchain/bin" -G
"Unix Makefiles"
```

其中 xxxx 是工具链的的解压目录。

5. 运行make

> make

2.3 调试

K210支持的调试器包括JLink、FT232或FT2232。

- 1. 安装openocd
 - 1) 下载Kendryte openocd并解压缩。
- 2) 插上调试器后,运行 kendryte-openocd\tool 下的 zadig-2.4.exe 工具,Options->List all devices,将调试器驱动更换为WinUSB驱动。
 - 2. 运行openocd

调试器连接到PC和目标板后,使用cmd或powershell进入 kendryte-openocd 目录,然后执行:

```
> .\bin\openocd.exe -f .\tcl\kendryte.cfg
```

注: .\tc1\kendryte.cfg 是JLink的配置文件,如果使用FT232或者FT2232,配置文件参考文末附录。

3. 运行gdb

打开另外一个cmd或者powershell窗口,进入 kendryte-standalone-sdk\build 目录,然后执行:

> riscv64-unknown-elf-gdb hello_world --eval-command="target remote
127.0.0.1:3333"

其中:

- hello_world 是编译生成的elf文件。
- 127.0.0.1 表示本地IP地址,如果openocd运行在远程机器上,这里可以指定远程机器的IP地址。
- 3333为openocd监听的端口号。

在成功连接到openocd server后,就可以使用如load、break、continue等的命令来开始调试了。

注: gdb的使用方法参考gdb手册。

2.4 程序下载

- 1. 下载Windows版本K-Flash工具。
- 2. 运行K-Flash.exe,选择端口和固件,点击"Flash"下载。

程序下载使用K210的UARTHS接口,详见《K210硬件设计指南》的"启动模式"章节。下载前需要 K210进入ISP模式,即BOOT拉低时复位K210。官方开发板已经对此进行了硬件实现,如果没有硬件实现,则需要手动执行这个操作。

附录

```
# FT232或FT2232的openocd配置文件
interface ftdi
ftdi_vid_pid 0x0403 0x6010
ftdi_channel 1
ftdi_layout_init 0x00e8 0x00eb
transport select jtag
ftdi_tdo_sample_edge falling
adapter_khz 10000
gdb_port 3333
telnet_port 4444
set _CHIPNAME riscv
jtag newtap $_CHIPNAME cpu -irlen 5 -expected-id 0x04e4796b
set _TARGETNAME $_CHIPNAME.cpu
target create $_TARGETNAME riscv -chain-position $_TARGETNAME
init
halt
```