

安防模块与管理中心交互协议

编制:巩燕斌

日期:2018.03.15



修订记录:

版本	日期	作者	修改描述
V2. 0	2018/03/15	巩燕斌	初稿



目录

1.	概述	1
	事件上报	
	.1. 数据参数	
2	2 . 数据示例	2
	2.2.1. 单个布/撤防	
	2.2.2. 一键布/撤防	
	2.2.3. 防区报警	3
	2.2.4. 模块报警	
2	.3. 数据通信方式	3
3.	在线检测	3



1. 概述

该文档定义了安防模块(SAC-12M/WP)与管理中心 v2.0 的交互的内容,有以下 2点:

- 1). 安防模块向管理中心上报事件的内容、格式及通信方式。
- 2). 安防模块与管理中心的在线检测功能说明。

2. 事件上报

- 1) 上报内容包括"布/撤防成功"记录和"报警"记录。
- 2) 数据传输格式为: JSON。

2.1. 数据参数

* 为必选项

字段名	数据类型	长度 (字节)	说明
	Integer	1	事件类型。
			1: 单个布防;
			2: 单个撤防;
eventType *			3: 一键布防;
			4: 一键撤防;
			5: 防区报警;
			6: 模块报警。
	String	20	设备 ID。
deviceID *			参考:《瑞思特产品关键参数说明》
deviceiD			如: 0500101010100
	Integer	4	防区编号,从1开始递增。
zoneID			事件类型为"单个布/撤防"和"防区
			报警"时为必选项。
	Integer	1	防区类型
			0: 立即防区
			1: 24小时防区
zoneType			2: 延时防区
Zone i ype			3: 隔离防区
			4:逻辑防区
			事件类型为"单个布/撤防"和"防区
			报警"时为必选项。



sensorType	Integer	1	传感器类型。 0: 门磁 1: 窗磁 2: 红外 3: 烟感 4: 紧急按钮 5: 火警 6: 溢水
			7: 对射红外 8: 其他类型(通用) 事件类型为"单个布/撤防"和"独 立防区报警"时为必选项
description	String	40	事件描述。 独立防区:使用对应防区描述; 逻辑事件:使用对应逻辑事件描述. 模块异常报警:空字符串描述或掉线 的从模块 IP。 事件类型是"非一键布撤防操作"时 为必选项。
alarmType	Integer	1	用于区分"安防模块设备报警"的报警类型。 1: 低电压报警 2: 拆机报警 3: 市电报警 4: 从模块掉线报警

2.2. 数据示例

2.2.1. 单个布/撤防

```
单个布防("eventType":1)
单个撤防("eventType":2):
{"deviceID":"0500101010100", "eventType":1/2, "zoneID":1, "zoneType":0, "sensorType":1, "description":""}
```

2.2.2. 一键布/撤防

```
一键布防("eventType":3)
一键撤防("eventType":4):
{"deviceID":"0500101010100", "eventType":3/4}
```



2.2.3. 防区报警

```
单独防区报警:
```

```
{"deviceID":"0500101010100", "eventType":5, "zoneID":1, "zoneType":0, "sensorType":1, "description":""} 逻辑防区报警("zoneType":4):
{"deviceID":"0500101010100", "eventType":5, "zoneID":2, "zoneType":4, "sensorType":1, "description":""}
```

2.2.4. 模块报警

```
低电压报警("alarmType":1)
拆机报警("alarmType":2)
市电报警("alarmType":3):
{"deviceID":"0500101010100", "eventType":6, "alarmType":1/2/3, "description":""}
模块断线报警("alarmType":4):
{"deviceID":"0500101010100", "eventType":6, "alarmType":4, "description":"192.168.1.129"}
```

2.3. 数据通信方式

- 1) 使用 MQTT 进行数据传输。
- 2) 发送使用的 Topic 为: Security/alarm

3. 在线检测

安防模块通过 MQTT 客户端,使用 clientID 匿名注册到管理中心 MQTT 服务器;管理中心通过客户端的在线状态判断安防模块是否在线。