Sony VLOGCAM ZV-E10 II (ZV-E10M2) プロフェッショナル・ユーザーガイド

目次

1. はじめに
2. 同梱物の確認
3. 各部名称と役割
4. クイックスタートガイド（初期設定）
5. カメラの基本原理（初心者向け）
6. 静止画撮影の基本
7. 動画撮影の基本
8. 便利な独自機能（背景ぼかし・商品レビュー）
9. シーン別撮影テクニック（静止画編）
10. シーン別撮影テクニック（動画編）
11. クリエイティブルックの活用
12. シネマティックVlog設定
13. 音声記録と外部マイク
14. スマートフォン連携とリモート操作
15. 推奨アクセサリーとレンズ
16. データサイズとメモリーカードの選び方
17. メンテナンスと保管
18. トラブルシューティング
19. 仕様一覧
20. おわりに

1. はじめに

Sony VLOGCAM ZV-E10 II（以下、ZV-E10 II）は、先代モデルの使いやすさを継承しつつ、最新のイメージセンサーと画像処理エンジンを搭載した進化版です。APS-Cサイズの大型センサーによる美しいボケ味と、暗所での圧倒的な描写力、そしてAIを活用した次世代のオートフォーカス性能を、このコンパクトなボディに凝縮しました。

本ガイドは、家電販売店様がお客様に自信を持ってお渡しできるよう、専門用語を噛み砕き、豊富なビジュアルとともに構成しています。

---

2. 同梱物の確認

箱を開けたら、まずは以下のものが揃っているか確認しましょう。

- カメラ本体
- リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100
- ショルダーストラップ
- ウインドスクリーン（マイク用のもふもふ）
- ウインドスクリーンアダプター
- ボディキャップ（本体に装着済み）
- スタートガイド・保証書

> ***アドバイス**: レンズキットをご購入の場合は、レンズ（E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II）が装着されています。*

---

3. 各部名称と役割

3.1 前面・上面

- **マウント**: レンズを取り付ける部分です。
- **レコーディングランプ**: 動画撮影中に赤く点灯し、撮り逃しを防ぎます。
- **マルチインターフェースシュー**: 外部マイクやフラッシュを取り付けます。
- **静止画/動画/S&Q切換スイッチ**: スライドさせるだけでモードが切り替わります。

3.2 背面・側面

- **バリアングル液晶**: 横に開き、上下に回転します。自撮りやハイアングル撮影に必須です。
- **コントロールホイール**: メニューの選択や、撮影時の設定変更に使用します。
- **Fn（ファンクション）ボタン**: よく使う機能を登録して素早く呼び出せます。

---

4. クイックスタートガイド

ステップ1：バッテリーの準備

ZV-E10 IIは、α7シリーズと同じ大容量バッテリー「NP-FZ100」を採用しています。

1. 本体の底面にあるカバーを開け、バッテリーをカチッと音がするまで差し込みます。
2. 付属のUSBケーブルを本体のUSB-C端子に接続し、充電します。

ステップ2：メモリーカードの挿入

1. バッテリーと同じスロットにSDカードを挿入します。

2. ラベルが液晶モニター側を向くように差し込んでください。

ステップ3：電源ONと初期設定

1. 電源スイッチを「ON」にします。
2. 画面の指示に従い、言語、日付、時刻を設定します。
3. スマートフォンアプリ「Creators' App」の案内が出たら、スマホでQRコードを読み取って連携しましょう。

---

5. カメラの基本原理

カメラがどうやって写真を撮っているのか、3つのポイントで解説します。

5.1 絞り（F値）＝「ボケ」のコントロール

F値の数字を小さくすると、背景がボケやすくなります。逆に大きくすると、手前から奥までピントが合います。

- **F1.8〜F4**: 人物撮影など、背景をぼかしたい時。
- **F8〜F11**: 風景など、全体をくっきり撮りたい時。

5.2 シャッタースピード＝「動き」のコントロール

- **1/1000秒以上**: スポーツや走る子供を止めて撮る。
- **1/50秒前後**: 動画撮影時の自然な動き。

5.3 ISO感度＝「明るさ」の補助

暗い場所で、電気的に明るさを増幅させます。数字を上げすぎると画像にノイズ（ザラつき）が出やすくなりますが、ZV-E10 IIはISO 3200〜6400程度までなら非常に綺麗に撮れます。

---

6. 静止画撮影の基本

まずは「おまかせオート（緑のアイコン）」で撮ってみましょう。カメラが被写体を認識し、最適な設定を自動で選んでくれます。

- **半押し**: シャッターボタンを軽く押すと、緑の枠が出てピントが合います。
- **全押し**: そのまま深く押し込むと撮影されます。

---

7. 動画撮影の基本

動画モードに切り替えて、赤い「MOVIE」ボタンを押すだけで録画が始まります。

- **4K記録**: 圧倒的な高精細映像が撮れます。
- **手ブレ補正（アクティブ）**: 歩きながらの撮影でも、画面が揺れにくくなります（少し画角が狭くなります）。

---

8. 便利な独自機能

8.1 背景ぼかし切換

カメラ上面の「C1」ボタン（初期設定）を押すだけで、難しい設定なしに背景を「ぼけ」と「くっきり」で切り替えられます。

8.2 商品レビュー用設定

この機能をONにすると、カメラの前に商品を出した際、顔ではなく商品に優先的にピントが合うようになります。VlogやYouTube撮影に非常に便利です。

---

9. シーン別撮影テクニック（静止画編）

9.1 ポートレート（人物）

- **設定**: クリエイティブルック「PT（Portrait）」
- **コツ**: 瞳AFをONに。背景を整理して、モデルの瞳に光が入る角度を探しましょう。

9.2 風景

- **設定**: クリエイティブルック「VV（Vivid）」、F8
- **コツ**: 水平を意識して撮影します。液晶の「電子水準器」を表示させると便利です。

9.3 夜景

- **設定**: おまかせオート、またはSモードで1/60秒程度。
- **コツ**: 脇を締めてしっかり構えるか、セルフタイマーを使ってシャッターを押す瞬間の揺れを防ぎます。

---

10. シーン別撮影テクニック（動画編）

10.1 日常のVlog

- **設定**: 4K 24p または 30p。
- **コツ**: 自分の顔を撮る時は、腕を伸ばして広角側（16mm）で撮影します。

10.2 旅行のダイジェスト

- **設定**: S&Q（スロー＆クイック）モードで「5倍スロー」。
- **コツ**: 何気ない歩く姿や、風に揺れる木々をスローで撮るだけで、エモーショナルな映像になります。

---

11. クリエイティブルックの活用

ZV-E10 IIには、写真や動画の雰囲気を一瞬で変えられる「クリエイティブルック」が10種類搭載されています。

- **ST**: 標準的な仕上がり。
- **FL**: 落ち着いた発色とメリハリのあるコントラスト。フィルム写真のような雰囲気。
- **IN**: コントラストと彩度を抑えた、マットな質感。
- **SH**: 明るく、透明感のある爽やかな雰囲気。

---

12. シネマティックVlog設定

映画のような映像を撮りたい時は、この機能をONにしましょう。

- 画面の上下に黒い帯（レターボックス）が入り、映画と同じ24fpsで記録されます。
- 「ルック」と「ムード」を組み合わせるだけで、自分好みの色調に仕上がります。

---

13. 音声記録と外部マイク

動画において音質は画質と同じくらい重要です。

- **内蔵マイク**: 3つのカプセルを搭載し、前方からの音をクリアに拾います。
- **ウインドスクリーン**: 風の強い屋外では、必ず付属の「もふもふ」を装着しましょう。
- **外部マイク**: さらにこだわりたい方は、Sony純正の「ECM-B1M」などのショットガンマイクがおすすめです。

---

14. スマートフォン連携

「Creators' App」を使えば、以下のことが可能です。

- 撮影した写真・動画をスマホへ自動転送。
- スマホの画面を見ながらリモート撮影。
- カメラのソフトウェアアップデート。

---

15. 推奨アクセサリーとレンズ

15.1 シューティンググリップ（GP-VPT2BT）

自撮り棒としても、三脚としても使えます。手元でズームや録画操作ができるため、Vlog撮影には必須のアイテムです。

15.2 おすすめレンズ

- **E 11mm F1.8**: 超広角で自撮りに最適。背景も大きくぼけます。
- **E 35mm F1.8 OSS**: 料理や小物の撮影に。ボケ味が非常に美しいです。

---

16. データサイズとメモリーカード

16.1 記録フォーマットの違い

フォーマット	画質	データ量	推奨SDカード
XAVC S 4K	最高	多い	V30以上
XAVC S HD	高画質	普通	Class 10以上
XAVC S-I 4K	プロ用	非常に多い	V90必須

16.2 SDカードの選び方

- **V30**: ほとんどのユーザーに最適。4K動画も撮れます。
- **V60/V90**: スローモーションや最高画質記録を多用する方に。

---

17. メンテナンスと保管

- **レンズ**: 撮影後はブロアーでホコリを飛ばしましょう。
- **ボディ**: 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- **保管**: カビを防ぐため、湿度の低い場所（40〜50%が理想）に保管してください。

---

18. トラブルシューティング

- **Q: 画面が真っ暗。**
  - A: レンズキャップが付いていませんか？バッテリーはありますか？
- **Q: スマホに繋がらない。**
  - A: スマホの機内モードがOFFか確認し、アプリを再起動してください。
- **Q: 動画が途中で止まる。**
  - A: SDカードの速度が足りない可能性があります。V30以上のカードをお試しください。

---

19. 仕様一覧

- **センサー**: 有効約2600万画素 APS-C Exmor R CMOS
- **動画**: 4K 60p / 10bit 4:2:2 記録対応
- **AF**: リアルタイム瞳AF（人物・動物・鳥）
- **重量**: 約377g（バッテリー、メモリーカード含む）

---

20. おわりに

ZV-E10 IIは、あなたの創造力を解き放つ最高のパートナーです。最初は難しく感じるかもしれませんが、たくさん撮るうちに自分好みの設定が見つかるはずです。このカメラと一緒に、素敵な思い出をたくさん残してください。