MT6835 ใช้งานร่วมกับ STM32H723 Nucleo

มันมีไลบราลี่ 2 ชุด

h	.c
mt6835_stm32_spi_port.h	mt6835_stm32_spi_port.c
mt6835.h	mt6835.c

1.Header File (mt6835 stm32 spi port.h)

- การกำหนดค่าภายในไฟล์นี้:
 - MT6835_STM32_SPI_PORT_ENABLE: ตัวแปรนี้ถูกกำหนดเป็น 1 เพื่อเปิดใช้งาน SPI สำหรับการติดต่อกับ อปกรณ์ mt6835 หากกำหนดค่าเป็น 0 จะไม่ใช้งาน SPI.
- การประกาศฟังก์ชัน:
 - o mt6835_stm32_spi_port_init: ฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่ในการตั้งค่าและเริ่มต้น SPI และคืนค่า pointer ที่ชี้ไปยัง อ็อบเจ็กต์ mt6835 t ซึ่งจะใช้ในการควบคม SPI

2.C File (mt6835_stm32_spi_port.c)

- การใช้งาน SPI:
 - ฟังก์ชันในไฟล์นี้ทำงานเกี่ยวข้องกับการควบคุม SPI และการสื่อสารผ่าน SPI ดังนี้:
 - mt6835_cs_control: ฟังก์ชันนี้ควบคุมการตั้งค่า Chip Select (CS) โดยการตั้งค่าเป็น High หรือ Low เพื่อเลือกเปิดหรือปิดการสื่อสารกับอุปกรณ์ mt6835 ตามสถานะที่ต้องการ (เมื่อ CS ถูกตั้งเป็น Low การ สื่อสารจะเริ่มทำงาน).
 - mt6835_spi_send: ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับการส่งข้อมูลผ่าน SPI โดยใช้คำสั่ง HAL_SPI_Transmit ซึ่ง เป็นฟังก์ชันของ STM32 HAL ในการส่งข้อมูลจาก tx_buf (buffer ที่เก็บข้อมูลที่จะส่ง) จำนวน len ไบต์.
 - mt6835_spi_recv: พึงก์ชันนี้ใช้สำหรับการรับข้อมูลผ่าน SPI โดยใช้คำสั่ง HAL_SPI_Receive เพื่อรับ ข้อมูลจาก SPI และเก็บไว้ใน rx_buf (buffer ที่ใช้รับข้อมูล) จำนวน len ไบต์.
 - mt6835_spi_send_recv: พึงก์ชันนี้จะส่งและรับข้อมูลพร้อมกันในเวลาเดียวกันโดยใช้คำสั่ง
 HAL_SPI_TransmitReceive_IT ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลและรับข้อมูลแบบขนาน (duplex) ผ่าน SPI โดย ไม่ต้องรอให้การส่งข้อมูลเสร็จสิ้นก่อน.
- การเริ่มตัน SPI (mt6835_stm32_spi_port_init):
 - ฟังก์ชันนี้จะสร้างอ็อบเจ็กต์ mt6835_t และเชื่อมโยงฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม SPI (เช่น mt6835_cs_control, mt6835_spi_send, mt6835_spi_recv, mt6835_spi_send_recv) กับ อ็อบเจ็กต์นี้ ซึ่งจะช่วยให้ mt6835 สามารถใช้งาน SPI ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ได้.

โค้ดนี้เป็นการสร้างไลบรารีสำหรับการใช้งานเซ็นเซอร์ MT6835 ที่ใช้โปรโตคอล SPI (Serial Peripheral Interface) ซึ่งช่วยให้ สามารถเชื่อมต่อและควบคุมการทำงานของเซ็นเซอร์ได้ตามคำสั่งที่กำหนดไว้ในไลบรารี มีการใช้พึงก์ชันต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงการส่งและ รับข้อมูลกับ SPI, การตรวจสอบ CRC (Cyclic Redundancy Check) เพื่อความถูกต้องของข้อมูล, และการจัดการการตั้งค่าเซ็นเซอร์ เช่น การตั้งค่ามุม (angle) หรือค่าพารามิเตอร์อื่นๆ ในเซ็นเซอร์

โครงสร้างหลักของโค้ด:

mt6835_cmd_enum_t - ใช้สำหรับการกำหนดคำสั่งที่สามารถใช้กับ MT6835 เช่น การอ่าน/เขียนข้อมูล การตั้งค่า zero หรือ โหมดการทำงานต่างๆ mt6835_reg_enum_t - กำหนดชื่อของรีจิสเตอร์ในเซ็นเซอร์ MT6835 ซึ่งใช้ในการอ่านหรือเขียนค่า mt6835_t - โครงสร้างหลักที่เก็บข้อมูลและฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเซ็นเซอร์ เช่น การส่งคำสั่งไปยังเซ็นเซอร์ การตั้ง ค่าฟังก์ชัน SPI การตรวจสอบ CRC mt6835_create() และ mt6835_destroy() - ฟังก์ชันสำหรับสร้างและทำลายอ็อบเจ็กต์ mt6835 mt6835_link_spi_xxx() - ฟังก์ชันเชื่อมโยงการควบคุม SPI กับอ็อบเจ็กต์ mt6835 crc8_table - ตารางสำหรับการ คำนวณ CRC เพื่อความถูกต้องของข้อมูลที่รับส่ง

การทำงานหลัก:

การสร้างอ็อบเจ็กต์ - ฟังก์ชัน mt6835_create() จะสร้างอ็อบเจ็กต์ mt6835 โดยใช้ฟังก์ชัน malloc สำหรับการจัดการหน่วย ความจำ การเชื่อมต่อ SPI - ฟังก์ชัน mt6835_link_spi_xxx() ใช้สำหรับเชื่อมโยงการควบคุม SPI โดยการกำหนดฟังก์ชัน สำหรับควบคุมการส่งและรับข้อมูลผ่าน SPI การตรวจสอบ CRC - เมื่อเปิดการตรวจสอบ CRC (ผ่านฟังก์ชัน mt6835_enable_crc_check() หรือ mt6835_disable_crc_check()), ข้อมูลที่ส่งจะถูกตรวจสอบว่าไม่มีข้อผิดพลาดใน การส่ง การอ่านข้อมูล - ฟังก์ชันเช่น mt6835_get_raw_angle() ใช้ในการดึงค่ามุมจากเซ็นเซอร์ การตั้งค่าศูนย์มุม - ฟังก์ชัน mt6835_set_zero_angle() ใช้ในการตั้งค่าศูนย์มุมสำหรับเซ็นเซอร์ MT6835

```
/* Includes -----
#include "main.h"
#include "dma.h"
#include "memorymap.h"
#include "spi.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"
/* Private includes -----*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "string.h"
#include "stdio.h"
#include "stdbool.h"
#include <stdarg.h>
#include "mt6835.h"
#include <math.h>
/* USER CODE END Includes */
/* Private function prototypes -----*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
extern mt6835 t* mt6835 stm32 spi port init(void);
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code -----
/* USER CODE BEGIN 0 */
int write(int file, char *ptr, int len)
       if (HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*) ptr, len, HAL_MAX_DELAY)
           != HAL OK) {
```

```
return -1;
    }
   return len;
}
uint8_t id;
uint32_t raw_angle = 0;
float radian_angle = 0.0f;
/* USER CODE END 0 */
  * @brief The application entry point.
 * @retval int
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */
 /* USER CODE END 1 */
 /* MCU Configuration----*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_SPI3_Init();
  MX USART3 UART Init();
  MX SPI1 Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
   mt6835_t *mt6835 = mt6835_stm32_spi_port_init();
   //mt6835_enable_crc_check(mt6835);
   mt6835_disable_crc_check(mt6835);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
   while (1) {
        raw_angle = mt6835_get_raw_angle(mt6835, MT6835_READ_ANGLE_METHOD_NORMAL);
        radian angle = (raw angle / 2097152.0f) * (M PI * 2.0f);
```

```
printf("raw_angle: %lu, radian_angle: %f\n\r", raw_angle, radian_angle);
    HAL_Delay(250);

/* USER CODE END WHILE */

/* USER CODE BEGIN 3 */
}

/* USER CODE END 3 */
}
```

1. การนำเข้าไลบรารีและการกำหนดค่า

```
#include "main.h"
#include "dma.h"
#include "memorymap.h"
#include "spi.h"
#include "gpio.h"
#include "string.h"
#include "stdio.h"
#include "stdbool.h"
#include <stdarg.h>
#include <math.h>
```

- นำเข้าไลบรารีมาตรฐานของ STM32 และไลบรารีที่เกี่ยวข้องกับ SPI, UART, GPIO
- mt6835.h เป็นใลบรารีที่ใช้ในการติดต่อกับเซ็นเซอร์ MT6835
- ใช้ math.h เนื่องจากมีการคำนวณค่ามุมในหน่วยเรเดียน

2. ฟังก์ชัน _write (ใช้กับ printf)

```
int _write(int file, char *ptr, int len)
{
   if (HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t*) ptr, len, HAL_MAX_DELAY) != HAL_OK)
{
     return -1;
   }
   return len;
}
```

- ฟังก์ชันนี้ทำให้ printf() สามารถใช้กับ UART3 ได้ โดยส่งข้อมูลผ่าน HAL_UART_Transmit()
- ใช้ HAL MAX DELAY เพื่อรอให้การส่งข้อมูลเสร็จสมบูรณ์

3. ตัวแปรที่ใช้

```
uint8_t id;
uint32_t raw_angle = 0;
float radian_angle = 0.0f;
```

- raw_angle เก็บค่ามุมที่อ่านจากเซ็นเซอร์ในรูปของ ค่าดิบ (Raw Value)
- radian_angle ใช้เก็บค่ามุมที่แปลงเป็นเรเดียน

4. การเริ่มต้นระบบและอุปกรณ์ต่อพ่วง

```
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_SPI3_Init();
MX_SPI3_UART_Init();
MX_USART3_UART_Init();
MX_SPI1_Init();
```

- HAL_Init() เป็นพังก์ชันเริ่มต้นระบบ HAL (Hardware Abstraction Layer)
- SystemClock_Config() กำหนดค่า Clock ให้กับ MCU
- MX_GPIO_Init(), MX_DMA_Init(), MX_SPI3_Init(), MX_USART3_UART_Init(), MX_SPI1_Init()
 เป็นฟังก์ชันที่ใช้กำหนดค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น GPIO, DMA, SPI, UART

5. การกำหนดค่าและปิด CRC Check

```
mt6835_t *mt6835 = mt6835_stm32_spi_port_init();
// mt6835_enable_crc_check(mt6835);
mt6835_disable_crc_check(mt6835);
```

- ใช้ mt6835 stm32 spi port init() เพื่อกำหนดค่าเซ็นเซอร์ MT6835
- ปิด CRC Check (mt6835_disable_crc_check()) เพื่อให้อ่านค่ามุมโดยไม่ต้องตรวจสอบ CRC

6. การทำงานหลักใน Loop

```
while (1) {
    raw_angle = mt6835_get_raw_angle(mt6835, MT6835_READ_ANGLE_METHOD_NORMAL);
    radian_angle = (raw_angle / 2097152.0f) * (M_PI * 2.0f);
    printf("raw_angle: %lu, radian_angle: %f\n\r", raw_angle, radian_angle);
    HAL_Delay(250);
}
```

- อ่านค่ามุมแบบ Raw จากเซ็นเซอร์ mt6835_get_raw_angle()
- แปลงค่าที่อ่านได้ให้เป็นเรเดียน: radian_angle=(raw_angle/2097152.0)×2π

- o 2097152 คือค่ามุมเต็มสเกลของเซ็นเซอร์ (21-bit resolution)
- м_PI * 2.0f ใช้แปลงเป็นเรเดียน (1 รอบ = 2π เรเดียน)
- ส่งค่ามุมที่อ่านได้ออกหาง UART โดยใช้ printf()
- หน่วงเวลา 250ms ก่อนอ่านค่าใหม่

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (ตัวอย่าง Output ทาง UART):

```
raw_angle: 1048576, radian_angle: 3.141593
raw_angle: 2097152, radian_angle: 6.283185
raw_angle: 524288, radian_angle: 1.570796
```