N O R I K S

NORIKS Pal — vycházková hůl s druhou rukojetí

Druhá rukojeť pro vstávání, čtyři nožky, svítilna a alarm. Skládací a výškově nastavitelná.

Rukojeti	Horní pro chůzi, spodní pro vstávání
Základna	Čtyři protiskluzové gumové nožky — hůl stojí sama
Svítilna	Zabudovaná v rukojeti, osvětluje cestu před vámi
Alarm	Hlasitý zvukový signál pro přivolání pomoci
Provedení	Skládací, spojená vnitřní gumou
Výška	Nastavitelná bez nářadí

V BALENÍ

- 1 hůl NORIKS Pal
- Baterie pro svítilnu a alarm
- Návod

RYCHLÝ START

1. Rozložte hůl — díly se samy srovnají a zacvaknou.
2. Nastavte výšku tak, aby rukojeť byla v úrovni zápěstí, když ruka volně visí.
3. Zkontrolujte, že všechny čtyři nožky stojí rovně na podlaze.

1. Nastavení výšky

Postavte se zpříma v obuvi, kterou běžně nosíte, s rukou volně podél těla. Horní rukojeť má být v úrovni zápěstí. Při opření zůstává loket mírně pokrčený.

- Příliš vysoká hůl zvedá rameno a unavuje paži.
- Příliš nízká hůl nutí k předklonu a zmenšuje oporu.

2. Chůze

Hůl noste v ruce na opačné straně než slabší noha. Hůl a slabší noha jdou současně, poté následuje silnější noha.



- Na schodech: nahoru jde první silnější noha, dolů jde první hůl.

- Základna se přizpůsobí nerovnému terénu a zůstává stabilní i venku.

3. Vstávání pomocí spodní rukojeti

Postavte hůl vedle sebe tak, aby stála na všech čtyřech nožkách. Uchopte spodní rukojeť a zatlačte svisle dolů — ne dopředu — a zvedněte se jedním pohybem.

- Spodní rukojeť je určena pro vstávání z křesla, z postele nebo z nízké židle.
- Nezavěšujte se na hůl a netahejte ji k sobě.

4. Svítilna a alarm

- Svítilna se zapíná tlačítkem na rukojeti — používejte ji ve tmě, na chodbě a na schodech.
- Alarm je zvukový signál, který uslyší domácí; slouží k přivolání pomoci, ne k zastrašení.
- Baterie vyměňte, jakmile světlo zeslábne.

5. Údržba

- Gumové nožky pravidelně kontrolujte a vyměňte je, když se opotřebují — opotřebená nožka klouže.
- Hůl otřete vlhkým hadříkem; rukojeť se svítilnou neponořujte do vody.
- Před každým odchodem zkontrolujte, že jsou všechny díly zacvaknuté nadoraz.

6. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Hůl nestojí sama	Nožky nestojí rovně na podlaze	Postavte základnu na rovnou plochu a zkontrolujte, že žádná nožka není opotřebená
Klouže po dlaždicích	Opotřebená guma	Vyměňte nožky
Díly se rozpojují	Nejsou zacvaknuté nadoraz	Rozložte a znovu složte, dokud neuslyšíte cvaknutí
Svítilna nefunguje	Vybité baterie	Vyměňte baterie
Bolest v rameni	Příliš vysoko nastavená hůl	Snižte výšku na úroveň zápěstí

7. Záruka, výměna a vrácení

O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.

Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.

Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.

Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.

Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

8. Upozornění

NORIKS Pal je pomůcka pro chůzi. Nenahrazuje fyzioterapii ani radu lékaře. Máte-li výrazné potíže s rovnováhou, o výběru pomůcky se poraďte s lékařem nebo fyzioterapeutem.