N O R I K S

Polar NORIKS Cloth XXL — utěrka na čištění pouze vodou

Formát 60 × 40 cm, oboustranné provedení, nasaje až 600 ml vody. Bez sprejů a bez chemie.

Rozměry	60 × 40 cm
Provedení	Oboustranná — chlupatá strana myje, síťovaná leští
Nasákavost	Až 600 ml vody najednou
Materiál	Hustá mikrovlákna, nepouští vlákna
Použití	Sklo, zrcadla, dlaždice, baterie, pracovní desky
Péče	Praní v pračce, stovky cyklů

V BALENÍ

- 1 utěrka Polar NORIKS Cloth XXL (60 × 40 cm)

RYCHLÝ START

1. Utěrku navlhčete vodou a dobře vyždímejte — nesmí kapat.
2. Chlupatou stranou přejeďte po ploše a seberte nečistoty a vodu.
3. Otočte ji na síťovanou stranu a vyleštěte do lesku.

1. Před prvním použitím

Utěrku poprvé vyperte v pračce bez aviváže. Vlákna se tak otevřou a nasákavost je od prvního použití plná.

Aviváž obaluje vlákna a trvale snižuje nasákavost — nikdy ji nepoužívejte.

2. Čištění pouze vodou

Utěrku navlhčete a vyždímejte. Chlupatá strana sbírá nečistoty, vodní kámen a vodu, síťovaná strana pak leští beze šmouh — proto nezůstává matný film, jaký zanechávají běžné utěrky.



- Sprchový kout a sklo: tah shora dolů, poté leštění síťovanou stranou.
- Zrcadla: stačí několik tahů, bez spreje.
- Baterie a dlaždice: chlupatou stranou seberte vodní kámen, síťovanou osušte.

3. Kdy je přece jen potřeba prostředek

Voda stačí na běžnou špínu, skvrny od vody a vodní kámen. Na mastnotu v kuchyni nebo zapečenou nečistotu použijte běžný prostředek a utěrkou setřete a vyleštěte.

- Nepoužívejte bělidlo ani prostředky s chlorem — poškozují vlákna.
- Utěrku nepoužívejte na horkých plochách.

4. Praní a péče

- Perte v pračce do 60 °C, bez aviváže a bez bělidla.
- Perte ji odděleně od bavlněných utěrek a ručníků — bavlněná vlákna se lepí na mikrovlákna.
- Sušte na vzduchu nebo v sušičce při nízké teplotě.
- Nežehlete.

5. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Zůstávají šmouhy	Utěrka je příliš mokrá	Lépe ji vyždímejte a dokončete síťovanou stranou
Hůře nasakuje	Byla použita aviváž	Vyperte ji několikrát bez aviváže
Zůstávají vlákna	Praná s bavlněným prádlem	Perte ji odděleně
Vodní kámen nepovoluje	Starý nános	Navlhčete plochu a nechte několik minut změknout, pak setřete
Utěrka zapáchá	Sušená složená a vlhká	Rozprostřete ji, aby uschla; vyperte na 60 °C

6. Záruka, výměna a vrácení

O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.

Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.

Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.

Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.

Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

7. Upozornění

Utěrka je určena k čištění povrchů v domácnosti. Není hračka a nepoužívá se k péči o pokožku. Uchovávejte ji mimo dosah malých dětí.